
# **SHARP**®

	ページ
●お使いになる前に	12
●基本操作とモードについて	17
●第1章 マニュアル計算	25
●第2章 関数計算の操作方法と練習	38
●第3章 算術代入計算	70
●第4章 BASIC言語	97
●第5章 TEXTモード	169
●第6章 C言語機能	185
●第7章 CASL	244
●第8章 機械語モニタとアセンブラ機能	£ 273
●第9章 PIC	306
●第10章 BASICの各命令の説明	315
●付録	371

# 取扱説明書

ポケットコンピュータ **署 PC-G850 VS** 

> 保証書付 (巻末) (WITH WARRANTY CARD)



### 安全にお使いいただくために

|図記号について この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のよう に区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

♠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。


#### 図記号の意味


↑ 記号は、気をつける必要があることを表しています。

○ 記号は、してはいけないことを表しています。

配号は、しなければならないことを表しています。

- この製品およびACアダプターの上やそばに水やコーヒーなど液体の入った容器を置か ないでください。倒れて内部に水などが入ると、火災や感電の原因となります。
- お客様による改造や修理はしないでください。火災や感雷、けがの原因となります。





- ◆ A C アダプターをコンセントに直接接続してください。タコ足配線は加熱し、火災の原 因となります。
- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを 載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、火災や感電の原因 となります。
- 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用し ますと、火災、感電の原因となります。すぐにこの製品の電源スイッチを切り、ACア ダプターをコンセントから抜き、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- 雷がなりはじめたら、落雷による感電・火災の防止のため、この製品の電源を切り、A Cアダプターをコンセントから抜いてください。





### ↑ 注 意

- ●使用しないときはACアダプターをコンセントおよびACアダプター接続端子から外し ておいてください。
- この製品およびACアダプターは、ほこりや湿気の多い場所で使用しないでください。 ほこりや汚れ・水滴がつきますと、火災や感電・漏電の原因となることがあります。
- 電池は誤った使いかたをすると、破れつや発火の原因となることがあります。また、液 もれして機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることもあります。以下の ことをお守りください。
  - ・プラス⊕とマイナス⊝の向きを表示どおり正しく入れる。
  - ・種類の違うものや新しいものと古いものを混ぜて使用しない。
  - ・使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
  - ・端子をショートさせない。
  - ・水や火の中に入れたり、分解しない。
  - ・もれた液が体についたときは、水でよく洗い流す。
  - ・充電池(ニカド電池)は使用しない。
- ◆ A C アダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、 火災、感電の原因となることがあります。



### <はじめに>

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

本書で使用する用語は、情報処理技術者用の一般書籍にできるだけ準じています。

### 〈ご使用前のおことわり〉-

- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、また はそれに基づく損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任 を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

#### -〈おことわり〉-

本書に記載の別売周辺機器(CE-126P(プリンタ)、CE-T800(パソコン通信ケーブル)、EA-129C (ポケコン接続ケーブル)) は2007年12月現在、販売を完了しております。 あらかじめご了承ください。

すでに上記周辺機器をお持ちの場合は、この製品に接続してお使いいただけます。

### 〈記憶内容保存のお願い〉

故障・修理のときや電池交換を行ったときは、記憶内容が消失します。また、この製品の使いかたを誤っ たときや静電気・電気的ノイズの影響を受けたときは、記憶内容が変化・消失する恐れがあります。 重要な内容は必ず紙などに控えておいてください。

この取扱説明書の内容にあたっては、新潟県下の工業高校(新潟県立長岡工業高等学 校、新潟県立三条工業高等学校、新潟県立新潟工業高等学校、新潟県立巻工業高等学 校、新潟県立高田工業高等学校、新潟県立小千谷西高等学校)ならびに岐阜県立岐阜 工業高等学校の先生方、および関係者の方々に多大なご協力をいただきました。 この場をお借りし、心から感謝申しあげます。 (平成13年7月現在)

	も く じ	
◆お使		ページ) 12
	おねがい	
2.	お買いあげ後はじめてご使用になるときの操作	14
3.	各部のなまえ	16
◆基本	· 操作とモードについて	17
	電源のオン/オフ(入/切)と表示の濃度調整	
2.	モードについて	18
3.	基本的なキー操作	19
4.	表示シンボルについて	21
5.	カタカナの入力のしかた	23
第1章	i マニュアル計算(手操作による計算)	25
1.	マニュアル計算	
2.	マニュアル計算のしかた	25
3.	キー操作の練習(訂正のしかた)	26
4.	ェラーの処理について	29
5.	数式が長い場合の連続計算のしかた	30
6.	ラストアンサー機能について	30
7.	計算結果の表示方法	31
8.	表示に関するフォーマット指定	32
9.	数値丸め機能 MDF(モディファイ)	34
10.	計算結果の符号の反転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
11.	メモリ計算	35
12.	定数計算機能	36
第2章	三 関数計算の操作方法と練習	38
1.	マニュアル(手操作)での関数計算	
2.	マニュアル計算における関数計算の操作方法と練習	45
	] 2乗	
2	] 平方根	46
3	] 3乗	47
	] 立方根······	
	] 逆数	
	] べき乗	
	- ] べき乗根······	
8	] 階乗・順列・組み合わせ·····	
9	2 10 - 1 100	
10	常用指数	
	] 自然対数	

		(ページ)
	□ 自然指数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	③ 三角関数	
	④ 逆三角関数····································	
	[5] 座標変換·····	
	[6] 統計計算	62
第	章 算術代入計算	70
865	1. 算術代入計算 ······	
	2.例題と解説	71
	・マニュアル計算の練習問題	74
\$	章 BASIC言語	97
わ	早 BASIC言語をマスターする第一歩	
	2. プログラムの基本 ······	
	STEP国 INPUT、PRINT、END、GOTO文	
	STEP② 切り捨て・四捨五入・桁指定	
	STEP3 関数を使うプログラム	
	STEP4 IF~THEN~ELSE	
	STEP5 FOR~TO~STEP, NEXT	
	STEP® REM, READ, DATA, RESTORE	
	STEPT GOSUB~RETURN	
	STEP9 USING(ユージング)、PRINT USING	
	STEP回 MID\$(ミッド・ドル)、LEN(レングス)、VAL(バリュー)	
	STEP回 CHR\$(キャラクタドル)、STR\$(ストリングドル)	
	STEP図 ASC(アスキー)、論理演算子	140
	3. 構造化BASIC命令の使いかた	
	4. スクリーンエディタについて	
	・BASICによるプログラム演習問題	148
	5. 変数の種類と使いかた	153
	6. デバッグ ······	
	7. プログラムのファイル	
	8. データのファイル	
	9. 別のポケコンへの記録、読み込み	
	(0. プログラムの実行開始方法とラベルについて	
	• n 進演算機能 ·····	164
第	章 TEXTモード(テキストエディタ) ····································	169
, -	- TEXTモード機能一覧 ····································	
	2. TEXTモードの使いかた	
	2.1 TEXTモードの設定 ····································	
	2.2 エディット機能(Edit) ·······	·····171

9 9 TEVT-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	(~-
2.3 TEXTプログラムの消去(Delete) ······ 2.4 TEXTプログラムの印字(Print) ····································	
2.5 シリアル入出力(Sio)	
2.6 ミニI/OからのTEXTプログラム送出 ····································	
2.7 プログラムファイル(File)	
2.8 BASICコンバータ(Basic)	
2.9 ラムデータファイル(Rfile)	180
笠 C 去	
第6章 C言語機能 ····································	
1. C言語の特徴 ······	
2. 始めようCプログラミング	
2.1 Cプログラムの作成から実行まで	
2.2 プログラムのトレース実行	
2.3 表示出力と印字出力の切り替え	
2.4 C言語機能一覧 ·····	
2.5 Cプログラムのスタイル	
3. 基本的なCプログラミング	
3.1 整数を扱うプログラム	
3.2 実数を扱うプログラム	
4. プログラムの流れを制御する	
4.1 条件文の使いかた	
4.2 繰り返し文の使いかた	
5. C言語らしいプログラミング	204
5.1 配列	
5.2 関数	
5.3 ポインタ	
6. C言語の要点	
6.1 本機のC言語仕様	
6.2 キーワード	214
6.3 定数	215
6.4 扱える数値の範囲	216
6.5 式と文	216
6.6 演算子	216
6.7 いろいろな構文	220
6.8 記憶クラス	
6.9 多次元配列	223
6.10 構造体	
6.11 プリプロセッサ	
7. ライブラリ関数	
7.1 標準入出力関数	
7.2 文字処理関数	
7.3 文字列処理関数	
	202

		(ページ)
8.5 アセ	:ンブラの文法	··270 第
8.6 疑似	命令	270
8.7 マク	口命令	271
	命令	
第8章 機械	語モニタとアセンブラ機能	273
機械語モニタ機	能	274
	ニタを使ううえでのきまり	
	ニタの各命令の説明	
	ユーザーエリア	
* S	セットメモリ	
* D	ダンプメモリ	
* E	イクスチェンジメモリ	
* P	プリントスイッチ	
* G	ゴーサブ	
* R	リードSΙΟ	
* W	ライトSIO	
* B P		200
	ブレークポイント	
0. 1847/KBE C	ニタモードでのエラー表示	283
アセンブラ機能		004
	ログラムと機械語プログラム	
	ラの機能	
	ルしてみましょう	
4. 9-27	ログラムの作成・編集	··291
	ースプログラムの構成	
	ースプログラムの消去	
	- スプログラムの入力	
	של	
	ニュー画面	
	センブルの実行	
	センブルリストを表示させる方法	
	センブルリストを印字させる方法	
	ンブルリストをミニI/Oから送出する方法	
	ラの疑似命令の説明	
	/DB/DEFM/DM	
	/ DW	
	/DS	
END		·304
7 アセンブ・	ラでのェラー	004

<b>労り寺 DIC</b>	200
P1-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	306
	306 //
	作成手順 306
	成手順
	(ユーザーエリア) の確保308
	作成・編集308
	*ラムの構成308
	'ラムの消去
	ラムの入力310
	疑似命令
	DE
4.3 エラーメッセ	- ジ
	<b>の各命令の説明</b> 315 (論理籍、条件式の結合) 316
AND	(論理積、条件式の結合) 316
ASC	(文字などをキャラクタコードに変換)316
AUTO	(行番号の自動発生)317
BLOAD	(別のポケコンからBASICプログラムを読み込む)317
BLOAD M	(別のポケコンから機械語プログラムを読み込む)318
BLOAD ?	(BASICプログラムを照合)318
BSAVE	(BASICプログラムを別のポケコンに記録)319
BSAVE M	(機械語プログラムを別のポケコンに記録)319
CALL	(機械語プログラムを実行)319
CHR\$	(キャラクタコードを文字や記号(キャラクタ)に変換)320
CIRCLE	(画面に円を描く)320
CLEAR	(変数を消去)322
CLOSE	(入出力のファイルを閉じる)322
CLS	(表示内容を消去)323
CONT	(中断したプログラムを再実行)323
DATA	(変数に与えるデータを指定)323
DEGREE	(角度単位を"度"に設定)323
DELETE	(プログラムの行を削除)323
DIM	(配列変数を確保)324
DMS\$	(10進数の数値を60進数の文字列に変換)325
END	(プログラムの実行を終了)326
EOF	(ファイルの終わりを検出)326
ERASE	(配列変数を消去)326
FILES	(プログラムファイルエリアのファイル名とファイルサイズを表示)327
FIX	(数値の整数部を求める)327

		(ページ
$FOR \sim NEXT$	(繰り返し命令)	327
FRE	(プログラム・データエリアの空き容量を求める)	328
GCURSOR	(グラフィック表示の位置指定)	329
G O S U B∼R E T	`URN (サブルーチンジャンプと復帰命令)	329
GOTO	(ジャンプ命令)	330
GPRINT	(グラフィック表示命令)	330
GRAD	(角度単位をグラードに設定)	332
H E X \$	(16進数文字列への変換)	333
I $F \sim T H E N \sim E$	LSE (条件判断命令) ······	333
I $F \sim T H E N \sim E$	LSE~ENDIF (条件判断命令)	334
INKEY\$	(押されたキーの内容を読み込む)	335
INPUT	(データの入力命令)	336
INPUT#	(ファイルのデータを読み込む)	337
KILL	(プログラムファイルエリアのファイルを消去)	338
LCOPY	(プログラム行を複写)	338
LEFT\$	(文字列の左側から指定した文字数分を取り出す)	339
LEN	(文字列の文字数を求める)	339
LET	(変数に数値や文字を代入)	339
LFILES	(プログラムファイルエリアのファイル名を印字)	339
LINE	(表示上の 2 点間を線で結ぶ)	340
LIST	(プログラムを表示)	341
LLIST	(プログラムを印字)	341
LNINPUT#	(ファイルの1行単位のデータを読み込む)	342
LOAD	(プログラムファイルエリアのファイルを読み出す)	342
LOCATE	(表示の開始位置を指定)	343
LOF	(ラムデータファイルの未使用領域の大きさを求める)	343
LPRINT	(指定した内容を印字)	344
MID\$	(文字列の中から指定した文字数分を取り出す)	344
MON	(機械語モニタに入る)	345
NEW	(プログラム、データを消去)	345
NOT	(与えられた数値の否定を取る)	345
ON~GOTO ON~GOSUB	(指定された行を選択して実行を移す)	··346
OPEN	(入出力の回路を開く)	346
O R	(論理和、条件式の結合)	347
PAINT	(指定したパターンで領域を塗りつぶす)	347
PASS	(パスワードの設定、解除)	
PEEK	(機械語プログラムやデータを読み出す)	349
POINT	(表示ドットの状態を読み取る)	349
POKE	(機械語プログラムやデータを書き込む)	350
PRESET	(表示ドットを消去)	
PRINT	(表示命令)	


(~-	- 3
3. 主なキーの主な機能	5
4. 計算範囲	7
5. 仕様	9
● 異常が発生した場合の処理	0
● システムバス端子信号表 ······38	1
● ローマ字→カナ変換表38	2
● キャラクタ・コード表38	4
●メモリマップ・I / Oマップ38	
● エラーコード表	6
● 故障かな?と思ったら	8
<ul><li>● アフターサービスについて38</li></ul>	9
● 保証書	2

#### 本機と周辺機器(プリンタなど)接続時のご注意

◆本機の電源を切ってから、周辺機器と接続してください。電源を入れたままで接続すると、故障の原因となります。


# お使いになる前に

# 1. おねがい



液晶表示部を強く押さえないでください。

表示部はガラスでできていますので、押さえると割れることがあります。



日の当たる自動車内・直射日光が当たる場所・暖 房器具の近くなどに置かないでください。 高温により、変形や故障の原因になります。



落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えな いでください。

大きな力が加わり、壊れることがあります。



お手入れは、乾いたやわらかい布で軽くふいてください。シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。

本体裏面に貼っているネームラベルにお名前 をご記入ください

- カバンには硬いものや先のとがった物と一緒に入れないでください。傷がつくことがあります。 また、ハードカバーを必ず取り付けてください。
- 防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- ◆本機に周辺機器(プリンタなど)を接続するときは、本機の電源を切ってから行ってください。 電源を入れたままで接続すると、故障の原因となります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときは、次の点にご注意ください。


- この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
- ACアダプターとラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。
- 使用されるケーブルは指定のものを使用してください。

#### ハードカバーの使いかた


ハードカバーは衝撃に対して本体を保護する役割を持っています。

ポケットコンピューターを使用しないとき、また、カバンに入れて持ち運ぶときなどにはハードカバーを 取り付けてください。


#### ハードカバーの取り外しかた



#### 使うとき



#### 使わないとき




# 2. お買いあげ後はじめてご使用になるときの操作


### (1) 電池の取り付け

付属の乾電池を次の手順で入れてください。

①本体裏面の電池ぶたを図のようにして外します。



②乾電池をマイナス (回から入れます。 (中・) をまちがえないように入れてください。



③電池ぶたをもとどおり取り付けます。

### (2) 初期設定

電池を入れた直後は、本機の内部が不安定な状態に なっています。次の操作で初期設定を行ってくださ い。初期設定をしないでいると、電池が早く消耗し ます。

① ON キーを押して電源を入れた後、ボールペンなどで、本体左端のリセット(RESET)スイッチを押してください。

芯先の出たシャープペンシルや先の折れやすいもの、また、針など先のとがったものは使用しないでください。



②リセットスイッチを離すと次の画面になります。違う画面になったときはもう一度リセットスイッチを押してください。

MEMORY CLEAR O. K. ? (Y/N)

(メモリー内容を消去しますか?)

本書の表示例では、説明上必要なシンボルだけを記載しています。(シンボルについては22ページを参照してください。)

③ [文] キーを押してください。次の画面(点滅)になります。

(初期設定し、<u>記憶内容をすべて消去した</u>ことを示しています。)



④ ≠ −を押してください。次の画面になります。



ALL XE

🍇 キーの表記について 🝇

説明中の ON や Y は、それぞれのキーを押すことを示しています。 最初は説明どおりにキー操作を行い、ポケットコンピュータになれましょう。

#### (3) 動作確認

正常に動作しているか確認するために、次のキー操作を行ってください。

FRE

RUN MODE FRE

30179.

以上のように表示すれば本機は正常に動作しており、指令待ち状態になっています。

最後に表示された "30179." という値は、本機にプログラムやデータを入れることができる最大の 容量を示しています。

(注) (2)~(3)の操作を行っても説明どおりにならない場合は、もう一度読み直して、操作をやり直してください。

#### 電池交換について

"BATT"シンボルが画面左下に点灯したときは、本機内の電池が消耗したことを示しています。このシンボルが点灯したときは、一度 OFF で電源を切り、ON で再度電源を入れてください。それでもなおこのシンボルが消えないときは、速やかに372ページの手順に従って電池を交換してください。このシンボルが点灯したままで使っていると、突然電源が切れたり、電源が入らなくなったりします。


(注)・電池を交換するとプログラムやデータが消えます。

電池を交換する前にプログラムやデータを紙に書き写しておいてください。周辺機器  $C \to 126 P$  (プリンタ)をお持ちの場合は印字しておいてください。

・別売のACアダプターEA-23Eをご使用の場合も、ACアダプターを抜いて、本機内の電池が消耗していないか確かめてください。

電池が消耗していると、ACアダプターを取り外したときにプログラムやデータが消えてしまいます。

# 3. 各部のなまえ



- ① 表示部
- ② 周辺機器接続端子(11ピン)
- ③ リセットスイッチ
- ₫ スペースキー
- 6 アルファベットキー
- 6 キャリッジリターンキー
- システムバス端子

- ③ クリア/クリアオールキー
- ⑨ 電源オン/ブレークキー
- の電源オフキー
- ●ACアダプター接続端子
- ●電池ぶた (裏面)
- ●モード切り替えキー
- 砂関数キー
- (注) キャリッジリターンキーはどちらのキーを押しても同じです。
  - スペースキー "\_\_\_\_\_\_" は本書では (SPACE) と記載します。
  - A C アダプター (E A-23 E) は別売品です。

# 基本操作とモードについて

本機には多くのキーがあります。各キーにはいろいろな文字や数字、記号が書かれています。 ここでは、これらの操作のしかた、モード、表示について簡単に説明します。

# 1. 電源のオン/オフ(入/切)と表示の濃度調整

#### (1) 電源のオン/オフ(入/切)

「ON」(本体右上)を押してください。電源が入って次の表示(画面)になります。

RUN MODE	RUN
>	
	CAPS
BUSY	DEG

RUNモード(ランモード:計算やプログラムを実 行できる状態)になっていることを示します。 >マークはプロンプト記号といい、本機の準備が完 了したことを示しています。

OFF (ON の左)を押せば電源が切れます。

電源を入れたり切ったりしたときに、一瞬、画面が黒くなったり不要な点や線またはシンボルが点 灯することがありますが、機能などには問題ありません。

● オートパワーオフ機能について

電池の消耗を少なくするため、計算実行中("BUSY"シンボル点灯中)以外の状態で、約11分間 新たなキー操作を行わないと、自動的に電源が切れます。(ON)を押せば電源が入ります。

#### (2) 表示の濃度調整

表示が見やすくなるように表示濃度(コントラスト)を調整してください。 (SHIFT) を押したまま (ANS) を押します。

表示濃度の調整は、いずれかのモード(18ページ参照)の 初期画面で行ってください。

\*\*\* LCD CONTRAST \*\*\* DARK LIGHT

[▲] を押すと濃くなり、「▼] を押すと薄く(淡く) なります。

● 濃度調整が終わったら、(BASIC)、(TEXT) などのモードキーを押します。 (次の「2. モードについて」を参照してください。)

### 2. モードについて

本機には、大きく分けて次の7つのモード(状態)があります。

RUNモード(実行モード) : BASICプログラムを実行したり、マニュアル操作(手操作)

での計算などを行います。

**PROモード** (プログラムモード) : BASICプログラムの入力、編集などを行います。

TEXTE-F : テキストプログラムの入力、編集、削除、またSIOなどへの出

力、読み出し、BASICプログラムとテキストプログラムの変 (テキストエディタモード)

換、ソースプログラムの入力などを行います。

ASMBLE-F

:機械語のアセンブルを行います。

(アセンブラモード)

CASLモード(キャッスルモード):CASLのソースプログラムのアセンブル、実行を行います。

 $P \mid C \leftarrow F ( \ell_{y} / \ell_{z} )$  :  $P \mid C \parallel \ell_{y} / \ell_{z}$  :  $P \mid C \parallel \ell_{z$ 

C言語モード

: C言語のコンパイルや実行を行います。

モードの切り替えは右上にある緑色の [BASIC] と [TEXT] のキーと左端にある [SHIFT] および [A]、[C]、 Pで行います。

指定されているモードを表すシンボル(RUN、PRO、TEXT、CASL)が画面の右側に点灯しま す。ASMBLモード、C言語モードおよびPICモードを表すシンボルは存在しません。

#### モードの切り替え

設定するモード	キ ー 操 作
RUNモード	(BASIC)
PROモード	(BASIC) または (BASIC) (BASIC)
TEXTモード	(TEXT)
ASMBLモード	SHIFT) + (ASMBL) を押してから(A)
CASLモード	SHIFT + (ASMBL) を押してから(C)
PICモード	(SHIFT) + (ASMBL) を押してから(P)
C言語モード	SHIFT) + (TEXT)

←RUNモード以外から切り替えると きは BASIC を 2 同押す。

● たとえば (SHIFT) + (ASMBL) は (SHIFT) を押したままで (BASIC) を押すことを示します。なお、この 場合 [2nd F] [ASMBL] と押しても同じです。

● 統計モードについては62ページを参照ください。

● 機械語モニタモードについては274ページを参照ください。

基本操作とモードについて

# 3. 基本的なキー操作

それでは、アルファベットや記号を入力してみましょう。

いったん  $\widehat{OFF}$  を押して電源を切ってから、改めて  $\widehat{ON}$  を押して電源を入れてください。 R U N モード になります。 そして、 $\widehat{CLS}$  を押して表示内容を消去し、次のようにキーを押してみてください。 キーを押しまちがえたときは、 $\widehat{CLS}$  を押して、最初から操作してください。

### (1) アルファベット (大文字) の入力

次のキーを押してください。

ABCDEFG

ABCDEFG\_

このように、アルファベットの大文字が表示されます。

ABCDEFGと表示されないときは、次の確認をしてください。

- ①画面右側に "CAPS" シンボルが点灯していますか。点灯していないときは (CAPS) を押して点灯させてください。
- ②画面右側に"カナ"シンボルが点灯していませんか。点灯していたら 万丁 を押して消してください。

### (2) アルファベット(小文字)の入力

次にアルファベットの小文字を入力してみましょう。

CAPS を押して画面右側の "CAPS" シンボルを消して、次のキーを押してください。

HUJKUMN

ABCDEFGhijklmn

このように、 "CAPS" シンボルを消して、アルファベットキーを押せばアルファベットの小文字が表示されます。再び大文字を入力する場合は、 "CAPS" シンボルを点灯させてください。

#### (3) 記号の入力

次に、#\$%など、キーの上側に橙色で書かれている記号を入力してみましょう。

これら、橙色で書かれている記号を入力するときは、次の2つの方法があります。

- ①SHIFTを押したまま、これらの記号が書かれているキーを押す。
- ②これらの記号が書かれているキーを押す前に (2nd F)を押す。

まず、SHIFTを押したまま、次のキーを押してください。

# # # <del>\*</del>

ABCDEFGhijklmn#\$%

次に、各キーを押す前に 2ndF を押してください。

2nd F (1) (2nd F) (0) (2nd F) (P)

ABCDEFGhijklmn#\$%<>@\_

([2nd F] を押したとき、画面右側に "2nd F"

シンボルが点灯します。)

このように橙色で書かれている記号を入れるとき、または橙色で書かれている機能を使うときは、 (SHIFT) を押したまま、それぞれのキーを押すか、それぞれのキーを押す前に、(2nd F) を押します。

次に数字を入れてみましょう。

1 2 3 4 5 6

7 8 9

ABCDEFGhijklmn#\$%<>@1234
56789\_

● 1行24桁を超えると、次の行に入ります。

#### (4) カーソルについて

次に、【■を1回押してください。すると"9"のところで ■ マークが点滅します。

ABCDEFGhijklmn#\$%<>@1234

次に
で押したままにしてみます。

しばらくすると、 マークが左に移動していきます。左端まで行くと上の行の右端へ移り、再び左へ移動します。1行目の左端で止まります。

次に ▶ を押したままにします。 マークが右に移動していき、最後に マークが消えて マークが点 灯します。

この マークと マークは、カーソルといわれるもので、キーを押したときに文字などが入る位置を示しています。

キーを押しまちがえて、違う文字や記号が入ってしまったときは、カーソルをまちがった文字などの位置に移動させて、正しいキーを押せば訂正できます。(くわしくは26ページを参照してください。)

こんどは [▲] を押してみてください。カーソルが1行上(1行目)へ移動します。

次に「▼」を押してみてください。カーソルが1行下(2行目)へ移動します。

このように、 (▲) (▼) はカーソルを上下に動かします。

< 説

明 >

く シンボル >

PRINT

すの

カーソルが先頭行にあるときに ▲ を押すと、その行の先頭 (左端) へ移動します。 カーソルが最後の行にあるときに ▼ を押すと、その行の最後へ移動します。

#### キーの記載方法について

● この取扱説明書では、キー操作またはキーの機能を次のように記載します。 ASMBL

(BASIC) の例

- ①キーに書かれている機能を使用する場合は、単に (BASIC) と記載します。
- ②キーの上側に橙色で書かれている機能を使用する場合は、(SHIFT) + (ASMBL) または (2nd F) (ASMBL) と記載します。

なお、<u>SHIFT</u> + <u>(ASMBL)</u> は <u>(SHIFT</u>) を押したまま <u>(ASMBL)</u> を押すことを意味します。 また、<u>(2nd F)</u> (<u>ASMBL</u>) は (<u>2nd F</u>) を押して離した後、<u>(ASMBL</u>) を押すことを意味します。

• ただし、数字やアルファベット、記号、カタカナなど、単にキーや本体(キーの上側)に書かれている文字や数字、記号を入力するだけの場合は、キーの枠や (SHIFT)、(2nd F) の操作などを省いて記載します。

〈例〉 SHARP  $\rightarrow$  SHARP (A)(S)(SHIFT) + (\$)  $\rightarrow$  AS\$

- スペースキーは SPACE と記載します。
- この計算機は、数字の0を0と表示します。
   これは、アルファベットのオー(0)と区別するためです。本書でもオーとゼロの区別がつきにくい場合はゼロを0と表しています。

なお、説明上必要な場合には、CLS などの方法で示しています。

# 4. 表示シンボルについて

本機には色々な機能やモードがあります。そして、いま本機がどのような状態になっているのかが分かるように、画面の左や右にシンボルを点灯させます。

次に表示シンボルとその意味を示します。

なお、本書の表示例では、説明上必要なシンボルだけを記載しています。



BUSY	:計算実行中または命令実行中です。
BATT	:電池が消耗していることを示します。このシンボルが点灯したときは、速やかに電
	池を交換してください。
RUN	:BASICのRUNモード(実行モード)になっていることを示します。
	(BASIC) で点灯できます。
PRO	:BASICのPROモード(プログラムモード)になっていることを示します。
	BASIC) で点灯できます。
TEXT	:TEXTモード(テキストモード)になっていることを示します。
	(TEXT) で点灯できます。
CASL	:CASLモード(キャッスルモード)になっていることを示します。
	(2nd F) (ASMBL) (または (SHIFT) + (ASMBL) ) と押してから (C) を押せば点灯で
	きます。
STAT	:統計モードになっていることを示します。
	[2nd F] [STAT] (または [SHIFT] + [STAT] ) と押せば、点灯/消灯ができます。
2nd F	: [2nd F] が押されたことを示します。
	このシンボルが点灯しているとき、各キーの橙色で書かれている機能が指定されて
	いることを示します。
M	:マニュアル(手操作)による計算用のメモリに () 以外の数値が入っていることを示
	します。
CAPS	:アルファベットの大文字が入力できる状態になっています。このシンボルが消えて
	いるときは、アルファベットの小文字が入力できる状態になっています。この状態
	は (CAPS) で切り替えます。
	ただし、"カナ"シンボルが点灯しているときは、カナの入力が優先され、アルファ
	ベットは入力されません。 : ローマ字のつづりでキーを押せば、カタカナを入力できます。(23ページと382ペー
カナ	ジ参照)
	ン参照) [ <u>カテ]</u> を押すことにより、このシンボルの点灯/消灯ができます。
小	: 小さいカナ文字 (ァィゥェォャュョッ) を入力することができます。
Λ,	"カナ"シンボル点灯時、 (CAPS) でこのシンボルを点灯できます。
DEG RAD	: 三角関数、逆三角関数、座標変換を行うときに使用する角度の単位を示します。
GRAD	(関数計算の項を参照)
CONST	: 定数が記憶されていることを示します。(定数計算が設定されていることを示しま
500 000 000 000 000 000 000 000 000 000	す。36ページ参照)

このシンボルが点灯しているときは、🛺 で定数計算が行われます。


:プリント(印字)モードになっていることを示します。

不要なときは [2nd F] (CA) (SHIFT) + (CA) と押して、定数を消去してください。

プリンタが接続されているときに、2nd F (P→NP) と押せば、点灯/消灯ができま

# 5. カタカナの入力のしかた

本機にはローマ字のつづりで入力した文字をカナに変換する "ローマ字→カナ変換機能" があります。カナは左下にある ( 力 + ) を押して、画面右側に "カナ" シンボルを点灯させ、アルファベットキーを用いて入力します。



<u>「力ナ</u> …………このキーで "カナ" シンボルの点灯/消灯を行います。 "カナ" が点灯しているとき に、カナを入力できます。

SHIFT + U ……「ン」を入力するときに使用します。

<例> (入力文字) (キー操作)

*カタカナ* → KATAKANA

ガッコウ → GAKKOU

 $\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \rightarrow HENKANSHIFT + T$ 

 $\gamma \gamma \gamma \uparrow \rightarrow HAN(SHIFT) + (U)I$ 

ディスク → DHISUKU

 $p_{\pi} \rightarrow U \stackrel{f}{CAPS} O T T I$ 

- 「ン」を入力するときに、 N の後にYを除く子音がくる場合は (SHIFT) + (U) を押す必要はありません。
- ローマ字の表記の方法については、382ページを参照してください。

● カナ入力中は、押したキー (子音) が画面右に表示されます。


<例>SINJY



ジュを入力するためにJYと押したところです。 Uを押すとカーソル位置にジュが表示され、この表示は消えます。この表示は1行目に出る場合もあります。

#### カナ記号の入力のしかた

カナ記号は次のキー操作により入力します。



(長音符) : (SHIFT) + (カナ)

、 (読点)

: ••

。(句点)

• (中点) : 土 🗆

「(カギカッコ):〔〔〕「

」(カギカッコ): 〕〕」

# 第1章

# マニュアル計算(手操作による計算)

# 1. マニュアル計算

マニュアル計算とは、10100計算を1010手操作によって計算することをいいます。関数電卓として使用する場合とほぼ同じですが、BASICプログラムを組む前に、必ず知っておかなければならないことについて説明します。60進数の度・分・秒計算機能は、マニュアル計算でのみ可能です。

- ①計算式の作りかた
- ②まちがえたときの訂正のしかた
- ③連続計算のしかた
- ④関数の使いかた

など、基本的で重要な事項です。よく読んで理解し、本機の操作に慣れ、いろいろな基本計算をマスター してください。

### 2. マニュアル計算のしかた

#### (1)電源オン

ON を押して、電源を入れます。



"RUN"シンボル\*が点灯します。これはマニュアル計算ができることを示しています。 もし、RUNのシンボルが点灯していないときは (BASIC) を押してRUNを点灯させてください。 ※説明上必要な場合を除き、「シンボル」の文字は省略します。

#### ■計算の記号について

通常の数学では四則計算の記号として「+、-、×、÷」を使いますが、BASIC言語では「×」や「÷」の代りに「\*」や「/」などの記号を用います。また、本機ではべき乗や指数、その他の関数などにおいて、通常の数学で用いられている記号とは違うかたちで表現されていますので、以下に本機のマニュアル計算やBASIC言語で使用する計算の記号や特殊記号について説明します。

	計 算	数学で用いる記号	本機で用いる記号	読みかた
(1)	加算	+	+	プラス
(2)	減 算	-	_	マイナス
(3)	乗 算	×	*	アスタリスク
(4)	除算	-	/	スラッシュ
(5)	整数の除算		¥	エン
(6)	整数の剰余		MOD	モッド
(7)	符 号	-または+	-, +	マイナス、プラス
(8)	計算の実行	=	<b>4</b>	キャリッジリター

[補足] 割る数と割られる数の両方の、小数点以下第1位を四捨五入して、整数化してから除算を行います。 ¥では商が求まり、MODでは余りが求まります。

〈例〉51¥5 → 10	51 MOD 5 → 1	$(51 \div 5 = 101)$
$51 $ \frac{\frac{1}{2}}{-5.7} $\rightarrow -8$	$51 \text{ MOD} - 5.7 \rightarrow 3$	$(51 \div - 6 = -8 \dots 3)$
$87.57 ¥ 5.4 \rightarrow 17$	87. 57 MOD 5. 4 → 3	$(88 \div 5 = 173)$
$30^{\circ}36' ¥ 14^{\circ}36' \rightarrow 2$	$30^{\circ}36' \text{ MOD } 14^{\circ}36' \rightarrow 1$	$(31 \div 15 = 2 \dots 1)$
$30^{\circ}36' \ \text{\figure}4.4 \rightarrow 7$	$30^{\circ}36' \text{ MOD } 4.4 \rightarrow 3$	$(31 \div 4 = 7 \dots 3)$
87.57¥14°36′ → 5	87.57 MOD 14°36′ → 13	$(88 \div 15 = 5 \dots 13)$

# 3. キー操作の練習(訂正のしかた)

ここで簡単な例題をもとに、キー操作の練習をします。

数値などを入れているときに違った数字や命令を入れたり、余分な数字や命令を入れたり、あるいは抜か してしまったときの訂正のしかたです。

#### [例題] ①

計 算 式	キー操作	答
$5+1\ 5\times 2\div 4$	5 + 1 5 * 2 / 4	12.5

#### (1)まちがって他のキーを押したとき

5+15×2÷4 を 5+15× <b>1</b>	2 × 4 とした場合 <b>↑</b>
キー操作	表 示 部
5 + 1 5 * 2 * 4	5+15 * 2 * 4_ ← ここがちがう
■ このキーを押して左へ (2回押す) カーソル*を移動させる	5+15*2*4 ◆ この部分にカーソルを移動させて点滅させる
	5+15*2/4 

<b>•</b>	このキーを押して右へ	5+15*2/4_	
	カーソルを移動させる		
4			1 2.5
			答
	キー入力した式を確認した	いとき(これをプレイバック機能という)	
<b>4</b>	このキーを押すと	5+15*2/4_	
4	を押して		12.5
	さらにこのキーを押すと	5+15*2/4	
		← この部分が点滅する	
4			

#### ※カーソルについて

キー操作を行うとき表示部に \_\_ が表示されたり、キー操作の訂正のときに マークが点滅したりしますが、これらのマークはカーソルと呼ばれるもので、次に操作したキーがこの部分に入ることを示しています。つぎに説明する挿入モードでの もカーソルです。

#### ■まちがって余分なキーを押したとき

〔例題〕②

計 算 式	キ ー 操 作	答
$2 0 \times 3 \div 5$	20 * 3 / 5	12

キー操作	表 示 部
20 * 3 * 5	20*3*/5_
●●このキーを3回押す	20*3*/5 ← この部分にカーソルを移動させる
(SHIFT) + (DEL)	20*3/5
(下記の※を参照)	← *が削除されてここが点滅する
<b>4</b>	1 2.
キー入力した式を確認したいとき ■	20*3/5_

\*\* SHIFT + DEL は SHIFT を押したまま (INS) を押すことを示します。なお、(2nd F) (INS) と押しても DEL機能(削除) が働きます。

#### (3)プレイバック機能について

[例題] ②において、余分なキーを押したのに気がつかずに ● を押してしまうと、エラーが発生します。 このようなとき、キー入力した式を呼び戻して訂正する機能がプレイバック機能です。この機能を使うと エラーを起こした場所をカーソルで示しますので、エラーの原因がわかりやすく大変便利です。

+ - 操作	表 示 部
20*3*/ 5	ERROR 10
<b>1</b>	20*3*/5 ← ここが点滅する 例題の式は20×3÷5なので この場合*が不要です
BS (この後 <b>4</b> としてもよい)	20 * 3 ≠ 5
▶ ▶ 2回押して	2 0 * 3 / 5 _ ← カーソルが最後に表示されます
4	1 2.

#### (4)キー操作が抜けたとき

(例題) ③

計算式	キ ー 操 作	答
$2 \times 3 \div 1 0$	2 * 3 \( \times 1 0 \)	0.6

キー操作	表示部	
2 3 🖊 1 0	2 3 ∕ 1 0 _ ← ここに * が抜けている	
■ ● ● ● カーソルを左へ 4 つ移動	2 3 ∕ 1 0 <sup>♠</sup> — この部分を点滅させます	
(INS) 訂正モードから挿入モードに変わ ります	2 3 / 1 0 ← カーソルが から に変わり、次に入力 した文字がカーソルの前に挿入されます	
* (この後 ● としてもよい)	2 * 3 / 1 0 ★ *が挿入(追加)されます	
▶▶▶ カーソルを右へ4つ移動	2 * 3 / 1 0 _	
4	0.6	

#### (5)数式において誤りが多いとき

(CLS) を押して、今まで入れた内容をすべて消し、あらためて最初から入力し直します。

#### (6)DELとINS、BSの意味

DEL → DELETE…… (デリート) 削除を意味します。

INS → INSERT…… (インサート) 挿入を意味します。

入力した文字がカーソルの前に挿入されます。再度 [INS] を押すと訂正

モードに変わります。また、 **4** を押したときも挿入モードは解除され 訂正モードに戻ります。

BS  $\rightarrow$  BACKSPACE…… (バックスペース) 1文字分の後退を意味します。 カーソルの前の文字が削除されます。

### 練習問題 1

を行ってください。

練習問題は74ページから記載しています。

# 4. エラーの処理について

|練習問題 |1| を行って、すぐに答えの出た人もいるでしょう。また、答えが出ずに ERROR1 0 など という表示が出た人もいることでしょう。

ERROR(エラー)が出た人も出なかった人も、次の例題でエラーの処理を行ってみてください。〔例題〕④

 $\frac{36}{2+4}$ 

キ - 操 作	表 示 部
3 6 🖊 2 🛨 4 🕥	3 6 / 2 + 4 ) _
4	ERROR 10
	3 6 / 2 + 4 )
	← ここが点滅します
	この意味は◯)(カッコ)の部分がエラー の原因であることを示しています
この〔例題〕④の場	合は36/(2+4)が正しい式ですから
	3 6 / 2 + 4)
	← ここが点滅します
【INS】 挿入モードにします	3 6 / 2 + 4)
	3 6 / (2 + 4)
4	6.
式を確認したいときは	
•	3 6 / (2 + 4)
85	◆ カーソルが最後に表示され
	ます
または	3 6 / (2 + 4)
<b>D</b>	← カーソルが先頭に表示されます

分数においては、式にカッコがついていなくても、分母、分子はそれぞれ全体をカッコでくくる 必要があります。ただし、分母、分子とも数値が1つだけの場合は省略できます。

なお、関数キーを使う場合(45ページ参照)も中カッコ { } 等を必要とする場合があります。 計算機では小カッコも中カッコも同じ (()) のキーを使います。

### 5. 数式が長い場合の連続計算のしかた

#### 〔例題〕⑤



キ ー 操 作			表	示	部	
2 * 3 \( \) 1 0 \( \)	general and the second control of the second		na franksiste Autor Philosophia philosophia		mark Nacional America and Proposition Security S	0.6
<ul><li>これで区切り計算となります</li><li>(*) 1 0 0</li></ul>	0 6	* 1 0	0			hade the succession of the suc
•	0.0					60.

計算式の途中で ● を押すと、それまでの数値計算が実行されるので、区切りのよいところで ● を押します。 続いて計算記号と数値をキー入力すれば、長い数値の計算式でも計算が容易になります。式が表示上で255字分以内であれば、区切ることなく計算できます。

#### 練 習 問 題 2

を行ってください。

# 6. ラストアンサー機能について

これは、計算した結果を記憶している機能です。具体的にはマニュアル計算で ● を押して得られた結果 や、ダイレクトアンサー機能を用いて得られた結果 (これらをラストアンサーと呼ぶ) などを記憶します。この機能は、次のような使いかたをすると便利です。

ダイレクトアンサー機能: ◄ を使用せずに関数計算を行う方法。

数値を入れてから、各関数キーを押す。(38ページ参照)

〔例題〕⑥

キー操作	表 示 部
4 * 6 / ( 4 + 6 )	2.4
1 / ANS + 3 / ANS +	1/2.4+3/2.4+
2 (ANS)	1/2.4+3/2.4+2/2.4_
4)	2.5

ラストアンサー機能とは、ひとつの記憶箱(レジスタ)にひとつのデータをしまっておくことであり、常 に一番新しいデータだけが記憶できます。

なお、ラストアンサーはPROおよびRUNモードのとき、「ANS」で呼び出すことができます。

# 7. 計算結果の表示方法

いろいろな計算を実行する中で、小数部については小数点以下 2 桁、あるいは 3 桁くらいで十分という場合が多いものです。また、小数点の表示ではなく、指数での表示のほうが便利でわかりやすい場合もあります。

そこで、計算結果の表示方法について、本機の便利な利用法を説明します。

通常用いている数値は、

12300や0.0987のように表されます。

しかし、理科や工科系においては、

12300を 1.23×104

 $0.0987 & 9.87 \times 10^{-2}$ 

と、表すことが多くあります。

数値をこのように表す方法を指数方式と呼びます。

 $1.23 \times 10^{4}$ 

 $\underbrace{9.87}_{\bullet} \times \underbrace{10^{-2}}_{\bullet}$ 

この部分を**指数部**といいます。

この部分を仮数部といいます。

本機では、数値を指数方式で表示する場合は、指数部を示す記号としてE((2nd F) (Exp) で入力)を用います。次の例題でキー操作の練習をしてください。

	dot
キー操作	表示部
例題A 1.2×10 <sup>9</sup> = 1 • 2 (2nd F)(Exp) 9	1.2 E 9_
	1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .
F↔E	1 . 2 E 0 9
普通の表示を指数表示にします	
例題B $1.2 \times 10^{10} =$	
1 • 2 2nd F Exp 1 0	1.2 E 10
F↔E	1.2 E 10
	ここが2桁になると F→E を押
	しても変わりません
例題 C 0.0987=	
0 • 0 9 8 7	0.0987
F↔E	9.87E- <u>0</u> 2
	10-2 を意味します
例題D 1.71×2.43× 10 <sup>3</sup>	MA SOCIETY OF THE STATE OF THE
${3.25 \times 1.5 \times 10^{-2}} =$	
1 • 71 * 2 • 43 2nd F Exp 3 / ( 3	
• 25 * 1 • 5 (2nd F) (Exp) - 2 )	8 5 2 3 6. 9 2 3 0 8
F⇔E	8.523692308E 04

(注)  $a \times 10^x$  を a 2nd F Exp x と置く場合、x は  $\pm ($   $\emptyset \sim 99)$  の整数でなければなりません。整数 3 桁 以上の数値を入れたときは、下から 2 桁をxと読んでしまいます。また、小数部分をもった数値を入れたときは、ERROR10になります。

〈例〉 1 2nd F (Exp) -1125  $\longrightarrow$  1. E-25 (誤り) 53  $\checkmark$  -  $\checkmark$  [2nd F] (10 % (2nd F) (2nd F) (Exp) の違いについて」を参照。

\* XE

この計算機は10桁の計算機です。値の大きな数字(指数部が10以上)や小さな数字(指数部が-10以下)は通常の表示方法では表示できません。そのため、 $F \leftrightarrow E$  を押しても表示は変わらず、常に指数方式で表示されます。

\*

# 8. 表示に関するフォーマット指定

#### (1) D | G | T指定

マニュアル計算で得られた結果などでは、特殊計算を除いて小数部は2 桁や3 桁などでよい場合が多いものです。そこで、計算する前あるいは計算結果が表示されているときにDIGIT(デジット)によって計算結果の小数部の桁数を指定することができます。

 〈例〉
 ②nd F (DIGIT)
 0
 整数を表示
 (小数点以下 1 桁目を四捨五入)

 ②nd F (DIGIT)
 2
 小数点以下 2 桁まで表示
 (小数点以下 3 桁目を四捨五入)

 ②nd F (DIGIT)
 4
 小数点以下 4 桁まで表示
 (小数点以下 5 桁目を四捨五入)

 ②nd F (DIGIT)
 ・
 デジット指定解除
 電源オフやモードの切り替えなどでも解除

(注) ullet 結果が60進数の度・分・秒の記号で表示されたときは、DIGIT指定は無効です。

〔例題〕(7)

 $\frac{1.71}{3.5}$  の計算を小数点以下 2 桁まで求めなさい。

キ ー 操 作	表	示	部	
まず、デジット指定で小数部の桁数を指定します。				Control Name of
2nd F DIGIT 2				
1 • 71 7 3 • 5 •				0 4 9

1.71/3.5の結果は0.488571428ですが小数部分を 2 桁に指定していますので、 3 桁目が四捨五入されて0.49となります。

#### ■USING命令

USING(ユージング)命令でフォーマットの指定をするときは、計算の前にあらかじめ指定しておく 必要があります。最後の桁は切り捨てられた値となります。

①USING "###" 符号と整数2桁を表示

②USING "###. "符号と整数2桁と小数点を表示

③USING 『###. ## 符号と整数2桁と小数点と小数点以下2桁を表示

④USING "###, ###."符号、3桁区切りマーク(,)、整数5桁と小数点を表示

3 桁区切りマークも1 桁と数えます。 たとえば-1,234,567. を表示させるときは、USING "#######, ###."のように#と,

をあわせて最低10個指定する必要があります。

⑤USING "##. ##/" 小数点以下2桁までの指数方式で表示

このとき指数部はEと符号を含めて4桁(E-00)が、自動的に取

られます。

@USING

フォーマット指定を解除

- (注) 符号が正のときはスペースになります。
  - USING命令を実行すると、デジット指定は解除されます。 同様にデジット指定により、USINGの指定は解除されます。
  - 結果が60進数の度・分・秒の記号で表示されたときは、USING命令は無視されます。

〔例題〕⑦をUSINGを使用して計算してみましょう。

キー操作	表 示 部
(T) (S) (I) (N) (G) (SHIFT) + (#) (SHIFT) + (#)	USING "#_
SHIFT) + (#) (SHIFT) + (#)	USING "##. #_
SHIFT) + (#) (SHIFT) + (")	USING "##. ##"_
4	>
1 • 7 1 🗷 3 • 5 🗗	0.48
k.	
またここで (ANS) を押すと	4.885714286E-01_
	USING指定でない表示がでます
そしてさらに ← を押すと	0.48
	USING指定に戻ることができます

◆計算が終わったら、(U)(S)(T)(N)(G)(平)と押してUSING指定を解除してください。

練習問題

を行ってください。

# 9. 数値丸め機能 MDF(モディファイ)

次の計算をしてみましょう。

 $\frac{55.4}{9} \times 9$ 

キー操作	表示部
(2ndFCA)	
55.4 🖊 9 🔃	6.15555556
* 9	6.155555556*9
4	5 5 . 4

この計算例では小数部がたくさん表示されるのですっきりせず、わずらわしく感じます。そこで有効桁数を考え、式の途中の結果の端数を四捨五入し、しかも、最終結果においてより確からしい値を求める方法があります。これを数値丸め機能(MDF)といいます。

#### 先の例において

55.4÷9=6.155555556ですが、小数第4位を四捨五入し6.156として6.156×9を計算すれば55.404となります。

キ ー 操 作	表	示	部		
2nd F DIGIT 3					
55.4 🖊 9 🔃				6.1	5 6
MDF				6.1	5 6
* 9	6.156*9_				
4				5 5 . 4	0 4

このように数値丸め機能を用いれば、計算途中で有効桁数の端数処理を行いながらより確からしい値を求 めることができます。

ただし、この機能(MDF)はDIGITまたはUSINGの指定がされているときだけ有効です。

(注) ● 結果が60進数の度・分・秒の記号で表示されたときは、この機能は無効です。

# 10. 計算結果の符号の反転

計算によって得られた結果を次の計算に利用する場合、その結果の符号を反転させてから使用したいとき に便利な機能です。

たとえば、1572円、2350円、3058円の買い物をして10000円で支払う場合、買い物の合計金額とお釣りの 金額を求めるときの操作は次のようになります。

キー操作	表		示	部	8			
1572 + 2350 + 3058		-			6	9	8	0.
(2nd F) (-)					- 6	9	8	0.
+ 10000					3	0	2	0.
(注) $A - B = -B + A により10000 - 6980を - 6980$	80+10000として計算	草						
または								
1572 + 2350 + 3058					6	9	8	0.
<u> </u>					<del>-</del> 3	0	2	0.
2nd F) (-)					3	0	2	0.

# 11. メモリ計算


マニュアル計算で、数値を一時記憶したり、計算結果を累計できるメモリがあります。 このメモリは次のキー操作で利用できます。

R•CM …… メモリの内容を表示します。

続いてもう1回押せばメモリの内容を消去します。メモリ計算は、このキー操作で メモリ内を消去してから始めます。

式を計算して、結果をメモリに加えます。

[2nd F] [M-] …… 表示されている数値をメモリから減算します。また、式が表示されているときは、 その式を計算して、結果をメモリから減算します。



メモリとは数値(お金)をたくわえておく金庫のようなものです。金庫に次々と数値を追加した り(M+)、必要な分だけ引き出したり(②ndF)M-)することができます。また、金庫に たくわえられている値(全額)を呼び出す((R·CM))こともできます。

R・CMとはRM (Recall Memory メモリの呼び出し) とCM (Clear Memory メモリの消去) のことです。この2つの働きを1つのキーにまとめて表しています。

(例題) ⑧

- (1) 24×34、64÷5、13×28÷8の計算を行い、その結果の合計を求めなさい。
- (2) 次の計算を行いなさい。

24 + 46 =

- $-) 37 \times 4 =$
- +)84-29=

合計

キー操作	表示部		備考
(R·CM) (R·CM) (CLS)			メモリ内容を消去
24 * 34 M+		8 1 6.	計算結果をメモリに加えます。
64 / 5 M+		12.8	このとき、メモリが使われているこ
13 <b>*</b> 28 ✓ 8 M+		45.5	とを示す M シンボルが点灯します。
(R·CM)	8 7 4.3_		合計が求まります。
(R·CM) (R·CM) (CLS)			メモリ内容を消去( M シンボル消灯)
24 + 46 M+		70.	〔37×4の計算を実行し、その結果を
37 * 4 2nd F M-		1 4 8.	メモリから減算します。(※参照)
84 — 29 M+		55.	(人でリから興発しまり。(冷多照)
(R•CM)	-23		合計を呼び出します。

※次のように操作することもできます。

37 \* 4 4 37×4を計算し、結果を表示

[2nd F] Mー 表示されている数値をメモリから減算

# 12. 定数計算機能

定数計算とは、ある決まった値(定数)に対して決まった計算を行うことです。次のキーにより定数と計 算を設定できます。

(CONST) ……定数と計算を設定

(1)設定方法 (注) a は定数とする数値(または式)を示します。

加算: [+] a (CONST) (+ a が定数) または a (+) (CONST) (a + が定数)

減算: - a (CONST) (- a が定数) または a - (CONST) (a - が定数)

乗算: (\*) a (CONST) (× a が定数) または a (\*) (CONST) (a×が定数)

除算: / a CONST (÷ a が定数) または a / CONST (a ÷ が定数)

定数計算を設定すると表示部右側に"CONST"が点灯します。

#### (2)設定内容の確認

"CONST"が点灯しているときに次のキーを押せば四則の記号(+-\*/)も含めて設定内容が表示 されます。

(SHIFT) + (CONST)

#### (3)設定内容の消去

次のキー操作で設定内容が消去されます。また、電源を切ったときも消去されます。

[2nd F) (CA) (SHIFT) + (CA)) ········ " CONST"が消灯します。

#### [例題] (9)

(1) +(4.8+3.6)を定数とする、次の計算を行いなさい。

32.5 + (4.8 + 3.6) =

24-18.5+(4.8+3.6)=

 $8.2 \times 6 + (4.8 + 3.6) =$ 

(2) (57-14)×を定数とする、次の計算を行いなさい。

 $(57-14) \times 18 =$ 

 $(57-14)\times(27/4)=$ 

 $(57-14)\times(24+43)=$ 

キ ー 操 作	表示部	備考
(± (4.8 ± 3.6))	+ (4.8+3.6)	
(CONST)	>	定数計算設定("CONST"点灯)
32.5	4 0 . 9	
24 🗀 18.5 🗗	1 3. 9	
8.2 * 6	5 7.6	
(2nd F) (CONST)	+ 8 . 4	設定内容確認(4.8+3.6の結果が定数
		になっています)
(57-14)*	(57-14) *	
CONST	>	定数計算設定(前の設定内容は消され
		ます)
18	774.	
27 🖊 4 🗗	2 9 0 . 2 5	
24 + 43	2881.	
2nd F) CA	>	設定内容消去

# 第2章 関数計算の操作方法と練習

# 1. マニュアル(手操作)での関数計算

マニュアルにおいて、関数計算を単独で行う場合の方法をここで説明します。

本機には、BASIC言語でも使える基本関数が多くありますが、それらについてはBASICプログラムの項で説明します。

マニュアル計算はRUNモードで行います。 $\overline{BASIC}$ で画面の右上に "RUN" を点灯させてください。 PROモードでマニュアル計算はできません。

60進数の度・分・秒計算機能は、マニュアル計算でのみ可能です。

#### 関数キーを使う方法

マニュアル計算の場合は、通常、関数キーを使います。

#### RUNモード

- ① 関数キーを押して、続いて数値を入れ ← を押す。
- ② 数値を入れ、続いて関数キーを押す。

表の中にこのダイレクトアンサー機能を(DAns機能)として示しています。

#### アルファベットキーを使う方法

**関数キー**を用いなくても、アルファベットで表現されるものは、アルファベットキーで入力することもできます。関数キーが用意されていない関数はアルファベットキーで入力します。

たとえば、

 $5^2$  の計算では、 $x^2$  5 と操作しても、S Q U 5 と操作しても答は同じです。プログラムの中で関数を扱う場合は、アルファベットの使用頻度が高いため、この方法が便利なときがあります。

#### (1)関数入力の方法 ①

(注) DAns:ダイレクトアンサー

項	目	通常の表現	本機の表現	読みかた	入力方法と備考
2	乗	$x^2$	SQU	スクウェア <u>squ</u> are (平方)	② X ┛ または X ② (DAns 機能)
平 方	ī 根	$\sqrt{x}$	SQR	ルート root <u>sq</u> uare <u>r</u> oot (平方根)	√ X ← または X √ (DAns 機能)
3	乗	$x^3$	CUB	キュービック <u>cub</u> ic (立方)	②nd F x³ X ┛ または X ②nd F x³ (DAns 機能)
立方	7 根	$\sqrt[3]{x}$	CUR	キュービックルート <u>cu</u> bic <u>r</u> oot (立方根)	②nd F ♥ X ← または X ②nd F ♥ (DAns 機能)
逆	数	$\frac{1}{x}$	RCP	レシプロカル <u>rec</u> iprocal (逆数)	1/x X <b>4</b> または X <u>1/x</u> (DAns 機能)
円周	国 率	$\pi$	PΙ	パイ P <i>i</i> (ギリシャ語・円周率)	π <b>!</b> または <b>!</b>
	き 乗 乗根)	$y^x$ (注) $\sqrt[x]{y} = y^{rac{1}{x}}$	^	ハットマーク power (累乗, べき乗)	Y y' X 和 (注) Y y' (1 / X ) 和
絶文	寸 値	x	ABS	アブソリュート <u>abs</u> olute (絶対値)	ABSX 4 Xの絶対値
整数	敦 化		INT	インテジャー <u>int</u> eger (整 数)	<ul><li>IN IN I</li></ul>
符号	関数		SGN	シグナム <u>sign</u> (符 号)	S G N X ● Xの値が正のとき1、負のとき-1、 0のとき0が得られる

<sup>(</sup>注)・「入力方法と備考」欄のX、Y、n、r は「通常の表現」欄のx、y、n、r に対応する数値を表します。また、 $\theta$  は角度を表す数値です。

#### (2)関数入力の方法 2

項目	通常の表現	本機の表現	読 み か た	入力方法と備考
乱 数		RND	ランダム <u>rand</u> om numbers (乱 数)	[2nd F (RND) X ← 乱数を発生する ● X については114ページを参照く ださい。
数 値 丸め機能		MDF	モディファイ modify (修正する)	[MDF] X 【■] DIGIT またはUSING 命令で指定された桁数の端数処理を行う。
桁数指定		DIGIT	デジット digit	②nd F (DIGIT) n n は指定する小数点以下の桁数 0 ≤ n ≤ 9 解除は ②nd F (DIGIT) ・ と操作
階 乗	n!	FACT	ファクトリアル <u>fact</u> orial (階 乗)	2nd F n! n 4 または n 2nd F n! (DAns 機能)
順列	$_{n}P_{r}=\frac{n!}{(n-r)!}$	NPR	パーミュテーション permutation (順 列)	
組み合わ せ	${}_{n}C_{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$	NCR	コンビネーション combination (組み合わせ)	<u>2nd F _nCr (                                   </u>
対数関数	ln x または log <sub>e</sub> x	LN	ローン natural logarithm (自然対数)	<ul><li>In X ■</li><li>または</li><li>X In (DAns 機能)</li></ul>
^] <del> </del>	$\log x$	LOG	ロガリズム common <u>log</u> arithm (常用対数)	log X <b>4</b> または X log (DAns 機能)
指数関数	e <sup>x</sup> (自然指数)	EXP	エクスポーネント exponent (指数)	2nd F @ X ● または X 2nd F @ (DAns 機能) e ≒ 2.718281828
1日奴)判奴	10 <sup>x</sup> (常用指数)	TEN	テン power of <u>ten</u>	(2nd F) [10 <sup>2</sup> X 【】 または X (2nd F) [10 <sup>2</sup> (DAns 機能)

<sup>·</sup> Xについては、60進数の度・分・秒の記号で指定することもできます。

#### (3)関数入力の方法 3

項目	通常の表現	本機の表現	読みかた	入力方法と備考
三角関数	$\sin heta$	SIN	サイン <u>sin</u> e (正弦)	<ul> <li>2nd F DRG でDEG、RAD、GRADのいずれかを指定</li> <li>sin θ ・</li> <li>または θ sin (DAns 機能)</li> </ul>
	$\cos \theta$	COS	コサイン <u>cos</u> ine(余弦)	Cos θ 🗗 またはθ Cos (DAns 機能)
	an heta	TAN	タンジェント <u>tan</u> gent(正接)	tan θ 🜓 またはθ tan (DAns 機能)
逆 三 角 数	$\sin^{-1}x$	ASN	アークサイン <u>arc sin</u> e (逆正弦)	● (2nd F) (DRG) でDEG、RAD、GRADのいずれかを指定 (2nd F) (sin T) X ■ または X (2nd F) (sin T) (DAns 機能)
	$\cos^{-1}x$	A C S	アークコサイン <u>a</u> rc <u>cos</u> ine (逆余弦)	②nd F) cos⁻¹) X ◢ または X ②nd F) cos⁻¹) (DAns 機能)
	tan <sup>-1</sup> x	ATN	アークタンジェント <u>arc tang</u> ent (逆正接)	②nd F) (tan=") X ← または X (2nd F) (tan=") (DAns 機能)

(注) $\theta$ 、Xについては、60進数の度・分・秒の記号で指定することもできます。

項目	通常の表現	本機の表現	読 み か た	入力方法と備考	
双曲線関数	$\sinh x$	HSN	ハイパボリック サイン <u>h</u> yperbolic <u>s</u> i <u>n</u> e	$\frac{e^x - e^{-x}}{2}$	詳
	$\cosh x$	H C S	ハイパボリック コサイン <u>h</u> yperbolic <u>cos</u> ine	$\frac{e^x + e^{-x}}{2}$	細にっ
	anh x	HTN	ハイパポリック タンジェント <u>h</u> yperbolic <u>t</u> a <u>n</u> gent	$\frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}$	いては
逆双曲線 関 数	$\sinh^{-1}x$	AHS	アークハイパボリック サイン <u>a</u> rc <u>h</u> yperbolic <u>s</u> ine	A用S X $e$ log $_e$ $(x+\sqrt{x^2+1})$ $x$ は任意の数	専門書
	$\cosh^{-1}x$	АНС	アークハイパボリック コサイン <u>a</u> rc <u>h</u> yperbolic cosine	$\begin{array}{c} \text{AHC}  \mathbf{X}  \blacksquare \\ \pm \log_e  (x + \sqrt{x^2 - 1} ) \\ x \geq 1 \end{array}$	参照のこ
	$ anh^{-1}x$	АНТ	アークハイパボリック タンジェント <u>a</u> rc <u>h</u> yperbolic <u>t</u> angent	$\log_e \sqrt{rac{1+x}{1-x}} -1 < x < 1$	٤

<sup>(</sup>注) Xについては、60進数の度・分・秒の記号で指定することもできます。

#### (4)関数入力の方法 4

項目 通常の表現	本機の表現	読みかた	, 入力方法と備考		
60進数(度、分、秒)	DEG	ディグリー	→DEG X 💋		
→10進数(度)の		to decimal	またはX →DEG (DAns 機能)		
変換		degree			
●度、分、秒の詞	記号につい	ては、次の"(5)60進	数の計算について"を参照してください。		
10進数(度)→60進数	DMS	ディ・エム・エス	(2nd F) →DMS) X 📣		
(度、分、秒)の変換	el .	to degrees,	またはX (2nd F) → DMS (DAns 機能)		
		minutes, second	● 変換結果は、度、分、秒の記号で表示されます。		
● 度、分、秒の記号については、次の"(5)60進数の計算について"を参照してください。					
16進数	& H	アンド・	2nd F & H h ◀		
→10進数の変換	αH	ヘキサデシマル	ただし、hは0~FFFFFFFFまでの16進数		
		<u>&amp; h</u> exadecimal	(A~Fはアルファベットキーで入力)		
● 10進数→16進数	数の変換に	' ついては、333ページ	のHEX\$命令を参照してください。		
	POL	ポーラ	● DEG、RAD、GRADのいずれかを指定		
直交座標		to <u>pol</u> ar	②nd F → rθ ( X ・ Y ) ← → r の値		
<ul><li>■文座標</li><li>→極座標の変換</li></ul>		coordinates	Z → θ の値		
Z = X + Yi		(極)	ここで、rの値を確認したいときは		
$Z = X + I \iota$ $Z = (r, \theta)$			Y ≠→ r の値		
2-(1,0)			hetaの値を確認したいときは		
			<b>乙</b> ┩→ <i>θ</i> の値		
	REC	レキュタンギュラー	● DEG、RAD、GRADのいずれかを指定		
極座標→		to <u>rec</u> tangular	$2nd F$ $\rightarrow xy$ ( r , $\theta$ ) $\bullet$ $\rightarrow X$ の値		
◎座標→ 直交座標の変換		coordinates	<b>Z</b> →Yの値		
直文座標の支換 $Z = (r, \theta)$		(直角の、長方形)	ここで、Xの値を確認したいときは		
Z = (1, 0) $\Rightarrow Z = X + Yi$			Y → Xの値		
z = X + 1 t			Yの値を確認したいときは		
			Z <b>→</b> Yの値		

(注)座標変換では、計算結果を変数YとZに入れますので、それまでY、Z(あるいはY\$、Z\$)に入っていた内容は消されます。

#### (5)60進数(度、分、秒)計算について

60進数を使った度・分・秒計算ができます。

60進数の入力や表示には、数値の他に記号(°(度)、'(分)、"(秒))を使用します。

#### 60進数 (度、分、秒) → 10進数 (度) の変換 (DEG)

度・分・秒の記号を使って変換するときは、VDEG命令(363ページ)を用います。 変換結果は数値で表示されます。 〈例〉25度45分18秒を10進数に変換

キー操作	表 示 部
VDEG SHIFT+ 25 2ndF 45 2ndF 18 2ndF ("SHIFT+ "	VDEG   25° 45′ 18″
€	2 5 . 7 5 5

10進数 (度) → 60進数 (度、分、秒) の変換 (DMS)

変換結果は度・分・秒の記号で表示されます。

〈例〉 123.6789度を60進数に変換

キー操作	表 示 部
123 • 6789 (2nd F) →DMS	度 分 秒
または (2nd F) → DMS) 123 • 6789 <b>4</b>	123° 40′ 44. 04″
	砂の端数(小数点以下)は、10進数になります。

(注) ● 本機は、演算結果の値と進数を記憶していますので、ラストアンサー機能を用いたときは、演算 結果の内容がそのまま呼び出されます。

上記の演算例のあとでは、([ANS] を押すと) 123° 40′ 44.04″ と表示されます。

● 演算結果が度・分・秒の記号で表示されたときは、F→E の操作は無効です。

〈例〉	キー操作	表	示	音	ß						
25 🖸	• 4518 → DEG						2	5.	7	5	5
F↔E(指数表示に変換)				2.	5	7	5	5 I	3	0	1

- 度・分・秒の記号表示が対応できる範囲は  $-10^4 < X < 10^4$  です。この範囲を超えたときは、  $^{\parallel}$  E R R O R  $^{-3}$  3  $^{\parallel}$  と表示されます。
- その他の表示例

キー操作	表 示 部
0 • 001 (2nd F) →DMS)	0° 00′ 03. 6″
1 (2nd F) (→DMS)	1°
$\emptyset \bullet 1$ (2nd F) $\rightarrow$ DMS	0° 06′
9999 • 009 (2nd F) →DMS	9999°00′32.4″

#### 度・分・秒の記号を使った演算例

- ①  $(2nd F) \rightarrow DMS$  1. 23 + 0. 5  $(2nd F) \rightarrow (2nd F)$
- ② →DEG 25.4518+0.5 ← ⇒ 26.255
- ③ VDEG "  $2.5^{\circ} 4.5' 1.8''$  " + 0. 5 (4)  $\Rightarrow$  26. 255

第2章 関数計算の操作方法と練習

46

4 VDEG  $^{\parallel}$  2 5  $^{\circ}$  4 5  $^{\prime}$  1 8  $^{\prime\prime}$   $^{\parallel}$  +

→DEG 2 5. 4 5 1 8 +

2nd F → DMS 1. 2 3 🗗

 $\Rightarrow$  52.74

⑤ 1° 20′ + 2° 20′ ←

 $\Rightarrow$  3 ° 4 0 ′

⑥ 3° 30′ 45″ + 6° 45′ 36″ **◄** 

 $\Rightarrow$  10° 16′ 21″

 $\bigcirc$  DEG 2 5. 4 5 1 8 +  $\bigcirc$  nd F  $\bigcirc$  DMS 1. 2 3

 $\Rightarrow$  26.985

® 3° 45′ − 1.69 (♣)

 $\Rightarrow$  2.06

9 3° 30′ 45″ × 10 €

 $\Rightarrow$  35° 07′ 30″

① 10 ÷ 3° 30′ 45″ 🕡

 $\Rightarrow$  2. 8 4 6 9 7 5 0 8 9

(注) 従来機PC-G850Sでは、60進数に変換した値をそのまま演算に使用できません。 本機では、60進数に変換した値を演算に使用できますが、同じ演算でも演算結果が異なることがあります。

#### (6)取り扱う角度の単位の指定について

三角関数、逆三角関数および座標変換などの計算では、取り扱う角度の単位を正しく指定しておく必要が あります。

マニュアル計算では、2nd F [DRG] の操作で指定できますので、度・ラディアン・グラードの指定をしたうえで計算を行ってください。なお、次の命令で指定することもできます。

角度単位	命 令	表示シンボル	備考
度	DEGREE 🗗	DEG	直角を90で表す単位〔°〕
ラディアン	RADIAN 🗗	RAD	直角を $\frac{\pi}{2}$ で表す単位〔rad〕
グラード	GRAD 🗗	GRAD	直角を100で表す単位〔g〕

これは、BASIC言語でプログラムを組むときなどに使いますので、使いなれておいてください。

# 2. マニュアル計算における関数計算の操作方法と練習

### 1 2 乗 $x^2$

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

数字が表示されていると、関数キーを押したとき、ダイレクトアンサー機能により計算を行ってしまいます。

	例 題	キー操作	表 示 部
1	37 <sup>2</sup>	x <sup>2</sup> 37	SQU37_
		<b>4</b>	1 3 6 9.
		または	
		$37 x^2$	1 3 6 9.
2	$(87 \times 57)^2$	$x^2$ ( 87 * 57 )	SQU(87*57)_
		4	2 4 5 9 1 6 8 1.
		または	×
		87 * 57 (*) (x <sup>2</sup> )	2 4 5 9 1 6 8 1.

3	$\sqrt{5^2-4^2}$	$(x^2 5 - x^2 4)$	SQR(SQU5-SQU4)_	
	75 4	<b>4</b>		3.
		または		
8	ž ,	$5 x^2 - x^2 4 $	A .	3.

### 練習問題

を行ってください。

### 2 平方根 √

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キー操作	表	刁	;	許	3			
1	$\sqrt{3}$	√ 3 <b>4</b>	SQR3_	1.	7 3	2	0 5	5 0	8	0 8
		または		1	7 3	2	a =	. 0	8	0 8
2	$\sqrt{25+86} \times \sqrt{37}$	3 V ( 25 + 86 ) * V 37	SQR(25+8	6);	* S	QF	3	7_	-	
	, 20 . 20	または		6 4	1.0	8	5 8	8 7	9	8 8
		25 + 86 • * * 37 •		6	1.0	8	5	8 7	9	8 6

(注) 計算のしかたにより誤差が生じます。



本機の内部では有効数字12桁で計算し、表示するときに11桁目を四捨五入して10桁で表示します。 計算を途中で区切ったときは、有効数字10桁にまるめた数で以後の計算を行います。 そのため、連続計算した場合と、計算の途中で区切った場合とでは誤差が生じます。

練習問題 5

を行ってください。

#### 第2章 関数計算の操作方法と練習

### 3 3 乗 2nd F $x^3$

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

	例	題	キ - 操 作	表示部	
1	$3^3$		2nd F (x3) 3	C U B 3 _	-
			₽		27.
			または		
			3 (2nd F) (x <sup>3</sup> )		27.
2	$2^3 + 3^3$		$2nd F(x^3) 2 + 2nd F(x^3) 3$	C U B 2 + C U B 3 _	
			€		35.
			または		
			$2 \ 2 nd F x^3 + 2 nd F x^3 3$		35.
			<b>4</b>		

練 習 問 題 6

を行ってください。

# 4 立方根 2nd F √√

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キー操作	表示部
1	$\sqrt[3]{125}$	2nd F ₹ 125	CUR125_
		4	5.
		または	
		125 (2nd F) 🖑	5.
2	$\sqrt[3]{(25+38)(96-57)}$	2nd F ₹ ( ( 25 + 38 )	
L	V(20±36)(90=51)	* ( 96 — 57 ) )	CUR((25+38)*(96-57))_
		•	1 3 . 4 9 3 8 2 4 3 4
		または	
		25 + 38 * (96 - 57	
		○ 2nd F	1 3 . 4 9 3 8 2 4 3 4

練 習 問 題 7

を行ってください。

# 5 逆数 1/x

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キー操作	表 示 部
1	1 125	1/x) 125	RCP125_ 0.008
		または 125 <u>1/x</u>	0.008
2	$\frac{1}{\sqrt{185}}$	1/x ( \( \square 185 \)	RCP(SQR185)_ 0.073521462
		または 185 <u>/ 1/x</u>	0.073521462
3	1	1/x ( $1/x$ 6 + $1/x$ 7 )	1
	$\frac{1}{6} + \frac{1}{7}$	<b>₽</b> または	3.230769231
		$6 \frac{1}{x} + \frac{1}{x} 7 = \frac{1}{x}$	3.23076923

練習問題 8

を行ってください。

# **⑥ べき乗** $y^x_{\wedge}$

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キー操作	表 示 部
1	8 <sup>5</sup>	8 y* ^ 5	8 ^ 5 _ 3 2 7 6 8.
2	8 <sup>5.37</sup>	8 (y <sup>x</sup> ∧) 5.37	8 ^ 5 . 3 7 _ 7 0 7 2 8 . 3 0 1 7 1
3	5×7 <sup>4</sup>	5 * 7 y* 4	5 * 7 ^ 4 _ 1 2 0 0 5.
4	$2.7^{3.4} + 4.3^{2.5}$	$2.7 \ y_{\wedge}^{x} \ 3.4 + 4.3 \ y_{\wedge}^{x} \ 2.5$	2.7 \land 3.4 + 4.3 \land 2.5 _ 6 7.6 2 6 1 1 1 6 1
5	$4^{-2}$ $\left(\frac{1}{4^2}\right)$	4 y \( \) = 2	4 ^ - 2 _ 0 . 0 6 2 5

# 7 べき乗根 y<sup>x</sup> /

平方根  $\sqrt{(\frac{1}{2} \, \pi)}$ 、立方根  $\sqrt[3]{(\frac{1}{3} \, \pi)}$  を一般化すると、 $\sqrt[3]{Y} = Y^{\frac{1}{x}}$  の関係になります。つまりこれは、 べき乗の変形と考えられます。

#### べき乗根の公式

m、n、pは正の整数、a > 0、b > 0とするとき、以下の式がなりたちます。

1. 
$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

5. 
$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = (\sqrt[n]{a^{\frac{1}{m}}}) = a^{\frac{1}{mn}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$2. (\sqrt[n]{a})^n = a$$

6. 
$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

$$3. (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

7. 
$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

4. 
$$\sqrt[np]{a^{mp}} = a^{\frac{mp}{np}} = a^{\frac{m}{n}}$$

. 
$$\sqrt[np]{a^{mp}} = a^{\frac{mp}{np}} = a^{\frac{m}{n}}$$

### 練習問題

を行ってください。

### 8 階乗 2nd F n!

順列 nPr

組み合わせ 2nd F nCr

#### (1)階乗

nから1までの整数をかけ合わせて作った値をn!と表し、nの階乗と言います。  $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$ たとえば、

 $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$  になります。

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

-	例 題	キー操作	表 示 部
1	5!	(2nd F) n! 5	FACT5_
		4	1 2 0
		または	in the second se
		5 (2nd F) (n!)	1 2 0
2	8!×5!	2nd F n! 8 * 2nd F n! 5	FACT8 * FACT5_
		•	4838400

#### (2)順列・組み合わせ

相異なるn個のものからr個を取って1組としたものを、n個のものからr個を取る組み合わせ(Combination)といい、その組み合わせの数を。Crで表します。

r個を取り出した上で、さらに取り出したr個のものを1列に順序づけて並べたものを、n個のものから r 個を取る順列(Permutation)といい、その順列の数を  ${}_{n}P_{r}$  で表します。

$$_{n}P_{r}=\frac{n!}{(n-r)!}$$
  $(r \leq n)$ 

組み合わせ  $_{n}C_{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ 

ここで 0!=1と定義します。

	例	題	キー操作	表示	部。
1	から7 を取り るしか7	10のボール つのボール 出して並べ たの数は		NPR(10,7)_	604800.
	$_{10}P_{7} = -$	$\frac{10!}{(10-7)!}$	2nd F n! 10 / 2nd F n! () 10 - 7 ()		604800.
2	1007.0	ムでリーグ うときの全 は	2nd F nCr ( 10 · 2 )	NCR(10,2)_	4 5.
		10! !!(10-2)!	2 * 2nd F n! ( 2nd F n! 2 * 2nd F n! ( 10 — 2		45.

を行ってください。

### 9 常用対数 log

 $a^{m}=M$ のとき、指数mはaを底とするMの対数といい、 $m=\log_{a}M$ と表します。

このときMを対数mの真数といいます。

真数は常に正です。特に、底が10の対数を常用対数と呼び、底を略してlog Mと表します。

#### 対数の基本的性質

- 1.  $\log 1 = 0$
- $2. \log 10 = 1$
- 3.  $\log 100 = 2$
- log (M·N) = log M + log N
   (対数で表すと、掛け算がたし算になります)
- 5.  $\log \frac{M}{N} = \log M \log N$

(対数で表すと、わり算が引き算になります)

6.  $\log M^p = P \cdot \log M$ 

7.  $\log \sqrt[n]{M^m} = \log M^{\frac{m}{n}} = \frac{m}{n} \log M$ 

8.  $\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$ 

9.  $\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$  (底の変換公式)

10.  $10^{\log M} = M$ 

例題を始める前に [CLS] を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キ ー 操 作	表示部
1	log 1000	[og 1000	LOG1000_
		または 1000 [log]	3.
2	$\log \sqrt{15}$	[og √ 15 •••	LOGSQR15_ 0.588045629
3	$\log \frac{9}{15}$ *	[og ( 9 / 15 )	LOG(9/15)_ -0.221848749

※ ( )を忘れるとlog 9 ÷ 15の計算になります。

練習問題 15

を行ってください。

### 10 常用指数 2nd F 10<sup>x</sup>

10のべき乗を求めるときに用います。

これは $\log x$ の逆関数で、対数の真数を求めることになります。(58ページ逆三角関数の項参照) 例題を始める前に [CLS] を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キー操作	表 示 部
1	10 <sup>3</sup>	2nd F 10 <sup>x</sup> 3 <b>₽</b>	TEN3_ 1000.
2	$10^{7.4} + 10^{8.3}$	2nd F (10 <sup>x</sup> 7.4 + 2nd F) (10 <sup>x</sup> 8.3	TEN 7. 4 + TEN 8. 3 _ 2 2 4 6 4 5 0 9 5. 8
3	$\log N = 1.5$ $\downarrow N = 10^{1.5}$	2nd F 10 <sup>x</sup> 1.5 €	TEN1.5_ 31.6227766

練習問題 1

を行ってください。

### 11 自然対数 In

10を底とする対数が常用対数であるのに対し、

 $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots = 2.718281828459 \dots$ 

を底とする対数を、自然対数またはネーピアの対数といいます。

#### 自然対数と常用対数の関係

 $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10} = 0.434294481 \times \ln x$ 

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キ ー 操 作	表 示 部
1	ln 10	In 10 ←	LN10_ 2.302585093
		または 10 [n]	2.302585093
2	ln 18+ln 15	[n 18 + [n 15 ←	LN18+LN15_ 5.598421959
3	ln (18×15)	(n ( 18 * 15 )	LN(18*15)_ 5.598421959
4	ln 16-ln 9	[n 16 — [n 9	LN16-LN9_ 0.575364144
5	$\ln\left(\frac{16}{9}\right)$	(m) 16/2 9 )	LN(16/9)_ 0.575364144

P(x,y)

### 12 自然指数 2nd F [e<sup>x</sup>]

この関数は  $\ln x$  の逆関数(真数)を求める関数です。(逆三角関数の項参照) 例題を始める前に  $\boxed{\text{CLS}}$  を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キ ー 操 作	表	示	-	部				-
1.	$e^1$	2nd F) @ 1	EXP1_							
		•		2.	7 1	8 2	8	1	8 :	2 8
		または								
		1 (2nd F) (e <sup>x</sup> )		2.7	1	8 2	8	1	8 :	2 8
2	$e^{2.845}$	2nd F @ 2.845	EXP2.845							
		<b>4</b>		1.7.	. 2	0 1	5	5	8 (	3 7
3	$e^{-6.41} \times e^{8.65}$	$2nd F(e^x) = 6.41 * (2nd F(e^x))$			-					
		8.65	EXP-6.41	* E X	ΥР	8.	6 5	5		
		<b>4</b>		9.3						3 8

#### 2nd F [10<sup>x</sup>]、2nd F [e<sup>x</sup>]、2nd F [Exp] の違いについて


2nd F) (10*)	常用指数	10のべき乗を求めます	数式例 ① 10 <sup>1.5</sup> ② 10 <sup>7.4</sup> ③ 10 <sup>-1.3×6.4</sup>
2nd F (ex	自然指数	e のべき乗を求めます	数式例 ① e <sup>1</sup> ② e <sup>-2.5</sup> ③ e <sup>3</sup> ×e <sup>8.5</sup>
2nd F) Exp	指数指定	指数部を置数するときに 使います 指数は±(0~99)の整数 です。 31ページ参照	置数例 ① 2.5×10 <sup>3</sup> 2.5 (2nd F) (Exp) 3 と置数 (2.5E 3 と表示されます) ② 2×10 <sup>-3</sup> 2 (2nd F) (Exp) - 3 と置数 (2 E - 3 と表示されます)

練 習 問 題 17

を行ってください。

### 13 三角関数 sin cos tan

正弦  $(\sin\theta)$ 、余弦  $(\cos\theta)$ 、正接  $(\tan\theta)$  を求めます。 右の図のように、xy 平面上で、動径 O P が始線 O X (x 軸の正方向)となす角を $\theta$  とし、動径上の点 P の座標を(x,y)、O P =  $\sqrt{x^2+y^2}$  = r とすると、次のような関係がなりたちます。



sin は 高さ 新辺 で求められますから

Sを筆記体で書くとかとなりますので

$$^{\circ}$$
  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  になるという意味です。

r Cos の場合もC を  $\angle$  と考えて  $\frac{x}{x}$   $\frac{x}{x}$  r  $\frac{x}{r}$  r  $\frac{y}{x}$ 

#### ■角度の単位

半径に等しい長さの弧に対する中心角は、円の大きさに関係なく一定です。


この一定の角を単位1 (ラディアン) として、角を測る方 法が弧度法です。

弧度法では、単位の名称を略して、角の大きさを無名数で 表すのが普通です。

弧度法に対して、度を単位として角を測る方法(1直角= $90^\circ$ 、 $1^\circ=60'$ 、1'=60'')を60分法といいます。

また、この $90^{\circ}$ を $100^{\circ}$ (グラード)として測る方法もあります。

60分法	弧度法	グラード法			
ディグリー	ラディアン	グラード			
DEG	RAD	GRAD			
90° ←	→ π/2 ←	→ 100 g			
180° ←	→ π ←	→ 200 g			
360° ←	→ 2π ←	→ 400 <sup>g</sup>			



#### (2)三角関数の計算を行う前に

三角関数の計算を行うときは、角度単位の指定をしてください。

まず、与えられた計算式において

- 1. 60分法で求めるのか
- 2. 弧度法で求めるのか
- 3. グラードで求めるのか

これをまず確認してください。そして、

- ① 60分法 (ディグリー) で求めるなら、表示部の右側に小さな英字でDEGが出ていることを確認して ください。もしDEGが出ていないならDEGという英字が出るまで [2nd F] [DRG] を繰り返してく ださい。(DEG表示は、電源ON時に必ず表示されます。)
- ② 弧度法 (ラディアン) で求めるなら、表示部にRADが出るまで [2nd F] [DRG] を繰り返してください。
- ③ グラード法(グラード)で求めるなら、表示部にGRADが出るまで [2nd F] [DRG] を繰り返してく ださい。



### 「\*\*\*\* GRAD (グラード) について \*

GRADはヨーロッパの測量関係など特殊な業務で使用されている角度です。

日本ではあまりなじみがありませんが、直角が100°と考えやすい数値のため、計算が楽になり ます。

#### ■主な角の三角関数

	60分法	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
三角関数	弧度法	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin \theta$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\cos \theta$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1
$\tan \theta$		0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	8	$-\sqrt{3}$	- 1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	00	0
図による角度と符号		1 <u>80°</u>		90° 19	60° 45°	00°   <u>0</u> ►	133 150° 180°	120° 90°	y		sin の 符号 cos の 符号 tan の	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#### 1 SIN関数

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キ ー 操 作	表 示 部
1	sin 60°	表示部にDEGを表示させます sin 60 <b>全</b> または 60 (sin)	SIN60_ 0.866025403 0.866025403
2	$\sin \frac{\pi}{3}$	表示部にRADを表示させます sin (	SIN(PI/3)_ 0.86602540 0.86602540
3	$\sin (0.5\pi + 2.4)$	表示部にRADを表示させます (sin) ( 0.5 * (元 + 2.4 ))	SIN(0.5*PI+2.4)_ -0.73739371
4	sin²30°	表示部にDEGを表示させます $sin 30$ $y \land 2$ または $30$ $sin$ $y \land 2$ 4	SIN30 ^ 2 _ 0.2
5	sin 18° 30′	表示部にDEGを表示させます sin →DEG 18.30 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	SINDEG18.30_ 0.31730465 0.31730465 0.31730465
6	sin 250°	表示部にGRADを表示させます Sin 250 ・ または 250 Sin	SIN 2 5 0 _ - 0 . 7 0 7 1 0 6 7 8 - 0 . 7 0 7 1 0 6 7 8
7	sin 25° 45′ 18″	表示部にDEGを表示させます Sin 25 (2nd F) <sup>®</sup> 45 (2nd F) <sup>7</sup> 18 (2nd F) <sup>8</sup> または 25 (2nd F) <sup>®</sup> 45 (2nd F) <sup>7</sup> 18 (2nd F) <sup>8</sup> (Sin)	SIN 2 5° 4 5′ 1 8″ _ 0. 4 3 4 5 2 3 8 5



### 

三角関数の計算を行う場合は、DEG、RAD、GRADの角度指定が必要です。角度指定をま ちがうと正しい結果が得られません。角度指定は (2nd F) (DRG) を押して切り替えます。 

#### 2 COS関数

例題を始める前に [CLS] を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キー操作	表 示 部
1	$4 \times \cos 25^{\circ}$	表示部にDEGを表示させます 4 <u>** Cos</u> 25 ••	4 * C O S 2 5 _ 3. 6 2 5 2 3 1 1 4 8
2	$\cos\frac{\pi}{5}$	表示部にRADを表示させます  [COS] 【	COS(P1/5)_ 0.809016994
3	$\cos(473^{g} + 168^{g})$	表示部にGRADを表示させます  [cos] ( 473 日 168 )  [4]	COS(473+168)_ -0.799684658
4	cos 25° 45′ 18″	表示部にDEGを表示させます cos 25 2nd F	COS25° 45′ 18″ _ 0. 900660323

#### 3 TAN関数

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キー操作	表 示 部
1	tan 19.7°	表示部にDEGを表示させます tan 19.7	TAN19.7_ 0.358051837
2	tan (24° 8′ 55″ + 37° 19′ 23″)	表示部にDEGを表示させます tan ( ) → DEG 24.0855 + → DEG 37.1923 )	TAN(DEG24.0855+DEG 37.1923)_ 1.839600915
3	$\tan\left(\pi+\frac{3}{8}\pi\right)$	表示部にRADを表示させます (tan (	TAN(PI+3/8*PI)_ 2.414213562
4	tan 25° 45′ 18″	表示部にDEGを表示させます tan 25 2nd F <sup>®</sup> 45 2nd F <sup>7</sup> 18 2nd F <sup>®</sup> または 25 2nd F <sup>®</sup> 45 2nd F <sup>7</sup> 18	TAN 25° 45′ 18″ _ 0. 482450314
		2nd F) (tan)	0. 482450314

#### 練習問題 18

を行ってください。

### 個 逆三角関数 [2nd F] sin<sup>-1</sup>、[2nd F] cos<sup>-1</sup>、[2nd F] tan<sup>-1</sup>

逆三角関数とは、三角関数 sin、cos、tanのそれぞれの逆関数です。

逆関数とは、y = x という一次関数に対して対称になる関数をいいます。

◆ 自然指数 互いに逆関数の関係

それぞれ x = y に対して対称な関数 となります

これと同じように、

 $y = \sin x \longleftrightarrow x = \sin^{-1} y \quad (r - \rho + 1) + 1$ 

 $y = \tan x \longleftrightarrow x = \tan^{-1} y (アークタンジェントワイと読む)$ 

逆三角関数の計算は、三角関数と同様にDEG、RAD、GRADの指定が必要です。 今、上の式のxを $\theta$ とおけば ( $x = \theta$ )


一	逆三角関数		逆三角関数の値の範囲	
三角関数	更二月闲奴	D E G	R A D	GRAD
$y = \sin \theta$	$\theta = \sin^{-1} y$	$-90^{\circ} \le \theta \le 90^{\circ}$	$-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$	$-100^{g} \le \theta \le 100^{g}$
$y = \cos \theta$	$\theta = \cos^{-1} y$	$0^{\circ} \le \theta \le 180^{\circ}$	$0 \le \theta \le \pi$	$0^g \le \theta \le 200^g$
$y = \tan \theta$	$\theta = \tan^{-1} y$	$-90^{\circ} \le \theta \le 90^{\circ}$	$-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$	$-100^{g} \le \theta \le 100^{g}$

• 三角関数  $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$  の値は、すべて-1から+1の値にありますから、それ以外の値で $\sin y$ 、 cos-1vの計算はできません。

メチン まおおも 逆三角関数の値の範囲について キャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャ

 $\sin \theta$ の関数は右図のようになります。

sin y は y のときのθを求めますが、右図の y の 場合、計算機は $\theta_1$ か $\theta_2$ かの判断ができません。そ のため、計算機では求められるθが1つしか存在し ない $-90^{\circ} \sim 90^{\circ}$  の範囲に限定しています。 $\theta_2$  を知 りたいときは、 $180^{\circ} - \theta_1$ を計算してください。



### $1 \sin^{-1} \cos^{-1} \tan^{-1}$

例題を始める前に [CLS] を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キ ー 操 作	表示部
1	sin <sup>-1</sup> 0.5 角度単位(DEG)	表示部にDEGを表示させます ②nd F (sin ) 0.5  または 0.5 (2nd F (sin ) )	ASN0.5_ 30.
2	cos <sup>-1</sup> 0.628	表示部にRADを表示させます [2nd F] [cos <sup>-1</sup> ] 0.628  または 0.628 [2nd F] [cos <sup>-1</sup> ]	ACS0.628_ 0.891815777 0.891815777
3	tan <sup>-1</sup> 1 (GRAD)	表示部にGRADを表示させます  (2nd F) (tan ) 1  または 1 (2nd F) (tan )	ATN1_ 50.
4	2 sin <sup>-1</sup> 0, 785	表示部にDEGを表示させます 2 * 2nd F sin <sup>-1</sup> 0.785  ② 度分秒で求める場合は、ここで 2nd F → DMS	2 * A S N 0 . 7 8 5 1 0 3 . 4 4 1 3 5 6 5 (103. 4413565度) 1 0 3° 2 6′ 2 8 . 8 8″ (103度26分28.88秒)
5	$\cos^{-1}0.43 + \cos^{-1}0.66$	表示部にRADを表示させます (2nd F) (cos <sup>-1</sup> ) . 43 (+) (2nd F) (cos <sup>-1</sup> ) . 66	ACS. 43+ACS. 66_ 1.976281116
6	$\tan^{-1} \sqrt{\frac{1 - 0.6^2}{0.6}}$ (DEG)	表示部にDEGを表示させます [2nd F) [tan ] ( ( ) 1 - ) . 6 [y ] 2 [) ( ) . 6 [)  【 【 】	ATNSQR((16 \ 2) /.6)_ 45.92428582

練習問題 19


を行ってください。

### 15 座標変換

座標変換とは、ベクトルや複素数において、x成分・y成分で表される式を大きさr・偏角 $\theta$ に変換することや、その逆に、大きさr・偏角 $\theta$ からx成分・y成分に変換することをいいます。

x成分、y成分として表されるものを、 **直交座標** Z=x+yi大きさr,偏角 $\theta$ として表されるものを 極座標  $Z=(r,\theta)$ と、いいます。

この座標変換の場合も、三角関数同様、角度を扱いますので、角度指定DEG、RAD、GRADのいずれかを指定する必要があります。




A図も、B図もXY平面上の点Pを表現する方法です。表現方法は違いますが、点Pの位置を示していることにおいては同じ結果となります。

#### 直交座標を極座標に変換するには

- ullet 極座標の  ${
  m r}$  を求める  $\longrightarrow$   ${
  m r}=\sqrt{x^2\!+\!y^2}$
- 偏角  $\theta$  を求める  $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

#### 極座標を直交座標に変換するには

- ullet 直交座標の x を求める  $\longrightarrow x = r \cos heta$
- ullet 直交座標の y を求める  $\longrightarrow y = r \sin \theta$



#### ① 直交座標 → 極座標変換 (2nd F) → (7a)

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キー操作	表 示 部
1	(3,8)を極座標 に変換 (P=3+8 <i>i</i> )	角度単位を"度"に指定します 表示部にDEGを表示させます (2nd F)→rθ (3 0 8 )	8.544003745 (rの値)
		4	Z_ 69.44395478 (θの値)
			E換すると約(8.54, 69.4°)です
		ここでrの値を確認したいときは (Y)  これはrの値が変数Yに収めら	Y
		れていることを意味します 次に $\theta$ の値を確認したいときは $\boxed{Z}$ $\theta$ の値は変数 $\boxed{Z}$ に収められていることを意味します さらに $\frac{1}{2}$ さらに $\frac{1}{2}$ かいで変換したいるので度・分・秒に変換したい	Z_ 6 9. 4 4 3 9 5 4 7 8
		ときは ②nd F (→DMS)	6 9° 2 6′ 3 8 2 4″ (69度26分38 24秒)
2	(3,-8) を極座標に変換 (P=3-8 <i>i</i> )	表示部にDEGを表示させます ②nd F → r θ ( 3 ) - 8 ) •••	POL(3, -8)_ 8.544003745 (rの値)
			Z_ - 69.44395478 (θの値)
		〔解説〕 直交座標(3,-8)は極座標に	変換すると約(8.54, -69.4°)です
3	(-3,-8) を極座標に変換 (P=-3-8 <i>i</i> )	表示部にDEGを表示させます 2nd F → r th ( ) 3 · · · - 8 ) •••••••••••••••••••••••••••••••••••	POL(-3, -8)_ 8.544003745 (rの値)
		<b>2</b>	Z_ -110.5560452 (日の値)

### 2 極座標→直交座標変換 2nd F →xy

例題を始める前に CLS を押して表示をクリアしてください。

	例 題	キー操作	表示部
1	(2, 30°)を直交座標に 変換 P=(2, 30°)	表示部にDEGを表示させます (2ndF)→**) ( 2 → 30 )  【  【  【  【  【  【  【  【  【  【  【  【  【	REC(2,30)_ 1.732050808 (xの値) Z_ 1. (yの値) 採集すると約(1.73,1)です
		<ul> <li>xの値を再確認するときは</li> <li>xの値は変数Yに収められている</li> <li>yの値を再確認するときは</li> <li>型</li> <li>yの値は変数Zに収められている</li> </ul>	1.
2	(2,-30°)を直交座標に 変換 P=(2,-30°)	表示部にDEGを表示させます (2nd F) → **** (2 ( - 30 ) ) (4) (Z) (4)	REC(2,-30)_ 1.732050808 Z_ -1.
3	$(2, \frac{\pi}{3})$ を直交座標に変換 $P = (2, \frac{\pi}{3})$	表示部にRADを表示させます (2ndF) → xy () 2 ・ 元 / 2 3 ()  【 2 ・ 元 / 2 4 ・	REC(2, PI/3)_ 1. Z_ 1.732050808

練習問題 20

を行ってください。

### 16 統計計算

たくさんのデータをひとつのまとまった資料にするためには、統計的な処理が必要です。

本機は統計モードで、一変数統計計算、二変数統計計算ができます。

- 一変数統計計算は、たとえばテストの点数のような1種類のデータを用いて、その平均値、標準偏差など の統計量を求めることができます。
- 二変数統計計算は、たとえば身長と体重のように関連がある(と予想される) 2 種類のデータを用いて、それぞれのデータの平均や標準偏差を求めたり、 2 種類のデータの相関関係を調べたり、また一次回帰線による推定を行うことができます。

#### (1)統計モードの設定と解除の方法

#### 1. 統計モードにするときは

RUN (またはPRO) モードで

(2nd F) (STAT)

63

と押します。統計モードになり、右の一 変数/二変数選択画面が表示されます。

なお、統計モードでは、画面右側に "S

TAT"が点灯します。

この選択画面のとき、1 で一変数統計計算、2 で二変数統計計算が選べます。

#### \*\*\*\*\* トウケイ ブ ンセキ \*\*\*\* STAT 1:1ヘンスウ トウケイ (x) CAPS 2:2~ンスウ トウケイ (x, y) ハ゛ンコ゛ウ ヲ エランテ゛ クタ゛サイ

#### 2. 統計モードを解除するときは

(2nd F) (STAT)

と押します。RUNモードになります。

#### (2)一変数統計計算

#### 1. 一変数統計計算で求める統計量

一変数統計計算では、次の統計量を求めることができます。

サンプル数

サンプルの?乗の和 Σx²

サンプルの総和

$$\overline{\mathbf{x}} = \frac{\Sigma \mathbf{x}}{\mathbf{n}}$$

・サンプルの標準偏差  $s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n\bar{x}^2}{n-1}}$ 

母集団より抽出されたサンプルデー タから、母集団の標準偏差を推定す

る場合に使用します。

母標準偏差

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n\bar{x}^2}{n}}$$

母集団のすべてをサンプルデータとして、 その標準偏差を求める場合、またはサンプ ルを母集団とみなして、その標準偏差を求 める場合に使用します。

#### 2. 一変数統計計算の選択

②nd F STAT と押して統計モードにした後、画面に従って [1] を押せば一変数統計計算が選択され、 処理選択画面になります。

(2nd F) (STAT)

1:1ヘンスウ トウケイ (x) 2:2ヘンスウ トウケイ (x, v) ハ゛ンコ゛ウ ヲ エランテ゛ クタ゛サイ

(1)

\*\*\* ショリ \*\*\* 1:ニュウリョク 2:サクシ ョ/クリア 4: プ リンタ ハ゛ンコ゛ウ ヲ エランテ゛ クタ゛サイ

処理選択画面では、それぞれ次の処理を選ぶことができます。

- (1) ……入力
- データの入力を行うときに選びます。
- ② ……削除/クリア まちがったデータを入力した場合などに、そのデータを削除するときや、

新たに統計計算を始める場合に、前に計算した統計量をすべて消去すると きに選びます。

- (3) ……分析 統計量を求めるときに選びます。
- 4 ……プリンタ 統計量を印字するときに選びます。ただし、プリンタが接続されていると

きにのみ選ぶことができます。プリンタが接続されていないときは 4 を


押しても何も変わりません。

tなお、一つ前の選択画面に戻すときは $\overline{(ON)}$ を押します。

#### 3. データの入力方法

処理選択画面で 1 を押せばデータ入力画面になり、データが入力できます。

(1)



①データを1つずつ入力する場合は

データ

と押します。

②負のデータを入力する場合は

[−] データ [4]

と押します。

③同じデータが複数個ある場合は

データ 「・」 個数 🚚

と押します。

データをすべて入力したら ON を押します。処理選択画面に戻ります。

「補足]

統計では、同じデータが何個かある場合は"度数"という言葉を使います。 たとえば、同じデータが3個ある場合は"度数3"のように表します。

#### 4. 統計量を求める方法

処理選択画面で 3 を押せば、次の分析画面になります。

[3]

\*\* ブ ンセキ \*\* (x) 1: n  $2: \Sigma x$   $3: \Sigma x^3$   $4: \overline{x}$ ハ゛ンコ゛ウ ヲ エランテ゛ クタ゛サイ.

[1]~[6]で次の統計量を求めることができます。

1 ……n サンプル数

[2] ······ Σx サンプルの総和

③ …… Σx<sup>2</sup> サンプルの 2 乗の和

平均值 4 ....x

[5] ..... s サンプルの標準偏差

母標準偏差  $6 \cdots \sigma$ 

処理選択画面に戻すときは、「ON」を押します。

#### 5. 新たに統計計算を行うときは(前の計算内容を消すときは)

次の2つの方法があります。

①いったん統計モードを解除し、改めて統計モードにすれば消去されます。(統計モードを解除したとき、統計量の一部は変数に保存されています。くわしくは69ページを参照してください。)

(②削除/クリア機能で消去します。まず、処理選択画面にして次のようにキーを押します。

(2)

削除/クリア選択画面になります。

\*\* サクシ゛ョ/クリア \*\* 1:データ サクシ゛ョ 2:オール クリア

ハ゛ンコ゛ウ ヲ エランテ゛ クタ゛サイ.

(2)

消去確認画面になります。

\* オール クリア \* 1:YES 2:NO

ハ゛ンコ゛ウ ヲ エランテ゛ クタ゛サイ.

1 前の計算内容が消去され、処理選択画面に戻ります。

(2) を押した場合は、計算内容を消去せずに処理選択画面に戻ります。

#### 例題

ある試験の点数を、ランダムに選び出した35人について見た 場合、右のようになりました。

これより平均値、標準偏差を求めなさい。

No.	点数	人数	No.	点数	人数
1	30	1	5	70	8
2	40	1	6	80	9
3	50	4	7	90	5
4	60	5	8	100	2

キ ー 操 作		表	示		部	5					
・統計モードにします。 [2nd	F) (STAT)										
・一変数統計計算を選びます。 1											
<ul><li>"入力"を選びます。</li></ul>											
・データを入力します。											
30 🗗 40 🗗 50 🕠 4 🗗											
60 , 5 🜓 70 , 8 📢											
80 , 9 🗗 90 , 5 🗗											
100 🕟 2 🚚		$3 \ 4 \ : \ \mathbf{x} = 1 \ 0 \ 0., \ 2.$									
これでデータの入力は終わりです。	BREAK	3 6 : x =_									
・処理選択画面に戻します。	ON										
・"分析"を選びます。	3										
・平均値を求めます。	4	$\overline{\mathbf{x}} =$	7	1.	4	2	8	5	7	1	1 3
・サンプルの標準偏差を求めます。	5	S =	1	6.	4	7	5	0	8	9	1 2
・母標準偏差を求めます。	6	$\sigma =$	1	6.	2	3	8	0	2	5	1 2
・処理選択画面に戻します。	BREAK ON										

#### [補足]

サンプル数、総和、2乗の和を求めるときは、分析画面でそれぞれ ①、②、③ を押します。 途中結果として平均値や標準偏差などの統計量を求めた後、もう一度、処理選択画面で"入力"を選ん でデータを入力すれば、続きのデータとして入力できます。

#### 6. データの削除

データ入力でまちがったデータを入れた場合などに使用する機能です。 加理選択画面にして次のようにキーを押すとデータ削除画面になります。

(2)

\*\* サクシ ョ/クリア \*\* 1: デ ータ サクシ ョ 2: オール クリア

\* データ サクショ \*

 $_{\rm X} = \_$ 

ハ゛ンコ゛ウ ヲ エランテ゛ クタ゛サイ.

And the second participant of the second sec

1

この画面で、データ入力のときと同様の操作で、まちがったデータや削除したいデータを入力すれば削除されます。データ入力のときと同様に「、を使って複数個のデータを削除することもできます。削除した後、ON 1 と押してデータ入力画面にしてから正しいデータを入力すれば、続きのデータとして入力できます。

#### [補足]

入力していない数値を削除したいデータとして入力することもできます。つまり、30と40の入力に対し、削除したいデータとして35を入力することも可能ですが、正しい結果は得られません。データを削除するときはご注意ください。

#### 7. 統計量の印字

CE-126P(プリンタ)をお持ちの場合は、データを入力した後、計算された統計量を印字できます。 プリンタを本機に接続して電源を入れた後、データを入力します。次に処理選択画面で、  $\boxed{4}$  を押して "プリンタ"を選べば印字が開始されます。

\*\*\* ショリ \*\*\* (x)

1:ニュウリョク 2:サクシ゛ョ/クリア
3:フ゛ンセキ 4:フ゛リンタ

ハ゛ンコ゛ウ ヲ エランテ゛ クタ゛サイ.

(4)

\*\* インシ゛チュウ \*\*

印字が終われば処理選択画面に戻ります。

第2章 関数計算の操作方法と練習

〈印字例〉65ページの例題のデータが入っている場合

n=	35.
Σχ=	2500.
Σχ 2 =	187800.
MEAN(x) =	71.42857143
s=	16.47508942
η' =	16.23802542

#### (3)二変数統計計算

二変数統計計算の基本的な操作方法は、一変数統計計算と同じです。先に一変数統計計算の説明をお読 みください。

#### 1. 二変数統計計算で求める統計量

二変数統計計算では、次の統計量を求めることができます。

・n、 $\Sigma x$ 、 $\Sigma x^2$ 、x は一変数統計計算と同じ。sx、 $\sigma x$  は一変数統計計算のs、 $\sigma$ と同じ。

Σy

サンプル (v) の総和

Σv<sup>2</sup>

サンプル (v) の2乗の和

Σxy

サンプル (x, y) の積の和

 $\bullet \overline{y} \overline{y} = \frac{\sum y}{p}$ 

サンプル(v)の平均値

・sy sy =  $\sqrt{\frac{\Sigma y^2 - n\overline{y}^2}{n-1}}$  サンプル (y) から求める、母数を (n-1) としたときの標準偏差

・σy  $\sigma y = \sqrt{\frac{\sum y^2 - ny^2}{n}}$  サンプル (y) から求める、母数を (n) としたときの標準偏差

• a  $a = \overline{v} - b \overline{x}$ 

一次回帰線 v = a + b x の係数

・b  $b = \frac{Sxy}{Sxy}$  一次回帰線  $y = a + b \times o$ 係数

• r  $r = \frac{Sxy}{\sqrt{Sxx \cdot Syy}}$ 

相関係数

・ $x = \frac{y-a}{b}$  推定値 (yの値からxの値を推定する)

• y' y' = a + b x

推定値(xの値からyの値を推定する)

[補足]

 $Sxx = \sum x^{2} - \frac{(\sum x)^{2}}{n}$   $Syy = \sum y^{2} - \frac{(\sum y)^{2}}{n}$   $Sxy = \sum xy - \frac{\sum x \cdot \sum y}{n}$ 

#### 2. 二変数統計計算の選択

[2nd F] (STAT) と押して統計モードにした後、画面に従って[2] を押せば二変数統計計算が選択され て、処理選択画面になります。

#### 3. データの入力方法

処理選択画面で 1 を押せばデータ入力画面になります。画面に従って、x,yのデータを入力して ください。

①データが1個(1組)の場合

データx 🗗 データ v 🗗

と押します。

②同じデータが複数個ある場合

データx 4 データv 「 個数 4

と押します。

③負数のデータは、それぞれのデータの前に 🖃 を押します。

BREAK データをすべて入力したら ON を押します。処理選択画面に戻ります。

#### 4. 統計量を求める方法

処理選択画面で[3]を押せば分析画面になります。二変数統計計算では分析画面が2画面あります。 画面の切り替えは ▼ ▲ で行います。

処理選択画面で 3 を押した場合

("分析"の第1画面です)

** フ゛ンセキ *	* (x, y) ↓
1:n 2:Σx 5:sx 6:σx	$3 : \Sigma \times^{2}  4 : \overline{\times} \\ 7 : \Sigma \times  8 : \Sigma \times^{2}$
	ランデ クタ サイ.

("分析"の第2画面です)

*	*		フ		ン	セ	+		*	*					(	х,	У	)	
1	i.	Σ	х	У		2	î	у				3	:	s	у		4	÷	σу
5		a		6	:	b		7	i	г		8		X			9		У
/\	*	ン	7	٠	ゥ		ヲ		I	ラ	ン	テ	*		ク	夕"	サ	1	

▲ で前の(第1)画面に戻ります。

#### ■例題

次の表は、ある地方の山桜の開花日(4月)と同地3月の平均気温の表です。 これより、一次回帰線y = a + b xの係数a、bと相関係数rを求め、3月の平均気温が9.1度の 場合の開花日および4月10日に開花した年の3月の平均気温を推定します。

年	1	2	3	4	5	6	7	8
平均気温(x度)	6.2	7.0	6.8	8.7	7.9	6.5	6.1	8.2
開花日(y日)	13	9	11	5	7	12	15	7

policies			man and a second	
キ ー 操	作		表	示部
<ul><li>統計モードにします。</li></ul>	(2nd F) (STAT)			
・二変数統計計算を選びます。	2			
・"入力"を選びます。	1			
<ul><li>データを入力します。</li></ul>				
6.2 4 13 4 7.0 4 9 4				
6.8 4 11 4 8.7 4 5				
7.9 <b>4</b> 7 <b>4</b> 6.5 <b>4</b> 12 <b>4</b>				
6.1 41548.247		8 : x = 8.	2	
		y = 7.		
これでデータの入力は終わりです	o BREAK	9 : x =_		
・処理選択画面に戻します。	ON			
・"分析"を選びます。	3			
<ul><li>第2画面を呼び出します。</li></ul>	V			
<ul><li>係数aを求めます。</li></ul>	5	a =		3 4. 4 4 9 5 1 0 1 7
<ul><li>係数 b を求めます。</li></ul>	6	b =		-3. 425018839
・相関係数rを求めます。	7	r =	- 9. 6	9 1 0 6 8 3 7 2 E - 0 1 0. 9 6 9 1 0 6 8 3 7 2)
・開花日を推定します。	9	x =	(-	0.9691068372)
平均気温を入力	9.1	y =		3. 281838734
	BREAK		(	(推定:4月3日ごろ開花)
・"分析"の第2画面に戻します。	o ON			
・平均気温を推定します。	8	y =		
開花日を入力	10	$\mathbf{x} =$		7. 13850385
			(推定::	3 月の平均気温は約7.1℃)
統計モードを解除	(2nd F) (STAT)			

#### 「補足]

統計計算の統計量のうち、次のものは変数 $U\sim Z$ に入れられ、統計モードを解除しても保持されています。したがって、RUNモードでも、この統計量を使って計算ができます。

	変 数	U	V	W	X	Y	Z
統計量	一変数統計				$\Sigma x^2$	$\Sigma \mathbf{x}$	n
	二変数統計	$\Sigma y^2$	Σу	Σχ	$\Sigma \mathbf{x}^2$	Σχ	n

なお、この内容は統計モードになったときに消去されます。

練習問題 21

を行ってください。

# 第3章

# 1. 算術代入計算

今までは、数値と数値の計算のやりかたなどを練習してきましたが、複雑な数式や数値のたくさんあるような式を計算処理していくときに、どうしても数式(数値を代入するので)が長くなってしまいます。 こんなとき、あらかじめ数値を変数キー(アルファベットキー)に記憶させておき、変数と変数の計算によって答えを求めることができます。

#### 変数として使える文字

変数として使える文字は、英文字 英文字 英文字 の組み合わせ、英文字 数字 の組み合わせの 3 種類で、最高 2 文字分の長さまで使えます。


種類	例		
1. 英文字 (アルファベット)	A~Z	A = 1 $B = 100$ $Z = 2.5$	
2. 英文字 英文字	A~Z	A A = 1.5 MM = 30.5 L X = 0.003	
3. 英文字 数字	A~Z 0~9	A 1 = 6. 28 G 1 = 9. 8 T 2 = 358. 2 X 1 = 3 Y 2 = 6	

- (注) アルファベットの小文字は大文字と同じ扱いになります。変数としてアルファベットの小文字を使用しても大文字に変換されます。
  - 変数U、V、W、X、Y、Z は座標変換や統計計算で使用するため、変数として使うときには注 意が必要です。

#### 第3章 算術代入計算

# 2. 例題と解説

#### ■例 題①



左図のような円すい振り子の周期Tは、糸の長さをL、糸の鉛 直となす角を $\theta$ とすると、

$$T = 2 \pi \sqrt{\frac{L\cos\theta}{g}}$$
  $g = 9.8 \text{ (m/sec}^2\text{)}$ 

$$g = 9.8 \ (m/sec^2)$$

で求めることができます。 L = 50cm  $\theta = 25$ ° の場合の周期T を求めなさい。

このような例題をプログラム化しますと、141ページの例題® のようなものが考えられます。

#### 解 説①

計算の内容	キ ー 操 作	表 示 部
$g=9.8$ Gに $9.8$ を代入します $L=0.5$ Lに $0.5$ を代入します $\theta=25^{\circ}$ $\theta$ がありませんので $S$ に $25$ を代入します $T=2$ $\pi$ $\sqrt{\frac{L\cos\theta}{g}}$ 文字式として入力します	表示部にDEGを表示させます  G = 9.8  L = 0.5  S = 25  T = 2 * 元 * 「 L * cos S / G )	25. $T = 2 * P I * S Q R (L * C O S S / G)_{-}$
	計算の結果はTに入っています  T  と押せば呼び出されます	1.351106827

# 

● を押して計算を行った後に ● または ● を押すと、計算した式が呼び戻され、再度計算が できます。エラーになったときは、エラーになった位置にカーソルが表示されます。訂正して再 び (┩) を押すと答が得られます。なお、カーソルは [▶] を押したときは式の先頭に、【◆] を押し たときは式の最後に表示されます。

#### ■例 題②

月の軌道を地球を中心とする円とみなし、地球の半径r、月の周期をTとすると、月の軌道半径は

$$R = \sqrt[3]{\frac{g \cdot r^2 \cdot T^2}{4\pi^2}}$$

で与えられます。 地球の半径  $r=6.4\times10^{\circ}$  [m] 、月の周期T=27日 8 時間としたときの月の軌道 坐径を求めなさい。


27日 8 時間は  $(27 \times 24 + 8) \times 60 \times 60$ で秒に換算され、 $T = 2.3616 \times 10^6$  [sec] になります。 また、gは例題①のようにg = 9.8  $[m/sec^2]$  とします。

#### ■解 説②

計算の内容	キー操作	表 示 部
$R = 6.4 \times 10^6$	R = 6.4 (2nd F (Exp) 6	R = 6.4 E 6_
	4	6 4 0 0 0 0 0.
$T = 2.3616 \times 10^6$	T = 2. 3616 2nd F Exp 6	T = 2.3616E6_
	<b>4</b>	2 3 6 1 6 0 0.
G = 9.8	G=9.8	9.8
$RR = \sqrt[3]{\frac{G \cdot R^2 \cdot T^2}{4\pi^2}}$	RR=2ndF 3/ (G	$RR = CUR(G*(R \land 2)*(T \land 2)$
$RR = \sqrt{\frac{4\pi^2}{4\pi^2}}$	*(Ry*, 2)*(	/(4*(PI∧2)))_
ここでRは地球の半径で	$\pi y^x \wedge 2 ) ) )$	
使っているので月の軌道	<b>4</b>	3 8 4 1 9 0 2 3 5 . 2
半径の変数をRRとしま		(m)
す		答 384190km

このように、原式の文字に対する数値を記憶させてから文字式の演算をすると、後で式の確認も容易です。 とても便利な使いかたのひとつです。

#### ■例 題③



左図のようなRL直列回路に流れる電流は、スイッチSWを閉じてか ら†秒後に

$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

となります。

今、E = 4.5 (V) L = 160 (mH) R = 55 ( $\Omega$ ) として  $t=0.1\ [ms]$  における電流の値を求めなさい。

このような例題をプログラム化しますと、142ページの例題29のよう なものが考えられます。

#### ■解 説③

計算の内容	キ ー 操 作	表 示 部
E = 4.5	E = 4.5	4.5
L=160 (mH)		
$=160 \times 10^{-3}$	$\square = 160 \ 2 \text{nd} \ F \ Exp = 3$	
	<b>4</b>	0.16
R = 55	R = 55	5 5.
T = 0.1  (ms)		
$=0.1\times10^{-3}$	T = 0.1  2nd $F = 0.3$	
	4	0.0001
P	DEEZR*(1-	I = E / R * (1 - E X P (-R * T /
$I = \frac{E}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$	2nd F e* ( - R * T	L))_
IX		0.002764709
		答 2.7647 [mA]

#### ■例 題4

物質の崩壊時間は  $t = \frac{1}{\lambda} ln(1 + \frac{Dt}{Pt})$  で求められます。

Dt= t 時間後の同位原子数 ) Dt= 5×10<sup>4</sup>個 Pt=t時間後の安定原子数 Pt=3×10<sup>6</sup>個 λ =崩壊定数  $\lambda = 20.5$ 

このとき、この物質は何時間経過しているでしょうか。

#### ■解 説④

計算の内容	キー操作	表示部
$Dt = 5 \times 10^4$	D T = 5 2nd F (Exp) 4 ←	50000.
$Pt = 3 \times 10^{6}$	PT = 3 2nd F Exp 6	3 0 0 0 0 0 0.
$\lambda = 20.5$	♥ = 20.5	2 0.5
$t = \frac{1}{\lambda} \ln(1 + \frac{Dt}{Pt})$	$T = 1/x \lor * In \lor 1$	T = R C P V * L N (1 + D T /
Λ 1 τ	#DT/PTO	P T)_
	4	0.000806307
	6	答 0.000806307時間

を行ってください。

# マニュアル計算の練習問題

■ 解答は先生にお聞きください。(指導マニュアルに解答例を記載しています。)

# 練習問題

下の例にならってキー操作の練習を行い、空欄に答えなさい。

	計 算 式	キー操作	答
例	$2+3\times 4$	2 + 3 * 4 •	14
1	4. 36 – (5. 25 – 4. 83)		
2	$\frac{1.71 \times 2.43}{3.25 \times 1.35}$		
3	$6.48 - \frac{6.87}{5.13 + 6.03 - 3.41}$		
4	$\frac{356}{243 + 638 - 475}$		
5	$\frac{4.37}{62.8 + 11.5 \times 37.8}$		
6	$\frac{28.4 \times (0.75 - 2.49) + 6.3}{2.52}$		*
7	$\frac{-15 \times 3.54}{14.4} + \frac{18 \times 1.6}{3.74}$		
8	$\frac{-15 \times 0.73}{25.9} - \frac{38 \times 1.94}{3.74}$		

カンシン シモ シャン 答えが正しくない? シンシンシンシンシンシンシンシン

カッコの指定を忘れていませんか? 2、3、4、5の問題ではカッコの指定が必要です。

# 練習問題 2

次の計算式を計算しなさい。ただし、式の中の $\downarrow$ のついているところで、区切って連続計算をする練習をしなさい。

	計 算 式	キ ー 操 作	答
1	$\frac{1.71 \times 2.43}{3.25 \times 1.35} \checkmark$		
2	6.48×6.87 5.13+6.03−3.41		
3	$\frac{15 \times 3.45}{14.4} + \frac{\cancel{1}89 \times 0.58}{8.6}$		

# 練 習 問 題 3

次の問題を小数点以下2桁で答えを求めなさい。

2000	间超27级从外 11110日722707	AND AND AND ADDRESS.		1-01000-000		
	計 算 式	3	+ -	操	作	答
	まず、DIGIT(デジット)指定					
	を行ってください。				MARK I	
1	$4 \times (-20) + 5$					
2	$0.95 + \frac{0.79}{3.6}$					
3	$\frac{8.5 \times 10^{20}}{6.24 \times 10^{18}}$					
4	$\frac{5 \times 1.8}{87.93 + 24.15}$					
5	$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{2}{2 \times 3} + \frac{3}{3 \times 4}$					

USING (ユージング) 指定でも計算してみましょう。

# 練習問題 4

	計 算 式	キー操作	答
1	$(263+185)^2$		
2	$15^2 + 38^2 + 73^2 - 56^2 - 24^2$		
3	$13^2 \times 28^2 \div 46^2 \times 89^2 \div 9^2$		
4	$(88^2 + 73^2)^2$		
5	$(2.85 \times 10^3)^2 + (62.98 \times 10^2)^2$		

計算式	+ -	- 操 作	答
$1 \sqrt{34} \times \sqrt{86}$			
$2 \sqrt{53+95} + \sqrt{0.84}$			
$3 \qquad 18 \times \pi \times \sqrt{\frac{843}{257}}$			
$4 \sqrt{12(12-5)(12-4)(12-3)}$			

# 練 習 問 題 6

	計 算 式	キ ー 操 作	答
1	$(18+7)^3 \times 0.5$		
2	$\left(\frac{5.8 \times 10^2 + 3.8}{7.2 \times \sqrt{105}}\right)^3$		
3	$(3.2+\sqrt{26.3\times8.1})^3$		

# 練 習 問 題 7

	計 算 式	+ -	操作	答
1	$\sqrt[3]{53\times0.25+72\times1.92}$			
2	$\sqrt[3]{3.2+\sqrt{26.3\times8.1}}$			
3	$\sqrt[3]{\frac{980}{4} \left(\frac{6.4 \times 10^8 \times 2.3 \times 10^6}{\pi}\right)^2}$			

# 練習問題 8

	計 算 式	丰	_	操	作	答
1	$\frac{1}{\sqrt{21\times33}}$				701400-455	
2	$\frac{1}{(87.93+24.15)\times(13.84-27.65)}$					
3	$\frac{1}{6.24 \times 10^{-10} + 3.85 \times 10^{-10} + \sqrt[3]{1.3 \times 10^{-30}}}$					
4	$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n \times (n+1)}$ $= \frac{1}{1 + \frac{1}{n}}$ $n = 5,  n = 10,  n = 15 $ のとき 右辺と左辺を別々に計算し等しくなる ことを確かめなさい					

	計 算 式	キ ー 操 作	答
1	$4^3+7^2+8^4$		į
2	$2.5^3 + 7.3^3$		
3	$4.5^{3.2} + 2.5^{4.3}$		
4	$4.8^{-2} + 8.9^{-3} \times 1980$		
5	$\frac{1}{3.8^{-1.5} + 6.4^{-2.1}}$		

#### 第3章 算術代入計算

# 練習問題 10

#### n 進数から10進数への変換

べき乗を使うとn進数から10進数への変換が簡単にできます。

たとえば 2 進数101011の10進数への変換の式は、

で求めることができます。

次のn進数を10進数に変換しなさい。

					7		
	計算	式	牛	-	操	作	答
1	(11001101) 2	2進数です					
2	(11110000) 2	2進数です			7800		
3	(123022) 4	4 進数です					
4	(4157) 8	8進数です					

### 練 習 問 題 11

#### 利息計算

複利による利息計算には、必ずべき乗がでてきます。そこで次の練習問題で利息計算を行い、べき乗計算 に慣れてください。

	問題	計 算 式	答
1	10万円を年6.7%で5年間 預金をするといくらになる でしょうか。	$100000  imes \left(1 + \frac{6.7}{100}\right)^5$ (複利計算)	
2	年利率 8 %のときは、月利 率はいくらでしょうか。	$\left(1 + \frac{8}{100}\right)^{\frac{1}{12}} - 1$ (複利計算)	
3	5年間で300万円を積み立 てるには、年利率 7 %とし て年にいくら掛金を積み立 てたらよいでしょうか。	掛金=元利合計× $\frac{\eta p}{\{(1+\eta p)^{\eta l l}-1\}(1+\eta p)}$ $\frac{7}{100}$ $\frac{7}{\{(1+\frac{7}{100})^5-1\}(1+\frac{7}{100})}$ (複利計算)	

# 練習問題 12

	計 算 式	キ ー 操 作	答
1	4√625		
2	5√1258		
3	45 <sup>5</sup> / <sub>6</sub>		
4	$23^{\frac{1}{5}} + 36^{\frac{1}{4}} + 43^{\frac{1}{7}}$		
5	$\sqrt[7]{12.38\times10^{20}}$		
6	<sup>6</sup> √0. 4354 × <sup>7</sup> √1. 875		

	計	算	式	+	- 操	作	答	
1	15!							
2	69! 17!							
3	$_{12}P_{5}$							
4	<sub>20</sub> C <sub>7</sub>		×					
5	$_4$ C $_2$ $\times$	$_{3}C_{2}$						S.

# 練習問題 14

次の文を読んで計算を行い、階乗の計算に慣れましょう。

	問 題 文	計算式とキー操作	答
1	10人の中から4人のリレーランナーを選ぶ場合、 (a) 走る順番を決めてランナーを選ぶには (b) 走る順番を決めないでランナーを選ぶには	$_{10}\mathrm{P}_{4}=$ $_{10}\mathrm{C}_{4}=$	
2	12人の人がいます。次のような 場合の数を求めなさい。 (a) 1列に並ぶ場合 (b) 円形に並ぶ場合 (c) 特定の4人が隣り合うよう 12人が1列に並ぶ場合	12! (12-1)! 9!×4!	1

# 練習問題 15

	計 算 式	+ -	- 操 作	答
1	log 15			
2	log 18. 465			
3	log 0. 0018465			
4	log 1.84×10 <sup>20</sup>			
5	$\log \sqrt[3]{\frac{0.95 \times 7.35}{0.625}}$			
6	3.8 log 0.49			
7	$\log \frac{\sqrt{81^2 - 3}}{15}$			
8	$\log_3 81$ $(\log_a b = \frac{\log b}{\log a} を使って)$			

# 練習問題 16

	計 算 式	キ ー 操 作	答
1	$10^{3 + \log 30}$		
2	10 -1.3		
3	10 <sup>14-13.3</sup>		
4	10 <sup>-0.012×25+2.64</sup>		

	計 算 式	キ ー 操 作	答
1	e <sup>3.8</sup>		
2	e <sup>2×(3+7+5)</sup>		
3	$3.5 \times \mathrm{e}^{-\frac{2}{7}}$		
4	$\frac{19.3}{4.8 + 12.5 \times e^{-3.8}}$		
5	$\frac{15.2}{2.3 + 8.5 \times e^{-4}}$		

# 練 習 問 題 18

	計算式		+	=	操	作	答
1	$\cos(0.7\pi)$	(RAD)					
2	4. 5 sin² 28° 14′ 52″	(DEG)					
3	$4\tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$	(RAD)		* 25°C 5980 * 7890			
4	cos 1.286 tan 6.254	(RAD)					
5	$\sqrt{7}\cos\left(\frac{\pi+3.8}{4.6}\right)$	(RAD)					
6	$4\cos\frac{40^{\circ}}{2}\times\cos\frac{60^{\circ}}{2}\times\cos\frac{60^{\circ}}{2}$	$\cos \frac{80^{\circ}}{2}$ (DEG)					
7	sin 80 9 + tan 80 9	(GRAD)					
8	$\sqrt{1-\cos^2 30^\circ}$	(DEG)					
9	$\cos^2 30^\circ + \sin^2 30^\circ$	(DEG)					
10	$\frac{1}{2} \times 18 \times 15.5 \times \sin 30^{\circ}$	(DEG)					

# 練習問題 19

	計 算 式		+	-	操	作	答
1	$\sin^{-1}0.345$	(DEG)					
2	$\cos^{-1}0.345$	(RAD)					141
3	tan <sup>-1</sup> (-4.545)	(DEG)					
4	$\sin^{-1} 0.56 + 0.57$	(DEG)		5-150			
5	$\cos^{-1}(-0.24) - 4.56$	(DEG)					
6	$\sin^{-1}0.56+0.57 \times \cos^{-1}(-0.24) -4.56 \times \tan^{-1}0.56$	(DEG)					
7	$\tan^{-1}\left(\frac{3\sin 60^{\circ}}{4+3\cos 60^{\circ}}\right)$	(DEG)					

	計 算 式	+ -	- 操 作	答
1	直交座標(10, 10) を極座標(度)に			
2	直交座標(32.5, -21.7) を極座標(度)に			
3	直交座標(0.35, 0.85) を極座標(ラディアン)に			
4	極座標(15, $\frac{\pi}{3}$ ) を直交座標に ( $\pi$ があるからラディアンです)			
5	極座標(73, 75°) を直交座標に			
6	極座標( $8$ , $-\frac{4\pi}{5}$ ) を直交座標に			

キー操作・答

### 練習問題 21

次の統計計算を行いなさい。

	問	70.000		題			キ	- 1	操 作			答
かりま	生の1ヵ月 いを調べた した。平均 さい。	ところ	5, -	下表のよ・	うになり	)				-		
	お金		人	. 数								
	以上未満			1								
	$0 \sim 50$		-	1								
	1000~150	2,0	-	2								
-	1500~200			8								
	2000~250			10								
-	2500~300											
	- N 0 MIN			10								
	3000~350			12								
	3500~400			25								
	4000~450	00		11								
-	4500 E0											
	4500~500 表は、14人			5	K (cm)							
上 2.下記 と何 関係	表は、14人 本重 y(kg 系数を求め び身長が17 い。	の成人 ;) を測 、体重	、男子 別定し 重が5 人の	子の身長 x た結果で 8kgの人の	です。 た り 身 長 お	5						
2. 下記 と作 関係 よび No.	表は、14人 体重 y(kg 系数を求め び身長が17 い。 身長 171.2	の成人 か で で で で で で 体重	、男子 別定し が5 人の	子の身長 1 た結果で 8kgの人の )体重を指 身長	です。相の身長お推定しな	5						
2. 下記 と	表は、14人 本重 y (kg 系数を求め び身長が17 い。 身長 171.2 167.6 182.5	の成人 ・)を測 ・、体重 78cmの 体重 56.0 60.5 92.0	、男子 別定しが5 人の Na 8 9	子の身長 2 た結果で 8kgの人の )体重を指 身長 179.0	です。相 の身長お 生定しな 体重 67.0 50.5 68.0	5						
2. 下記 と何 以 な い 0.0 1 2 3 4	表は、14人 本重 y (kg 系数を求め び身長が17 い。 身長 171.2 167.6 182.5 175.0	の成人 かを測 、体重 78cmの 体重 56.0 60.5 92.0 72.5	、男子 別定し 人の Na. 8 9 10 11	子の身長 3 た結果で 8kgの人の か体重を指 り り 163.5 169.0 177.0	です。相 の身長お 住定しな 体重 67.0 50.5 68.0 65.0	5						
2. 下記 と	表は、14人 本重 y (kg 系数を求め び身長が17 い。 身長 171.2 167.6 182.5 175.0 165.5	の成人 ・)を測 ・、体重 78cmの 体重 56.0 60.5 92.0	、男子 別定し が5 人の 8 9 10 11 12	子の身長 2 た結果で 8kgの人の )体重を指 身長 179.0 163.5 169.0	です。相 の身長お 生定しな 体重 67.0 50.5 68.0	5						


# 練習問題 22

1. 第1図のように、糸に400gのおもりがつり下げられています。 糸の張力T」、T2を求めなさい。答えは小数点以下2桁としま す。 ラミーの定理

$$\frac{W}{\sin(\alpha+\beta)} = \frac{T_1}{\sin(180^\circ - \beta)} = \frac{T_2}{\sin(180^\circ - \alpha)}$$
(E > F)

小数点以下 2 桁指定はDIGIT指定で行います。

第1図



2. 第2図のように、重さ20 [kg] の物体を角度35°の斜面にそって 5 [m] を加速度 8 [m/sec<sup>2</sup>] で引き上げるのに 4 秒かかりま した。この場合の仕事と仕事率を求めなさい。

 $R = W \cos \theta$ 

 $P = W \sin \theta$ 

 $W = 20 \text{ (kg)}, \theta = 35^{\circ}, S = 5 \text{ (m)}$ 


 $a = 8 \text{ (m/sec}^2), t = 4 \text{ (sec)}$ 

 $g = 9.8 \text{ (m/sec}^2)$  ,  $\mu = 0.3$   $\mathcal{I}$  :  $F = W \left(\frac{a}{g} + \mu \cos\theta + \sin\theta\right)$ 

仕事:Wp=F·S

仕事率: Pt=F·S/t

第2図



3. 直径3 [cm]、長さ50 [cm] の銅棒の両端を固定し、棒の温度を 20℃から70℃まで加熱して上昇させたとき、棒に生じる応力およ び、固定端の圧力を求めなさい。

ただし、

銅の線膨張係数  $\alpha$  は  $\alpha=0.167 imes10^{-4}$  〔 $^{\circ}$ C $^{-1}$ 〕


銅の縦弾係数Eは  $E = 1.1 \times 10^6$  [kg/cm<sup>2</sup>]

とします。

熱応力:  $\delta$  c = E •  $\alpha$  (t' -t)

圧 カ:  $Fc = A \cdot E \cdot \alpha (t' - t) (:A = \pi r^2)$ 

第3図




4. 頂角28°の直角形くさびを木材に打ち込むのに100kg重の力を要し ました。木材を引きさく力を求めなさい。ただし $\mu=0.25$ としま

$$2 \alpha = 28^{\circ}$$
  
F = 100 (kg重)  
 $\mu = 0.25$ 

摩擦角:  $\phi = \tan^{-1} \mu$ 

引きさく力:
$$R = \frac{F \cdot \cos \phi}{2 \sin(\alpha + \phi)}$$

第4図




5. A点に下向きの力Pがかかるとき、N<sub>1</sub>、N<sub>2</sub>がどのような力で あればつりあいますか。

> $\Sigma X = 0$  (X方向の分力の和が 0)  $\Sigma Y = 0$  (Y方向の分力の和が 0)

 $\Sigma X = 0 \ \text{lb} \quad -N_1 \cos \alpha + N_2 = 0$  $\Sigma Y = 0 \ \sharp \ 0$   $N_1 \sin \alpha - P = 0$ 

 $tant N_1 = \frac{P}{\sin \alpha}$ 

第5図



6. 第6図のような外径D、内径dをもつ断面について、断面積A、 重心軸に対する2次モーメントI、および断面係数Zを求めなさ


断面積 : 
$$A = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)$$
 [cm<sup>2</sup>]

断面 2 次モーメント:  $I = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4)$  (cm $^4$ )

断面係数


$$: Z = \frac{\pi}{32} \cdot \frac{D^3 - d^3}{D} \quad (cm^2)$$

第6図



7. 第7図のような場合で、 $\theta$  が $15^{\circ}$ 、 $30^{\circ}$ 、 $45^{\circ}$ 、 $60^{\circ}$  のとき、A B面に生じる垂直応力度  $\sigma_{\theta}$ 、せん断応力度  $\tau_{\theta}$  を求めなさい。


 $\sigma = \frac{P}{A} [kg \mathbb{1}/cm^2] (A = m \mathbb{1})$   $\sigma_{\theta} = \sigma \cos^2 \theta [kg \mathbb{1}/cm^2]$   $\tau_{\theta} = \frac{\sigma}{2} \sin 2 \theta [kg \mathbb{1}/cm^2]$ 



P=600 (kg重)

8. 構造物内部の微小部分が第8図のような応力度を受ける場合、主応力度およびその方向を求めなさい。

主応力度の角 
$$an 2 \theta = rac{2 au}{\sigma_{\mathrm{x}} - \sigma_{\mathrm{y}}}$$
 主応力度  $\sigma$  I. II  $= rac{1}{2} (\sigma_{\mathrm{x}} + \sigma_{\mathrm{y}}) \pm \sqrt{rac{1}{4} (\sigma_{\mathrm{x}} - \sigma_{\mathrm{y}})^2 + au^2}$ 



9. 第9図のような3つの力P1、P2、P3の合力を求めなさい。

合力の大きさ 
$$R = \sqrt{\Sigma X^2 + \Sigma Y^2}$$

合力の向き 
$$\theta = \tan^{-1} \frac{\Sigma Y}{\Sigma X}$$

$$\Sigma X = P_1 \cos \theta_1 + P_2 \cos \theta_2 + P_3 \cos \theta_3$$


$$\Sigma Y = P_1 \sin \theta_1 + P_2 \sin \theta_2 + P_3 \sin \theta_3$$

$$\theta_1 = 60^{\circ}$$

$$\theta_2 = 180^{\circ} - 30^{\circ}$$

$$\theta_3 = 360^{\circ} - 45^{\circ}$$


第9図



10. 幅 8 [m]、水深 3 [m] の長方形水路の動水こう配が  $\frac{1}{1500}$  のとき、平均流速、流量を求めなさい。ただしマニングの粗度 係数をn=0.02とします。

流 積 
$$A = W \cdot H$$
  $[m^2]$ 

第10図



11. 第11図のように掘削した斜面の下に、軟弱な土質があることがわかっています。軟弱な土質の内部

摩擦力  $\phi' = 5^{\circ}$ 

粘着力 $C' = 2 \left( t / m^2 \right)$ 

としてこの斜面のブロックすべりに対する安全率を求めなさい。

斜面の土の内部摩擦角  $\phi=20^\circ$ 斜面の土の粘着力 C=0斜面の土の単位体積重量  $\gamma=1.8$   $[t/m^3]$  とします。

● 左向きにすべらせようとして働く主働土圧: PA

$$P_{A} = \frac{\gamma H_{I}^{2}}{2} \tan^{2}(45^{\circ} - \frac{\phi}{2}) \qquad (t/m)$$


● すべりを止めようとして右向きに働く受働土圧:PP

$$P_{P} = \frac{\gamma H_{2}^{2}}{2} \tan^{2}(45^{\circ} + \frac{\phi}{2})$$
 (t/m)

- ・摩擦力による抵抗:  $\operatorname{Wtan}\phi = \frac{\operatorname{H}_1 + \operatorname{H}_2}{2} \operatorname{L} \cdot \operatorname{tan}\phi'$  [ t  $\operatorname{/m}$  ]
- 斜面のブロックすべりに対する安全率: Fs

$$\begin{split} F_{S} &= \frac{C'L + Wtan\phi + P_{P}}{P_{A}} \\ F_{S} &= \frac{C'L + \frac{H_{1} + H_{2}}{2}Ltan\phi' + \frac{\gamma H_{2}^{2}}{2}tan^{2}(45^{\circ} + \frac{\phi}{2})}{\frac{\gamma H_{1}^{2}}{2}tan^{2}(45^{\circ} - \frac{\phi}{2})} \end{split}$$

第11図



12. 背部の地表面が水平な内部摩擦角  $\phi=30^\circ$  の土砂からなるがけに、高さ 6 メートルの第12図のような壁面(土と壁の摩擦角  $\delta=20^\circ$ )を有する重力式擁壁を作りたい。

土の単位体積重量  $\gamma=1.8$   $[t/m^3]$  として主働土圧  $P_A$ を求めなさい。


$$\theta = 90^{\circ}$$
 $\beta = 0^{\circ}$ 
 $\phi = 30^{\circ}$ 

$$\varphi = 30$$

$$\gamma = 1.8 \text{ (t/m}^3)$$

 $\delta = 20^{\circ}$ 

第12図



クーロン土圧の解析公式

$$P_{A} = \frac{\gamma H^{2}}{2} \cdot \frac{\sin^{2}(\theta + \phi)}{\sin^{2}\theta \sin(\theta - \delta) \left\{1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta)\sin(\phi - \beta)}{\sin(\theta - \delta)\sin(\theta + \beta)}}\right\}^{2}}$$

$$(t / m^{2})$$

13. 第13図の回路において端子 A B 間、および端子 C D 間で測定した合成抵抗を求めなさい。

$$R_1 = 400 \ (\Omega)$$

$$R_{2} = 730 \ [\Omega]$$

$$R_3 = 240 \left[\Omega\right]$$

$$R_4 = 438 \ (\Omega)$$

$$R_{5} = 600 (\Omega)$$


$$R_{AB} = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$
 (ブリッジが平衡しているとき)

$$R_{AB} = \frac{1}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$R_{CD} = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2 + R_4} + \frac{1}{R_5}}$$

$$C$$

第13図



14. ある工場の三相負荷 P は20 (kW)、力率60%である。これを力率80%に改善するために要するコンデンサQ (kVA) を求めなさい。

また、コンデンサにかかる電圧を200〔V〕としたときの静電容量 C  $[\mu\, F]$  を求めなさい。ただし、周波数は50[Hz] とします。

改善前の力率角 $\theta$ 1、改善後の力率角 $\theta$ 2とするとコンデンサQは

$$Q = P (\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$$


静電容量は

$$3 C = \frac{Q}{\omega \cdot V^2}$$

$$(:\omega = 2 \pi f)$$

- 15. 第15図のようなRLC直列回路において、R=300〔 $\Omega$ 〕について、スイッチSWを閉じてから t=5〔ms〕後の電流値を求めなさい。
  - ・  $R < 2 imes \sqrt{\frac{L}{C}}$  の場合 (振動的減衰)  $lpha = \frac{R}{2L}$   $eta = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{4L}{C} R^2}$   $i = \frac{E}{\beta L} e^{-\alpha t} \cdot \sin \beta t$

第15図



L=150 (mH)  
C=2 (
$$\mu$$
F)  
E=100 (V)

16. (a) 試薬特級の無水炭酸ナトリウム5.2050gを秤量し、溶解したものをメスフラスコで1ℓに希釈し標準溶液とした。この規定度を求めなさい。

(b) ある井戸水を分析したところ、 $100m\ell$ 中に $CaSO_4$  2.8mg、 $Mg(HCO_3)_2$  7.5mgが含まれていた。この水の硬度を求めなさい。

とする。

- (a) Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>の1g当量=Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>/2である。
- (b) 水100mℓ中の Ca 塩および Mg 塩のモル数の合計をCaOの 質量 n mgに換算し、n°とする。

- 17. ある実験で二酸化炭素 1 mol が、40℃、50atm で0.380 ℓ の容積を占めることが実測された。その圧力を、
  - (a) 理想気体の状態式で、
  - (b) ファンデルワールスの状態式で

計算し、実測値と比較しなさい。

(a) 
$$PV = RT$$
  $\rightarrow P = \frac{RT}{V}$   
(b)  $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \rightarrow P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$   
 $R = 0.0821 \quad (\text{#.atm} / (\text{mol} \cdot \text{K}))$ 

R = 0.0821 (
$$\ell \cdot atm / (mol \cdot K)$$
)  
a = 3.60 b = 4.28 × 10<sup>-2</sup>

18. 次の水溶液について質問の値を求めなさい。

- (a) 0.01N-HCl 水溶液の pH
- (b) 0.05N-Na O H 水溶液の pH
- (c) pH = 2.50の H<sub>2</sub> S O<sub>4</sub>20mlを水でうすめて500mlとした水溶
- (d) pH = 8.50の水溶液の〔H<sup>+</sup>〕

HCI、NaOH は完全電離とする。

$$pH = -log \frac{Kw}{(OH^-)}$$

[H] :水素イオン濃度[OH] :水酸イオン濃度(mol/ℓ)

[Kw] : 水のイオン積  $1.0 \times 10^{-14} \, (\text{mol}/\ell)^2$ 

19. 次の実験データがある。この分解反応が1次であることを示し、 かつ、この温度における速度定数を求めなさい。ただし、初濃度 

実 験 番 号	1	2	3	4
時 間 t (min)	5.4	21.6	25.5	32.9
変化量 x (mol/ℓ)	0.624	1.298	1.376	1.474

反応温度40℃

1次反応ならば  $\frac{dx}{dt} = k(a-x)$ 

k:速度定数 (min-1)

t=0のとき x=0であるから

$$k \int_{o}^{t} dt = \int_{o}^{x} \frac{dx}{a - x} \, dy \quad k = \frac{1}{t} \ln \frac{a}{a - x}$$

各実験番号におけるkを計算し、この値がほぼ一定であることを 確かめてから平均値を求める。

20. 円管のまさつ係数 (f) とレイノルズ数 (Re) との関係式は次 のようになります。


$$1/\sqrt{f} = A\log(\text{Re}\sqrt{f}) + B$$

粗面管 3.2 1.2 (化工便覧)

いま、粗面管において Re = 10000のときの f を試算法で求めな

● (左辺)-(右辺) がゼロになるようにグラフで解く。

求めるfの値で はグラフより  $0.008 \sim 0.009$ の間にあるこ とがわかる



# 

#### 計算の優先順位

本機はカッコ、関数を含めて数式どおりのキー操作で計算を行うことができます。 計算の優先順位の判断や途中結果の処理はすべて計算機が自動的に処理してくれます。計算の優 先順位は次のとおりです。

- 1. πや変数の呼び出し
- 2. 関数 (SIN、COSなど)
- 3. べき乗(人)
- 4. 符号(+、-)
- 5. 乗除算(\*、/)
- 6. 整数の除算(¥)
- 7. 整数の剰余 (MOD)
- 8. 加減算(+、-)
- 9. 大小比較(>、>=、<、<=、<>、=)
- 10. AND, OR, XOR
- (注) カッコが使用されている場合はカッコ内の計算が最優先されます。
  - 複合関数 (sin cos 10.6など) は右から左の順で計算されます。
  - べき乗の連算  $(3^{4^2}$  すなわち  $3 \land 4 \land 2$  など) は右から左の順で計算されます。
  - ●上記3.と4.では後に出てきたほうが優先順位が高くなります。
- $\langle \emptyset \rangle$   $-2 \wedge 4$  は  $-(2^4)$  となります。

 $3 \land -2$  は  $3^{-2}$  となります。 teriories en proportion de la proportion de

# 第4章 BASIC言語

# 1. BASIC言語をマスターする第一歩

#### (1)BASICとは

B; Beginner's (ビギナーズ) …… 初心者向きで

A; All-Purpose (オールパーパス) …… あらゆる目的に合う

S; Symbolic (シンボリック) ...... 記号を使った

I; Instruction (インストラクション) … 命令

C; Code (コード) ...... 語

それぞれの頭文字を取って、BASIC(ベーシック)という名のついたコンピュータ言語です。BASICはやさしい英語と記号でできており、コンピュータがどんな仕事をすればよいのかを示す一連の命令文、すなわち「プログラム」を人間とコンピュータが対話するような形で作っていけるのが大きな特長です。

#### (2)プログラムとは

プログラムとは、計算機(コンピュータ)に計算などを行うための手順を指令する命令書のようなものです。この指令をコンピュータが理解できるように書き表したり、コンピュータに記憶させたりすることをプログラミングとか、プログラムを組むといいます。コンピュータでいろいろな問題を処理しようとするとき、最初からBASIC言語でプログラミングする方法もありますが、ここではBASIC言語のプログラムをマスターする第一歩として、問題を処理する方法の考えかたや、手順を整理し、図的に順序だてて、プログラムの流れをわかりやすく表現することから始めます。

#### (3)主な記号の読みかたと意味

記号	読みかた	意	味	記号	読みかた	意味	記号	読みかた	記号	読みかた
+	プラス	加	算	11	ダブルクォー テーション	引用符	!	イクスクラメーションマーク	[]	大カッコ
_	マイナス	減	算		ピリオド	小数点	?	クエッションマーク	{}	中カッコ
*	アスタリスク	乗	算	,	コンマ	区切り	@	アットマーク	¥	円記号
/	スラッシュ	除	算	:	コロン	命令文を続 けて書く	&	アンドマークまたはアンパサンド	1	パイプ記号
=	イコール	等	号	;	セミコロン	表示部をつめる	%	パーセントマーク	~	波形
>	グレーター・ ザン	よりフ	大きい	^	べき (ハットマーク)	べき乗記号	\$	ドルマーク		アンダー ライン
<	レス・ザン	より!	ハさい	#	クロスハッチ	番号記号	1	シングルクォーテーション		

#### (4)「流れ図」(フローチャート Flowchart) について

プログラムの処理方法の考えかたや手順を整理し、図的に順序だてて書いたものを「流れ図」または「フローチャート」といいます。

流れ図は、図記号と簡単な式や文字で表します。図記号はそれぞれ意味を持っています。次に代表的な図記号とその意味、そして流れ図の基本形を示しますので十分に理解してください。

#### (5)代表的な「流れ図」とその意味

流れ図の記号	意味
1.	端 子 (Terminal Interrupt) 流れ図の開始、終了などの端子を表します。
2.	<b>処 理</b> (Process) 枠内(枠外に書いてもよい)に書かれてある処理を行います。
3.	<b>準 備</b> (Preparation) 初期値などの準備などに用います。
4.	入 出 力 (Input / Output) 情報の入出力を意味します。入出力一般として用いられます。 また、本書では図記号 ///// をRESTOREとみなします。
5.	手操作入力 (Manual Input) 変数への入力など、キーボードなどから手で操作して入力する ことを表します。
6.	定義済み処理 (Predefined Process) サブプログラムなど、別の場所で定義されている命令群などの 処理を表します。
7.	表 示 (Display) 情報を人間が利用できるように、ディスプレイに表示します。
8.	判断(Decision) 判断・比較を行います。



#### (6)プログラムの形(構造)

1. 直線形の流れ図(シーケンス構造)



- 直線形プログラム
- 「判断」が入っていません。

#### 2. 分岐形の流れ図(IF~THEN構造)



- 分岐形プログラム
- 設定された条件によってプログラムの流れが分岐します。


#### 3. ループ形の流れ図 (ループ構造)

〈その1〉



- 繰り返し形プログラム 〈その1〉
- 条件が満たされるまで繰り返し、処理(1)と処理(2)を 行います。条件が満たされると、ループを抜けて処 理(3)を行います。


#### 〈その2〉



- 繰り返し形プログラム 〈その 2〉
- 条件が満たされている間は、処理(1)を繰り返します。
- ◆条件が満たされなくなると、ループを抜けて処理(2) を行います。

#### (7)「流れ図」全体の約束について


①流れ図における流れ線の方向は、原則として、




上から下へ 左から右へです。

流れの方向がこれに合わないときは、流れを示す矢印を用います。

②流れ線は、交差してもかまいません。交差しても論理的関係はありません。



③結合子は、流れ線が中断される点を表すのに用いる出結合子と、中断された流れ線が再開される点を表すために用いる入結合子があります。それぞれの結合子に同じ文字や数字などを記入し、これらが結合していることを示します。




(実際は点線など書きませんが) ®と®で結合していることを示します。

④1つの流れ図記号から出口を2つ以上書く場合は、必要な数だけの流れ線をその記号から出すか、あるいは、その記号から出た流れ線の数だけ分岐する形で表現します。

分岐の出口には、分岐条件を記入します。

「>、=、+、<」などや「YES」、「NO」あるいは「0、1、+、-」などがよく用いられます。 比較記号としては「:」や「?」などが使われます。

流れ図記号の中だけでなく、図記号の周辺に文章で説明する方法なども多く見受けられます。



プログラムがだんだん複雑になってくると、流れ図を書かないとプログラムの組み立てが困難になります。プログラムを組んでいるときは理解していても、しばらく時間が経過した後、あらためて解読してみるとなかなか手こずることがあります。流れ図の考えかたを早くマスターし、プログラムの基本をしっかりと身につけましょう。


# 2. プログラムの基本

### STEP 1 INPUT、PRINT、END、GOTO文

#### [例 題] ①

半径を入力して、円の面積を求める プログラムを作りなさい。

#### **■**解 :



左図において、半径をR、面積をSとすると  $S=\pi R^2$  で面積を求めることができます。

流 れ 図 (フローチャート)	行 番 号 (ラインナンバー)	BASIC言語によるステートメント (ひとつの意味をもった処理式や、命令語のこと)
始め		[BASIC] を押して画面右側に"PRO"を 点灯させます。
Rを入力する	10	INPUT R
S←π R <sup>2</sup>	20	S = P I * R ∧ 2 S = P I * R * R でもよい
面積Sを表示	30	PRINT S
終わり	40	E N D


(注) πはPIに変換されて入力されます。

#### (1)プログラムの入力

プログラムを計算機に書き込むときは、次の手順で行います。

操 作 の 手 順	操 作 手 順 の 説 明
① ON を押して電源を入れます。 (BASIC) でプログラムモード(PR Oモード)にします。	プログラムを書き込める状態にします。
② NEW <b>4</b>	先に入力した(かもしれない)プログラムやデータをす べて消します。
<ul><li>③ 行番号を入れ、文を入れます。</li><li>☆ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑</li></ul>	10SHFT+ZR
行番号とは ────────────────────────────────────	プログラムの実行順序の番号です。 数字の小さい行番号から実行されるので、実行の順に数字の小さい行番号をつけます。 行番号は、10番おきにつけるのが一般的です。後から、プログラムを追加するときに都合がよいからです。 なお、本機は1~65279までの整数を行番号として使用できます。また、行番号はAUTO(オート)命令(317ページ参照)を使うと自動発生させることができます。
表示について ―――	行番号に続けて文(ステートメント)を入れ、
④ 20 S=PI*R∧2 (S=PI*R*Rでも同じです。)	行番号10で与えられたRの値でπ・R <sup>2</sup> を計算し、計算 した数値をSという記号の中にしまっておきなさい(と いう意味です)。 ② ① S = π * R √ 2 •
⑤ 30 PRINT S	PRINT (3) (① (SHIFT) + (X) (S) (4) 行番号20の S の記号の中に入っている数値を表示しなさ い (という意味です)。
⑥ 40 END ENDの意味 ───	4 <b>① E N D •</b> これでプログラムは終了しました(という意味です)。
<b>』</b> にっいて	■は文の終わりに必ず入力します。 これは「この文は終わりました」または「プログラム文 として書き込むことが終了しました」という意味が含ま れています。

INPUTの入力方法 ────	INPUT (SHIFT) + (Z) ( [] (N) P(U) T) でも同じです。)
PRINTの入力方法 ──→	PRINT   PRINT   SHIFT   + (区)   (P R I N T でも同じです。)   このように、本機ではBASIC言語の命令語が、いくつか準備されていますので、活用してください。
文(ステートメント)について	1つの行(ライン)は1つ以上の文(ステートメント) からなり、2つ以上の文(マルチ・ステートメント)に なる場合は文と文の間に:(コロン)を入れて区別しま す。 (コロンを入れる)
〔例題〕①をマルチ・ステートメント にすると	<ul> <li>行番号 文 文 文 文</li> <li>10 INPUT R: S=PI*R∧2:PRINT S: ENDとなります。ただし1行254文字以上は書けません。</li> </ul>



NEW (ニュー) とは「新しい」や「初めての」という意味です。この命令は、計算機に記憶さ れている内容を全て消去し、初めの状態にするときに使用します。プログラムを新しく入れる前 に必ず操作するBASIC命令です。

#### (2)プログラムの修正・編集

プログラムを作成する場合、キー操作のミスなどにより正しいプログラムにならないことが多くあります。 このような場合は下表のキー操作で修正・編集します。

表示されている行(ライン)内の	■または▶でカーソルを移動し、
① IT IE.	正しいキーの入力
② 削 除	DEL
(Delete デリート)	SHIFT) + (INS)
(Backspace バックスペース)	BS
③ 追 加	
(Insert インサート)	(INS)

#### (3)プログラムの確認

プログラム全部の内容を計算機に書き込んだら、次にPROモードで下表のキー操作により、その内容の 確認をします。(CLS)を押すとプロンプト記号(>)だけの表示になります。

V

LIST

またはL. ◀

または

L. 30

L I S T 30 🚚

キー操作

明

・プロンプト記号(>)が表示されているときに押すと、先頭のラインか

・1回押すと、現在表示されている次のラインを表示します。押し続ける

・プロンプト記号(>)が表示されているときに押すと、最終のラインを

・1回押すと、現在表示されている前のラインを表示します。押し続ける

行番号(ラインナンバー)30行から、画面に表示できる範囲を表示します。

(指定した行番号および、それより大きい行番号が存在しないときはエラー

・画面にカーソルが出ているときは、カーソルを前の行へ移します。

先頭のラインから、画面に表示できる範囲を表示します。

プログラムを呼び出した後、▶ または ▼ を押せば表示部の1行目に表示されているプログラム

ラインにカーソルが表示されます。 ▶ を押し続ければそのプログラムラインの最後までカーソル

画面にカーソルが出ているときは、カーソルを次の行へ移します。

言党

ら、画面に表示できる範囲を表示します。

と、順次、次のラインを表示します。

と、順次、前のラインを表示します。

表示します。

40になります)

が移動します。▼の場合は先頭まで戻ります。

#### (4)行(ライン)の追加・変更・削除

下の表の右側のような誤りがあったとします。

正しいプログラム	誤って入力したプログラム				
10 INPUT R	10 INPUT R				
$20  S = PI  *R \wedge 2$	< ここに S = P I * R ∧ 2 がない				
30 PRINT S	20 PRINT S				
40 END	30 END				
	に S = P I * R ∧ 2 を入れるために、新しく15という行番号を選びます。 15 S = P I * R ∧ 2 ← とすると、下表のように				
	訂正されたプログラムができあがります。				

20 PRINT S

30 END

これで正しいプログラムが完成しました。

す。行番号が異なっていて


も問題はありません。

#### 行番号のつけ直し

訂正されたプログラムでは、行番号が10番ごとにはなっていません。

行番号のつけ直しはRENUM(リナンバー)命令(356ページ参照)を使うと簡単に行えます。

- ① プログラムモードで、RENUM (→) と操作します。
- ② ▼ を押すとプログラムリストが表示されます。



追加・変更・削除を行うときは、145ページの「スクリーンエディタについて」も参照してください。

#### (5)プログラムの実行

プログラムの実行は、実行モード(RUNモード)で行いますので (BASIC) を押して "RUN" を表示させてください。




そして次の命令で実行を開始します。

RUN 最も小さい数字の行番号より実行を開始します。

RUN 行番号 → 指定した行番号より実行を開始します。

それでは円の面積を求めるプログラムを実行させてみましょう。

実 行 の 内 容	キー操作		表	示	部区
RUNモードに設定		>			
実 行	SHFT + V 4 \$ti RUN4	?		11.000	YOUR AND A WARREN
半径R=1[cm] の場合	1	1 _ >		3.	1 4 1 5 9 2 6 5
半径R = 2 (cm) の場合	SHIFT + V	? 2 _ >		1 2	. 5663706:
半径R=3[cm]、半径R	 = 4 [cm] の場合も計算	してください	·		*****



- 10 INPUT R
- 20 S = PI  $*R \wedge 2$
- 30 PRINT S
- 35 GOTO 10
- 40 END

30行と40行の間に新しくGOTO文を入れるために 35 GOTO 10 ← と操作します。

このプログラムを実行すると、簡単に計算を進めることができます。

実 行 の 内 容	キー操作		表	示	部
RUNモード	RUN 💤	?	5.00.5		
R=1の場合	1	1 _			10000
	<b>4</b>			3,	1 4 1 5 9 2 6 5 4
次のRの入力待ち		?			
R = 2 の場合	2	2 _			
	4			1 2	. 56637061
次のRの入力待ち		?			

BREAK このプログラムの実行を中止するときは [ON] を押してください。

### (6)プログラムのアプリケーション

今までのプログラムの実行は入力・出力にただ数値が入っているだけで、ちょっと目を離したりすれば、 それがどのような意味をもつ数値かわからなくなります。

ここではINPUT文とPRINT文に変化をもたせ、わかりやすい工夫を試みることにします。



※『ハンケイ山R=『のように 』 引用符(ダブルクォーテーション)で囲まれたものは、 数値と異なり文字として扱われます。

,30 PRINT S

 $^{4}$  30 PRINT "R="; R; " □□S="; S

「スペースを入れないと、Rの数値とSの文字がくっつきすぎてわかりにくくなります。スペースを2つ入れて、Rの数値とSの文字を離しておきます。

# XE XE

■ 『 で囲まれた中に入れたアルファベットの小文字は、そのまま小文字として扱われます。 ■ 『 で囲まれた中以外でアルファベットの小文字を用いると、大文字に変換されます。ただし、 注釈文(355ページREM命令参照)は除く。

プログラムを整理すると下のようになります。

10 INPUT "ハンケイレR="; R

20  $S = PI * R \wedge 2$ 

30 PRINT "R = "; R; " - S = "; S

35 GOTO 10

40 END

これを実行してみましょう。

第4:	章 B	AS	I C	言語

# 実行の内容 キー操作 部

X 11 ~ 11 H	, 17, 11	27 77 1417
RUNモード	RUN 🗗	ハンケイ R=_
R = 1 次のRの入力待ち ──→	1	ハンケイ R=1_ R=1. S=3.141592654 ハンケイ R=_
R = 2 次のRの入力待ち ──→	2	ハンケイ R=2_ R=2. S=12.56637061 ハンケイ R=_

#### (7)エラー表示とその処理方法

プログラムを実行したときにプログラムに誤りがあったり、データが不適当な場合などでエラーが発生す ることがあります。

エラーが発生すると次のようなエラーメッセージが表示されます。

ERROR 10 IN 20

これは、行番号20行にエラーコード10の内容のエラーが発生したことを意味します。(くわしくは386ペー ジのエラーコード表を参照)


#### ● エラーの処理手順

- ① CLS でエラーを解除します。
- ② BASIC でPROモードにします。
- ③ ▼または ▲ を押します。
- ④ エラーの発生した行番号が表示され、エラーの発生した位置にカーソルが表示されます。
- ⑤ エラーの発生した原因を探して、プログラムを修正します。

#### 〔例 題〕②

ある適当な2つの数、 $X \ge Y$ を入力して、5X + 2Yを求めるプログラムを作りなさい。

#### ■フローチャート



プログラムを入力する前に (BASIC) でPROモードにし、NEW ← と操作します。

#### ■プログラム例

- 10 INPUT ||X| = ||X|
- 20 INPUT "Y = "; Y
- $30 \quad Z = 5 * X + 2 * Y$
- 40 PRINT X = X ; X ; Y = X ; Z = X ;
- 50 GOTO 10
- 60 END

×	モリ内容
変 数	内 容
X	Xの値
Y	Yの値
Z	Z = 5 X + 2 Y

#### ■数値代入例

Xの値	Yの値	Zの値(答)
1	2	9
5	- 3	19
10	50	150
22	36	182

### 演習問題

を行ってください。


### STEP ② 切り捨て・四捨五入・桁指定

プログラムを実行し数値を求める場合、小数点以下2桁程度まで求めればよい場合が多くあります。この ようなとき、切り捨て・四捨五入あるいは桁指定をして必要な桁数だけ表示するプログラムについて次の 例題で練習してみましょう。

#### [例 題] ③

数 A を入力して $\sqrt{A}$ ,  $A^2$  の値を表示するプログラムを作りなさい。 数Aは1、2、3、4、5.23を入力するものとします。

#### ■フローチャート



#### ■プログラム例

- 10 INPUT A
- 20 X = SQR A
- $30 \quad Y = A \land 2$
- 40 PRINT " $\nu$   $\wedge$  A = "; X; " $\cup$  A  $\wedge$  2 = "; Y
- 45 GOTO 10
- 50 END

#### ■キー操作手順

	操	作		表	示	例
(BASIC)	RUNモードにしま	きす				
RUN	4		?			
1	√1 と 1² の答 ⁻	<b>→</b>	ルートA= ?	1. A	$\wedge$ 2 = 1.	
2	$ \blacksquare$ $\sqrt{2}$ と $2^2$ の答 $^-$		ルートA= ?	1.414	2 1 3 5 6 2	$A \wedge 2 = 4$ .
3	$lackbox{4} \sqrt{3}$ と $3^2$ の答 $^-$	<b>→</b>	ルート A = ?	1.732	050808	$A \wedge 2 = 9$ .
4	$\blacksquare$ $\sqrt{4}$ と $4^2$ の答 $^-$		ルート A = ?	2. A ^	2 = 16.	
5.23	$\checkmark \sqrt{5.23} \ \ \ \ \ \ 5.23^2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	→ D答	ルートA= 3529	2.286	9 1 9 3 2 5	$A \wedge 2 = 2 7.$
			? 表示桁数か いました。	ぶ多くなり、	A <sup>2</sup> の値が 2	2行にわかれてしま

この〔例題〕③では、

40 PRINT " $\nu$ -  $\wedge$  A = "; X; " $\rightarrow$  A  $\wedge$  2 = "; Y

というように、セミコロンによって表示を継続させたので、1行に全部表示されなくなります。

しかし、次のように2つの行に分けることによって、それぞれの答えを1行に表示させる ことができます。

- 40 PRINT "ルートA="; X
- 43 PRINT "A  $\land$  2 = "; Y

小数点以下 2 桁程度を表示すればよい場合には、プログラムを次のように変更することによって  $\sqrt{A}$  、  $A^2$  を一度に表示できます。

#### ①小数点第3位以下を切り捨てる場合 INT/整数化(Integer/インテジャー)

- 10 INPUT A
- 20 X = SQR A
- 25 X = I N T (1 0 0 \* X) / 1 0 0
- (Xを100倍にしたものを整数化し、それ) を100で割ることを意味しています。 Yも同様な処理をすることができます。/

′Xを100倍したものに0.5を加え、それを \

整数化し100で割ることを意味します。 Yも同様な処理をすることができます。

- 30  $Y = A \wedge 2$
- 40 PRINT " $\nu$   $\wedge$  A = "; X; "-A  $\wedge$  2 = "; Y
- 45 GOTO 10
- 50 END
- どのような表示になるか試してみてください。

#### ②小数点第3位以下を四捨五入する場合

- 10 INPUT A
- $20 \quad X = S Q R \quad A$
- 25  $X = I N T (1 0 0 * X + 0.5) / 1 0 0 \leftarrow$
- $30 \quad Y = A \land 2$
- 40 PRINT " $\nu$   $\wedge$  A = "; X; "  $\rightarrow$  A  $\wedge$  2 = "; Y
- 45 GOTO 10
- 50 END

#### [補足]

25行はX = ((100 \* X) ¥ 1) / 100 としても同じです。

¥ (整数の除算) については26ページを参照してください。

どのような表示になるか試してみてください。

#### ③数値の桁指定をする場合 USING命令

USING命令を用いて桁数を指定し表示させます。〔例題〕③で、Xの値を小数点2桁まで指定するときは、

とします。小数点第3位以下は切り捨てとなります。

Yの値は符号の1桁と数値の2桁で、合わせて3桁分の指定が必要です。

- 10 INPUT A
- 20 X = SQRA
- 30  $Y = A \wedge 2$
- 40 PRINT USING "##. ##"; "ルートA="; X
- 43 PRINT USING "###"; " $A \land 2 = "$ ; Y
- 45 GOTO 10
- 50 END

第4章	BASI	C言語
-----	------	-----

	操	作		表	示	部
(BASIC)	RUNモードにし	ます	•			
RUN	4		? •			
1	4		ルート A =	1.00		
			$A \wedge 2 =$	1		
			?			
2	4		ルート A =	1.41		
			$A \wedge 2 =$	4		
			?			
3	4		ルート A=	1.73		
			$A \wedge 2 =$	9		
			?			
4	4		ルート A =	2.00		
			$A \wedge 2 =$	1 6		
			?			
5.23	4		ルート A =	2.28		
			$A \wedge 2 =$	2 7		



### メモが ちょうと 四捨五入について ちょうようちょうちょうちょうちょうちょうちょうちょうちょうちょうちょうちょう

USING命令を用いたときでも、少し工夫すると四捨五入した値を表示できます。 正のときは0.005をたし、負のときは0.005を引いてから小数点第3位以下を切り捨てて表示すれ ばよいのです。

つまり 1.234+0.005=1.239  $\longrightarrow$  1.23

 $-1,234-0,005=-1,239 \longrightarrow -1,23$  $-1.236-0.005=-1.241 \longrightarrow -1.24$ 

1.  $236+0.005=1.241 \longrightarrow 1.24$ 

切り捨て

負のときは、-(1.234+0.005) のようにマイナスでくくると、正のときと同じ形になります。

正か負の判断のためにSGN (STEP③ 参照) という便利な関数があります。そのため求め られたXに対し、SGN X\* (ABS X+0.005) を行います。

← 負のときは正に符号を反転し、0.005をたします。 - 正のときは1、負のときは−1、ゼロのときは0になる関数です。

### STEP ③ 関数を使うプログラム

#### 〔例 題〕 ④

数Xを入力してその絶対値を表示するプログラムを作りなさい。

ABS(X)の式でXの絶対値を求めます。[Absolute(アブソリュート:絶対値)]

#### ■フローチャート

# $X \leftarrow ABS(X)$ ||ABS(X) = ||X|終わり

#### ■プログラム例

- 10 INPUT X
- 20 X = A B S (X)
- 30 PRINT "ABS (X) = "; X
- 40 GOTO 10
- 50 END

結	果 例
X	ABS(X)
3	3
5	5
- 2	2
- 4	4
8	8

#### 「例 題) ⑤


数XとYを入力して、X+Yの値がプラスなら1を、マイナスなら-1を、0なら0を表示する プログラムを作りなさい。

#### ■解 説

符号はSGNで調べることができます。〔Sign(シグナム)〕

SGN(X)で、X>0のとき1、X=0のとき0、X<0のとき-1が得られます。

#### ■フローチャート



#### ■プログラム例

- 10 INPUT X, Y
- $20 \quad Z = X + Y$
- 30  $S = SGN(Z) \rightarrow () tt x < Tb x > 0$
- 40 PRINT ||X + Y = ||; S
- 50 GOTO 10
- 60 END

Á	洁 果 例	î]
X	Y	S
3	2	1
3	<b>- 5</b>	- 1
2	- 2	0

#### [例 題] 6

1~10の乱数を作り、表示するプログラムを作りなさい。

乱数はRND X で与えられます。(Random (ランダム))

RND Xにおいて、Xの値により次のような乱数を得ることができます。

■ Xが2以上の場合

Xが正の整数のとき: 1以上、X以下の乱数を発生します。

X=5のとき……1~5の間の乱数

Xが小数部を含むとき:1以上、Xの整数部に1を加えた値以下の乱数を発生します。

X=5.2のとき……1~6の間の乱数


#### Xが負数の場合

同じ乱数(あるいは乱数列)を発生させるために、初期値を一定にしま

● Xが 0 以上、 2 未満の場合 0 より大きく、1 より小さい値の乱数を発生します。

X=1.42のとき……0~1の間の乱数

#### ■フローチャート



#### ■プログラム例

5 WAIT 50

30 GOTO 10

10 A=RND 10 <-----この部分の数値を

20 PRINT ||A| = ||; A|

40 END

-5 → 負 数 0.5 → 1未満

2.8 → 小数部あり

と変えて、乱数の出かた をいろいろ確認してくだ さい。

5 WAIT 50 は20行のPRINT命令の表示時間を指定しています。 ただし、一般のパソコンではWAIT指定ができないので次のようにします。 25 FOR J = 1 TO 500: NEXT J

(FOR、NEXTについては121ページ参照)


#### 〔例 題〕⑦

数XとYを入力してXYは何桁の数かを求めるプログラムを作りなさい。 ただし、XとYは正の整数値とします。

#### ■解 説

常用対数を用います。 $P = X^Y$ とおき、両辺の対数をとると、 $\log P = Y \cdot \log X$ になります。 対数の性質から、桁数はY・LOGXの値の整数値+1桁になります。

#### ■フローチャート



#### ■プログラム例

- 10 INPUT X, Y
- 20 P = Y \* L O G X
- 30 P = INT(P) + 1
- 40 PRINT X; "ヘ"; Y; "= "; P; "ケタ"
- 50 GOTO 10
- 60 END

-	
	メモリ内容
	変数 内容
	X 入力値
	Y 入力値
_	P 桁数
	変数         内容           X         入力値           Y         入力値


#### (例 題) 8

 $\theta$ に適当な数を入れ  $\sin \cos \tan \theta$ に適当な数を入れ  $\sin \cos \theta$  $(\theta = 30, 45, 60 と 入力しなさい。)$ 

#### ■解 説

三角関数キーを用います。角度単位を度(DEG)に指定します。

#### ■フローチャート



メモリ内容

内容

入力值

SINX

COS X

TAN X

1) X	A, B, Cを 表示
A ← S I N X  B ← C O S X	1)-
C ~ T A N X	終わり

#### ■プログラム例

- 5 DEGREE
- 10 INPUT X
- 20 USING
- 30 A = S I N X : B = C O S X : C = T A N X
- 40 PRINT "SIN"; X; "="
  - ; USING "##. #### "; A
- 50 USING
- 60 PRINT "COS"; X; "= "
  - ;USING"##.###";B
- 70 USING
- 80 PRINT "TAN"; X; "= "
  - ; USING "##. ####"; C
- 90 GOTO 10
- 100 END

~~~ 線で示す内容がある場合と、ない場合の表示のしか たの違いを確認してください。

# 

変 数

A

В

[例題] ⑧の20行を20 USING "###"と変更し、実行してみてください。


「SIN 30=」と30に小数点がつかない形で表示されます。(33ページ参照)

#### [例 題] 9

組合せ計算  $nCr = \frac{n!}{r!(n-r)!}$  の値を求めるプログラムを作りなさい。

組合せ(NCR)を用いれば簡単に計算できますが、ここでは階乗(FACT)を用いてプログラムを 作ってみます。

#### ■フローチャート



#### ■プログラム例

- 10 INPUT "N="; N, "R="; R
- 20 G = F A C T N / (F A C T R \* F A C T (N-R))
- 30 PRINT G
- 40 END
- (注) 20行はG=NCR (N, R) でもよい。

| ×   | モリ内容        |
|-----|-------------|
| 変 数 | 内 容         |
| N   | 入力値         |
| R   | 入力値         |
| G   | n!/r!(n-r)! |

| 糸  | 吉 果 | 例   |
|----|-----|-----|
| n  | r   | nCr |
| 5  | 3   | 10  |
| 10 | 4   | 210 |

### 演習問題 2

を行ってください。

### STEP 4 IF~THEN~ELSE

#### [例 題] ⑩


数 X を入力し、正の数なら "プラス デス"

負の数なら "マイナス デス"

0なら "ゼロ デス"

と表示するプログラムを作りなさい。ただし、データが9999以上のときは終わるプログラムを作りなさい。

#### ■フローチャート



#### ■プログラム例

10 INPUT X = X; X

20 IF X < 0 THEN 70-

30 IF  $X = \emptyset$  THEN 90

40 IF X > = 9999 THEN 110

50 PRINT "フ° ラス」テ゛ス "

60 GOTO 10

70 PRINT "マイナス」 デ ス "

80 GOTO 10

90 PRINT "セ"ローデ、ス"

100 GOTO 10

110 END

「もし、Xの値が負なら70行へ行きなさい。そう 「でないなら次の行に進みます。

(Xの値が0なら90行へ行きなさい。そうでない

なら次の行に進みます。

(注) ELSEを省略した例です。

#### 解 説

①  $IF \sim THEN \sim ELSE$ は、IF以降の条件が成立するときはTHEN以降の命令に従い、条件が成立しないときはELSE以降の命令に従います。ELSEを省略した場合は、条件が成立しないとき、次の行に進みます。

THEN(またはELSE) 行番号 ………… その行番号へ行きます。

THEN (またはELSE) ステートメント ……… そのステートメントを実行した後、次の行番号へ行きます。

② IF~THEN 行番号はIF~GOTO 行番号と同じ命令です。

「THEN GOTO 行番号」という命令文は、「THEN 行番号」または「GOTO 行番号」という形に省略できます。

「ELSE GOTO 行番号」は、「ELSE 行番号」という形に省略できます。(「GOTO 行番号」にはできません。)

〈例〉10 IF A=5 THEN B=0 ELSE 200 Aが5ならばBを0にして次の行に移り、Aが5以外ならば200行に移ります。

| 条 件 式  | 判           | 断     | 内       | 容      |             |
|--------|-------------|-------|---------|--------|-------------|
| 00=××  | 等しいかどうか判断   | (OOは× | ×に等しいた  | ()° () |             |
| 00>××  | 大きいかどうか判断   | (00は× | ×より大きい  | いか?)   |             |
| 00>=×× | 以上かどうか判断    | ())は× | :×以上か?) |        |             |
| 00<××  | 小さいかどうか判断   | (OOは× | ×より小さい  | いか?)   |             |
| 00<=×× | 以下かどうか判断    | (○○は× | (×以下か?) |        |             |
| 00<>×× | 等しくないかどうか判断 | (005× | ×は等しくた  | ないか?)  | to relation |

#### [例 題] ①

二次方程式  $a \times a + b \times + c = 0$  ( $a \neq 0$ ) の解の種類を判別して解を求めるプログラムを作りなさい。 ただし、2 実根のときは  $a \neq 0$  の解のをまは  $a \neq 0$  の解のをまは  $a \neq 0$  の解のをませてそれぞれの解を求めなさい。

#### ■解 説


一般式 
$$ax^2 + bx + c = 0$$
 ( $a \neq 0$ )の解の公式は  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4} \ a \ c}{2 \ a}$ 

D>0 -----2 実根 
$$(x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2 \text{ a}}, \ x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2 \text{ a}})$$

$$D=0$$
 .....  $x=\frac{-b}{2a}$ 

D < 0 ············ 虚 根 
$$(x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}i}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}i}{2a})$$

#### ■フローチャート



の中が負になると、一般にコンピュータではエラーになり計算できません。 そのため、Dの符号を判断し、Dの絶対値を考えて計算する必要があります。 数学では、 $i^2=-1$ になる記号を考え出し、 $\sqrt{-D}=\sqrt{D}i$ と表します。iを虚数単位と呼びます。 なお、電気関係では電流をiと表現しますので、虚数単位をjと表すこともあります。

#### ■プログラム例

- 10 INPUT "A = "; A, "B = "; B, "C = "; C
- 20  $D = B \wedge 2 4 * A * C$
- 30 IF D<0 THEN 160
- 10 IF  $D = \emptyset$  THEN 120
- 50 D1 = SQRD
- 60 X 1 = (-B + D 1) / (2 \* A)
- $70 \quad X = (-B D 1) / (2 * A)$
- 80 PRINT "2シ゛ッコン"
- 90 PRINT "X1 = "; X1
- 100 PRINT "X 2 ="; X 2
- 110 GOTO 210
- 120 X = -B / (2 \* A)
- 130 PRINT "シ ュウコン"
- 140 PRINT ||X| = ||X|
- 150 GOTO 210
- 160 D 2 = A B S D : D 3 = S Q R D 2
- 170 Y 1 = -B / (2 \* A) : Y 2 = D 3 / (2 \* A)
- 180 PRINT "キョコン"
- 190 PRINT "X1 = "; Y1; "+i"; Y2
- 200 PRINT "X 2 = "; Y 1; "- i"; Y 2
- 210 INPUT "クリカエス? -- (YES=1)"; Y
- 220 IF Y = 1 THEN 10
- 230 END

|     | メモリ内容                   |
|-----|-------------------------|
| 変数  | 内 容                     |
| A   | 2次係数                    |
| В   | 1次係数                    |
| С   | 定数                      |
| D   | B <sup>2</sup> -4AC 判別式 |
| D 1 | $\sqrt{\mathrm{D}}$     |
| D 2 | ABS D                   |
| D 3 | √D 2                    |
| X   | - B ∕ 2 A               |
| X 1 | (-B+D1)/2A              |
| X 2 | (-B-D1)/2A              |
| Y 1 | - B ∕ 2 A               |
| Y 2 | D 3 / 2 A               |
| Y   | 繰り返し判断用                 |

#### 下表の数値を入れて結果を求めてください。

| A     | В          | С               |        | 結                                 | 果                    |
|-------|------------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------------------|
| 1     | 5          | 6               | 2 ジッコン | X1 = -2 $X2 = -3$                 |                      |
| <br>1 | 2          | 1               | ジュウコン  | X = -1                            |                      |
| 5     | -10        | 25              | キョコン   | X1=1+i2 $X2=1-i2$                 | 0                    |
| 1     | 1          | $-3 + \sqrt{3}$ | 2 ジッコン | $X1 = 7.320508075 \times 10^{-1}$ | X2 = -1.732050808    |
| 1     | <b>-</b> 3 | 6               | キョコン   | X1=1.5+i1.936491673               | X2=1.5-i 1.936491673 |
| 2     | 2 √10      | 5               | ジュウコン  | X = -1.58113883                   |                      |

演習問題 3


を行ってください。

### STEP 5 FOR~TO~STEP, NEXT

#### 〔例 題〕①

数値を10個入力して合計と平均を求めるプログラムを作りなさい。

#### ■フローチャート



#### ■プログラム例

- 10 Y = 0
- 20 FOR I = 1 TO 10 STEP 1
- 30 INPUT ||X| = || : X
- 40 Y = Y + X
- 50 NEXT I ← 対応しています
- 60 H = Y / 1 0
- 70 PRINT "コ゛ゥケイー"; Y
- 80 PRINT "ヘイキンロ"; H
- 90 END

| *  | モリ内容   |
|----|--------|
| 変数 | 内 容    |
| Y  | 初期値設定  |
|    | Y = 0  |
|    | 累計     |
|    | Y + X  |
| X  | 入力値    |
| Н  | 平 均    |
|    | Y / 10 |

#### ■解 説

- ①行番号10のY = 0 は、変数Yの中には何も数値が入っていないという状態を作っています。この状態を最初に作っておかないと、行番号40のところで誤った値を加算することになります。
- ②行番号20のSTEP 1はこの値が1の場合に限って省略できます。

FOR IのIとNEXT IのIは同じ文字(変数)にしなければなりません。

ただし、NEXT IのIは省略できます。たとえば、FOR J=1 TO 10とすれば、NEX T Jとするか、NEXTということになります。

しかし、慣れるまではNEXTの後の文字を省略しないほうがよいでしょう。 プログラムを見直すときは、NEXTの後の文字があるほうが便利です。

- ③行番号40のY = Y + Xは累計を求めています。つまり、Yに新しいXの値を加えています。
- ④行番号60のH=Y/10は平均を求めています。

#### ■累計の数値例

| Iの値         | 1     | 2     | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8      | 9    | 10    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|------|-------|
| Y + X       | 0 + 1 | 1 + 2 | 3 + 3 | 6 + 4 | 10+5 | 15+6 | 21 + 7 | 28 + 8 | 36+9 | 45+10 |
| Y = Y + Xの値 | 1     | 3     | 6     | 10    | 15   | 21   | 28     | 36     | 45   | 55    |

● 上の表のようにYの値はIの値の変化とともにそれぞれ累計されていきます。

FOR~NEXT文を使用しないで合計を求めるプログラム

[例 題] ②で、FOR~NEXT文を使用しないで累計を求める方法

#### ■プログラム例

- $10 \quad A = \emptyset$
- 20 Y = 0
- 30 INPUT "X = "; X
- 40 A = A + 1
- Y = Y + X
- 60 IF A < 10 THEN 30
- 70 H = Y / 1 0
- 80 PRINT "コ゛ゥケイ= "; Y
- 90 PRINT "ヘイキン= "; H
- 100 END

#### ■解 説

- ①このプログラムは30行と60行の間を条件が成立するまで、繰り返しています。(繰り返し ループを形成します)
- ②40行のA = A + 1 は左辺のAが10になるまで 60行の I F文で判断され、この $\nu$ -プで10回 のたし算を行います。
- Aをカウンターとして利用しています。
- ③50行のY = Y + Xで、Xの値が左辺のYの変数に累計されます。Aが10になった時点で累計完了ということになります。

#### 研究演習問題

データが10個ではなく、N個の場合(Nは任意の正の整数)の合計と平均を求めるプログラムを考えてください。

#### 「FOR~NEXT」文の二重ループ

#### 〔例 題〕 ⑬

#### ■解 説①

1~5の1つ刻みのループ (STEP 1)と5~15の5つ刻みのループ (STEP 5)がありますので、FOR~NEXTの二重ループとなります。

#### ■フローチャート

始め

I = 1 TO5

FOR

STEP 5

 $X \leftarrow I \times J$ 


("[\*J=";X

NEXT J

NEXT I

終わり

### ■プログラム例



20 FOR 
$$J = 5$$
 TO 15 STEP 5

$$30 X = I * J$$

#### ■解 説②


行番号20と50が対応し、行番号10と60が対応しています。 IとJの 値について、 $\nu$ ープ内での数値の動きは

$$I=1 \rightarrow J=5$$
,  $J=10$ ,  $J=15$ となって  $I=2$  に移ります。  $I=2 \rightarrow J=5$ ,  $J=10$ ,  $J=15$ となって  $I=3$  に移ります。  $I=3 \rightarrow J=5$ ,  $J=10$ ,  $J=15$ となって  $I=4$  に移ります。  $I=4 \rightarrow J=5$ ,  $J=10$ ,  $J=15$ となって  $I=5$  に移ります。  $I=5 \rightarrow J=5$ ,  $J=10$ ,  $J=15$ 

となり、これでプログラムは終了となります。

#### ■FOR~NEXTについて

〈例 1〉このプログラム例が正しい使いかたです。ループ①はループ②の中に完全に入っていなければなりません。使用できる最大のループ数については327ページの BASICの各命令の説明を参照してください。



このような、プログラムはERR OR52となります。ループ①とル ープ②が交差することは文法上許 されません。




#### (例 題) 14

7つのデータがあります。15、21、36、81、9、16、10をそれぞれ入力し、最大値と最小値を求めるプログラムを作りなさい。

#### ■フローチャート

# 数分 X MA~X M I~X FOR I=2T07



#### ■プログラム例

- 10 INPUT |X = |X|
- 20 MA = X : MI = X
- 30 FOR I = 2 TO 7
- 40 INPUT ||X| = ||; X|
- 50 IF X>MA THEN MA=X:GOT
  O 70
- 60 IF X < MI THEN MI = X
- 70 NEXT I
- 80 PRINT "サイタ゛イ="; MA; "サイショ ウ="; MI
- 90 END

| ×  | モリ内容   |
|----|--------|
| 変数 | 内容     |
| ΜA | 最大値    |
| ΜI | 最小値    |
| X  | データ入力値 |

#### ■解 説

「サイダイ=" ;MA 「サイショウ=";ML

終わり

①行番号10で最初のデータを入力します。

②行番号20のMA = X : MI = Xで、最初の入力データを仮の最大値、最小値にします。

③行番号30~70で、データを1つずつ入力していきます。

④行番号50~60で、最大値、最小値の比較を行っています。

#### 下の表で最大値、最小値を比較している内容を細かく分析してみます。

| Xの値   | 最大値の比較<br>X>MA | 最大値    | 最小値の比較<br>X <mi< th=""><th>最小値</th></mi<> | 最小値    |
|-------|----------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| 15のとき | _              | 15となる  |                                           | 15となる  |
| 21のとき | 2 1 > 1 5      | 21に変わる | 2 1 < 1 5                                 | 15のまま  |
| 36のとき | 3 6 > 2 1      | 36に変わる | 3 6 < 1 5                                 | 15のまま  |
| 81のとき | 8 1 > 3 6      | 81に変わる | 8 1 < 1 5                                 | 15のまま  |
| 9のとき  | 8 1 > 9        | 81のまま  | 9 < 1 5                                   | 9 に変わる |
| 16のとき | 1 6 > 8 1      | 81のまま  | 1 6 < 9                                   | 9のまま   |
| 10のとき | 1 0 > 8 1      | 81のまま  | 1 0 < 9                                   | 9のまま   |

最終結果,最大値

最終結果·最小値

### 演習問題

を行ってください。

### STEP 6 REM, READ, DATA, RESTORE

#### 〔例 題〕⑥

55、70、80、65、50を読んで、平均を求めるプログラムを作りなさい。 ただし、ヘイキンという 注釈文をプログラムリストの最初につけなさい。

#### 解解 説

①注釈文をつけるときは、REM文を用います。(REMまたは ')

REMは、注釈の意味でプログラムの実行には関係ありません。しかし、プログラムリストをみるとどのようなプログラムなのかがわかります。

また、長いプログラムなどにおいては、演算処理の項目ごとにREM文で注釈をつけておくと、後でプログラムリストを検討するときにとてもわかりやすくなります。

- ②REM文は、任意の行番号をつけることができます。
- ③READ文は、DATA文と対になって変数にデータを割りあてます。
- ④対応するデータがなくなると、ERROR53が発生します。


#### ■プログラム例

- 10 REM ヘイキン
- $20 \quad T = 0$
- 30 FOR I = 1 TO 5
- 40 READ X
- 50 T = T + X : R E M  $\exists$   $\flat f \land f$
- 60 NEXT I
- 70 H = T / 5
- 80 PRINT " $^{4}$ "; H
- 90 END
- 100 DATA 55, 70, 80, 65, 50

### ■フローチャート

#### ■結 果

 $\wedge 1 + \nu = 64$ .



#### ■プログラムの解説

- 10 ヘイキンという注釈文になります。10'ヘイキン としてもかまいません。
- 20 Tの変数を 0 (ゼロ) にします。ここに、CLEAR命令を用いてもかまいません。
- 30 30行から60行の $FOR \sim NEXT$ ループです。Iの値が1から始まって、5を超えるまで繰り返します。
- 40 READ文です。

READ Xは、100行のDATA文の最初のデータ55を読み込みます。

60 NEXT Iで30行に戻ります。このとき、すでに、I = 2となっています。 40行のREAD Xは、再度100行の次のDATA文の70を読み込みます。

このように、残りのデータ80、65、50も同じように読み込み、たしていきます。

70 H = T / 5

したがって、変数Hには、64という数字が入ります。

- 80 Hの値を表示します。
- 90 プログラムの実行が終了します。
- 100 DATA文です。

#### \*\*\*\*

行番号50の:REM コ ウケイ は、注釈文です。:(コロン) は継続行を意味しますから、このような形でREM文を使うこともできます。REM文で注釈をつけておくと、後でプログラムリストを解析するときにとてもわかりやすくなります。

#### 〔例 題〕16


下のデータを用いて、A=60、B=50、C=10、D=40、E=20、F=30、G=60、H=50となるように、データを読み込むプログラムを作りなさい。

60, 50, 10, 40, 20, 30

#### ■解 説

RESTORE 行番号は、データを再び行番号の先頭から読み込む命令文です。 同じデータを何回も使用するときは、効果的な手段となります。

#### ■フローチャート



#### ■プログラム例

10 REM RESTORE

20 READ A, B

30 READ C, D, E, F

40 RESTORE 200

50 READ G, H

60 PRINT A = X ; A ; LB = X ; B

70 PRINT  $"C = "; C; " \_ D = "; D$ 

80 PRINT" E = "; E; " $\neg F = "$ ; F

90 PRINT G = G; G; H = G; H

100 FOR J = 1 TO 1000: NEXT J

20行でAに対応

110 END

... ....

↓ ↓ 20行でBに対応 200 DATA 60, 50

↑ □ 50行でHに対応 50行でGに対応 210 DATA 10,40,20,30

30行でそれぞれCに対応、Dに対応、Eに対応、Fに対応

#### ■結 果

 $A = 6 \emptyset$   $B = 5 \emptyset$ 

 $C = 1 \emptyset D = 4 \emptyset$ 

 $E = 2 \emptyset$   $F = 3 \emptyset$ 

 $G = 6 \emptyset \quad H = 5 \emptyset$ 

#### ■プログラムの解説

10 注釈文です。

20 READ AのAは200行のDATA文にある60を読み込み、Bは50を読み込みます。

30 READ C, D, E, Fは、210行の、10、40、20、30をそれぞれ順次読み込んで行きます。

40 200行のDATA文を再び呼び出します。

50 READ GのGには200行のDATA文の60、Hには50を読み込みます。

60 それぞれ、読み込んだデータを表示します。110行でプログラムの実行は終わります。1

110

なお、100行は画面をしばらく止めておくために入れています。

★★★ 200行と210行は、DATA文です。

### 演 習 問 題 5


を行ってください。

### STEP 7 GOSUB~RETURN

#### (例 題) ①

数Xを入力してプラスのときは "プラス"、マイナスのときは "マイナス"、 0 のときは "オワリ"と表示するプログラムを作りなさい。

#### ■フローチャート



#### ■プログラム例

10 INPUT X

20 IF X > 0 THEN GOSUB 100

30 IF X < 0 THEN GOSUB 200

40 IF  $X = \emptyset$  THEN GOSUB 300

50 END

100 PRINT "フ° ラス"

110 RETURN

200 PRINT "マイナス"

210 RETURN

300 PRINT \*\*オワリ \*\*

310 RETURN


①独立した1つのプログラムで、いつでも呼び出 して使えます。

②呼び出しかたはGOSUB 行番号となります。 ③サブプログラムの終わりはRETURNです。 ④このプログラムの実行順序はX=-3とすれば、 $10\rightarrow 20\rightarrow 30\rightarrow 200\rightarrow 210\rightarrow 40\rightarrow 50$ です。

#### [例 題] 18

数 $X \ge Y$ を入力し、 $(2X+3)^3+(2Y+3)^3$ を求めるプログラムを作りなさい。

#### ■フローチャート



|   | 結 果 | 例     |
|---|-----|-------|
| X | Y   | コタエ   |
| 1 | 1   | 250   |
| 1 | 2   | 468   |
| 5 | 10  | 14364 |

#### ■解 説

- ①  $(2X+3)^3$  と  $(2Y+3)^3$  は X と Y を Z に 置き 換えると同じ形となります。この計算式をサブプロ グラムにしておくと、何度も書く必要がなくなり簡 単な形のプログラムにできます。
- ②サブプログラムで $(2X+3)^3$ を求めるためにZ=Xとして、Xの値をZに代入しておきます。(ここ が重要です)
- ③サブプログラムの計算結果はX1=AとしてX1に 代入します。
- ④同じようにZ=Yとして、Yの値をZに代入してお きます。
- ⑤サブプログラムの計算結果はX2=AとしてX2に 代入しておきます。

#### ■プログラム例

- 10 INPUT ||X| = ||X|
- 20 INPUT "Y="; Y
- 30 Z = X
- 40 GOSUB 200
- 50 X 1 = A
- $60 \quad Z = Y$
- 70 GOSUB 200
- 80 X 2 = A
- 90 PRINT " $\neg \beta x = "$ ; X 1 + X 2
- 100 END
- 200  $A = (2 * Z + 3) \wedge 3$
- 210 RETURN

### 演習問題


を行ってください。


### STEP ® 配列DIM (ディメンジョン)


#### [例 題] (19)

5 個の数 25、18、23、17、9 を読み込んで、読み込んだ順に配列変数 B に代入し、次に 5 個の 数の合計を求めて表示するプログラムをDIM文を用いて作りなさい。

#### ■フローチャート







- B(0)からB(5)までB(0)を含めて、6個の箱が用意 されます。
- この例題のプログラム例では斜線の部分は未使用という ことになります。



ゴウケイ= "S

終わり

、ちゃちゃ 配列の添字について キャンストランストランストランストランストランストランストランス

配列の大きさを指定する数値を添字といいます。添字が1つのものを1次元配列(例:B(5))、 添字が2つのものを2次元配列(例:B(5,2))といいます。添字がn個あれば、n次元配列 ということになります。本機は2次元配列までできます。

また、コンピュータでは一般に、B(0)やB(0,0)のように0から始まる変数が確保されるの で、人間の感覚とは若干ずれます。

#### ■プログラム例

- 10 DIM B (5)
- 20 FOR I = 1 TO 5
- 30 PRINT "B ("; I; ") = ";
- 40 INPUT B (I)
- 50 NEXT I
- 60 S = 0
- 70 FOR I = 1 TO 5
- 80 S = S + B (I)
- 90 NEXT I
- 100 PRINT "コ゛ゥケィ= "; S
- 110 END

| 結    | 果     | 例   |  |
|------|-------|-----|--|
| B(1  | )=2   | 25  |  |
| B(2  | )=    | 18  |  |
| B(3  | ) = 2 | 23  |  |
| B (4 | )=    | 17  |  |
| B (5 | )=    | 9   |  |
| ゴウ   | ケイ    | =92 |  |
|      |       |     |  |

このようにB(I)のIには、順次1、2、3、4、5という数字が代入されていきます。

#### ■プログラムの解説


- 10 配列を指定します。
- 20 5個(入力する値が5個)の数値が入るループを作ります。
- 30 入力する順番を表示させます。最後の;は、40行で入力される内容を続けて表示させるために入れています。
- 40 数値を入力します。30行で表示した内容の後に入ります。
- 50 5個の値を入力するまで20行へ行きます。
- 60 合計を求める前に、今の合計値を 0 に指定します。(まだ計算をしていないためです。) ここで C L E A R 命令を使うと、せっかく入力した 5 個の値が消えてしまいます。
- 70 B(I)の箱の中に入れた 5 個の数値を 1 から 5 まで取り出すループを作ります。
- 80 1つずつ取り出したら、それぞれ累計します。
- 90 5 個の値をB(I)から取り出すまで70行へ行きます。
- 100 5個の値を全て取りだした後、累計した結果を表示します。
- 110 プログラムの実行が終了します。

#### 〔例 題〕 20

右の図のように 5 個の数が 2 列あります。 列ごとの合計を求めて表示するプログラムを 作りなさい。

|     | 25 | 38 |
|-----|----|----|
|     | 18 | 46 |
|     | 23 | 92 |
|     | 17 | 73 |
|     | 9  | 65 |
| 合 計 |    |    |

### ■フローチャート



#### 2次元配列

DIM B(5, 2)

(行,列)

5行、2列の配列を意味します。

DIM B(5,2) の2次元配列では下図のような箱が用意されます。

|                                        | B(0,1)        | ////////////////////////////////////// |  |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--|
| ###################################### | B(1,1)<br>25  | B(1,2)                                 |  |
| ////////////////////////////////////// | B(2,1)        | B(2,2)<br>46                           |  |
| ////////////////////////////////////// | B(3,1)        | B(3,2)<br>92                           |  |
| ////////////////////////////////////// | B(4, 1)<br>17 | B(4,2)                                 |  |
| ////////////////////////////////////// | B(5,1)        | B(5,2)<br>65                           |  |

例題20では斜線の部分は使用していません。

#### ■プログラム例

10 DIM B (5, 2)

20 FOR J = 1 TO 2

30 FOR I = 1 TO 5

40 INPUT B (I, J)

50 NEXT I

60 S = 0

70 FOR I = 1 TO 5

80 S = S + B (I, J)

90 NEXT I

100 PRINT "コ゛ウケイ= "; S

110 NEXT J

120 END


|    | メモリ内容                  |
|----|------------------------|
| 変数 | 内 容                    |
| В  | B(5,2) 二次元配列<br>B(I,J) |
| I  | I = 1 ∼ 5              |
| J  | J = 1 ∼ 2              |
| S  | 合 計                    |
|    | S=0                    |
|    | S = S + B(I, J)        |

#### 〔例 題〕②

下表のような 5 人の生徒の成績があります。科目ごとの合計と平均点を計算するプログラムを作りなさい。

| 番号 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|----|----|----|----|----|----|
| 国語 | 58 | 45 | 69 | 87 | 75 |
| 数学 | 45 | 25 | 78 | 82 | 65 |

#### ■フローチャート



S, H 2

終わり

#### ■プログラム例

- 10 DIM B (5, 2)
- 20 K = 0
- 30 FOR I = 1 TO 5
- 40 INPUT "コクコ゛ーテンスウ= "; B (I, 1)
- 50 K = K + B (I, 1)
- 60 NEXT I
- 70 H 1 = K / 5
- 80 PRINT "コ゛ゥケイ="; K; "ヘイキン="; H1
- 90  $S = \emptyset$
- 100 FOR I = 1 TO 5
- 110 INPUT "スウカ゛クーテンスウ= "; B(I, 2)
- 120 S = S + B (I, 2)
- 130 NEXT I
- 140 H 2 = S / 5
- 150 PRINT "a \* oケイ= "; S; "ヘイキン= "; H 2
- 160 END

|     | メ モ リ 内 容             |
|-----|-----------------------|
| 変数  | 内容                    |
| B() | 国語の点数 数学の点数           |
| H 1 | H 1 = K / 5 国語の平均     |
| H 2 | H 2 = S / 5 数学の平均     |
| K   | K=0 K=K+B(I,1) 国語の合計点 |
| S   | S=0 S=S+B(I,2) 数学の合計点 |
| I   | $I=1\sim 5$           |

#### ■プログラムの解説

- 10 2次元配列、5行・2列を指定します。
- 20 国語の合計を求めるために K = 0 としておきます。
- $30{\sim}60$   ${\rm I}\, {
  m \epsilon}\, 1$  から 5 へと順に進めて、国語の点数を順次入力します。50行で合計を求めるために累計しています。
- 70 5人分の国語の平均点を求めます。
- 80 合計と平均値を表示します。
- 90~150 今度は数学の計算を行います。国語の場合とほぼ同じです。

ただ、国語はB(I,1) の変数を使いましたが、数学ではB(I,2) の変数を使います。

#### (例 題) ②

下のような数値の表があります。


数値を、1、2、3、4、5

11, 12, 13, 14, 15

と順次入力していき、たて、横の合計を求めるプログラムを作りなさい。

|       |    |    |    |    |    | 横の合計 |
|-------|----|----|----|----|----|------|
| 9     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |      |
|       | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |      |
|       | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |      |
|       | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |      |
|       | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |      |
| たての合計 |    |    |    |    |    |      |

#### ■フローチャート



#### ■プログラム例

- 10 DIM A (6, 6)
- 20 FOR I = 1 TO 5
- 30 FOR J=1 TO 5
- 40 INPUT A (I, J)
- 50 PRINT "A ("; I; ", "; J; ") = "; A (I, J)
- 60 NEXT J
- 70 NEXT I
- 80 FOR J=1 TO 5
- 90 A  $(6, J) = \emptyset$
- 100 FOR I = 1 TO 5
- 110 A (6, J) = A (6, J) + A (I, J)
- 120 NEXT I
- 130 PRINT "A (6, "; J;") = "; A (6, J)
- 140 NEXT J
- 150 FOR I = 1 TO 5
- 160 A (I, 6) =  $\emptyset$
- 170 FOR J = 1 TO 5
- 180 A (I, 6) = A (I, 6) + A (I, J)
- 190 NEXT J
- 200 PRINT "A ("; I; ", 6) = "; A (I, 6)
- 210 NEXT I
- 220 END

| ×       | モ リ 内 容                    |  |  |
|---------|----------------------------|--|--|
| 変 数     | 内 容                        |  |  |
| A()     | A(6,6) 2次元配列               |  |  |
| A(I, J) | 入 力 値                      |  |  |
| A(6, J) | たての合計<br>横の合計<br>I = 1 ~ 5 |  |  |
| A(I, 6) |                            |  |  |
| I       |                            |  |  |
| J       | $J=1\sim 5$                |  |  |

#### ■プログラムの解説

- 10 2次元配列を指定します。
- 20~70 データを入力し表示するループです。
- 90 A(6, J) = 0 はたての合計です。計算前なので 0 を代入します。
- 160 A(I, 6)=0は横の合計です。計算前なので0を代入します。 40行、50行目について、実行例で説明をします。
- RUN (4)
- 4
- A(1., 1.) = 1.

| 2  | 4 | A $(1., 2.) = 2.$ |
|----|---|-------------------|
|    |   | ?                 |
| 3  | • | A $(1., 3.) = 3.$ |
|    |   | ?                 |
| 4  | 4 | A(1., 4.) = 4.    |
|    |   | ?                 |
| 5  | 4 | A $(1., 5.) = 5.$ |
|    |   | ?                 |
| 11 | 4 | A(2., 1.) = 11.   |
|    |   | ?                 |
| 12 | 4 | A(2., 2.) = 12.   |
|    |   |                   |

このように、40行と50行目は、何行何列目にどのような数値が入ったかを確認できるようにしたものです。 110行目のたての累計計算は、下に示すような形でコンピュータは計算しています。

| A(6, J)=<br>+ | A(6, J)<br>A(I, J) | J=1のとき        | J = 2のとき    | J=3のとき     | J = 4のとき   | J = 5 のとき   |
|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| たての           | 初め                 | A(6, 1)=0     | A(6,2)=0    | A(6,3)=0   | A(6, 4)=0  | A(6,5)=0    |
| 累計計           | I は 1              | A(6,1)=1      | A(6,2)=2    | A(6,3)=3   | A(6,4)=4   | A(6,5)=5    |
| 算の途           | I は 2              | A(6,1)=12     | A(6,2)=14   | A(6,3)=16  | A(6,4)=18  | A(6,5)=20   |
| 中結果           | I 1 3              | A(6,1)=33     | A(6,2)=36   | A(6,3)=39  | A(6,4)=42  | A(6,5)=45   |
|               | I は 4              | A(6,1)=64     | A(6,2)=68   | A(6, 3)=72 | A(6, 4)=76 | A(6,5)=80 ⑤ |
| 最終結果<br>(合計)  | I は 5              | A(6, 1) = 105 | A(6,2)=110— | A(6,3)=115 |            | A(6,5)=125  |

A(6,J) = A(6,J) + A(I,J) の算術式の I と J では、繰り返しループ (FOR~NEXT文) に よって上の表のような順序  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$  で計算が行われています。

180行目の横の累計計算も同様に、下に示すような形でコンピュータは計算しています。

| A(I,6)=<br>+ | A(I,6)<br>A(I,J) | I = 1 のとき   | I = 2 のとき  | I=3のとき       | I = 4 のとき   | I = 5 のとき   |
|--------------|------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 横の累          | 初め               | A(1, 6) = 0 | →A(2,6)=0  | A(3,6)=0     | A(4,6)=0    | A(5,6)=0    |
| 計計算          | Jは1              | A(1,6)=1    | A(2,6)=11  | A(3,6)=21    | A(4,6)=31   | A(5,6)=41   |
| の途中          | J は 2            | A(1,6)=3    | A(2,6)=23  | A(3,6)=43    | A(4,6)=63   | A(5,6)=83   |
| 結果           | J (‡ 3           | A(1,6)=6    | A(2,6)=36  | A(3,6)=66    | A(4,6)=96   | A(5, 6)=126 |
|              | J は 4            | A(1,6)=10   | A(2, 6)=50 | A(3,6)=90    | A(4,6)=130  | A(5,6)=170⑤ |
| 最終結果<br>(合計) | J は 5            | A(1,6)=15 - | A(2, 6)=65 | A(3, 6)=115— | A(4,6)=165— | A(5,6)=215  |

演習問題

を行ってください。


#### 第4章 BASIC言語

# STEP 9 USING (ユージング) PRINT USING

#### 〔例 題〕②

A = 56.7、B = -89.7654の2つの数値において、それぞれ小数点以下第3位で桁をそろえて表示するプログラムを作りなさい。

#### ■フローチャート



#### ■プログラム例

- 10 A = 56.7: B = -89.7654
- 20 USING"#### . ###"
- 30 PRINT A; B

← 20行で桁数の指定をします。

40 END

#### ■実行手順

RUN モード

表示例

RUN 🚚

56.700 - 89.765

#### [例 題] 24

B=-10、C=50.8803の 2 つの数値において、文字と数値をそれぞれ表示するようにプログラムを考えなさい。小数点のある C については小数点以下 2 桁まで表示するものとします。

#### ■フローチャート(省略)

#### ■解 訪

USINGで数値を指定するときは#マークを使いますが、文字を指定するときは&マークを使います。 文字の数だけ&マークを続けて指定します。

#### ■プログラム例

10 B = -10: C = 50, 8803

20 PRINT USING <u>"& & # # # "; "B = "; B; " C = "; USING " # # # . #</u>
# "; C

30 END

・&&&は "B = "と " \( \subsetern{c} \cup C = \)"で 2回使用しています。 実行表示例 B = -10 C = 50.88

2回使用しています

#### (注)

桁数指定を解除したいときは、解除したい行にUSINGのみを指定します。USINGを指定した行以降は桁数指定が解除されます。

STEP 10 MID\$ (ミッド・ドル) ……中間の文字を取り出す LEN (レングス) ……文字列の文字を数える VAL (バリュー) ……文字から数字へ変換する

#### (例 題) 25

2進数を10進数に変換するプログラムを作りなさい。

#### ■解 説

今までは数値だけを扱ってきましたが、これから文字列に関する練習をやってみましょう。コンピュータは数字か"文字"かをはっきり指示してやらなければ動きませんが、逆に言うと人間にはできないこともやってくれます。

たとえば、2進数の10010110は10進数ではいくつになるでしょうか。

#### ■プログラム例

10: "A": CLEAR: DIM B\$ (0)

20: INPUT B\$ (0)

3 0 : L = L E N B \$ (0)

 $4 \ 0 : N = 1$ 

5 0 : C = MID (B \$ (0), N, 1)

60 : E = VAL C\$

 $7 0 : D = E * 2 \wedge (L-1) + D$ 

 $8 \ \emptyset : N = N + 1 : L = L - 1$ 

90:IFL=0THEN


1 1 0

100:GOTO 50

110: PRINT D

120:GOTO 10

- 10 最初にDIM B\$(0)と配列宣言をして、代 入する文字数を16に設定します。つまり、入力 できる2進数は最大16桁までになります。B\$ だけにすると、最大7文字しか入力できません。 (153ページ変数の長さの項参照) \$(ドル)のついた変数が文字変数です。
- 30 <u>LEN</u> B\$(0)は文字の数を数えます。 10010110なら文字の数は8です。



- 60 VAL C \$ では文字 (C \$ ) を数字に変換して次の計算に備えます。
- 80 Nはパラメーターです。 1 つずつ加えて行けば、B \$ (0)の文字列の左から1 つずつ動かすことになります。 L=0 で最後の桁ですから計算を止めて、110ラインで答を表示します。 
  11111111=255 11111111111111=65535 となることを確認してください。

# STEP ① CHR\$ (キャラクタドル) ……数をアスキー文字に変える STR\$ (ストリングドル) ……数を文字に変える

#### 〔例 題〕 26

10進数を2進数に変換するプログラムを作りなさい。

#### ■解 説

10進数を 2 で割っていき、その余りを算出順に下位から順に並べて行くと 2 進数になります。たとえば 10進数の43では、

#### ■プログラム例


200: "B": CLEAR: DIM B\$ (0)
210: INPUT N
220: I = INT (N/2)
230: J = N-2 \* I

240: B \$ (0) =  $\underline{CHR}$ \$ ( J + 4 8) + B \$ (0)

250: I F I > 0 THEN N = I: GOTO 220

260: PRINT B\$ (0)

270: GOTO 200



- 200 例題⑤と同じくDIM B\$(0)と配列宣言して、答の2進数が16桁まで表示できるようにします。
- 220 Nを2で割ります。また、250行でNに新しい I(商)を代入し繰り返します。
- 230 」は余りです。1かりです。

240 CHR\$は、ASC(アスキー:次ページ参照)の逆で、10進数のアスキーコードを文字や記号

(0~9の数字を含みます)に変換します。

CHR\$ (J+48) のように、10進数のアスキーコードに変換するため、Jに48を加えます。

本機では、CHR\$、ASC(アスキー)が使 えるので活用してください。

250 I (商) が 0 になるまでNに代入して220行に戻ります。各桁の余りを B \$ (0)に入れていき、文字列を完成させます。

215行にR\$=STR\$Nを追加し、

260行をPRINT R\$; "->"; B\$(0)として みてください。

N(数)が文字に変わって表示されます。

| アフキー | (ASCII)      | サマコー | ドキ  |
|------|--------------|------|-----|
| ノヘエー | I A DU (III) | x    | 117 |

| 10進数 | 文 字 |
|------|-----|
| i    | i   |
| 48   | 0   |
| 49   | 1   |
| :    | :   |
| 54   | 6   |
| :    |     |
| 65   | A   |
| 66   | В   |
| 67   | С   |
| 68   | D   |
| 69   | E   |
| 70   | F   |
| :    | :   |
|      | ш   |

### STEP [12] ASC (アスキー) ……文字を数値で表す

#### **論理演算子** …………ホント (真) かウソ (偽) か?

#### (例 題) ②

10准数を16准数に、また16進数を10進数に変換するプログラムを作りなさい。

#### ■解 説

本機は& H h (hは16進数で $0\sim$ FFFFFFFFFFFFをで)で16進数を10進数に、HEX \$で10進数を16 進数に変換できます。ここでは、2 つともBASICで作ってみます。

#### ①10進数→16進数変換

3 0 0 : " C " : INPUT N
3 1 0 : H\$ = " "

 $3 \ 2 \ 0 : I = I \ N \ T \ (N / 1 \ 6)$ 

 $3 \ 3 \ 0 : J = N - 1 \ 6 * I$ 

3 4 0 : H \$ = C H R \$ (J + 4 8 - (J > 9) \* 7) + H \$

350: IF I > 0 THEN

N = I : GOTO 320

360: PRINT H\$

②16准数→10准数変換

 $4 \ 1 \ \emptyset : N = \emptyset$ 

370:GOTO 300

400: "D": INPUT H\$

420:FOR I = 1 TO

LEN H\$

I, 1)

4.6.0: N = N \* 1.6 + J

470:NEXT I

480: PRINT N

490:GOTO 400

430: P = MID (H\$,

 $4 \ 4 \ 0 : J = A S C P \$ - 4 8$ 

450: J = J + (J > 9) \* 7

10進→16進変換は、10進→2 進変換の方法とほとんど同じです。例題強と同じように、10進数を16で割り、商と余りを求めることを繰り返します。たとえば、(246)<sub>D</sub> = (F6)<sub>H</sub>では(Dは10進を、Hは16進を示します。)

| 商                           | 余り     | 16進数 | アスキーコード |
|-----------------------------|--------|------|---------|
| $\frac{246}{16} = 15$       | J = 6  | 6    | 54      |
| $\frac{15}{16} = \emptyset$ | J = 15 | F    | 70      |

答はH \$ = F 6 です。

340行で(J>9)はJ>9がホントなら-1、 ウソなら0という答になります。したがって、J=6ならCHR\$ ( $6+48-\underline{0}\times7$ ) = CHR\$54、 J=15ならCHR\$ ( $15+48-(\underline{-1})\times7$ ) = CHR\$70です。CHR\$ $\leftrightarrow$ ASCの意味をよく 考えてみてください。

16進→10進変換は、2進→10進変換の方法と同じ で上の桁から始めればよいでしょう。

たとえば、 $(AD3)_{H} = (2771)_{D}$ では

(A D 3)<sub>H</sub> = 
$$(2771)_D$$
  
 $10 \times \underline{16} + 13 = 173$   $\downarrow$   
 $173 \times 16 + 3 = 2771$ 

プログラムはこの計算を行っています。 440行でJ = A S C " A " -48 = 65 - 48 = 17 450行で $J = 17 + -1 \times 7 = 10$ となります。 以下をよくたどってみてください。

GOTO "A " GOTO "C " F

例題の、 の、 のをそのまま実行すれば、 2 進数 ===== 10進数 ====== 16進数 で基本的な変換

GOTO "B "← GOTO "D "

はできますが、ここで少し工夫してもらいたいことがあります。

- 1. 演算可能な桁数以上の数を入力した、などのミスを防ぐにはどうすればよいでしょうか。
- 2.2進数 = 10進数変換で、ここでは16ビットまでの1の補数で表していますが、2の補数で表すに はどうすればよいでしょうか。
- 3. 表示を見やすいように工夫してください。答の表示では、10進数をSTR\$を使って『文字』に直 したほうがよいでしょう。特に250、350でNの数値が変化していることに注意してください。

演習問題

を行ってください。

**[例 題] 28** 71ページの例題①をプログラム化した例題

す角をθとすると、  $T = 2 \pi \sqrt{\frac{L \cdot \cos \theta}{\pi}}$ 

の関係があります。今、糸の長さLを0.5[m]から5[m]まで、 0.5[m]刻みで変化させたときのLとTの変化を表示するプロ グラムを作りなさい。ただし、 $g = 9.8 \text{ [m/sec}^2\text{]}$ 、 $\theta = 25^\circ$ とします。


①左図の円すい振り子の周期をT、糸の長さをL、糸の鉛直とな

②また、それぞれを表示した後で、Tの値が3秒を超えないLの 最も大きい値を表示するプログラムを作りなさい。

#### ■プログラム例

- 10 REM フリコ
- 20 S = 2.5 : G = 9.8
- 30 FOR  $L = \emptyset$ . 5 TO 5 STEP  $\emptyset$ . 5
- 40 T = 2 \* P I \* S Q R (L \* C O S S/G)
- 50 IF T < 3 THEN LI=L
- 60 PRINT "L="; L; USING "##, ##"; "¬T="; T
- 65 FOR J = 1 TO 1000: NEXT J
- 70 USING
- 80 NEXT L
- 90 PRINT T < 3 --- L = T ; LI ; T(M)
- 100 END

■フローチャート




■結 果

 $L = \emptyset$ . 5 T = 1. 3 5 L = 1. T = 1. 9 1 L = 1 5 T = 2 3 4 L = 2. T = 2. 70 L = 2.5 T = 3.02L = 3. T = 3. 30 L = 3.5 T = 3.57L = 4. T = 3.82L = 4.5 T = 4.05

T < 3 --- L = 2. (M)

L = 5 T = 4 2 7

[例 題] 29 72ページの例題③をプログラム化した例題



(a) 左図の回路において、スイッチSWを入れてから0.1秒 ごとに1秒までの間に流れる電流を表示するプログラム を作りなさい。ただし、時間と電流を同一行に表示する ようにしなさい。

$$i(t) = \frac{E}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

(b) 次に、抵抗Rを10(Ω)から10(Ω)ずつ50(Ω)まで変化さ せたとき、回路を流れる電流が、 $i = \frac{E}{R}$  の62%から65 %の範囲になる時間を求めるプログラムを作りなさい。 ただし、時間は0秒から0.2秒まで0.002秒間隔で調べな さい。

#### ■プログラム (a)

- 10 REM R-L
- 20 INPUT "R = "; R, "L = "; L, "E = "; E
- 30 FOR  $T = \emptyset$  TO 1 STEP  $\emptyset$ . 1
- 40  $I = E / R * (1 E \times P (-R * T / L))$
- 50 PRINT "T = "; T; "\_\_I = "; USING "##. ###": [
- 55 FOR J=1 TO 1000: NEXT J
- 60 USING
- 70 NEXT T
- 80 END

## ■プログラム(b)

- 10 REM R-L
- 20 INPUT  $^{\parallel}L = ^{\parallel}$ ; L,  $^{\parallel}E = ^{\parallel}$ ; E
- 30 FOR R=10 TO 50 STEP 10
- 40 FOR  $T = \emptyset$  TO  $\emptyset$ . 2 STEP  $\emptyset$ .  $\emptyset$   $\emptyset$  2
- 50 I = E/R \* (1 EXP (-R \* T/L))
- 60 IF (I >= E \* 0.62/R) AND (I <= E \*0.65/R) THEN PRINT "TR ("; R; ") = "; T; "(S)": GOTO 80
- 70 NEXT T
- 80 NEXT R
- 90 END

## ■結 果(a)

 $T = \emptyset$ .  $I = \emptyset$ .  $\emptyset$   $\emptyset$  $T = \emptyset$ . 1 I = 6. 3 2 1

 $T = \emptyset$ , 2 I = 8, 6 4 6

 $T = \emptyset$ . 3 I = 9. 5  $\emptyset$  2  $T = \emptyset$ . 4 I = 9. 8 1 6

 $T = \emptyset$ . 5 I = 9. 9 3 2

 $T = \emptyset$ . 6 I = 9. 9 7 5

 $T = \emptyset$ , 7 I = 9.990

 $T = \emptyset$ . 8 I = 9. 9 9 6

 $T = \emptyset$ . 9 I = 9. 9 9 8

T = 1. I = 9.999

## ■結 果(b)

TR (10.) = 0.098 (S)

TR (2 0.) = 0. 05 (S)

TR (30.) = 0.034 (S)

TR (40.) = 0. 026 (S)

TR (50.) = 0.02 (S)

# 3. 構造化BASIC命令の使いかた

構造化BASIC命令と呼ばれる次の4つの命令について説明します。これらの命令はプログラムをより 見やすくわかりやすくするために考案されたものです。

# (1) 判断(IF~THEN~ELSE~ENDIF)

IF~THEN~ELSEは "もし~ならば~" や "もし~でなければ~" という意味で、いろいろな判 断を行う命令です。

STEP国で説明した "IF~THEN~ELSE" (1行形式) の他に "IF~THEN~ELSE~ ENDIF" (ブロック形式) を用いて判断することができます。基本的な動作は1行形式のIF文と同 じです。

ブロック形式のIF文は次の形で用います。

#### IF 条件式 THEN

実行文

*TELSE* 

実行文]

ENDIF

次の1行形式の命令文

10 IF A>=10 THEN PRINT A ELSE A=A+1

は、ブロック形式では次のように書き表されます。

10 IF A > = 10 THEN

20 PRINT A

30 ELSE

4 0 A = A + 1

50 ENDIF

IF文が成立すればIF文とELSEの間の命令を実行し、終了後ENDIFの次の行を実行します。成 立しなければELSEが書かれている行の次の行から実行します。実行文が複雑になる場合は、ブロック 形式にするとわかりやすくなります。

(注)ブロック形式か1行形式かの判断は、IFが行頭にあり、なおかつTHENの後に実行文が書かれ ているかどうかで行います。

# (2) 繰り返し(REPEAT~UNTIL、WHILE~WEND)

STEP51で説明した "FOR $\sim$ NEXT" は繰り返し回数を最初に指定するのに対し、次の2つの命令 はいつ終わるかわからない繰り返しに使用します。

"REPEAT~UNTIL" は条件が成立するまで繰り返し実行(条件を満足すると終了)するのに対 し "WHILE~WEND" は条件が成立している間繰り返し実行します。

#### REPEAT~UNTIL

一度ループ内を実行し、最後に条件判断して繰り返します。

REPEAT~UNTIL文は次の形で用います。

REPEAT

?

UNTIL 条件式

#### WHILE~WEND

ループに入る前に条件判断するため、一度もループ内を実行せずに終わる場合もあります。 WHILE~WEND文は次の形で用います。

WHILE 条件式

WEND

# (3) 振り分け(SWITCH~CASE~DEFAULT~END SWITCH)

ON~GOTO命令は数値だけを扱うのに対し、SWITCH~CASE命令では、文字も扱うことができます。したがって、入力された変数をそのまま比較し振り分けるには、SWITCH~CASEの命令が便利です。たとえば、電子電話帳などのプログラム作成に利用すると便利です。

SWITCH~CASE~DEFAULT~ENDSWITCH文は次の形で用います。

SWITCH 変数

実行文

実行文]

[DEFAULT

実行文]

ENDSWITCH

# 4. スクリーンエディタについて

BASICのPROモードやTEXTのエディット中ではスクリーンエディタ機能が働き、プログラムの 修正や編集が容易になりました。ただし、BASICのRUNモードなどでは働きません。106ページで 説明した円の面積を求めるプログラムを、スクリーンエディタ機能を使って球の体積を求めるプログラム に変更してみます。

LIST命令でプログラムリストを表示させます。

| キ ー 操 作           | 表 示 部                                |
|-------------------|--------------------------------------|
| PROモードにします。       | 10:INPUT R                           |
| LIST              | $2 \emptyset : S = P I * R \wedge 2$ |
|                   | 30:PRINT S                           |
|                   | 40: END                              |
| ▶ ▼ V ▶ 4 ✓ 3 * π | 10 INPUT R                           |
| $*R y^x \land 3$  | 2 0 $V = 4 / 3 * P I * R \wedge 3$   |
|                   | 30 PRINT S                           |
|                   | 4 0 END                              |
| ▼ ■ R · V         | 10 INPUT R                           |
|                   | 2 0 $V = 4 / 3 * PI * R \wedge 3$    |
|                   | 30 PRINT R, V_                       |
|                   | 4 0 END                              |

| キー操作     | 表示部                               |
|----------|-----------------------------------|
| <b>2</b> | 10 INPUT R                        |
| 修正を終了します | 2 0 $V = 4 / 3 * PI * R \wedge 3$ |
|          | 30 PRINT R, V                     |
|          | 4 0 END                           |

スクリーンエディタ機能では1行ごとの修正だけではなく、プログラム全体を平面的に考えて修正することもできます。1行ごとに 4 を押す必要はありません。ただし、修正の最後は 4 を押してください。 4 を押さずに (CLS) を押すと、最後の行が修正されません。

なお、異なるプログラム行にカーソルを移動させたときや (BASIC) を押したときも、プログラム修正は行われます。

次にスクリーンエディタの中での主なキーの動作について説明します。

- ▶ …… 1桁右にカーソルを移動 行末にあるときは、次の行の先頭に移動
- …… 1 桁左にカーソルを移動 先頭にあるときは、前の行の行末に移動
- ▼ ……桁位置を変えずに1行下にカーソルを移動 行末よりも右側になるときは行末に移動
- ★ ……桁位置を変えずに1行上にカーソルを移動 行末よりも右側になるときは行末に移動 これらのキーは押し続けると連続して送っていきます。
- 【┛……プログラムの修正を終了します。

#### ①プログラム行の削除

プログラムの任意の行を削除するときは、 CLS を押して表示を消した後、不要なラインナンバーの番号を入力して 4 を押すか、またはラインナンバーだけを残して命令をすべて削除します。

〈例〉 不要なラインナンバー 【◢】

なお、ラインナンバーも含めて削除((SHIFT) + (DEL) の操作)すると、削除したことにはなりません。 連続した複数行のプログラムを削除するときは、DELETE命令を使用することもできます。

| キ ー 操 作  | 表 示 部                                  |
|----------|----------------------------------------|
| LIST     | 10:INPUT R                             |
|          | $2 \ 0 : V = 4 / 3 * P I * R \wedge 3$ |
|          | 30: PRINT R, V                         |
|          | 4 0 : END                              |
| <b>4</b> | 10 INPUT R                             |
|          | 2 0 $V = 4 / 3 * PI * R \wedge 3$      |
|          | 30 PRINT R, V                          |
|          | 4 0 E N D                              |

#### キ - 操 作 部 表 示 (SHIFT) + (DEL) (10回押す) 20 $V = 4/3 * PI * R \wedge 3$ 30 PRINT R. V 40 END 10 INPUT R 元の10行目の内容があらわれます。 2 0 $V = 4 / 3 * PI * R \wedge 3$ (削除したことにはなりません。) 30 PRINT R, V 40 END

## ②プログラム行の複写(追加)

プログラムリスト表示中に、ラインナンバーを書き換えるとプログラム行の複写ができます。元のプログラム行は残っており、複写したプログラム行の内容は変更することもできます。

複写(ラインナンバーを書き換える)した後、異なるプログラム行にカーソルを移動させる(**●** または、**▼**)、**▲** の操作)と、プログラムは番号順に並び替わって表示されます。

新しいプログラム行を追加するときは、上のように複写してプログラム行を追加するか、または、 CLS を押して表示を消した後、新しいプログラム行を追加します。なお、プログラムリストの最終行の次の行からはプログラム行の追加ができます。

連続した複数行のプログラムを複写するときは、LCOPY命令を使用することもできます。

# BASICによるプログラム演習問題


## 演習問題を始める前に

これからBASIC言語の演習問題を手がけていきましょう。演習問題を始める前に、次のことをよくま もって解答してください。以後、演習問題は下の1、2、3項にもとづいて行うこととします。

- 1. 問題文をよく読んでプログラムの手順となる「流れ図」(フローチャート)を作る。
- 2. プログラムリストを別紙に書く(ただしプリンタをお持ちの方は除く)。
- 3. メモリ内容表を作成する。

(プログラムリスト参考例) タイトルを必ず書く。

(メモリ内容表参考例)



| 変 数 | 内 容                   |
|-----|-----------------------|
| A   | 三角形の一辺                |
| В   | 三角形の一辺                |
|     |                       |
| Ť   | =                     |
| Т   | $T = \frac{a+b+c}{a}$ |

●解答は先生にお聞きください。(指導マニュアルに解答例を記載しています。)

## 演習問題 1

半径Rを入力して円周ℓを求めるプログラムを作りなさい。
 半径Rは2(cm)、4(cm)、6(cm)、8(cm)、10(cm)を入力するものとします。

| R(cm)  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|--------|---|---|---|---|----|
| ℓ (cm) |   |   |   |   |    |

- 2. 三角形の底辺Lと高さHを入力して面積Aを求めるプログラムを作りなさい。
  - L, Hの値は、それぞれ表の数値とします。

| L(cm)                | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|----------------------|---|----|----|----|----|
| H(cm)                | 3 | 6  | 9  | 12 | 15 |
| A (cm <sup>2</sup> ) |   |    |    |    |    |

3.  $\chi X[g]$ の中へ塩Y[g]を入れたときの濃度N[%]を求めるプログラムを作りなさい。

| X                                | 1000 | 1000 | 1000 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Y                                | 5    | 10   | 15   |
| $N = \frac{100 \times Y}{X + Y}$ |      |      |      |

4. 数X、Y、Zを入力してXY+YZ+ZXを求めるプログラムを作りなさい。

| 第4章 | BASI | C言語 |
|-----|------|-----|
|-----|------|-----|

| X  | 1   | - 2        | 3   | - 4 | 5  |
|----|-----|------------|-----|-----|----|
| Y  | 6   | <b>-</b> 7 | 8   | - 9 | 10 |
| Z  | -11 | 12         | -13 | 14  | 15 |
| 結果 |     |            |     |     |    |

- 5. 数X, Y, Zを入力して( $XY^2+YZ^2+ZX^2$ )を求めるプログラムを作りなさい。 X, Y, Zの値は演習問題1の4. の値を用いなさい。
- 6. 数X, Yを入力して  $(X/6-Y/3)^2$  を求めるプログラムを作りなさい。

| X  | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
|----|----|----|----|----|----|
| Y  | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 結果 |    |    |    |    |    |

# 演習問題 2

- 1. 123.619を入力して、(1) 切り捨て (2) 四捨五入をして、小数第2位まで求めるプログラムを作りなさい。
- 2. 数X, Yを入力してX+Yを計算し、プラスなら1、マイナスなら-1、0なら0と表示するプログラムを作りなさい。

数值例

| X  | 1 | 3   | 5 | 4   | 0   |
|----|---|-----|---|-----|-----|
| Y  | 2 | - 5 | 6 | - 4 | - 3 |
| 結果 |   |     |   |     |     |

3. 数X, Y, Zを入力してX\*Y\*Zを計算し、プラスなら1、マイナスなら-1、0なら0と表示するプログラムを作りなさい。

数值例


| X  | 1 | - 1 | - 1 | 0 | - 5 |
|----|---|-----|-----|---|-----|
| Y  | 2 | - 2 | 2   | 2 | 2   |
| Z  | 3 | - 3 | - 3 | 5 | - 3 |
| 結果 |   |     |     |   |     |

- 4. 2 桁の乱数を 2 個作り、それらを表示し、その乱数の差の絶対値を求めるプログラムを作りなさい。
- 5. 2 桁の乱数を 2 個作り、それらを表示し、その乱数の和、差、積、商を求めるプログラムを作りなさい。
- 6. X度を入力して  $\sin(X) + \sqrt{3} \cdot \cos(X)$  の値を求めるプログラムを作りなさい。

数值例

| X  | 15° | 30° | 45° |
|----|-----|-----|-----|
| 結果 |     |     |     |

- 7.  $\sin(A+B)=\sin(A)\cos(B)+\cos(A)\sin(B)$  です。右辺と左辺を別々に計算して表示するプログラムを作りなさい。  $A=15^\circ$ 、 $B=30^\circ$  とします。
- 8. 下図のように15度の坂道を歩くと何m高くなっているかを求めるプログラムを作りなさい。



# 演習問題 3

- 1. 数A、B、Cを入力してA>BかつB>CならA\*B\*Cの計算を、A>BかつB $\leq$ CならA+B+Cの値を、A $\leq$ BならA/B+Cの値を求めるプログラムを作りなさい。
- 2. 最初の日に1円、次の日に2円、次の日に4円と順に毎日倍額ずつ貯金をすると100万円を超える日は何日目であるかを求めるプログラムを作りなさい。
- 3.  $1+2+3+\cdots+X$ の合計が初めて200を超えるXの値を表示するプログラムを作りなさい。
- 4. 1, 3, 5, 7, 9, ………, Xまでの和を求め、和が1000を超えない Xの最大値を表示するプログラムを作りなさい。
- 5. X, Yを入力し、X=1でY=2なら  $^{\|}A$   $^{\|}$ と、X=3 でY=4なら  $^{\|}B$   $^{\|}$ と、X=5 でY=6 なら  $^{\|}C$   $^{\|}$ と表示し、上記以外の数字の組み合せを入れたときはプログラムの最初に戻るプログラムを作りなさい。
- 6. 2つの数XとYを入力し、両方マイナスのときは $\sqrt{X*Y}$ を、どちらか一方がプラスのときはX\*Yを、両方プラスのときはX/Yのそれぞれの値を表示するプログラムを作りなさい。
- 7 数値を10個入力して合計と平均を求めるプログラムを作りなさい。

# 演習問題

1. 自然数1から100までの和を求めるプログラムを作りなさい。

 $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$ 

2. 自然数MからNまでの和と平均を求めるプログラムを作りなさい。M、Nの値は入力するものとしM < Nとします。

 $S = M + \cdots + N$ 

- 3.  $Y = 3X^3 + 2X^2 + X + 15$  において、Xの値を-10から10まで、0.5刻みで変化させてYの値を求めるプログラムを作り、結果を表にしなさい。
- 4. ⓐ X (単位は度) を 0 度から 3 6 0 度まで 1 0 度刻みで変化させて sin X を求めるプログラムを作り 0 度から 3 6 0 度までの表を完成しなさい。
- ® cos X についても@と同じことをしなさい。
  - ②  $\tan X$ についても②と同じことをしなさい。ただし、 $\tan 90^\circ$ と  $\tan 270^\circ$ のときは無限大となりエラーになりますので、"\*\*\*\*"のように表示させなさい。
- 5. 数 X を入力して X が正なら sin X を、 X が 0 なら cos X を、 X が 負なら tan X を求めるプログラムを作りなさい。
- 6. AAB+BB=BAAつまり、(100×A+10×A+B)+(10×B+B)=(100×B+10×A+A) となるAとBを求めなさい。A、Bは1桁の整数とします。
- 7.  $ABA \times B = BCB$  つまり、 $(100 \times A + 10 \times B + A) \times B = (100 \times B + 10 \times C + B)$  となるA、B、Cを求めるプログラムを作りなさい。
- 8. 三角形の辺A、B、Cにおいて、それぞれを1から20まで変化させたとき、直角三角形となる組み合せをすべて求めるプログラムを作りなさい。
- 9. Y =  $6 X^2 5 X 9$  の式において、 $-10 \le X \le 10$ の範囲でYの最大値を求めるプログラムを作りなさい。 $X \ne 0$ . 2 刻みとします。

10. データを10個入力して最大値と最小値を求めるプログラムを作りなさい。 5、7、-6、8、15、-4、-8、9、13、12

# 演習問題 5

- 1. データ2、4、6、8、10を読んで、その積を求めるプログラムを作りなさい。
- 2. 次のデータを、200から順に引いて、答えを表示するプログラムを作りなさい。 データ 24、8、29、35、10
- 3. 次のデータのうち、最初の数をそれ以降のデータで割算をして、答えを表示するプログラムを作りなさい。

データ 1982、6、12、25

- 4. A=57、B=8、C=14となるように、データ57、8、14を読み込んでそれを表示し、A\*C/Bの答えを表示するプログラムを作りなさい。
- 5. データ5、6、7、8、9を読んで、それらをそれぞれA、B、C、D、Eに割りあてて、A\*B、(A\*B) / (C+D)、(A\*E) (B+C+D) の答えを表示するプログラムを作りなさい。
- 6. 10人の身長を測定した結果、次のようになりました。10人の身長の測定データを読み込んで、平均身 長を求めるプログラムを作りなさい。

データ 165.5, 170.5, 172.3, 168.4, 182.6, 159.9, 174.8, 167.6, 177.8, 173.6

7. 次のデータを読んでA=35、B=29、C=8、D=8、E=49、F=19、G=8、H=49となるようにそれぞれ表示するプログラムを作りなさい。

 $\vec{r}-9$  35, 29, 8, 49, 19

8. 10人に数学のテストを行ったところ、次のような結果でした。それぞれの点数を読んでから10人の平均点を求め、さらに平均点に最も近い点数を見つけ出し、平均点と平均点に最も近い点数を表示するプログラムを作りなさい。

| 番   | 号   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 点 数 | (点) | 20 | 40 | 50 | 35 | 70 | 80 | 68 | 55 | 90 | 83 |

# 演習問題 6

- 1. 数Xを入力してX=1のとき  $X^2$ 、X=2のとき  $\sqrt{X}$  、X=3のとき  $X^3$ 、X=4のとき  $X^4$ を表示するプログラムを作りなさい。
- 2. 数Xを順次入力して、0が入力されたらそれまでの数の和と平方和を求めるプログラムを作りなさい。
- 3. 数Xを入力して  $(3 X^2 3) + (3 X^2 3)^2 6 X$ を求めるプログラムを作りなさい。
- 4. 数X, Y, Zを入力して(6 X  $^2$  + 1) (6 Y  $^2$  + 1) + (6 Z  $^2$  + 1) を求めるプログラムを作りなさい。

# 演習問題 7

- 1. 〔例題〕 ②において、M個、N列のようなデータならプログラムをどのように作り替えたらよいか。 そのプログラムを作りなさい。
- 2. [例題] ②において、N人の生徒でK科目の場合の合計と平均を求めるプログラムに作り替えなさい。
- 3. [例題] ②において、データ表の数値を入力した後、斜めのライン、1、12、23、34、45と5、14、23、32、41の合計を求めるプログラムを作りなさい。
- 4. 下の表のような10人の生徒の得点を入力し、合計および平均、母標準偏差 $\sigma$ と偏差値T i を求めるプログラムを作りなさい。

| 番 | 号 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10 |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 得 | 点 | 85 | 90 | 78 | 85 | 95 | 68 | 59 | 74 | 100 | 66 |

各人の得点を X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> ··· X<sub>n</sub> (nは人数) とすると、

合計  $\sum Xi = X_1 + X_2 + \dots + X_n$  平均 $\overline{X} = \frac{\sum Xi}{n}$  (ここではHと表現します)

母標準偏差 
$$\sigma = \sqrt{rac{\sum \mathbf{X}i^2 - \mathbf{n}\mathbf{H}^2}{\mathbf{n}}} = \sqrt{\sum \mathbf{X}i^2/\mathbf{n} - \mathbf{H}^2}$$

偏差値 
$$T i=10 \times \frac{Xi-H}{\sigma} + 50$$

で求められます。

5 4の問題のデータを用いて低い点数から順に並べ替えをするプログラムを作りなさい。

# 演 習 問 題 8

- 1. 文字列 "ABCDEFGHIJ"を入力してA、C、E、G、Iと1つ飛びにばらばらに表示するプログラムを作りなさい。
- 2. 文字列 "ABCDEFGHIJ "を入力してA、AB、ABC、ABCD、ABCDEと前の表示よりも1文字ずつ増えて表示するプログラムを作りなさい。
- 3. 文字列 "ABCDE 5 4 3 2 1 "を入力して" 1 2 3 4 5 EDCBA "と表示するプログラムを作りなさい。
- 5. 文字列 X \$ = " I AM A COMPUTER "を入力して、その中の " COM "だけ表示するプログラムを作りなさい。

## 演習問題 9

- 1. 2つの文字列A  $\$ = \|MAXABC\|$ 、 $B \$ = \|XYMIN\|$ を入力して文字数の大小を比較した後、大きい方の文字の頭文字 3 文字を表示するプログラムを作りなさい。
- 2. 各自、自分自身の姓と名をそれぞれローマ字読みで入れ、その長さが何文字かを調べ、次に名を先に、 姓を後に表示するプログラムを作りなさい。

# 5. 変数の種類と使いかた

これまで変数を使ってプログラムを作ってきましたが、ここで変数の種類と使いかたについて説明します。

## (1) 変数の種類

変数には大きく分けて、数値変数と文字変数の2種類があります。それらは、さらに固定変数、単純変数、 配列変数に分類されます。

 変数
 数値固定変数……A、B、Cなど(英文字1文字)

 数値更純変数……AB、B1、CCなど 数値配列変数……AB(2,3)など

 文字固定変数……A\$、Z\$など(英文字1文字に\$をつけたもの)

 文字変数

 文字単純変数……BB\$、C2\$など 文字配列変数……AB\$(2,3)など

#### 【変数の名前】

変数の名前には、 $A \sim Z$ のアルファベット 1 文字か、あるいはAA、BC、A5 などのように文字や数字を組み合わせた 2 文字が使用できます。

- ●変数名には次のような文字は使用できません。
- ①カタカナおよび記号(ただし、\$記号は文字変数を表す記号として使用されます。)
- ②予約語(予約語とは、本機がBASIC命令や関数命令などの名前として使用しているものです。)〈例〉 PI、IF、TO、ON、SINなど
- ③小文字のアルファベット(小文字のアルファベットは大文字に変換されます。)
- ●変数は必ずアルファベットで始まっていなければなりません。たとえばA5は変数名になりますが、 5Aは変数名になりません。
- ●変数名に3文字以上使用してもエラーにはなりませんが、本機が変数名と判断するのは最初の2文字だけです。たとえば、変数名にKOTAE1とKOTAE2を使用すると、これらを区別できずにKOという同じ変数と判断します。
- 固定変数(1文字で指定する変数)では、数値変数と文字変数に同じ名前を使用できません。たとえば、数値変数としてAを使用しているとき、文字変数 A \$を使用することはできません。(この場合、後から A \$ に文字を代入すると、前の数値変数 A が消されます。)

#### 【変数の長さ】

変数はその種類によって、長さ(その変数に格納できるデータの最大の長さ)が決められています。次に各変数の長さを示します。

| 変数の種類  | 変 数 の 長 さ               |
|--------|-------------------------|
| 数値変数   | 有効数字10桁まで(仮数部10桁、指数部2桁) |
| 文字固定変数 | 7 文字まで                  |
| 文字単純変数 | 16文字まで                  |
| 文字配列変数 | 16文字(ただし、1~255文字まで設定可能) |

● それぞれの文字変数の長さを超える文字を記憶させようとした場合、超えた分の文字は無視(切り捨て) されます。

## (2) 固定変数

これまでの説明やプログラム例で、変数名をA、B、C …またはA \$、B \$、C \$ …と指定して使用しましたが、これらの変数を固定変数(1 文字変数)と呼びます。

固定変数は、変数として使用されるエリア (区域) がメモリ上に独立して確保されており、このエリアにはプログラムなどが書き込まれることはありません。

このエリアをデータ専用エリアと呼びます。

また、同じ名前の数値固定変数と文字固定変数(たとえばAとA\$)は同じ場所が使用されます。

## (3) 単純変数

単純変数は変数名をAAやB1のように2文字(あるいはそれ以上)で指定する変数です。

この変数は固定変数のように使用される場所は決まっておらず、初めて使用したときにメモリ内(プログラム・データエリア内)に自動的に確保されます。

また、同じ変数名でも数値単純変数と文字単純変数は別々に確保されるので、たとえばABとAB\$を同時に使用することもできます。

## (4) 配列変数(一次元配列、二次元配列)

数学などで同じ性質の複数個のデータを表すとき、たとえば、

 $X_1, X_2, X_3 \cdots X_n$ 

のように、1つの変数名に添字をつけて表す場合があります。

BASICでも同様に、1つの変数名に()で囲った添字をつけて、次のように表すことができます。 X(1)、X(2)、X(3) ……X(10)

このように添字をつけて表す変数を配列変数と呼びます。

配列変数を使うとデータの集計などの作業がしやすくなります。

配列変数を使用するときは、事前にDIM(ディメンジョン)命令によって、配列名とその大きさを定義(宣言)しておかなければなりません。(くわしくは、BASICの各命令の説明のDIM命令参照)

DIM命令で定義することによって、その大きさの配列変数がメモリ(プログラム・データエリア)上に確保されます。

#### 【一次元配列】

添字が1個だけのものを一次元配列といいます。たとえば、

DIM X(5)

を実行すると、次のように配列名Xの6個の変数(配列要素)が確保されます。

| X(0) | X(1) | X(2) | X(3) | X(4) | X(5) |
|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |

(注) この図は配列が横に並んでいるように書いていますが、縦に並んでいると考えても同じです。実際 の使いかたは129ページを参照してください。

#### 【二次元配列】

本機は添字を2個まで使用できます。添字が2個のものを二次元配列といいます。

一次元配列が、いうなれば横一列(または縦一列)の配列だったのに対し、二次元配列は縦と横の配列といえます。下の図は、

DIM X(3.5)

と定義したときに確保される変数(配列要素)を表したものです。24個の変数が確保されます。

| X(0,0)   | X(0,1)   | X (0, 2) | X (0, 3) | X (0, 4) | X (0, 5)  |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|          |          |          | \37.07   |          | 12 (0, 0) |
| X (1, 0) | X(1,1)   | X (1, 2) | X(1,3)   | X (1, 4) | X (1, 5)  |
| X(2,0)   | X(2,1)   | X(2, 2)  | X (2, 3) | X (2, 4) | X (2, 5)  |
| X (3, 0) | X (3, 1) | X (3, 2) | X (3, 3) | X (3, 4) | X (3, 5)  |

## 【文字配列変数】

配列変数にも文字変数があり、配列名に\$(ドル)記号をつけて表します。

DIM Z\$(9)

DIM X1\$(2,1)

DIM Y \$ (5, 4)

X1\$(0,1)= " $\exists \exists \exists \land \forall$ "

#### ● 文字配列変数の拡張

文字固定変数は1個の変数に最大7文字、文字単純変数は1個の変数に最大16文字記憶できる固定長の変数でしたが、文字配列変数は1~255文字の範囲で、任意に変数の長さを指定できます。

DIM C \$ (9) \* 30

 $C \$(0) \sim C \$(9)$ の各変数には、それぞれ最大30文字まで記憶できます。

DIM N \$ (5, 4) \* 6

 $N\$(0,0)\sim N\$(5,4)$ の各変数には、それぞれ最大 6 文字まで記憶できます。

このように、DIM文に\*式をつけて、変数の長さを指定します。

なお、長さを指定しない(\*式がない)ときは自動的に16文字が指定されます。

#### 【メモリの構成と変数】

プログラム、単純変数、配列変数が記憶される領域をプログラム・データエリアと呼びます。 プログラムはプログラム・データエリアの前方から、データは後方からエリアを確保します。そのために プログラムの長さによって変数として使える大きさが変わってきますので注意が必要です。なお、固定変数はデータ専用エリアとして別に確保されています。

次に、各変数を確保する場合に使用するバイト数およびプログラムの各命令などの占めるバイト数を記しておきますので参考にしてください。

#### 変数の場合

| 変 数              | 変数の名前 | デ ー タ     |
|------------------|-------|-----------|
| 数值単純変数<br>数值配列変数 | 7バイト  | 8バイト      |
| 文字単純変数           | 7バイト  | 16バイト     |
| 文字配列変数           | 7バイト  | 指定されたバイト数 |

たとえば、DIM B\$(2,3)\*10と指定した場合は、次のバイト数を使用します。
 7バイト(変数名)+10バイト(文字数)×{(2+1)×(3+1)} 個=127バイトになります。

## 命令の場合

| 構成要素   | ラインナンバー | 命令文、関数 | ●、その他 |
|--------|---------|--------|-------|
| 使用バイト数 | 3バイト    | 2バイト   | 1バイト  |

たとえば、下のプログラム行を入力した場合、次のバイト数を使用します。

10 PRINT A; "X□"←

3バイト(行番号) + 2 バイト(命令文) + 1 バイト(❷) + 6 バイト(その他 1 × 6) = 12バイト

● プログラム・データエリアの残りのバイト数(フリーエリア)はFRE命令で求めることができます。 (くわしくは、BASICの各命令の説明のFRE命令を参照してください。)

## 【変数をクリア(消去)するには】

① 個々の変数の内容を消去するには、次のようにします。

〈例〉  $A = \emptyset$   $B(1) = \emptyset$  数値変数は  $\emptyset$  を代入することにより消去します。

A\$= " | 文字変数は " "を代入することにより消去します。

- ●変数の内容を消去してもフリーエリアの大きさは変わりません。次のCLEAR命令やERASE命令 を実行するとフリーエリアはふえます。
- ② CLEAR命令

すべての変数を一度に消去するには、CLEAR命令を実行します。

CLEAR命令の一般形は次のようになります。

CLEAR

この命令を実行すると、メモリ内に確保されていた配列変数や単純変数は消去され、固定変数の内容も消去されます。

- この命令ではプログラムは消去されません。配列変数や単純変数を消去することにより、フリーエリアがふえます。
- ③ ERASE命令

配列変数のみを消去します。

ERASE命令の一般形は次のようになります。

ERASE 配列名 [, 配列名, ……]

この命令を実行すると、指定された配列名の配列変数を消去します。なお、配列名の指定では、配列の大きさ(BASICの各命令の説明のDIM命令参照)を指定する必要はありません。

# 6. デバッグ

プログラムを実行したときに、何かの誤りで迷走したり思わぬ結果が出たりすると、プログラムリストを 調べて誤りを探しますが、それだけではなかなか見つけにくいことがあります。 このようなときは、プログラムを1行ずつ実行させ、その経過をたどりながら誤りを探していくと見つけやすくなります。

ここでは、1行ずつ経過をたどりながらプログラムを実行する方法について説明します。(この方法をトレースといいます。また、プログラムの誤りを探し、修正することをデバッグ(虫取り)といいます。)

## (1) デバッグのしかた

- ①RUNモードにしてください。トレースによるデバッグはRUNモードで行います。
- ②TRON L と押して、トレースモードにします。
- ③RUN ◢ と押してプログラムの実行を開始します。(最初の行の実行が終われば、実行した行番号を表示して実行が停止します。)
- ④その後は ▼ を押します。(1行だけ実行して停止します。) INPUT命令でのデータ入力は、通常のプログラム実行と同じように ④ を押します。
- ⑤プログラムの実行順序の確認や、各行(各ライン)実行後の変数の内容確認などを行いながらトレースを進め、プログラムが正しく実行されているかどうかチェックします。

正しく実行されないときは、その原因を探して修正します。

⑥デバッグが終了すれば、TROFF ② と押してトレースモードを解除します。

#### 次に簡単な例を示します。

## TRON

RUN (4) A =INPUT命令実行 8 🕘 (データ入力) B =9 (データ入力) 10: ← 10行終了 20: ← 20行終了 3 0: ← 30行終了 C = 1.6. D = 2.7. ← PRINT命令実行 40: ← 40行終了 V 実行終了 (プロンプト表示)

トレース中で行番号を表示しているときは、マニュアル操作で変数の内容を呼び出し、予定した値になっているかどうかチェックできます。

このとき ▲ を押せば、押している間、止まっている行の内容を表示します。(▲ を押して離したときはプロンプト記号(>)が表示されますが、▼ で続けて実行できます。)

▼を押したままにすると、連続的にトレースが実行されます。

● トレース中に、LOCATE命令で指定された画面の位置に結果などが表示された場合、次の行番号は、 結果などが表示された行の次の行から表示されます。(LOCATEについては、BASICの各命令 の説明を参照)

- LOCATE命令で表示開始位置が指定されているときに、マニュアル操作で変数の呼び出しや計算などを行うと、表示開始位置の指定は解除されます。
- (注) トレースモードは、TROFF  $\checkmark$  と押すか、(SHIFT) + (CA) (または (2ndF) (CA)) と押す、または電源を切るか、オートパワーオフ(自動節電機能)で電源が切れるまで設定状態が保持されます。

## (2) プログラムの途中で実行を停止させてチェックする場合

トレースモードを設定しない場合でも、プログラムの実行を停止させたい位置にSTOP命令を書いておけば、STOP命令を実行した時点でブレークメッセージ(BREAK IN 行番号)を表示して、プログラムの実行が停止します。

このとき、

①マニュアル操作で変数の内容をチェックする。

②続いて▼の操作で、以降の行を1行ずつトレースする。

などの操作でデバッグを行います。その後、通常の実行状態に戻すときは

CONT

と押します。

● 通常のプログラム実行中に ON を押すと、現在実行している行の終わりで実行を停止し、ブレークメッセージを表示します。このときも前記と同様の操作を行うことができます。

なお、ブレーク状態(停止状態)のときに lacktriangle を押せば、押している間停止しているプログラム行が表示されます。

# 7. プログラムのファイル

本機は、プログラムをファイルとして内部メモリに保存しておくことができます。

メモリの一部をプログラム・データエリアと切り離して、プログラムファイルエリアとして確保し、このエリアにプログラムを保存します。

本機で実行できるプログラムは、プログラム・データエリアに入っているプログラムです。プログラムファイルエリアのプログラムを実行したいときは、プログラムファイルエリアからプログラム・データエリアに呼び出してから実行します。

ここでは、BASICプログラムのファイルのしかたについて説明します。

- (注) BASICプログラムだけではなく、テキストのファイルもあります。TEXTモードの説明も参照してください。
  - プログラムを記憶するプログラムファイルエリアと、データを記憶するラムデータファイルエリア(シーケンシャルデータ)があります。これらはそれぞれ独立して確保されます。なお、ラムデータファイルエリアについては、次項の「8. データのファイル」を参照してください。

## (1) ファイルに関する命令

ファイルに関する命令を簡単に説明します。くわしくは、BASICの各命令の説明を参照してください。

〈命 令〉

〈機 能

FILES 登録されているファイルのファイル名を表示します。

LFILES 登録されているファイルのファイル名をプリンタで印字します。

**KILL** ファイルを消去します。

LOAD BASICプログラムをプログラムファイルエリアからプログラム・データエリアに呼

び出します。

SAVE プログラム・データエリア内のBASICプログラムをプログラムファイルエリアに保

存(登録)します。

#### ●ファイル名

KILL、LOAD、SAVE命令を実行するときはファイル名を指定する必要があります。ファイル名はファイルの見出しのようなものです。

ファイル名は最大8文字で構成され、次の文字が使用できます。

 $A \sim Z$ 、 $a \sim z$ 、 $0 \sim 9$ 、 $\sharp$ 、\$、%、&、'、(、)、-、@、 $\{,\}$ 、 $\_$ 、°、n9n7 また、ファイル名には拡張子をつけることができます。拡張子はファイルの種類を区別するためなどに利用します。拡張子はピリオドと 3 文字以内の文字で構成され、ファイル名の直後につけます。使用できる文字は、ファイル名と同じものです。(スペースは使用できません。)

なお、拡張子を省略すると自動的に「. BAS | が指定されます。

●ファイル名の完全な記述は次の形式になります。

『ファイル名、拡張子』

## (2) プログラムの登録(保存)(SAVE命令)

プログラム作成後、そのプログラムを登録する場合は、RUNモードまたはPROモードで次の操作を行います。

ファイルとして登録する場合、必ずファイル名が必要です。ファイル名には、拡張子をつけることができます。

この例では拡張子を省略していますが、省略すると". BAS"が自動的につけられます。

なお、プログラムファイルエリアはSAVE命令でプログラムを登録したとき、自動的に必要な大きさが確保されます。ただし、メモリの残りが少なく、必要な大きさが確保できないときはエラー60になります。

## (3) ファイルの登録の確認 (FILES、LFILES命令)

プログラムを登録した場合、FILESまたはLFILES命令で確認ができます。

〈例〉 FILES ←

と操作すれば、登録されているファイル名が画面に表示されます。

登録されているファイルが多い場合は ▼ を押していくことにより、画面に呼び出すことができます。 戻すときは ▲ を押します。

〈例〉 LFILES ←

と操作すれば、登録されているファイル名が印字されます。(ただし、プリンタ  $\mathbb{C} \to \mathbb{C} = 126 \, \mathbb{P}^n$  接続されているときのみ有効です。)

## (4) プログラムの呼び出し(LOAD命令)

登録したプログラムは次の操作で呼び出すことができます。

〈例〉 LOAD "TEST" ←

この場合、ファイル名が"TEST. BAS"のファイル内容(プログラム)が呼び出されます。

登録したときに拡張子をつけたときは、拡張子まで完全に入力してください。 ただし、拡張子が ". BAS" の場合は拡張子を省略できます。

FILES命令で呼び出した後、ファイル名を選んで呼び出すこともできます。

〈例〉 FILES 🚚

ファイル名を表示させます。

**V** ... **V** 

**■面のファイル名の前にある矢印(→)を、呼び出したいファイル名** 

**A** ... **A** 

した移します。

(SHIFT) + (M)

矢印 (→) で示したファイルの内容 (プログラム) が、プログラム・ データエリアに呼び出されます。

## ご注意

拡張子をつけて登録する場合、拡張子には". TXT"を使用しないでください。". TXT"を使用すると、テキストプログラムのファイルと区別がつかなくなります。(177ページ参照)

## (5) 記録されているファイルの消去(KILL命令)

ファイルを消去するときは、次の操作を行います。

〈例〉 KILL "TEST. BAS" (♣)

この場合、"TEST. BAS"というファイルが消去されます。

KILL命令では、記録されているファイル名のとおりに、ファイル名を拡張子まで入力してください。 ただし、拡張子が".BAS"の場合は拡張子を省略できます。

なお、TEXTモードで消去する方法もあります。(第5章を参照)

# 8. データのファイル

本機は、データをシーケンシャルファイルとして内部メモリに保存しておくことができます。この領域を ラムデータファイルエリアと呼びます。

ラムデータファイルエリアは、あらかじめ INIT 命令でファイルの大きさを確保しておかなければなりません。ラムデータファイルの使いかたについては、「第5章 2.9 ラムデータファイル」を参照してください。

第4章 BASIC言語

ラムデータファイルのデータはプログラム・データエリア内のプログラム(BASICプログラム)で、 入出力(書き込みや読み出し)ができます。また、テキストエリアとの間でファイルの相互転送もできます。

# 9. 別のポケコンへの記録、読み込み

EA-129C(ポケコン接続ケーブル)ともう1台のPC-G850VSをお持ちの場合は、プログラムを別のポケコンに記録したり、読み込んだりできます。ここでは、プログラムを別のポケコンに記録する、あるいは別のポケコンから読み込む場合の操作方法について説明します。

## (1) ポケコン間通信に関する命令

次にポケコン間通信に関する命令を簡単に述べます。くわしくは個々の命令の説明を参照してください。

〈命 令〉

(機 能

BLOAD 別のポケコンに記録されているBASICプログラムを読み込みます。

BLOAD ? 別のポケコンに記録されているBASICプログラムと計算機内のBASICプログラムの照合を行います。

BLOAD M 別のポケコンに記録されている機械語プログラムを読み込みます。

BSAVE 計算機内のBASICプログラムを別のポケコンに記録します。

BSAVE M 計算機内の機械語プログラムを別のポケコンに記録します。

## (2) 準 備

本機、EA-129C、もう1台のポケコンを、それぞれを接続してください。接続するときは両方のポケコンとも電源を切ってから行ってください。

なお、EA-129Cは両方のポケコンの左の周辺機器接続端子(11ピン)に接続します。

## (3) 別のポケコンへの記録方法

- ①本機にBASICプログラムを入れます。
- ②別のポケコンで読み込み命令を入力し実行します。
  - 〈例〉 RUNモード (またはPROモード) を指定 BLOAD (4)
- ③本機で記録命令を入力し実行します。
  - 〈例〉 RUNモード (またはPROモード) を指定 BSAVE (4)
- 記録が始まると別のポケコン画面の下の行の右端桁に\*マークが表示されます。
- ④記録が終了すると、プロンプト記号が表示されます。続いて次項の方法で"照合"を行ってください。

## (4) 本機内と別のポケコンのBASICプログラムの照合

BASICプログラムを別のポケコンに記録した後、まちがいなく記録されたかどうか照合して確認します。

①本機で照合命令を入力し実行します。

〈例〉 RUNモード(またはPROモード)を指定 BLOAD? →

の別のポケコンで記録命令を入力し実行します。

〈例〉 RUNモード (またはPROモード) を指定 BSAVE [←]

 $\bullet$  BASICプログラムが見つかり、照合が始まると本機画面の下の行の右端桁に\*マークが表示されます。

③両方の内容がすべて一致していれば実行を終了し、プロンプト記号が表示されます。

もし、エラー82になった場合は、もう一度最初から照合を行ってください。 それでもなお、エラーになる場合は、もう一度"記録"から行ってください。

## (5) 別のポケコンからの読み込み

BASICプログラムを別のポケコンから本機に読み込む場合は、照合命令を読み込み命令にかえて、照合の場合と同じ手順で行ってください。

読み込み命令:BLOAD

〈例〉 BLOAD ←

もし、読み込み途中でエラー80になった場合は、もう一度最初から読み込みを行ってください。

# 10. プログラムの実行開始方法とラベルについて

## (1) プログラムの実行開始方法

プログラムの実行開始方法には次の方法があります。

#### RUN命令によるもの

RUN ┛ …… プログラムの先頭から実行開始

RUN 行番号 → ……指定した行番号から実行開始

RUN ラベル → ……指定したラベルが書かれている行から実行開始

#### GOTO命令によるもの

GOTO 行番号 ₩ …指定した行番号から実行開始

GOTO ラベル 🗗 …指定したラベルが書かれている行から実行開始

ラベルは、""(ダブルクォーテーション)で前後を囲うか、\*(アスタリスク)を前につけて指定します。(くわしくは、次の「ラベルについて」の項参照)

〈例〉 RUN "AB "

GOTO\*AB

これらの開始方法により、状態の解除や変数の消去などに違いがあります。

| And the second s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOTO命令による実行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ・ウエイト (WAIT) 指定 → 保持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ・表示フォーマット(USING)指定 → 保持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ・配列変数 (DIM指定)、単純変数 → 保持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ・READ文に対するDATA → 初期化しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ・LINE、GCURSORの位置指定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| → 初期化しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ・PRINT=LPRINTの指定 → 保持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ・すべてのファイル → 閉じない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ・パラレルポート → 閉じない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ・固定変数の内容 → 保持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ・トレースモード(TRON)設定 → 保持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(注)プログラムをRUN命令で実行したとき、配列変数や単純変数は消去されます。データを残しておきたいときは、GOTO命令で実行を開始してください。

## (2) ラベルについて

次の例のように、ラベルはプログラムの行の先頭(行番号の次)に見出しとして書いておくものです。GOTOやGOSUB、THENなどのジャンプ先としてラベルを指定すれば、実行時に指定したラベルを探して、そこへジャンプします。

また、プログラム実行開始命令であるRUNやGOTO命令で指定すれば、指定したラベルのある行から プログラムを実行できます。たとえば、使用できる行番号の範囲内で複数のプログラムの先頭にラベルを つけて本機に書き込んでおき、ラベルを指定して実行を開始すれば、必要なプログラムを実行できます。

## ||で囲んだラベルおよびラベル指定で使用できる文字

■ "で囲んだラベルには、英字、数字、カタカナ、記号などが使用できます。

〈例〉 "ABCDE"

"X 1 0 "

**"**サブ ルーチン**"** 

## \*を用いるラベルおよびラベル指定で使用できる文字

\*記号を先頭につけるラベルには、英字か、英字とそれに続く数字が使用できます。

〈例〉 \*START

\* S 1 2 3

- ●ラベルは必ず英文字で始まっていなければなりません。
- 英字の小文字は大文字に変換されます。
- 予約語のスペルで始まる文字列は使用できません。
- カタカナや記号は使用できません。

本機では『『で囲んだラベルと、\*を用いるラベルを混合して使うことができますが、1つのプログラムの中では、どちらかに統一されることをお勧めします。

なお、\*を用いるラベルは多くのパソコンでも用いられています。

# n進演算機能

n進演算機能では、10進、2 進、16進について、それぞれの変換(基数変換)、補数変換、および計算ができます。(符号付き15ビットの演算)

n進演算機能は、ROM内に格納しているn進演算のBASICプログラムをプログラム・データエリア に呼び出して使用します。

呼び出したプログラムはPROモードで変更することもできます。

#### 【プログラムのスタート】

RUNモードで (SHIFT) + (BASE-n) と押してください。 プログラムが呼び出され、同時にプログラムがスタートして、右の画面 (初期画面) になります。

\*\*\*\*\* n シン エンサ ン \*\*\*\*\*
1:ニュウリョク 2:ヘンカン
3:ホスウ 4:ケイサン

(1, 2, 3, 4)?

1 ~ 4 を押して、それぞれの機能を選びます。

SHIFT) + (BASE-n) と押したときに、BASIC プログラムエリアにプログラムがある場合は、右のように表示されます。

BASIC DELETE OK? (Y)

n進演算を実行したいときは、BASICプログラムを消去しなければなりません。

BASICプログラムを消去するときは(Y)を押します。164ページの初期画面になります。消したくないときは(CLS)など(Y)以外のキーを押してください。(RU)のおります。

(注)  $\bullet$  n 進演算プログラムは、2794バイトの大きさがありますので、空きェリアが2794バイト以上ないと実行できません。また、実行時に変数として167バイト使用します。

プログラムを消去しても空きエリア (2794バイト必要) が不足するようなときは、前記操作で Y を押しても、プログラムの消去を行わずにRUNモードになります。

プログラムは存在しないが空きェリアが足りない(データが多い)ときも、(SHIFT) + (BASE-n)と押しても何も実行せずにRUNモードになります。

なお、実行時に変数が確保できない(167バイト必要)とエラー60になります。 このような場合は、変数を消去したり、TEXTプログラムを消去したりして、2961(2794+ 167)バイト以上空けてください。

● SHIFT + BASE-n と押すと、WAIT指定、USING指定、トレースモード(TRON)は解除されます。



ROMとは Read Only Memory のことで、読み出し専用のメモリです。関数やBASIC などのソフトウェアが格納されているところです。

プログラムの実行を中止するときは、(BREAK)を押します。再度、最初からスタートするときはRUN命令で実行を開始してください。(SHIFT) + (BASE-n) と操作すると、呼び出されているn 進演算プログラムを消去して、再度呼び出すことになります。

なお、n進演算のプログラムは、約5分間キー操作をしないと自動的に実行を中止して、プロンプト記号 (>) を表示します。

#### 【プログラムの使いかた】

#### 1. 概要

初期画面では、1一~4で、入力、変換、補数、計算の4つの機能を選ぶことができます。

- 1:入力……変換や計算の元になる数値を入れます。
- 2:変換……表示している数値を次の順番で変換します。また、何進数(10進、16進、2進のいずれか)で入力や計算を行うかも指定します。

10進数 → 16進数 → 2進数 → 10進数 …

- 3:補数……表示している数値の結果の補数を求めます。
- 4:計算……10進、16進、2進の四則計算 (+-\*/) と、論理計算 (AND、OR、NOT、XOR) ができます。

このプログラムで扱える数値はそれぞれ、次のようになります。

2 進……16桁以内の2 進数値(16ビット目は符号)

17桁以上入力したときは、先頭から16桁が有効になります。また、計算結果が16桁を超える場合は、超えた分、上位桁が切り捨てられます。

16進……0~FFFFの16進数値(8000~FFFFFは負数)

5 桁以上の16進数値を入力した場合は、後ろ4 桁が有効になります。計算結果が4 桁を超 える場合は、超えた分、上位桁が切り捨てられます。

10進……-32768~32767の10進数値

10進数は、内部で16進数に変換されて処理されます。したがって、16進数に変換されたときに、上記の16進数の範囲になる値を扱います。

#### 「補足」

- ・変換結果などを表示しているときに 1 を押すと、表示している進数での入力画面になります。
- ・入力した内容が、そのときに処理または計算できない値や数字、文字、桁数のときは、ERRO Rを表示した後、入力待ちの状態に戻ります。
- ・16進数のA~Fは英文字のキーで入力します。

#### 2. 実行例

プログラムを実行させて、初期画面にしてください。

〈例 1〉

10進数の1230を16進数および2進数に変換します。 "入力"を選びます。

1

10進数の入力待ちになります。

(初期画面のときは10進数のモードになっています。)

1230を入力します。

1 2 3 0 🗗

"変換"を選びます。

(2)

16進数に変換されます。

もう一度"変換"を選びます。

2

2進数に変換されます。

もう一度"変換"を選ぶと10進数に戻ります。

〈例 2 〉

16進数 1 2 C 7 の補数を求めます。 "変換"により、16進を選びます。

(2)

\*\*\*\*\* n シン エンサ ン \*\*\*\*\*
1:ニュウリョク 2:ヘンカン
3:ホスウ 4:ケイサン

\*\*\*\*\* n シン エンサ ン \*\*\*\*\*

1: ニュウリョク

3: ホスウ

[1 Ø シン] =

「1 0 シン**]** =

2:ヘンカン

4:ケイサン

1 2 3 0

\*\*\*\*\* n シン エンサ'ン \*\*\*\*\* 1:ニュウリョク 2:ヘンカン 3:ホスウ 4:ケイサン

 $[1 6 \rangle \rangle = \emptyset 4 C E$ 

\*\*\*\*\* n シン エンサ゛ン \*\*\*\*\*
1:ニュウリョク 2:ヘンカン
3:ホスウ 4:ケイサン

 $[16 \nu] =$ 

0 4 C E

12 C 7 を入力します。

[1] (入力を選びます)

1 2 C 7 (4)

① を押して"入力"を選ぶことを忘れないよう にしてください。

補数を求めます。

(3)

\*\*\*\*\* n シン エンザ ン \*\*\*\*\*
1:ニュウリョク 2:ヘンカン
3:ホスウ 4:ケイサン

 $[16 \nu] = ED39$ 

もう一度、3を押して補数変換をすれば、ED39 が12 C7に戻ります。(ED39 と12 C7 はお 互いに補数の関係です。)

# 

ここでいう補数は、2 進数においては2 の補数、16進数においては16の補数です(基数に対する補数)。10進数においては、符号を反転させて補数としています。

この場合の補数の関係は、互いを加えると0になる関係です(ただし、最上位桁に生じる桁上げは無視するものとする)。

#### 〈例3〉

16進数3E7Cと0FF0のAND (論理積)を 求めます。

16進を選び、3 E 7 Cを入力します。

(16進にします)

1 3 E 7 C (4)

"計算"を選びます。

(4)

\*\*\*\*\* n シン エンサ ン \*\*\*\*\*

1:-ュウリョク 2:ヘンカン
3:ホスウ 4:ケイサン

[16シン] = 3.E.7.C

\*\*\*\*\* n シン エンザ'ン \*\*\*\*\*
1:ニュウリョク 2:ヘンカン
3:ホスウ 4:ケイサン

 $[1 \ 6 \ \nu \nu]$  3 E (+, -, \*, /, A, O, N, X)?

+、-、\*、/……加算、減算、乗算、除算

 $A \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot A N D \qquad O \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot O R$ 

 $N \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot N O T$   $X \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot X O R$ 

計算命令 (AND) を選び、0FF0を入力します。

A

0 F F 0

\*\*\*\*\* n シン エンザ ン \*\*\*\*\*
1:ニュウリョク 2:ヘンカン
3:ホスウ 4:ケイサン

[16シン] 3E7C

実行します。

4

0 E 7 0 が求まります。

〈例 4 〉

16進数1 E 0 1 から10進数の96を引き、結果を16 進数で求めます。

1E01を入力して、10進数に変換します。

(2)(16進にします)

1 1 E Ø 1 🗗

(2)(2)

計算をします。

96

"計算"を選ぶ 4 の操作は省略しています。

結果を16進数に変換します。

2

\*\*\*\*\* n シン エンサ゛ン \*\*\*\*\* 1:ニュウリョク 2:ヘンカン 3:ホスウ 4:ケイサン

 $[1 \emptyset \nu \nu] = 7681$ 

\*\*\*\*\* n シン エンサ ン \*\*\*\*\*
1:ニュウリョク 2:ヘンカン
3:ホスウ 4:ケイサン

[16シン] = 1DA1

## 参考

次のファイル名でプログラムをプログラムファイルエリアに登録しておけば、(SHIFT)+(BASE-n)の操作で、呼び出し、実行ができます。

"BASE N. BAS"

(注) はアンダーラインです。

プログラムファイルエリアにこのファイル名のプログラムがあると、内部のn進演算プログラムは呼び出されません。

したがって、n進演算プログラムを変更して使用するときは、COファイル名で変更したプログラムを登録しておけば、元のプログラムと同じように (SHIFT) + (BASE-n) と押して呼び出し、実行することができます。 (ただし、元のプログラムを呼び出すときは、<math>COファイルを消去する必要があります。)

なお、(SHIFT) + (BASE-n) と押した場合、自動的に GOTO100 を実行してプログラムを スタートさせます。したがって、プログラムは100行から書いてください。

# 第5章

# TEXTモード (テキストエディタ)

TEXTモード(テキストエディタ)では、アスキー形式でのプログラムの入力、編集、SIOへの入出力やラムデータファイル(データファイル)の確保などが行えます。

本機のBASICの各命令は、中間コードと呼ばれる2バイトコードに変換して記憶しています。このコードはハードウェアやBASICインタブリタにより異なるため、そのままではパソコン等との通信はできません。

アスキーコードは、アルファベットや数字、基本的な記号がほとんどの機種で共通であるため、パソコン 等ではアスキーコードでの通信が多く行われています。

本機では、パソコン等との通信を容易に行えるよう、アスキー形式でプログラムを作成・編集したり、保存したり、中間コード形式(BASIC)とアスキー形式(TEXT)の相互変換をしたりできるTEXTモードを設けています。ラムデータファイルのデータもアスキー形式のデータに変換できます。本章では、このTEXTモードの個々の機能について説明します。


テキストエディタで書き込んだ内容は次の操作でコンパイルもしくはアセンブルします。

- C言語のとき
  - (SHIFT) + (TEXT) を押してから (C) (Compile) を押します。
- CASLのとき
  - (SHIFT) + (ASMBL) を押してから (C) (Casl) を選んだ後、(A) (Assemble) を押します。
- 機械語プログラム (Z80アセンブラのソースプログラム) のとき
  - [SHIFT] + [ASMBL] を押してから (A) (Assembler) を選んだ後、(A) (Asm) を押します。
- PICのとき
  - (SHIFT) + (ASMBL) を押してから (Pic) を選んだ後、(A) (Assembler) を押します。

# 1. TEXTモード機能一覧

下記のTEXTモードの機能概略図を参考にしてください。

なお、C言語、CASL、Z80アセンブラおよびPICソースプログラムの入力・編集も、TEXTモードで行います。



# 2. TEXTモードの使いかた

## 2. 1 TEXTモードの設定

RUNモードやPROモードなどで「TEXT」を押すと、 右の画面になります。

この画面を機能選択画面と呼びます。

この画面で、表示されている各機能をその頭文字

(大文字) に相当するキーを押して選びます。

各機能を選ぶと、それぞれの機能のメニュー画面になったり、機能が働いたりします。

● 各機能が働いている状態で、動作を止めたり、メニュー画面に戻したり、機能選択画面に戻したりするときは、「BREAK」を押します。

ただし、エラー状態を解除したり、ファイル名など入力中の文字などを消去するときは $\mathbb{CLS}$ を押してください。

● TEXTモードは、(BASIC)、(SHIFT) + (ASMBL) などのキーでモードを変えたり、電源を切ると解除 されます。

## 2. 2 エディット機能(Edit)

機能選択画面で[E]を押せば、エディット機能が選ばれ、エディット画面になります。

E

TEXT EDITOR

\*\*\* TEXT EDITOR \*\*\*

Sio File Basic Rfile

Edit Del Print

- エディット機能では、プロンプト記号が" < "になります。(BASICモードでは" > ")
- TEXTプログラムを書き込むときは、BASICプログラムの場合と同じように、行番号を先頭につけて書き込みます。ただし、BASICのように、自動的に行番号の後ろにコロン(:)をつけたり、命令の後ろにスペースを入れたりはしません。入力したとおりに書き込まれます。
- 行の順番は、行番号の順番に並べ替えられます。
- 行番号は、 $1 \sim 65279$ の範囲でつけることができます。この範囲を超えている場合、または行番号がない場合はエラー(LINE NO. ERROR)になります。エラーは (CLS) で解除します。
- 機能選択画面に戻るときは (BREAK) を押します。
- (注) 行番号の次が数字で始まるようなテキスト行を入力することはできません。 数字で始まるような行を入力するときは '(シングルクォーテーション)で行番号と数字を区切っ て入力してください。
- 〈例〉 50′100□FORMAT (17X, A) ← 行番号 ← シングルクォーテーション

〈例〉 次のプログラムを入力します。

10 INPUT A

 $2 \ \emptyset \ B = A * A$ 

30 PRINT A, B

4 0 E N D

#### 「キー操作]

10 INPUT (SPACE) A 🗗

2 Ø B = A \* A ◀

3 0 PRINT (SPACE) A, B

4 0 END (4)

1 Ø I N P U T A 2 Ø B = A \* A 3 Ø P R I N T A, B 4 Ø E N D

## ご注意

このプログラムはパソコン等へ転送することを考えたプログラムで、CASLのプログラムではありません。そのため、このプログラムをCASLでアセンブルするとエラーになります。CASLの文法については、CASLの説明を参照してください。

## プログラムの編集

TEXTプログラムの変更、修正などはBASICプログラムの変更、修正と同じ方法で行うことができますので参照してください。

なお、次のようにBASIC命令と同等機能の命令が用意されています。それぞれの命令の働きについては、BASICのそれぞれの命令も参照してください。

A U T O 命令……… A 命令 (オート)

L I S T 命令 ··········· L 命令 (リスト)

R E N U M 命令 · · · · · · · R 命令 (リナンバー)

DELETE命令……D命令(デリート)

LCOPY命令……C命令(コピー)

さらに、TEXTモードでは検索(S命令)・置換(E命令)命令が用意されていますので、編集が容易です。

ただし、TEXTモードでのリナンバーは、行頭の番号だけをつけ直します。

BASICプログラムをTEXTプログラムに変換して、リナンバーを行うとGOTOやTHEN、GOSUB、RESTORE命令などの後の行番号は変更されません。再びBASICプログラムに変換したとき、正しく動作しなくなりますので注意してください。

A命令書式 A [[開始行] [ , 增分]] < ■

開始行で指定した行番号から、それ以降の行番号を増分で指定した値に従って自動発生します。

L命令書式 (1) L ←

(2) L 行番号 (4)

(3) Lラベル (4)

R命令書式 R [新行番号] [ , [開始行] [ , 增分]] ◢

開始行で指定したプログラムの行番号を、新行番号に書き換え、それ以降の行番号を増分

で指定した値に従って順次書き換えていきます。

D命令書式 (1) D 開始行番号 [, [終了行番号]] ◀

開始行番号から終了行番号までのプログラムを削除します。終了行番号を省略したときは 最終行まで削除します。コンマ (,) も含めて省略したときは開始行番号だけを削除しま す。

第5章 TEXTモード

(2) D,終了行番号

最初の行から終了行番号までを削除します。

C命令書式 C コピー元開始行番号, コピー元終了行番号, コピー先開始行番号 [4]

コピー元開始行番号からコピー元終了行番号までのプログラム行を、コピー先開始行番号 からコピーします。コピー先プログラム行の増分は、コピー元プログラム行の増分と同じです。

S命令書式 S「式, ] 『文字列』 →

指定した文字列を検索し、停止します。文字列は16文字まで指定できます。 ◢ を押すと 次の文字列の検索を行い、CLS を押すと検索を終了します。また、最終行(または最初 の行)まで検索を行っても終了します。

式で検索の方向を指定します。

1:最初の行より行番号の大きい方向に検索します。

0:最終行より行番号の小さい方向に検索します。

省略した場合は"1"の指定になります。

- (注)・行番号は検索できません。
  - ・ "(ダブルクォーテーション)を検索するときは、文字列として\"を指定し、\Y を検索するときは\YYを指定します。 例: S " \Y " "
- E命令書式 E [式,] "文字列 1 ", "文字列 2 " ←

文字列1を検索し、停止します。文字列1、文字列2は16文字まで指定できます。

[→]を押すと文字列1を文字列2に置換(置き換え)します。

[SPACE] を押すと置換を行わず次の文字列の検索・置換に進みます。

(CLS)を押すと検索・置換を終了します。

式で検索の方向を指定します。

- 1:最初の行より行番号の大きい方向に検索します。
- 0:最終行より行番号の小さい方向に検索します。

省略した場合は"1"の指定になります。

- (注)・置換することにより1行が255文字を超えると、"STRING TOO LONG" のエラーが表示されます。
  - 行番号は検索できません。
- ・ "(ダブルクォーテーション)を検索するときは、文字列として¥"を指定し、¥を検索するときは¥¥を指定します。 例: E 0, " ¥ ¥ ", " A "

([]内の指定は省略可です。)

## TAB の働き

エディット機能の中での「TAB」は、次の図に示すようにカーソルを送ります。



最初 (TAB) を押すとカーソルが 8 桁進み、2 回目を押すと 6 桁進みます。3 回目以降は 7 桁ずつ進みます。

## 2. 3 TEXTプログラムの消去(Delete)

機能選択画面で ① を押せば、消去確認画面になります。



Y を押せば、TEXTプログラムなど、テキストエリアの内容が消去され、機能選択画面に戻ります。(Y)以外のキーを押すと、消去されずに機能選択画面に戻ります。

● TEXTモードでの記憶内容がない場合は、機能選択画面で □ を押しても何も実行されません。

# 2. 4 TEXTプログラムの印字(Print)

プリンタCE-126Pをお持ちの場合は、接続して電源を入れ、機能選択画面で [P] を押せば印字します。

\*\*\* TEXT EDITOR \*\*\*

--- PRINTING ---


印字が終われば、機能選択画面に戻ります。

- 印字を途中で止めるときは (BREAK) を押してください。
- プリンタの電源が入っていないときや、プリンタが接続されていないときは、機能選択画面で P を押しても何も実行されません。

## 2. 5 シリアル入出力 (Sio)

機能選択画面で [S] を押せば、シリアル入出力のメニュー画面になります。

S



この画面で、出力(Save)、読み込み(Load)、条件設定(Format)を選びます。それぞれの機能の頭文字に相当するキーを押します。

● 通信を行う前に、入出力条件を通信する相手側と合わせておく必要があります。

## ①入出力の条件設定(Format)

诵信を行う場合の入出力の条件を設定します。

シリアル入出力のメニュー画面で「F」を押すと、次の画面になります。しばらく待つか、いずれかのキー を押すと、条件設定画面になります。

(F)

<< S10 >> Select ←, →, ↑, ↓ key Set ke v --- push any key ---

⇒baud rate =1200 data bit = 8  $= n \circ n e$ end of line = CR LF end of file = 1 A

(条件設定画面)

→マークは変更できる項目を示しています。変更したい項目を ▼、▲ で移動させて選択します。条件 は8種類あり、▼ を押していくと、隠れている部分が1行ずつ表示されます。

stop bit = 1 $= n \circ n e$ end of line = CR LF end of file = 1A line number = yes =RS/CS→ f 1 o w

初期状態では以上の値が設定されています。

項目を選択し、▶ または ◀ で条件(値)を切り替えます。ただし、end of file (エンド オブ ファ イル) は直接コードを入力します。

そして・●を押せば設定されます。・●を押さないと、前の条件のままになります。

#### 【条件の説明】

● 通信速度

: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600

(baud rate)

データ転送速度の指定で、本機では上記の速度(bps)が指定できます。

bps:bit per second (1bps=1ビット/秒)

ワード長<sup>※</sup>

: 7 . 8

(data bit)

1文字を何ビット構成で送受信するかを指定します。

■ ストップビット数<sup>※</sup> : 1、2

(stop bit)

ストップビット数を1ビットにするか2ビットにするかを指定します。

● パリティ

: none, even, odd

(parity)

パリティビットをどのように扱うかを指定します。

none …パリティビットの送受信を行いません。

even …偶数パリティが指定されます。 odd……奇数パリティが指定されます。

● 区切りコード

: CR, LF, CR LF

(end of line)

プログラムライン(行)の終了を示す区切りコードを指定します。

CR……CR (キャリッジリターン) コードが指定されます。

LF……LF (ラインフィード) コードが指定されます。

CR LF…CRコード+LFコードが指定されます。

(注)ここで指定するコードはテキストプログラムの行末を示すコードです。 PRINT#やfprintfで出力されるデータの区切りコードは、常にC R LFが指定されます。

テキスト終了コード: 00~FF(2桁の16進数値)

(end of file)

プログラムなどの終了を示すテキスト終了コードを指定します。

● 行番号つき入出力 : yes、no

(line number) ● 出力時

ves ……行番号をつけて出力します。 no ……行番号を省いて出力します。

● 読み込み時

ves ……行番号を付加しません。

読み込むプログラムに行番号がついているときに指定します。

読み込んだプログラムに行番号がついていないと、エラー(LINE

NO. ERROR) になります。

no ……自動的に行番号(10から10きざみ)をつけます。

● フロー制御<sup>※</sup>

: RS/CS, Xon/Xoff, none

(flow)

通信を行うときの制御方法を指定します。

RS/CS……RS/CS信号で制御します。

Xon/Xoff ……Xon/Xoff コードで制御します。

none ……制御を行いません。

※OPEN "COM1: "および fopen ("stdaux1", として全二重通信を指定しているときは、常 にワード長は8ビット、ストップビット数は1ビットになります。これ以外の場合は、常にフロー制 御はRS/CSに固定されます。

入出力条件は前に述べた方法で変更できます。変更した入出力条件はリセットスイッチを押してメモ りを消去するか、電池交換を行うか、条件の変更を行うまで保持されます。

## ②出力 (Save)

シリアル入出力のメニュー画面で、⑤を押すとシリアル入出力端子への出力が開始されます。

S

<< SIO >> --- SENDING ---

出力が終了すれば、シリアル入出力のメニュー画面に戻ります。

- ●出力を中断するときは、(BREAK)を押します。メニュー画面に戻ります。
- TEXTモードでの記憶内容がない場合は、「S」を押しても何も行われません。

## ③読み込み (Load)

シリアル入出力のメニュー画面で、[\_]を押すとシリアル入出力端子へ送られてくるデータの読み込みが 開始されます。

<< SIO >>
--- RECEIVING ---

読み込みが終了(テキスト終了コードを受信)すれば、シリアル入出力のメニュー画面に戻ります。

- 読み込みを中断するときは (BREAK) を押します。メニュー画面に戻ります。
- データが正常に読み込めない場合や、パリティチェックで異常が発生した場合などではエラー(I/O DEVICE ERROR)になります。 $\overline{CLS}$  でエラーを解除してください。

## 2. 6 ミニI/OからのTEXTプログラム送出

TEXTモードの機能選択画面で  $\square$  を押すと、ミニI/  $\square$  のパラレルポートからTEXTプログラムを送出します。

詳しくは、先生の指導に従ってください。(366ページを参照)

## 2. 7 プログラムファイル (File)

機能選択画面で「Fを押すと、プログラムファイルのメニュー画面になります。

F

<< PROGRAM FILE >>
Save Load Kill Files

この画面で、登録(Save)、呼び出し(Load)、削除(Kill)およびファイル名の確認(Files)を選びます。それぞれの頭文字に相当するキーを押します。

● 登録したファイルはプログラムファイルエリアに書き込まれます。(158ページ参照)

## ①TEXTプログラムの登録(Save)

プログラムファイルのメニュー画面で「S」を押すと、ファイル名の入力待ちになります。

S

<< PROGRAM FILE >>
→Save Load Kill Files
FILE NAME=?

ファイル名を入力して 4 を押せば、登録が行われます。

〈例〉ファイル名を"TEST"とします。

TEST

<< PROGRAM FILE >>

→Save Load Kill Files

FILE NAME=TEST\_

4

第5章 TEXTモード

登録が行われ、プログラムファイルのメニュー画面に戻ります。

一 入力したファイル名がすでに登録されているときは、すでに登録されているファイルの内容を新しい内容 に書きかえてよいかどうかを聞いてきます。(FILE OVERWRITE OK?(Y)と表示)

[Y]を押せばファイルが登録され、プログラムファイルのメニュー画面に戻ります。

(∀)以外のキー(そのとき有効に働くキー)を押せば、登録は中止されます。

- ullet ファイル名を省略することはできません。ファイル名を入れずに ullet を押すとエラー(I L L E G A L F I L E N A M E)になります。
- ファイル名は8文字以下の名前と、3文字以下の拡張子を指定できます。 拡張子をつけなかった場合は、自動的に ". TXT" がつけられます。
- 空きエリアの容量が足りない場合は、エラー (MEMORY OVER) になります。 空きエリアには、ファイルサイズ+34バイト (ファイル名の記憶などに使用) 以上が必要です。
- ●テキストエリアにTEXTプログラムがない場合は、登録は行われません。

## ②TEXTプログラムの呼び出し(Load)

プログラムファイルのメニュー画面で  $\square$  を押すと、登録されているプログラムファイル名を表示し、最初のファイル名の左側に "LOAD  $\rightarrow$ " と表示されます。(何も登録されていないときは、画面は変わりません。)

(画面は、すでにこれらのプログラムが登録されて いる場合の例です。)

| LOAD | → A B C     |   | TXT |   | 4 | 5 | 6 |
|------|-------------|---|-----|---|---|---|---|
|      | PRO         |   | TXT | 1 | 2 | 3 | 4 |
|      | サンフ゜ル 0 0 1 |   | BAS | 1 | 5 | 6 | 7 |
|      | TEST        | ı | TXT |   | 7 | 8 | 9 |

"LOAD  $\rightarrow$ "表示を「 $\P$ 、( $\blacksquare$ ) で呼び出したいファイル名の前に移し、( $\blacksquare$ ) を押せば、そのファイルの内容が呼び出され、メニュー画面に戻ります。表示されているファイル名以外にファイルがある場合は、( $\P$ )、( $\blacksquare$ ) で移動させていくことにより1行ずつ表示されます。

● TEXTモードで呼び出せるプログラムは、TEXTモードで登録したプログラムだけです。BASIC プログラム(BASICのSAVE命令で登録したプログラム)を呼び出そうとするとエラー(FILE MODE ERROR)になります。

## ③ファイルの削除(Kill)

プログラムファイルエリアに登録されているプログラム(ファイル)を削除します。 プログラムファイルのメニュー画面で【K】を押すと、ファイル名の入力待ちになります。(何も登録されていないときは、画面は変わりません。)

K

削除したいプログラムのファイル名を入力して ┛ を押します。

〈例〉ファイル名"TEST"のプログラムを削除します。

TEST

Save Load →Kill Files
FILE NAME=TEST\_

4

ファイルの削除確認画面になります。

(FILE DELETE OK? (Y) と表示されます。)

(Y) を押せばファイルが削除され、プログラムファイルのメニュー画面に戻ります。

(Y) 以外のキー(そのとき有効に働くキー)を押せば、削除は中止されます。

- 拡張子の指定を省略した場合は、". TXT"の指定とみなされます。
- 指定したファイル名が見つからない場合はエラー (FILE NOT FOUND) になります。

## ④ファイル名とファイルサイズの確認 (Files)

プログラムファイルのメニュー画面で  $(\mathbf{F})$  を押すと、登録されているファイル名とファイルサイズが表示され、最初のファイル名の左側に  $\rightarrow$  マークが表示されます。(何も登録されていないときは、画面は変わりません。)

E

(画面は、すでにこれらのプログラムが登録されている場合の例です。)

ightharpoonup ABC . TXT 456 PRO . TXT 1234 ightharpoonup 1567 TEST . TXT 789

表示されているファイル名以外にファイルがある場合は、 $\P$ 、 $\triangle$  で  $\Rightarrow$  マークを移動させていくことにより1行ずつ表示されます。

● このファイル名の確認画面で、SHIFT + M (または (2nd F) M ) と操作すると、→マークで示しているファイル名のプログラムを呼び出すことができます。

#### ファイルサイズについて

● テキストファイルのファイルサイズは、各行のバイト数の合計です。各行のバイト数は、 3 バイト(ラインナンバー)+テキストのバイト数+1 バイト(改行)で計算されます。

この行のバイト数は、3+8+1=12バイトです。

● RUNモードやPROGRAMモードで登録したBASICプログラムのファイルサイズは中間コード に変換後のサイズです。(RUNモードやPROGRAMモードで登録したBASICプログラムは中間コードに変換して登録されています。)

## 2. 8 BASICコンバータ (Basic)

BASICプログラム(中間コード形式)をTEXTプログラム(アスキー形式)に変換したり、逆にTEXTプログラムをBASICプログラムに変換したりする機能です。本機用のBASICプログラムをパソコン等で管理する場合などに利用します。

機能選択画面で(B)を押すと、BASICコンバータのメニュー画面になります。

B asic - text Text - basic

この画面で、BASICへの変換(Basic ← text)、TEXTへの変換(Text ← basic)を選ぶことができます。それぞれの頭文字に相当するキーを押します。

## ①TEXTとBASICのプログラム変換(アスキー形式と中間コード形式の変換)

メニュー画面で、(B) を押せばTEXTプログラムをBASICプログラムに変換し、プログラム・データエリアに入れます。

[T] を押せば BASI C プログラムを TEXT アログラムに変換し、 TEXT エリアに入れます。 〈例〉 TEXT プログラムを BASI C プログラムに変換します。

変換を実行します。その後、機能選択画面に戻ります。

(変換する内容が少ない場合、この画面の表示は一瞬で終わります。)

● BASICプログラムに変換するとき、BASICのプログラム・データエリアにBASICプログラムがあった場合、あるいはTEXTプログラムに変換するとき、テキストエリアにTEXTプログラムがあった場合は、以前のプログラムを削除してよいかを聞いてきます。

Basic←text Text←basic

BASIC DELETE OK? (Y)

- (Y)を押せば、以前のプログラムが削除され、変換が開始されます。
- [♥]以外のキー(そのとき有効に働くキー)を押せば変換は中止され、機能選択画面に戻ります。
- 通常、変換した場合でも変換元のプログラムは保持していますが、メモリ容量が足りない場合は、次のように、変換元のプログラムを削除してよいか聞いてきます。

--- CONVERTING --TEXT DELETE OK? (Y)

- [Y] 以外のキー(そのとき有効に働くキー)を押せば変換は中止され、機能選択画面に戻ります。

## 2. 9 ラムデータファイル (Rfile)

シーケンシャルデータをラムデータファイルエリアに登録し、BASICプログラムなどで任意に読み出して使用することができます。

機能選択画面で R を押すと、ラムデータファイルのメニュー画面になります。

第5章 TEXTモード

<< RAM DATA FILE >>
Init Save Load Kill
Files

このメニュー画面で、ファイルの確保(Init)、テキストエリアからの登録(Save)、テキストエリアへの呼び出し(Load)、ファイルの削除(Kill)およびファイル名の確認(Files)を選びます。それぞれの頭文字に相当するキーを押します。

#### ①ファイルの確保(Init)

ラムデータファイルを使用するときは、あらかじめ Init 機能でファイルの名前と大きさを確保しておかなければなりません。

ラムデータファイルのメニュー画面で□を押すと、ファイル名の入力待ちになります。

→ Init Save Load Kill Files FILE NAME=?

〈例〉ファイル名を"TEST"とします。

TEST. DAT

→ Init Save Load Kill Files FILE SIZE=?

次にファイルの大きさをバイト単位で指定します。このファイルには、指定した容量の範囲内でデータを 登録することができます。

ここでは1024バイトの容量にします。

1 0 2 4

→Init Save Load Kill Files

FILE SIZE=1024\_

4

入力したファイル名がすでに登録されているときは、すでに登録されているファイルを消去して、新しいファイルとして確保してよいかどうかを聞いてきます。(FILE INITIALIZE OK? (Y) と表示されます。)

♥を押せば、新しいファイルを確保します。

☑ 以外のキー(そのとき有効に働くキー)を押せば、ラムデータファイルのメニュー画面に戻ります。[補足] ●拡張子を省略した場合は、自動的に". DAT"がつけられます。

- ●ファイル名は8文字以内の文字で指定します。
- 指定した容量以上のデータは登録できませんので、少し大きめの容量を確保しておくことをおすすめします。ただし、あまり容量を大きくすると、フリーエリア(メモリの未使用部分)が少なくなります。なお、ファイルの最後に終了コードを書き込みますので、実際に書き込めるバイト数は(指定した容量-1)バイトです。
- ●ファイル名などを記憶する制御用として、34バイト使用します。指定する容量(バイト)+34

バイト以上のフリーエリアがないと "MEMORY OVER" エラーになります。なお、容量として0 バイトを指定すると無視されます。

## ②テキストエリアからの登録 (Save)

テキストエリアに書き込まれているプログラム(データ)を、データとしてラムデータファイルに登録します。登録するとき行番号は省略して登録します。

ラムデータファイルのメニュー画面で S を押すと、ファイル名の入力待ちになります。

S

<< RAM DATA FILE >>
Init →Save Load Kill
Files
FILE NAME=?

〈例〉ファイル名を"TEST"とします。

TEST

Init →Save Load Kill Files FILE NAME=TEST\_

4

入力したファイルにデータがすでに登録されているときは、すでに登録されているデータを新しいデータ に書きかえてよいかどうかを聞いてきます。

(FILE OVERWRITE OK? (Y) と表示されます。)

[Y]を押せばファイルが登録され、ラムデータファイルのメニュー画面に戻ります。

[Y]以外のキー(そのとき有効に働くキー)を押せば、登録は中止されます。

- ●登録が行われメニュー画面に戻ります。
- 拡張子の指定を省略した場合は、". DAT"の指定とみなされます。
- ●指定したファイル名がなかったり、容量が足りなかった場合は、エラーになります。
- TEXTモードでの記憶内容がない場合は、 ← を押しても何も実行されずにメニュー画面に戻ります。
- ラムデータファイルへの登録 (書き込み) はBASICプログラムのPRINT #命令で行うこともできます。

## ③テキストエリアへの呼び出し(Load)

ラムデータファイルに登録されているデータを、テキストエリアに呼び出しします。呼び出しするとき行番号は自動的に10番ごとに付加します。

ラムデータファイルのメニュー画面で L)を押すと、登録されているファイル名と確保したサイズを表示し、最初のファイル名の左側に "LOAD →"と表示されます。(何も登録されていないときは、画面は変わりません。)

(画面は、すでにこれらのファイルが登録されている場合の例です。)

| LOAD  | → TEST | 20 | DAT | 1 | 0 | 2 | 4 |
|-------|--------|----|-----|---|---|---|---|
| 2011- | ABC    |    | DAT |   | 5 | 1 | 2 |
|       | SAMPLE |    | DAT | 2 | 0 | 4 | 8 |

"LOAD →"表示を ▼、 ▲ で呼び出ししたいファイル名の前に移し、 ④ を押すと、そのファイルの内容がテキストエリアに行番号付きで呼び出しされ、メニュー画面に戻ります。

表示されているファイル名以外にファイルがある場合は、 🔻 、 🛦 で移動させていくことにより 1 行ず

第5章 TEXTモード

184

つ表示されます。

## ④ファイルの削除 (Kill)

ラムデータファイルエリアに登録されているデータファイルを削除します。

ラムデータファイルのメニュー画面で [K] を押すと、ファイル名の入力待ちになります。(何も登録されていないときは、画面は変わりません。)

(K)

<< RAM DATA FILE >>
Init Save Load →Kill
Files
FILE NAME=?

削除したいデータファイルのファイル名を入力して 🗗 を押すと、削除が行われます。

〈例〉ファイル名"TEST"のファイルを削除します。

TEST 🗗

ファイルの削除確認画面になります。(FILE DELETE OK? (Y) と表示されます。)

- を押せば削除が行われ、メニュー画面に戻ります。
- ▼以外のキー(そのとき有効に働くキー)を押せば、削除は中止されます。
- ●拡張子の指定を省略した場合は、". DAT"の指定とみなされます。
- ●指定したファイル名が見つからない場合はエラーになります。

## ⑤ファイル名と確保したサイズの確認 (Files)

ラムデータファイルのメニュー画面で (F) を押すと、登録されているファイル名と確保したサイズを表示し、最初のファイル名の左側に  $\rightarrow$  マークが表示されます。(何も登録されていないときは、画面は変わりません。)

F

(画面は、すでにこれらのファイルが登録されている場合の例です。)

→ TEST . DAT 1024 ABC . DAT 512 SAMPLE . DAT 2048

表示されているファイル名以外にファイルがある場合は、 $\P$ 、 $\P$  で  $\Rightarrow$  マークを移動させていくことにより1行ずつ表示されます。

● このファイル名の確認画面で、 $\underbrace{SHFT}$  +  $\underbrace{M}$  (または  $\underbrace{2nd F}$   $\underbrace{M}$ )と操作すると、 $\rightarrow$  マークで示しているファイル名のデータをテキストェリアに呼び出しできます。

#### 【まとめ】

次の手順のように、BASICプログラムで書き込んだラムデータファイルのデータをパソコン等へ送出できます。なお、パソコンと接続するためには、ケーブルが必要です。(371ページ付録参照)

- ① TEXT R T でファイルを確保
- ② BASICでデータを登録(書き込み)
- ③ TEXT R L でテキストエリアに呼び出し
- ④ TEXT E で内容の確認

- ⑥ (TEXT) (S) (F) でフォーマット設定
- ⑥ (TEXT) S S でパソコン等へ出力
- (注)  $\bullet$  BASICのPRINT #命令でデータを書き込んだときのデータのフォーマットについては、PRINT #命令を参照してください。CR、LFコードはテキストプログラムでの行の区切りになります。

なお、データの最初が数字の文字データ(例 \$123\$)の場合は、TEXTモードでは行番号との区別がつかず、正しく編集できません。

## ご注意

- ●変換元のプログラムを消去しながら変換していっても、なおメモリが足りなくなるとエラー (MEMORY OVER) になります。
  - この場合、変換された部分と、変換できなかった部分がTEXTとBASICに分かれてしまいます。したがって、変換する前にプログラムをプリンタに印字しておくことをお勧めします。 特にBASICからTEXTに変換するときに、起こる可能性が高いので注意してください。
- パスワード (PASS命令参照) が設定されているときは、BASICコンバータに入れません。あらかじめ、RUNまたはPROモードでパスワードを解除してください。
- BASICコンバータでは、データエリア(変数)を消去しません。フリーエリア(空きエリア)の容量が少ないと、変換できなくなることがあります。あらかじめCLEAR命令で消去するなど、フリーエリアを広げておいてください。
- TEXTからBASICに変換するときは、TEXTの内容が何であっても、それを本機用の BASICプログラムと見なして変換作業を行います。したがって、TEXTの内容によって はBASICに変換して、再度TEXTに変換しても、元の内容に戻らない場合があります。

〈例〉 TEXT 10FORMULA

↓(変換)

BASIC 10: FOR-MULA

↓ (変換)

TEXT 10FOR-MULA

# C言語機能

第6章

C言語はUNIX\*というオペレーティングシステムを記述するために生まれました。しかし、今ではパ ソコンはもちろん、ワークステーションやミニコンでのポピュラーなプログラミング言語として定着して います。

C言語は、基本的な部分の統一性が高いため、異機種間でのプログラミングの移植性がたいへん高く、本 機で開発したプログラムであっても、少しの手直しでパソコンなどで実行できるという特徴があります。

本章では、C言語で書かれたプログラムを本機で実行する方法および一般的なC言語との違いについて説 明します。

C言語自身については、入門書等の関連書籍が豊富に市販されていますので、それらの書籍を参照してく ださい。

※UNIXオペレーティングシステムはUNIX System Laboratories, Inc. が開発しライセンスしてい ます。

# 1. C言語の特徴

C言語の特徴は、言語自体がコンパクトでありながら、ハードウェアの制御やシステムプログラムからア プリケーションプログラムまで扱える守備範囲の広さにあります。

## ■ハードウェアに密着したプログラムが作れる

BASICやFORTRANのような高級言語でありながら、ビット演算や、メモリのアドレスが直接 扱えます。これらの機能により、これまでアセンブラ言語に頼ってきたハードウェアの操作や外部機器 の制御が、C言語によって記述できるようになりました。そのため、これらのプログラムの開発が効率 的に行えるようになりました。

## ■高級言語としての機能を備えている

構造化プログラミングによる、読みやすく、わかりやすいプログラムの記述ができます。そのため、プ ログラムの開発が効率的に行えます。

また、数値処理やデータ処理のためのデータ型が豊富に用意されています。そのため、科学計算プログ ラムやアプリケーションプログラムなど、幅広い目的のプログラミングが可能です。

## ■コンパクトな記述ができる

プログラムをコンパクトに記述するための機能(演算子)が豊富にそろっています。また、ポインタ操 作によって実行効率の高いプログラムが作れます。

#### ■移植性が高い

ハードウェアに密着したプログラムの移植性が高いことがC言語の流行の大きな要因です。異機種間で のCプログラムの移植性も高く、本機で開発したプログラムであっても、少しの手直しでパソコンなど で実行できるようになります。

このように大変強力なC言語ではありますが、少々欠点もあります。

それは、機能が豊富なため難解なプログラムができたり、システム自体が暴走するプログラムが記述でき るという危険性があることです。

## ご注意

したがって、機械語プログラムと同様、消えては困るプログラムやデータは、紙に書き写してお いてください。CE-126P(プリンタ)をお持ちの場合は、印字しておいてください。

# 2. 始めよう C プログラミング


ここでは本機でのプログラミングの方法と、Cプログラムの基本的な約束ごとを説明します。

## 2. 1 Cプログラムの作成から実行まで

C言語などのプログラムは人間が理解しやすい言葉、約束ごと(文法)で記述されます。しかし、C言語のままではコンピュータは直接理解できません。

そのため、C言語で記述されたプログラムは、コンピュータが理解できる機械語に変換する必要があります。

したがって、本機ではソースプログラムの作成 (C言語でのプログラミング)、コンパイル (変換)、実行 という手順でプログラミングします。



## ■ステップ1:ソースプログラムを作る

メッセージを出力する簡単なプログラムを作ってみましょう。最初にC言語でソースプログラムを作ります。

## ◆テキストエディタを呼び出す

TEXT(テキスト)モードに入り、エディタ機能を呼び出します。

TEXT) → (E)

TEXT EDITOR

## ◆ソースプログラムを入力する

次のプログラムを入力します。

1 0 main () 🗗

20 \_ {-

3 0 \_\_\_printf ( " C \_\_ フ゜ロク゛ラミンク゛¥ n " ); **섇** 

4 0 \_}

(CAPS)を押して小文字入力モードにします ("CAPS"を消灯させます)。

行の先頭に行番号を入力してから各行のプログラムをキー入力してください。カナ入力は、<u>万</u>ナを押してからローマ字で入力します。英字入力に戻るにはもう一度 (<u>万</u>ナ) を押します。

各行の終わりでは必ず  $extbf{4}$  を押してください。行番号30は画面上では 1 行に収まらず 2 行に表示されますが、 $extbf{4}$  が押されるまでは 1 行として扱われます。  $extbf{4}$  は  $extbf{SPACE}$  の入力を意味します。 もし、入力をまちがえた場合などは、「第 5 章  $extbf{T}$  EXTモード」を参照して修正してください。

一般のプログラムでは行番号をつけるとエラーになります。しかし、本機のテキストエディタは行番号をつけて入力しなければならないため、このような記述となっています。ほかのC言語処理系では、行番号は取り除かなければなりません。

## ご注意

この項(2. 始めようCプログラミング)では、プログラム中にスペースマーク □ や ●を入れています。

#### ■ステップ2:ソースプログラムをコンパイルする

ソースプログラムをコンパイルし実行プログラムを作ります。

## ◆C言語機能のメニュー画面にする

[SHIFT] を押しながら (TEXT) を押すと、C言語機能のメニュー画面が呼び出されます。

(SHIFT) + (TEXT)

\*\*\* C \*\*\*
Compile Trace Go Stdout

各コマンドは次のような働きをします。

Compile: TEXTで作成したプログラムをコンパイルする
Trace: コンパイルしたプログラムをトレース実行する
Go: コンパイルしたプログラムをノーマル実行する

Stdout :出力を画面 ↔ プリンタとで切り替える

(プリンタ動作可能時、S)を押すたびに切り替わる)

各コマンドはコマンドメニューの先頭文字を入力することで実行されます。

#### ◆コンパイルする

○を押してください。コンパイルが実行されます。

(C)

コンパイル実行中は compiling と一時表示し、次の画面に移ります。ただし、プログラムが短いときは、この表示は一瞬で終わります。

#### ◆コンパイルが終了すると

コンパイルが終了すると次の画面が表示されます。

\*\*\* C \*\*\*
Compile Trace Go Stdout
complete!

プログラムに悪いところがあると、エラーのある行番号とエラーの内容が表示され、コンパイルが中断されます。このような場合は (TEXT) (E) と押してテキストエディタに戻り、プログラムを修正してからもう一度コンパイルしてください。

(注) memory full と表示されたときは、コンパイルに必要なメモリが足りません。不要になった BASICの変数やプログラムを消去してから、もう一度コンパイルしてください。

## ■ステップ3:プログラムを実行する

プログラムの実行にはノーマル実行と、トレース実行の2つのモード (機能)があります。ここではノーマル実行を行います。またどちらのモードも実行プログラムが作成されていないときは、自動的にコンパイルをして実行プログラムを作り、実行します。

トレース実行については「2.2 プログラムのトレース実行」で説明します。

#### ◆ノーマル実行する

コンパイルが終了したら  $\bigcirc$  を押してください。プログラムが実行され、画面には次のように表示されます。

G

C プ ロク ラミンク \* E X I T (40)

#### ◆実行時エラーが発生したら

実行時にエラーが見つかることがあります。実行時エラーが発生すると、エラーメッセージを出力して 実行を停止します。コンパイルエラーと同様に、エディタを呼び出してソースプログラムを修正してく ださい。

実行時エラーメッセージについては243ページを参照してください。

## 2. 2 プログラムのトレース実行

プログラムの構造が複雑になると、エラーが発生するときや、期待どおりの結果が得られないときの処理 が大変になります。エラーを発見するために便利なのがトレース実行です。

トレース機能とはプログラムを1ステップずつ実行していく機能のことです。

各ステップごとに変数の値を調べ、エラーの原因を探していきます。

ここでは、次のプログラムを例に、トレース実行します。テキストエディタで入力して、C言語機能でコンパイルしてください。

1 0 main ()

20. . {

3 0 \_\_\_int\_i, gokei = 0; ←

4 0 \_\_\_for (i = 1; i < 5 1; i + +) \_\_ {

5 0 \_\_\_\_gokei += i; **←** 

60 \_\_\_\_printf("1+...+%d\_=\_%d\forall n", i, gokei);

7 0 LL

80. }

#### ■トレースモード

C言語機能のメニュー画面で T を押し、トレースモードにします。

画面には次のように、最初に実行する行が表示されます。

?10 main ()

■を押せば、?の行を実行し、次のステップへ進みます。順次 ■ で実行を進めます。 [BREAK] を押せば、ブレークモードに入ります。

#### ■ブレークモード

ブレークモードでは次のキー操作ができます。

**■**:実行を再開します。

[C]:実行を再開します。

A: 実行を中断してメニュー画面に戻ります。

「T : トレースを指定して、実行を再開します。

N:トレースを解除して、実行を再開します。

D:変数表示モードに入ります。

変数表示モードでは変数名を入力すると、そのステップでの変数の内容が表示されます。変数iの値を表示させてみましょう。

(BREAK)

ブレークモードになります。

D i

iの値が2の場合

第6章 C言語機能

- [補足] ・  $\square$  を押してトレースモードにした後、 $\blacksquare$  を 5 回押すと i はカウントアップされ 2 になります。
  - ・i は必ず小文字 ( "CAPS" 消灯) で入力してください。プログラムでの指定が小文字のためです。 DD を押すときは "CAPS" が消灯していても有効です。

画面にはiのデータ型(int)とその値が表示されます(bのでかっつ内はbのである。 変数表示モードはb0 を押せば終了し、ブレークモードに戻ります。

## 2. 3 表示出力と印字出力の切り替え

この切り替えは、下記の出力関数で、出力 stream が stdout に指定されている場合に、出力先を画面とプリンタとで切り替えるときに使用します。

出力 stream が stdprn に指定されているときは、メニュー画面での指定にかかわりなく、プリンタに 出力されます。

Stdout 表示時:画面に出力

Stdprn 表示時:プリンタに出力

C言語機能選択時などには Stdout になります。

#### 〈有効な関数〉

putc

fputc

fputs


fprintf

## ご注意

Cプログラム実行中は、電池が消耗しても "■BATT" が点灯しませんので、実行させたまま長時間放置しないでください。実行させたまま長時間放置しますと、電圧が低下し、正常な動作をしなくなる恐れがあります。

なお、実行中に誤動作等が発生した場合は電池の消耗が考えられます。(BERAK) またはリセットスイッチを押して実行を止め、 "(BATT)" の点灯または電源が切れる場合は、速やかに電池を交換してください。

## 2. 4 C言語機能一覧



## 2. 5 Cプログラムのスタイル

BASICになれている人は、C言語のプログラムはとても雰囲気が違うと感じているかもしれません。 その理由のひとつは、C言語のプログラムは小文字を中心に記述されることにあると思います。Cプログラムでは特別な場合を除いて大文字は使いません。

そのほかにもC言語特有のプログラミングスタイルがあります。ここではそのうちの基本的な約束ごとを説明します。

テキストエディタを呼び出して、次のプログラムを入力してください。

```
1 0 _main () 4

2 0 _ { 4

3 0 _ _printf ( "タノシイ _ " ) ; 4

4 0 _ _printf ( " C _ プ ° ロク ゛ ラミンク ゛ ¥ n " ) ; 4

5 0 _ } 4
```

#### ■基本的なスタイル

Cプログラムの最も基本的な構成は次のようになります。

```
main ()
{
実行文
}
```

main は文字どおり、Cプログラムのメイン(主プログラム)であることを示しており、プログラムの実行は、必ず main()から始まります。main()で実行する内容は  $\{ \ \ \ \ \}$  との間に書きます。これがC言語の基本的な約束で、プログラムの実行の始まりと終わりがはっきりとわかるような形式になっています。

入力したプログラムで実行されるのは、次の2つの出力文です。

```
printf (『タノシイー』) ;
printf (『C ーフ゜ロク゛ラミンク゛¥ n 『) ;
```

printf 文は『『で囲まれた文字の並び(文字列)を出力する命令(C言語では関数という)です。

#### ■実行の区切り

それぞれの実行文の終わりに ; (セミコロン) がついていることに注目してください。 ; は一つの実行単位 (文) の終わりを示す大切な目印です。初心者は ; を忘れがちです。気をつけてください。 : を忘れると、次の行以降でエラーになります。

BASICでは行が実行の単位(区切り)を意味していましたが、Cプログラムは行という単位にしばられないで記述できます。これをフリーフォーマットといいます。

先のプログラムは次のように書くことができます。

```
main () {printf ("タノシイ」"); printf ("C_フ゜ロク゛ラミンク゛¥ n ");}
```

同じ働きをするプログラムでも、書きかたによって読みやすさ、わかりやすさが違ってきます。フリーフォーマット方式では、読みやすいプログラムを作ることを、常に心がけておくことが大切です。

## ■出力画面の改行

プログラムをコンパイルし、実行してください。次のように出力されます。

```
タノシイ C プ ロク ラミンク *EXIT (5 0)
```

最初の printf 文を次のように変更してみましょう。

printf ( "タノシイ¥ n ") ;

画面は次のように2行に出力されます。

```
タノシイ
C ブ ロク ラミンク *
*EXIT (50)
```

## 参 考

## ソースプログラムのセーブ(保存)

入力したCプログラム(ソースプログラム)は、本体のプログラムファイルエリアへ登録して保存します。

here to tente tente

TEXT を押してテキストの機能選択画面にした後、(F)を押すとプログラムファイルのメニュー画面になります。

この画面で [S] を押すとセーブ (Save) が選ばれ、ファイル名の入力待ちになります。

ファイル名を入力して(4)を押すと、プログラムがファイルされます。

なお、C言語のプログラムは、一般的にファイル名の拡張子を. C とします。

〈例〉 FILE NAME=TEST C

このファイルをテキストエディタへ読み込むときは、Load を使用します。

くわしくは、「第5章 TEXTモード」を参照してください。

# 3. 基本的なCプログラミング

この章では数値計算のプログラムを例に、Cプログラミングにおける変数の扱いかたを説明します。数値を出力する方法、変数宣言といった、Cプログラミングの基本的な機能を説明します。

## 3. 1 整数を扱うプログラム

## ■数値の出力

辺の長さが10の正方形の面積を求めるプログラム例です。

- 10 main ()
- 20 {
- 30 printf("ヘン 10 ノ メンセキハ %d デ、ス¥n", 10\*10);
- 4 0 }

プログラムを実行すると、画面には次のように出力されます。

printf 文の文字列の %d の部分が、100 に変わって出力されています。この100 という数値は  $10\times10$ の演算結果です。%d は printf 文の中の文字列の後ろに続く値に置き換えられます。

printf ("
$$\sim$$
 $\nu$  10 /  $\nu$  $\nu$  $\tau$ + $\nu$ )  $\frac{\nu}{\nu}$   $\frac{\nu}{\nu}$ 

printf 文は出力する文字列の中に%記号があると、文字列と ,で区切られたデータをその位置に出力します。%記号に続く文字 d は、データの表示形式を指示するための変換文字で、「データを10進整数で表示する」ことを意味します。

このように printf 文の文字列は、単なる文字列と違い画面への表示形式を示す働きをするもので、書式文字列と呼ばれます。

%dのような働きをするものを変換指定といいます。整数のための変換指定には次の種類があります。

| 変換指定 | 表示形式      |
|------|-----------|
| % d  | 10進数に変換する |
| % x  | 16進数に変換する |
| %0   | 8進数に変換する  |

## ■変数を使う

変数を使って、上記のプログラムをもう少し一般的なプログラムにします。

- 10 main ()
- 20 {
- 30 int hen, menseki;
- 4  $\emptyset$  hen=1  $\emptyset$ ;
- 5 0 menseki = hen \* hen :

60 printf("ヘン %d ノ メンセキハ %d デ、ス¥n", hen, menseki); 70}

変数はいろいろなデータを記憶しておくための箱のようなものです。この箱には名前と、記憶しておく データの種類 (型) が決められます。これを変数宣言といいます。

行番号 3  $\emptyset$  で、変数の宣言をしています。 BASICと違って、C言語ではプログラムで使う変数は、あらかじめ名前と変数の種類(データ型)を明確に宣言してからでないと使えません。変数宣言は次のように、データ型の指示に続いて変数名を書きます。

int は、変数 hen および menseki の扱うデータが整数値(小数点のつかない数値)であることを示すキーワードです。同じ型の変数を複数宣言する場合は各変数名を , で区切ります。宣言の終わりには : が必要です。

行番号40は代入文です。 = は代入を意味する演算子で、右辺の値が左辺の変数に格納されます。

行番号 6 0 の printf 文で変数 hen と menseki の内容を出力します。

ヘン 10 / メンセキハ 100 デ<sup>°</sup>ス \*EXIT (70)

printf 文では、変換指定の位置に変数の値が表示されます。複数の変数を出力する場合は、変数を,で区切ります。printf 文は記述された順に変数の値を表示します。

## ■データの型と数値の範囲

C言語では小数点のつかない数値を整数型、小数点を含む数値を実数型(浮動小数点型ともいう)として、明確に区別します。これはデータ型によってコンピュータ内部で表現される形式が違うためです。また整数型、実数型はそれぞれ表現する数値の大きさによって、さらに分類されます。代表的な型を次に紹介します。(数値の範囲はコンピュータによって異なります。)

| 分類  | データ型   | 扱う数値の範囲                                                | ビット長  |
|-----|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| 整数型 | char   | $-128 \sim +127$                                       | 8ビット  |
|     | int    | $-32768 \sim +32767$                                   | 16ビット |
|     | short  | $-32768 \sim +32767$                                   | 16ビット |
|     | long   | $-2147483648 \sim +2147483647$                         | 32ビット |
|     | float  | $\pm 1 \times 10^{-99} \sim \pm 9.999 \times 10^{+99}$ | 32ビット |
| 実数型 | double | float の仮数部有効桁が10桁                                      | 64ビット |

整数型の前に次の修飾子をつけることができます。

unsigned 正負の符号なし、つまり正の数のみ扱う

double 型に修飾子 long をつけることができますが、本機では double と同じ扱いになります。くしくは「6. C言語の要点」を参照してください。

(注)変数を使用する場合、各型で扱える数値の範囲を超えるような使いかたをすると正しい結果が得れません。

#### ■変数の名前

変数の名前のつけかたに制限があります。

- 英文字で始まり、英字または数字で表す (カナ文字は使えない)
- 大文字と小文字は区別される
- 下線() は英字として扱う
- +、-、&など、特殊記号は使えない
- 名前の長さは31文字まで有効(32文字以降は無視)
- int、double といった、C言語のキーワードは使えない

## 正しい例

\_\_max : は英字に含む

int\_var : キーワードは名前の一部に使える MyName : 大文字と小文字が混在してもよい number 2 : 先頭でなければ数字が使える

## エラーになる例

float : キーワードは使えない int-var : 一 は特殊記号である ヘンスウ a : カタカナは使えない 10 n : 先頭に数字は使えない

本機で用意されているライブラリ関数名も名前に使えません。キーワード、ライブラリ関数については 「6. C言語の要点」、「7. ライブラリ関数」を参照してください。

Cプログラミングでは、変数名は基本的に小文字で表します。また変数の名前はその働きがわかる名前をつけることが、わかりやすいプログラミングのコツです。

#### ■キーボードからの数値入力

辺の長さをキーボードから入力するプログラムを示します。

```
1 0 main ()
2 0 {
3 0 int hen, menseki;
4 0 printf("ヘンノ ナガ サ?");
5 0 scanf("%d", & hen);
6 0 menseki=hen*hen;
7 0 printf("ヘン %d ノ メンセキハ %d デ ス¥n", hen, menseki);
8 0 }
```

行番号50の scanf 文が入力文で、キーボードからの入力を実行します。

scanf ( "%d ", &hen);

この文が実行されると、プログラムはキーボードからの入力待ちの状態になります。キーボードから数値を入力すると、そのデータは変数 hen に格納されます。

%d は printf 文の場合と同様に、入力されたデータを10進整数として扱うことを指示する書式文字列です。

数値が格納される変数の名前に&記号がついていることに注目してください。

&hen

& はアドレス演算子と呼ばれるもので、**&hen** は変数 hen の記憶されている場所(メモリの番地)を表します。 scanf 文では入力されたデータを格納する「場所」を指示しなければなりません。 scanf 文は BASICのINPUT文と違って、書式文字列の中に入力を促すメッセージを記述する ことはできません。そのため、行番号 400 のように printf 文でメッセージを出力する必要があります。

## 3. 2 実数を扱うプログラム

## ■実数を使う

3 教科のテストの平均点を求めるプログラムで、実数の使いかたを説明します。

```
10 main ()
20 {
30 int k=76, /* 30^{-1} */
40 s=88, /* 30^{-1} /*
50 e=81; /* 30^{-1} /*
60 double ave;
70 ave= 30^{-1} ave 30^{-1} /*
80 printf ("30^{-1} -30^{-1} /* 30^{-1} /*
90 }
```

行番号 30、40、50 が各教科の点数を入れるための変数宣言です。ここでは変数の宣言と同時に代入を行っています。これを変数の初期化といいます。またそれぞれの行に /\* と \*/ で囲まれたメッセージが記述されています。これをコメントといいます。コメントはプログラムの実行には何の影響も与えません。コメントはプログラムをわかりやすく記述するための働きをします。

行番号 7  $\,$ 0 で平均点を求めています。  $\,$ 3 教科の平均点ですから、合計を  $\,$ 3 で割ればよいのですが、わざ  $\,$ 7 が  $\,$ 3  $\,$ 0 と小数点をつけて割っています。これは  $\,$ 3 で割った場合は整数どうしの演算ということにな  $\,$ 9 、結果も整数、つまり小数点以下が切り捨てられてしまいます。これを防ぐために  $\,$ 3  $\,$ 0 という実数 型で割ることで、演算が実数型の演算となり、結果も小数点以下の値が求められます。

printf 文の変換指定に %f が使われています。%f (および%e、%g) は double 型のデータを出力するための変換指定です。%f は次のように表示形式を指定できます。

% 6. 2 f

これは正負の符号、小数点を含めた全体の桁数を 6、小数点以下を 2 桁に指定することになります。実数型には% f 以外にも % e (指数形式)、% g の変換指定があります。くわしくは「7. ライブラリ関数」の printf 関数を参照してください。

### ■指数を使う

科学計算、たとえば地球と太陽との距離のように大きな数値や、原子の重さのように非常に小さい数値 を扱うには指数を使った計算が必要になります。

たとえば太陽からの光が地球に届く時間を求めてみると太陽と地球との距離、光の速度は次のように表します。

```
太陽と地球との距離 1.496 \times 10^8 \text{ (km)} \rightarrow 1.496 e 8 光の速度 2.998 \times 10^5 \text{ (km/sec)} \rightarrow 2.998 e 5 10 \text{ main ()} 20 \text{ {}} 30 \text{ double } d=1.496e8; 40 \text{ double } c=2.998e5; 50 \text{ double } t=d/c; 60 \text{ printf ("time=%7.2f [sec] \neq Yn", t);}
```

```
time= 499.00[sec]
*EXIT (70)
```

出力の変換指定を%7.2f としたため、出力した数値の前が1 桁空白になっています。桁数を指定すると、数値は右詰めで表示されます。

# 4. プログラムの流れを制御する

プログラムは上から順次実行されるとは限りません。プログラム中で与えられた条件によって実行される 文が選択されたり、繰り返しが行われたりします。このようなプログラムの流れを制御する構文を説明します。

## 4. 1 条件文の使いかた

条件文は与えられた条件によって実行の流れを枝別れするための構文です。

## ■ if 文

if文は次のようになります。

```
if (条件式) /*この条件が成立すれば*/
文1; /*文1を実行し */
else /*それ以外ならば */
文2; /*文2を実行する */
```

実行される文は1つの文(単文という)でも、複数の文を含んでもかまいません。複数の文の場合は、 それらの文を中カッコ、つまり { と } で囲みます。これを複文、またはブロックといいます。 else 以下を省略できます。この場合、条件が不成立なら何もしないで条件文を抜けることになります。

分数では分母が0の場合は演算不能で、実行時エラーが発生します。次はこれを避けるために if 文を使ったプログラムです。

```
10 main ()
2.0 {
3 0
     double a, b;
4 0
     printf("a/b ヲ モトメル¥n");
     printf ("a?");
     scanf ("%lf", &a);
6 0
7 0
     printf ("\forall nb?");
      scanf ( "% lf ", &b);
9.0 if (b = 0)
         printf("\\ n 0 デ、ワレマセン\\ n ");
100
1 1 0 else
1 2 0
         printf ("\forall na / b = %f\forall n", a/b);
1 3 0 }
```

キーボードから変数 a、b に数値を入力してください。行番号 9 0 の条件式 b==0 で、b の値が 0 であるかどうかを調べます。b の値が 0 以外なら割り算を実行し、0 ならばエラーメッセージを出力してプログラムは終了します。

等しいかどうかをチェックする演算子は、等号 = を2つ続けます。 C言語では「等しい」ことを意味する = と、「代入」を意味する = とは明確に区別します。

実行される文はキーワード if または else より行頭を数桁下げます(本書では 2 桁)。これは実行のレベルが違うことを明らかにすることで、プログラムをわかりやすくするためのテクニックです。これを段付けといいます。

## ■大小を比較する演算子

条件を与える式に、基本的には関係演算子を使います。関係演算子は2つの値を比較して、等しいか等しくないか、数値的にどちらが大きいか小さいかを調べる演算子です。

| 式         | 真になる場合       |
|-----------|--------------|
| a == b    | aはbに等しい      |
| a! = b    | a は b に等しくない |
| a < b     | aはbより小さい     |
| a > b     | aはbより大きい     |
| $a \le b$ | aはb以下である     |
| a > = b   | a は b 以上である  |

関係演算子は演算の結果として、真には数値1、偽には0を返します。

#### ■ switch ~ case 文

条件による分岐先が多くなる場合は switch  $\sim$  case 文を使うとわかりやすくなります。 switch  $\sim$  case 文は次のようになります。

```
switch (整数式)
  case 定数1:
             /* 整数式の値が定数1なら */
  文1; break; /* 文1を実行する */
  case 定数2:
             /* 整数式の値が定数2なら */
   文2; break;
            /* 文2を実行する */
        1
                    1
  case 定数n:
             /* 整数式の値が定数nなら */
   文n;break;
            /* 文nを実行 */
  default:
             /* それ以外なら */
   文;
             /* 文を実行する */
```

break は無条件で制御構文を抜けるためのキーワードです。

次は暦の月を英語で表示するプログラムです。ただしスペースの関係で3月までの表示とします。

```
1 0
       main ()
20
3 0
         int month;
4 0
         printf ("ナンカ゛ッ ? ");
5 0
         scanf ( "% d ", & month);
6 0
         switch (month) {
7 0
             case 1:
8 0
                printf ("January ¥ n"); break;
9 0
             case 2:
100
                printf ("February \(\forall n\)"); break;
1 1 0
             case 3:
1 2 0
                printf ( " March \( \frac{1}{2} \) ; break;
1 3 0
             default:
1 4 0
                printf (" \lor \lor \lor \lor \lor \lor \lor \lor \lor \lor);
150 }
160}
```

## 4. 2 繰り返し文の使いかた

同じ作業を繰り返し実行するには、繰り返し文を使います。 C言語の繰り返し文には for 文、while 文、do  $\sim$  while 文が用意されています。

#### ■ while 文

while 文は与えられた条件式が成り立つ間、文を実行します。

while (条件式)

文;

if文と同様、実行される文は単文でも、複文でもかまいません。

キーボードから数値を繰り返し入力し、その合計を求めるプログラムです。入力するデータの個数もキーボードから入力します。

```
10 main ()
2 0
3 0
       int data, num;
4 0
       int i = \emptyset, sum = \emptyset;
5 0
       printf("f'-9/ コスウ? ");
6 0
       scanf ( "% d ", & num);
7 0
       while (i < num) {
                                                   ← 複文の始め
         printf ("\forall n \vec{\tau} -\beta?");
8 0
9 0
         scanf ( "% d ", &data);
100
         sum=sum + data;
1 1 0
       i = i + 1;
120 }
                                                   ← 複文の終わり
1 3 0
       printf("\nu n コ ゥケイ %d\nu, sum);
140 }
```

行番号 100 は「sum の内容と data の内容をたして、その結果で sum の内容を書き換える」ことを意味します。つまり入力データを順次、sum に合計していきます。行番号 110 も同様で、この文が実行されるたびに、変数 i の内容が 1 ずつ増加していきます。

行番号 7 0 の条件式では、i と num とを比較しi の値が num と等しくなった時点で繰り返しを終了し、行番号 1 3 0 に実行が移ります。

#### ■代入演算子とインクリメント演算子

C言語では行番号100の文を次のように記述できます。

```
sum += data;
```

この記述法は、記述の簡素化だけでなく、プログラムの実行速度が速くなることが期待できます。このような演算子を代入演算子といいます。代入演算子は+演算子だけでなく-、/、\*、%(割り算の余りを求める)演算子など、他の演算子にも適用できます。

また行番号110は次のように記述できます。

i + + ;

これをインクリメント演算子といい、この文が実行されるたびにiの内容は1ずつ増加します。インクリメント演算子はCプログラミングでは多用されます。

代入演算子、インクリメント演算子については「6.C言語の要点」を参照してください。

(注)代入演算子を使用する場合で、右辺と左辺でデータ型が異なるときは、右辺の結果を左辺の型に変換した後で演算をするため、一般のC言語と結果が異なる場合があります。型の違うデータの演算は算術演算子による記述を行ってください。

#### ■ for 文

for 文の一般的な書式は次のようになります。

```
for (文1;条件式;文2)
```

本文;

while 文を次のように記述した場合と全く同じ働きをします。本文は単文でも、複文でもかまいません。

```
文1; ← 繰り返しに入る前に実行される
while (条件式) { ← 条件が成立している間、 { } を繰り返し実行する
本文;
文2; ← 繰り返しを行うたびに実行される
}
```

文1で繰り返しを制御する変数(制御変数という)を宣言し、初期化します。条件式で制御変数のチェック、文2で制御変数のカウンタの働きをさせます。

```
10 main ()
20 {
30 int i;
40 for (i = 0; i < 10; i++) {
50 printf ("i = % d____", i);
60 }
70 }</pre>
```

プログラムを実行すると、変数iの値が0から9まで変化していくことが確認できます。行番号40で繰り返しの制御が行われます。行番号40は「変数i0の初期値を0とし、iが10より小さい間、iを1ずつ増加しながら繰り返す」という意味になります。

#### ■制御文の中の制御文

条件文、繰り返し文はそれぞれ独立した1つの文ですから、条件文や繰り返し文の中で実行される文として使うことができます。これをネスティングといいます。

次はかけ算の九九を出力するプログラムです。for 文の中でfor 文が実行されています。

```
1 0 main ()
2 0 {
3 0 int i, j;
4 0 for (i = 1; i < 10; i + +) {
5 0 for (j = 1; j < 10; j + +) {
6 0 printf("%d * %d = %d ", i, j, i * j);
7 0 printf("\forall n");
8 0 }
9 0 }
1 0 0 }</pre>
```

## 参考

上記のプログラムを実行すると、スピードが速すぎて表示の確認ができません。 このようなときは、for 文を使って表示時間を調整する方法があります。 たとえば、前記のプログラムに、次の行を追加します。

3 5 int k;

6 5 for (k = 0; k < 1 0 0 0; k + +);

65行は、 $\lceil k$  が  $\emptyset$  から 1 0 0 0 になるまで繰り返す」という意味です。 つまり、65行を繰り返し実行している間は、画面が変わりません。

1000を他の値に変えれば、表示時間を変えることができます。


# 5. C言語らしいプログラミング

Harrica to the text of the tex


次に配列、関数などのCプログラミングでの特徴的な機能を中心に説明します。

## 5.1 配列

配列は同じ種類(データ型)のデータを大量に処理するとき、威力を発揮します。 C プログラミングでは変数宣言と同様に、配列の宣言が必要です。



これで配列名が tensu、配列要素のデータ型が int、配列要素の数が 5 である配列が宣言されたことになります。実際には配列のための領域がメモリに確保されます。



配列を宣言してから、その配列の各要素を指定するときは、配列名の後ろに大カッコ [ ] で囲んだ数値を書いて指定します。この数値を添字といいます。それぞれの配列要素は単独の変数と同じように扱えます。たとえば、配列 tensu の 3 番目の要素に代入するには次のようにします。

tensu [2] = 70;


3番目の要素でありながら、添字は2になっていますがまちがいではありません。C言語では配列の要素は1ではなく0番目から始まるために、このような表記になるのです。

#### ■配列の操作

次は、あるテストの得点での最高点を求めるプログラムです。

```
1 0
       main ()
2. 0
3 0
         int tensu [5]:
4 0
         int i, n, max = \emptyset;
5 0
         tensu \lceil \emptyset \rceil = 5.5:
6 0
         tensu [1] = 81:
7 0
         tensu \lceil 2 \rceil = 70:
8 0
         tensu [3] = 6.6:
9 0
         tensu \lceil 4 \rceil = 80:
100
         for (i = 0; i < 5; i + +)
1 1 0
            if (max < tensu [i]) {
1 2 0
                \max = tensu[i];
1 3 0
                n = i:
1 4 0
1 5 0
160
        printf("サイコウハ %dハ、ン:%dテン¥n", n, max);
170 }
```

各点数は次の図のように各要素に格納されます。



プログラムでは、行番号 100 から 150 において、配列要素を0 番目から順にそれ以前の最大値  $\max$  と比較し、より大きい値で  $\max$  の内容を書き換えていきます。 for 文を抜けた後の  $\max$  に、配列要素の中の最大値が残されます。

行番号30および50から90までの代入文は次のように記述できます。

int tensu [5] = {55, 81, 70, 66, 80};

このように配列宣言のときに各要素に一括して代入できます。これを配列の初期化といいます。 ただし、一般のC言語では、このように書けないものがあり、このように書くとエラーになる場合があります。

## ■文字の配列

Cプログラミングでは文字列は文字の配列として扱います。

```
1 0 main ()
2 0 {
3 0    char str[7] = "string";
4 0    int i;
5 0    printf("%s\for(i = 0; i < 6; i + +)
7 0         printf("%c\sum", str[i]);
8 0 }</pre>
```

```
char c = 'A'; : 文字定数 char str [7] = "string"; : 文字列定数
```

行番号50で文字列strの内容を出力します。%sが文字列のための変換指定です。

行番号 60、70 で文字列の要素を順次出力します。%c が 1 文字を出力するための変換指定です。なお for 文は繰り返し実行する文が単文のため  $\{\}$  は省略しています。

#### ■文字コード

文字の配列がどのようになっているか、もう少しくわしく調べましょう。

```
1 0 main ()
2 0 {
3 0    char str[3] = "AB";
4 0    int i;
5 0    for (i = 0; i < 3; i ++)
6 0         printf ("%c:%x\formalfontary n", str[i], str[i]);
7 0 }</pre>
```

画面には次のように表示されます。

```
A: 41
B: 42
: 0
*EXIT (70)
```

文字にはそれぞれ文字コードが決められており、文字配列の各要素には文字コードを意味する数値が格納されます。画面の1行目、2行目は文字配列の要素 'A'、'B'とその文字コードが16進数で表示されます。なお、文字コードについては「キャラクタ・コード表」を参照してください。

## 5. 2 関数

関数はCプログラミングの中で、最も基本的な実行単位です。関数は1つのまとまった仕事をしてくれる、独立した副プログラムです。作成された関数には名前がつけられ、新しい命令としてプログラムの中で使うことができます。

関数はユーザー(利用者)が作成する以外に、C言語のシステムによって提供されるライブラリ関数があります。ライブラリ関数は一般的に役に立つ関数を集めたもので、これまで使ってきた printf()、scanf()もその1つです。本機で用意してあるライブラリ関数については、 $\Gamma$ 7. ライブラリ関数」を参照してください。

関数は互いに対等ですが、main () だけは特別な関数でプログラムの実行はこの関数から始まります。 そのため主(メイン)関数と呼びます。 Cプログラムは main () を中心に、ユーザー関数、ライブラリ 関数を組み合わせて作っていきます。

#### ■関数を作る

関数は一般に、呼び出し側からデータを受け取ってなんらかの処理をした後、結果を返します。 2 つの整数の和を求める関数 plus ()を例に、関数の作りかた (定義)と使いかたを説明します。

```
int plus (int a, int b)
{
  return (a + b) ;
}
```

先頭行が関数の定義にとって重要な意味を持ちます。

上の例では「関数の名前は plus で、 2 つの int 型の値を受け取り、処理した結果を int 型の値として返す」ことを表しています。なお、値を受け取る変数を引数(ひきすう)といい、関数の中では他の変数と全く同じ働きをします。関数の型は関数が返す値の型を意味します。 plus()関数は実行結果をint 型データとして返します。

```
関数の内部での処理は {} で囲んだブロックの中に記述します。
```

```
{
    return (a + b) ;
```

return 文は関数の実行を終わる働きをします。そのとき return のすぐ後ろの値を関数の値(戻り値)として返します。plus()は(a+b)の値を返して実行を終わります。

なお、関数名についての規則は変数名のつけかたと同じです。

#### ■関数の呼び出し

関数 plus ()を使ったプログラムの全体を示します。

```
1 0 main () 2 0 {
```

```
3 0
       int plus (int, int);
       int x;
4 0
5 0
       x = plus (10, 20);
       printf ( " 1 0 + 2 0 = % d \neq n ", x);
6 0
7 0 }
8 0
     /* カンスウ テイキ゛ */
90 int plus (int a, int b)
100 {
1 1 0
         return (a + b);
120}
```

関数を呼び出す側では、あらかじめ呼び出す関数を宣言しておかなければなりません。行番号 3~0 が関数の宣言で関数定義の先頭行と同じ形式で宣言します。ただし、関数宣言では引数は型名だけでもかまいません。また宣言の最後にセミコロン ; が必要です。

行番号50で関数の呼び出しが行われ、2つの数値が渡されます。

```
呼び出し側 x = plus (10, 20);
戻り値 ↑ ↓ 引数 ↓
関数側 plus (int a, int b);
```

関数の戻り値は変数 x に代入されます。関数自身が、変数のように値を持っている様子に注目してください。

呼び出す側から関数へ渡す値を実引数、関数側の引数を仮引数と呼びます。実引数は変数でもかまいません。お互いの引数はそれぞれ呼び出す側と呼び出される側の窓口です。関数内部で仮引数の値が変化しても実引数に影響を与えません。

## ■戻り値のない関数

次の message () のように戻り値を持たない関数を void 型関数といい、関数名の前にキーワード void を記述します。

```
10 main ()
20 {
30 void message (void);
40 message ();
50 }
60 /* void カンスウ */
70 void message (void)
80 {
90 printf ("void カンスウ");
```

message()は引数を持たない関数でもあります。この場合は、引数がないことをはっきりさせるため、関数の定義および宣言の引数並びには void と記述します。ただし、関数呼び出し(行番号 4 0)では引数並びは空欄にします。

#### ■変数の有効範囲

関数の中で宣言された変数の有効範囲(代入したり読み出したりできる範囲)は関数内部に限られます。 このような変数を局所(ローカル)変数といいます。

```
1 0
      main ()
20
3 0
        void fun (void);
4 0
        int i;
5 0
        for (i = 0 : i < 3 : i + +)
6 0
            printf ( main i = % d , i);
            fun () :
7 0
8 0
        }
9 0 }
100 /* カンスウ */
1 1 0 void fun (void)
120 {
1 3 0
           int i = 1 \emptyset;
1 4 0
            printf ( ^{\parallel} fun i = \% d \times n^{\parallel}, i);
150}
```

プログラムを実行すると画面には次のように出力されます。

```
main i = 0 fun i = 10
main i = 1 fun i = 10
main i = 2 fun i = 10
*EXIT (90)
```

このプログラムでは main () 関数と fun () 関数とで同じ名前の変数 i を使っていますが、それぞれの変数は互いに独立しています。 main () 関数でi の値が変化しても、呼び出された fun () 関数の i は影響を受けていません。

局所変数は、変数宣言された関数の外から操作できません。また関数間で同じ名前を使っても、お互いが影響し合うことはありません。したがって関数ごとに独立してプログラミングできるため、プログラミング効率がよくなり、またプログラムのミス (バグ) も発生しにくくなります。

関数の外部で宣言される変数を大域 (グローバル) 変数といい、どの関数からでも共通して参照できます。

```
1 0  int g = 0;
2 0  main ()
3 0  {
4 0  void fun (void);
5 0  int i;
6 0  for (i = 0; i < 3; i++) {
7 0  printf ("g = % d \forall n", g);
8 0  fun ();
9 0 }</pre>
```

```
100 }
110 /* カンスウ */
120 void fun (void)
130 {
140 g++;
150 }
```

プログラムを実行すると画面には次のように出力されます。

```
g = 0
g = 1
g = 2
* E X I T (100)
```

変数 g は fun () 関数で変更することができ、main () から fun () が呼び出されるたびに g の値が 1 ずつ増加していきます。

大域変数は関数の間で共通の変数が必要な場合など、特別な場合にしか使いません。大域変数の多用は、 プログラムをわかりにくくし、関数の独立性を損ないます。

Cプログラミングは必要な関数を作り、それを組み合わせて全体のプログラムを構成するというのが基本です。そのため使う変数はできるだけ局所的にすることで、それぞれの関数の独立性を保つことを心がけなければなりません。

#### ■変数の存在期間

これまで使ってきた局所変数は、宣言した関数が呼び出されるたびに生成され、その実行が終わるたび に消滅します。このような変数を自動(auto)変数とも呼びます。

変数宣言で、キーワード static を使うとその変数は静的変数になります。

```
static int s;
```

静的変数はプログラムの終了時まで存在します。関数内で宣言された静的変数は、その関数の実行が終了した後でも値を保持し続け、次に同じ関数が呼び出されるとその値が受け継がれます。

```
1 0
      main ()
2. 0
       {
        void count (void);
4 0
        int i;
        for (i = \emptyset; i < 3; i + +)
5 0
6 0
            count ();
70 }
     /* カンスウ テイキ゛*/
      void count (void)
9 0
100 {
1 1 0
      int a = \emptyset;
1 2 0
        static int s = \emptyset;
1 3 0
        printf ( a = % d s = % d Y n , a, s);
1 4 0
        a + + ; s + + ;
150 }
```

画面には次のように表示されます。

```
a = \emptyset s = \emptyset
a = \emptyset s = 1
a = \emptyset s = 2
*EXIT (70)
```

自動変数 a の値は関数呼び出しのたびに Ø に初期化されますが、静的変数 s の値は前の内容に 1 ずつ 加算された値になっています。

## 5. 3 ポインタ

ポインタはポイントするもの、すなわち何かを指し示すものという意味です。プログラミングでは、デー 夕が記憶されている場所を指し示すことを意味します。最初はデータが記憶されているメモリのアドレス (番地) のことであると理解しておけばよいでしょう。

ポインタ(アドレス)を格納するためには特別な変数が必要となります。それをポインタ変数といいます。 Cプログラミングの説明では、ポインタとポインタ変数はときどき区別されないで用いられることがあり ますので注意してください。

## ■変数のアドレスとポインタ

変数の宣言によって、変数にはメモリのある場所が割り当てられます。変数への代入とは、実際にはそ の場所にデータを記憶することにほかなりません。変数に割り当てられた記憶場所のアドレスはアドレ ス油算子 & を使うことで得られます。たとえば変数aのアドレスは次の式から得られます。

& a

ポインタ変数は他の変数と同じく、変数宣言しなければなりません。このとき、どのデータ型変数でア ドレスを格納するかも明示する必要があります。たとえば int 型の変数を扱うポインタ変数は次のよう に官言します。

int \*p;

\* はポインタ演算子と呼ばれ、pがポインタ変数であることを示します。また\*演算子はポインタ の前につけることで、そのポインタの指し示すアドレスに格納されている値を返します。


```
10 main ()
2.0 {
30 int a = 5;
40 int *p;
5 0
      p = &a;
6 0
      printf ( ^{\parallel} &a=\% p: a=\% d \mathbb{Y} n ^{\parallel}, &a, a);
      printf ( p = p : *p = d \neq n, p, *p);
80 }
```

プログラムが実行されると画面は次のようになります。

(注) 7489 (アドレス) はメモリが使用 されている状態によって変わります。

```
& a = 7 1 8 9 : a = 5
p = 7489: *p = 5
*EXIT (80)
```

行番号 60、700 printf 文中の %p はポインタを出力するための変換指定です。出力画面から変 数aのアドレスが16進数で7489に割り当てられていることがわかります。また\*pがポインタの指 し示す内容、すなわち変数 a の値を表していることも理解できます。



第6章 C言語機能

## ■配列とポインタ

ポインタは配列と密接な関係があります。ポインタを使って配列操作を行うと効率のよい、実行速度の 速いプログラムを作ることができます。

配列要素はメモリ上の連続した領域に格納されます。またC言語では配列名は配列の先頭要素のアドレ スを表します。文字配列 str [] を例にとると、strと先頭要素のアドレス& str [0] とは同じ意味 になります。

ある配列要素を参照するには、先頭要素の添字を0としたときの要素の位置を添字として指示します。 このような配列操作はポインタを使っても全く同じように行うことができます。

```
10 main ()
20 {
3 0
     int i;
     char str [7] = "string";
4 0
5 0
     char *ptr;
6 0
      ptr = str;
     for (i = 0; i < 7; i + +)
7 0
         printf ( "% c ", * (ptr + i));
8 0
90 }
```

行番号60で配列の先頭アドレスをポインタ変数 ptr に代入しています。行番号80では順次ポイン タに加える値を増加させながら、その指し示す内容を出力させています。

配列要素とポインタとの関係を次の図に示します。配列の添字と、ポインタに加える値(オフセット値) が同じであることに注目してください。

| str | , s,   | 't'      | 'r'      | <br>' ¥ Ø '  |
|-----|--------|----------|----------|--------------|
|     | str[0] | str[1]   | str[2]   | <br>str[6]   |
|     | * ptr  | *(ptr+1) | *(ptr+2) | <br>*(ptr+6) |

インクリメント演算子を使うと、ポインタによる配列操作がスマートに行えます。

ptr + +

たとえば、上記の80行を次のようにします。

printf ( "% c ", \*ptr ++);

次のプログラムは与えられた文字列の長さを求めるもので、ポインタによる配列操作の典型的なスタイ ルといえます。

```
1 0
      main ()
2 0
      {
        char str [10] = "pointer";
```

```
4 0
        char *ptr;
5 0
       int n = \emptyset;
6 0
       ptr = str;
7 0
       while (*ptr! = \emptyset) {
8 0
           ptr ++;
9 0
           n++;
100
      printf("モシ゛レツノ ナカ゛サハ %d¥n", n);
1 1 0
120}
```

行番号 70 の繰り返しの条件式は、ポインタの指し示す内容が0、すなわち、文字列の終わりであるかどうかを調べます。

行番号70から100までのリストは次のように簡潔に表示できます。

```
while (*ptr ++ ! = 0)
 n++;
```

条件式は\*ptr の値を調べた後、ポインタ変数 ptr の値を1つ増加します。つまり、条件のチェックと 行番号 8 0 のポインタ操作を同時に行っています。

# 6. C言語の要点

## 6.1 本機のC言語仕様

本機のC言語の仕様は標準的なC言語に合わせるようにしていますが、次の項目は例外となります。

- ① 型定義 (typedef) 宣言できない。
- ② 列挙型 (enum) 宣言できない。
- ③ volatile 指定できない。
- ④ ビットフィールド宣言できない。
- ⑤ 配列型の auto 変数を初期化できる。(その場合は配列サイズを明示しなければならない。)
- ⑥ 構造 (struct) 型/共用 (union) 型は、引数や関数値にできない。
- ⑦ 構造 (struct) 型/共用 (union) 型は、条件演算子a?b:cで使用できない。
- ⑧ ブロック({})内の宣言は、トップレベルのブロックでしかできない。
- ③ プリプロセッサの機能は、引数なしの# define、# include、# if~# elif~# endif、# ifdef ~# elif~# endifである。
- ライブラリ名・ストリーム名と同名の関数名・変数名は宣言できない。
- መ main() は引数を持たない。
- ⑫ 定数式では次の演算子のみ有効である。

 整数演算
 単項 単項+
 ~

 \* / % + - << >> & ^ ;

実数演算 単項- 単項+

(注) 定数式では、整数と実数間の型変換はできません。

- 13 C領域以外のメモリへの書き込みは禁止されている。
- ⊕ ポインタでの関数呼び出しで、C領域以外のポインタ値は許されていない。

第6章 C言語機能

- (5) 秒記号(") は扱えない。
- (6) 以下の制限がある。

| # define 文において                   |  |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|
| 個数                               |  | 3 | 2 |
| 名前の文字数                           |  | 3 | 1 |
| 本体の文字数                           |  |   | 1 |
| 名前の本体の保存バッファ                     |  |   |   |
| 展開バッファ                           |  | 8 | 0 |
| # include 文において                  |  |   |   |
| 入れ子の深さ                           |  |   | 2 |
| # if、# ifdef 文において               |  |   |   |
| 入れ子の深さ                           |  |   | 2 |
| 定数の数字の数                          |  | 7 | 0 |
| 名前の文字数                           |  | 3 | 1 |
| 文字列の文字数                          |  | 8 | 0 |
| 型修飾(*,[],())                     |  |   | 8 |
| 1 関数内の goto ラベル                  |  |   | 8 |
| 最外側の switch 文内の case ラベル         |  | 3 | 2 |
| 構造体、共用体、配列、関数での                  |  |   |   |
| 宣言の深さ                            |  |   | 4 |
| 構造体、配列での初期化変数の深さ                 |  |   | 8 |
| プロトタイプの深さ                        |  |   | 3 |
| 最外側()内のプロトタイプ内の宣言数               |  | 3 | 2 |
| 次の構文での入れ子の深さ                     |  |   |   |
| (if, while, do, for, switch, {}) |  | 1 | 5 |
| 式の演算子の深さ                         |  | 1 | 6 |
| 式の演算子のオペランドの深さ                   |  | 3 | 2 |
| 式の深さ(tree 形式で)                   |  | 3 | 2 |

## 6. 2 キーワード

次の識別子(名前)はC言語のキーワード(予約語)として使われるので、別の用途(変数名、関数名など)に使えません。

| auto     | double | int      | struct   |
|----------|--------|----------|----------|
| break    | else   | long     | switch   |
| case     | enum   | register | typedef  |
| char     | extern | return   | union    |
| const    | float  | short    | unsigned |
| continue | for    | signed   | void     |
| default  | goto   | sizeof   | volatile |
| do       | if     | static   | while    |

また、次のキーワードも本機では使用できません。

enum

typedef

volatile

## 6.3 定数

定数には整数定数、文字定数、文字列定数、実数定数、列挙定数(本機では使えない)があります。

| 表   | 記 法 | 表 記 例           | 備考                     |
|-----|-----|-----------------|------------------------|
|     | 10進 | 1 2 8           |                        |
| 整数  | 16進 | 0 x 2 f         | 先頭に 0× または 0× をつける     |
|     | 8 進 | 0 5 6           | 先頭に <b>0</b> (ゼロ) をつける |
| 実 数 |     | 1. 496, 2. 34e7 | e または E をつけて指数表記もできる   |
| 文 字 |     | 'A', '\n'       | シングルクォーテーションで1文字を囲む    |
| 文字列 |     | "Programming"   | ダブルクォーテーションで文字の並びを囲む   |

整数定数では数値の後ろに | または | をつけると、long(32ビット)として扱われます。それ以外は大きさに合わせて int または long です。

〈例〉 26348L

実数定数では数値の後ろに  $\mathbf f$  または  $\mathbf F$  をつけると、float (32ビット) として扱われます。それ以外では double です。

〈例〉 2.65f

文字定数はint(16ビット)で表現され、ASCIIコードが使用されています。

C言語では次の表のエスケープ列を使った制御文字を出力することができます。エスケープ列は文字定数として扱われます。

| 制御文字 | 値(16進)  | 機能                       |
|------|---------|--------------------------|
| ¥b   | 0 x 0 8 | 復帰(カーソルを1文字前へ移動)         |
| ¥n   | 0 x 0 A | 復帰改行(カーソルを次の行の先頭へ移動)     |
| ¥r   | 0 x 0 D | 復帰(カーソルをその行の先頭へ移動)       |
| ¥t   | 0 x 0 9 | 水平タブ(カーソルを次の水平タブへ移動)     |
| ¥¥   | 0 x 5 C | 文字¥を出力                   |
| ¥'   | 0 x 2 C | 文字'を出力                   |
| ¥ "  | 0 x 2 2 | 文字『を出力                   |
| ¥?   | 0 x 3 F | 文字?を出力                   |
| ¥ddd |         | 8 進数 ddd( 3 桁)に対応する文字を出力 |
| ¥xhh |         | 1 6 進数 hh に対応する文字を出力     |

# 6. 4 扱える数値の範囲

整数型で扱える数値の範囲は次のとおりです。

| データ型  | 扱う数値の範囲                        | 符号なし (unsigned) | 扱う数値の範囲      |
|-------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| char  | $-128 \sim +127$               | unsigned char   | 0~255        |
| short | $-32768 \sim +32767$           | unsigned short  | 0~65535      |
| int   | $-32768 \sim +32767$           | unsigned int    | 0~65535      |
| long  | $-2147483648 \sim +2147483647$ | unsigned long   | 0~4294967295 |

実数型で扱える数値の範囲は次のとおりです。

| データ型        | 扱う数値の範囲                       |  |
|-------------|-------------------------------|--|
| float       | ± 1 e −99~±9.999 e +99        |  |
| double      | e ± 1 e −99~±9. 99999999 e +9 |  |
| long double | ±1e-99~±9.999999999e+99       |  |

# 6.5 式と文

Cプログラミングでは式と文の違いを理解しておくことが大切です。式は演算の結果としての値を持ちます。式の最後にセミコロン ; をつけたものが文で、実行の基本単位となります。式が値を持つため、次のような文が許されます。

a = x = 5;

この文ではまず右の代入式(x=5)が評価された後、式の値である5がaに代入されます。

# 6.6 演算子

C言語には豊富な演算子が用意されています。演算子の意味と働きを説明します。

## ①算術演算子

| 演算子 | 意味 | 使用例   | 意味        |
|-----|----|-------|-----------|
| +   | 加算 | a + b | aにbを加える   |
| _   | 減算 | a – b | aからbを引く   |
| *   | 乗算 | a * b | aにbを掛ける   |
| /   | 除算 | a/b   | aをbで割る    |
| %   | 剰余 | a % b | aをbで割った余り |

## ②代入演算子

| (F) 2 2 |         |                 |            |
|---------|---------|-----------------|------------|
| 演算子     | 使用例     | 意味              | 算術演算子による表記 |
| =       | a = b   | aにbを代入          |            |
| +=      | a += b  | aにbを加えた結果をaに代入  | a = a + b  |
| -=      | a -= b  | aからbを引いた結果をaに代入 | a = a - b  |
| *=      | a * = b | aにbを掛けた結果をaに代入  | a = a * b  |
| /=      | a /= b  | aをbで割った結果をaに代入  | a = a / b  |
| %=      | a %= b  | aをbで割った余りをaに代入  | a = a % b  |

表以外にも⑥に示すビット演算子(~は除く)や⑦に示すシフト演算子による代入演算子も使えます。

(注)代入演算子の右辺と左辺のデータ型が異なる場合、一般的な C 言語と結果が異なる場合があります。 型が異なる場合は算術演算子による表記を行ってください。

## ③インクリメント演算子とデクリメント演算子

| 演算子 | 使 用 例     | 意味      | 算術演算子による表記 |
|-----|-----------|---------|------------|
| ++  | a++または++a | aに1を加える | a = a + 1  |
| ==  | aまたはa     | aから1を引く | a = a - 1  |

++a (または--a) を前置演算子、a++ (またはa--) を後置演算子といいます。次のように動作が異なりますから注意が必要です。

b=++a; aに1を加えてからりに代入する b=a++; bにaを代入してからaに1を加える

## 4)関係演算子

関係演算子は演算の結果が真のときは数値1、偽のときは0になります。

| 演算子 | 使用例     | 演算結果が真になる場合 |
|-----|---------|-------------|
| ==  | a == b  | aはbに等しい     |
| ! = | a ! = b | aはbに等しくない   |
| <   | a < b   | aはbより小さい    |
| >   | a > b   | aはbより大きい    |
| <=  | a <= b  | aはb以下である    |
| >=  | a >= b  | aはb以上である    |

## ⑤論理演算子

論理演算子は結果が真のときは数値1、偽のときは0になります。

| 演算子 | 使用例     | 演算結果が真になる場合         |
|-----|---------|---------------------|
| & & | a & & b | aとbがともに真である         |
| 1 1 | a   b   | aまたはbが真であるか、ともに真である |
| !   | ! a     | aが偽である              |

(注) | | は一般的な C 言語では | | になります。


## ⑥ビット演算子

コンピュータが扱うデータの最小単位はビットです。 C 言語にはビット単位で演算を行うビット演算子が 用意されています。

| 演算子 | 使用例 | 意味          | 演算の目的        |
|-----|-----|-------------|--------------|
| &   | a&b | ビットごとのAND   | 特定のビットのマスク   |
| - ( | a b | ビットごとのOR    | 特定のビットを1にセット |
| ^   | a b | ビットごとの排他的OR | 特定のビットを反転    |
| ~   | ~ a | ビットごとのNOT   | 全ビットの反転      |

(注):は一般的なC言語では | になります。

&演算子を使うと特定のビットを調べることができます。



最下位ビットだけが見える

## ⑦シフト演算子

各ビットを左、または右へシフトするシフト演算子が用意されています。

| 演算子 | 使用例     | 意 味         |
|-----|---------|-------------|
| <<  | a < < b | aをbビット左へシフト |
| >>  | a >> b  | aをbビット右へシフト |

右へシフトする場合、符号付き整数型は空いたビットが符号ビットで埋められます。符号なしの場合は $\emptyset$ で埋められます。

## ⑧型変換とキャスト演算子

異なるデータ型どうしの演算や、代入演算、また関数の引数および戻り値に対して自動的な型変換が発生 します。

1. 異なる型どうしの演算は、次の優先順位(ビット長に準ずる)に従って変換されてから演算が行われます。

char < int < long < float < double

2. 代入によって、右辺の値は左辺の型に変換されます。このとき、順位の高い型から低い型への変換で 丸めや切り捨てが行われるので、注意が必要です。

関数の戻り値は、代入と同様に、関数の型に変換されます。

3. キャスト演算子を使うと型変換を明示的に行うことができます。

(データ型) 式

式の値を()で指定した型に強制的に変換します。

〈例〉int a; double b, c; ..... c = b ∕ (double) a;

. . . . . .

## ⑨いろいろな演算子

## ■アドレス演算子とポインタ演算子

C言語にはアドレスを直接操作する演算子があります。

& :変数および配列要素のアドレスを取り出す(アドレス演算子)

\* :ポインタが指し示す変数への参照(ポインタ演算子)

## ■条件演算子

条件演算子は if 文と同じような働きをする演算子です。

a?b:c

条件式aが真なら式bを、偽なら式cを評価した値を返します。

a = x > = 0 ? 1 : 0

xがのまたは正ならば1が、負であればのがaに代入されます。

## ■ sizeof 演算子

オブジェクトを格納するのに必要なバイト数を求める演算子です。

sizeof(型) :データ型の大きさをバイト数で返す

sizeof 式 :式の値を格納するのに必要なバイト数を返す

たとえば次の例ではsに2(バイト)が代入されます。

s = sizeof (int);

## ⑩演算子の優先順位と結合規則

Cプログラミングでは演算子は数や機能が豊富なため、使いかたに慣れるのは大変です。特に演算子を組み合わせた式では、演算子の優先度に注意を払わなければなりません。

表に演算子の優先順位と結合規則を示します。

| 優先度    | 演算子の種類 | 結合規則 | 演 算 子                     |
|--------|--------|------|---------------------------|
| 高い     | 1次式演算子 | 左から右 | ( ) [ ] ->                |
| l⊟ ∧ , | 単項演算子  | 右から左 | ! ~ ++ + - (型) * & sizeof |
|        |        | 左から右 | * / %                     |
|        |        | 左から右 | + -                       |
|        |        | 左から右 | << >>                     |
|        |        | 左から右 | < <= > >=                 |
|        | 2項演算子  | 左から右 | == !=                     |
|        | 2.有供异丁 | 左から右 | &                         |
|        |        | 左から右 | ^                         |
|        |        | 左から右 | L                         |
|        |        | 左から右 | & &                       |
|        |        | 左から右 |                           |
|        | 条件演算子  | 右から左 | ?:                        |
| 低い     | 代入演算子  | 右から左 | = += -= その他               |
| IEX V  | コンマ演算子 | 左から右 | ,                         |

表において、同じ行の演算子の優先度は同じです。結合の方向とは同じ優先度の演算子が続いたときに、 式の評価の方向をいいます。次の式は右の式のように評価されます。

a+b-c ----> (a+b)-c : 左から右へ結合 a=b+=c ---> a=(b+=c) : 右から左へ結合

# 6. 7 いろいろな構文

Cプログラムでの実行の流れは次の制御構造に分類できます。

逐次構造 :並べられた順に、文を実行する。

選択構造 :条件によって、実行の流れを分岐する。(条件文) ループ構造:ある一定の条件下で、実行を繰り返す。(繰り返し文)

## ①単文と複文

ほとんどの文は式の文で、次のように文の最後はセミコロン ; で終わります。

式:

複数の文を1つの文として扱えるようにするために複文が用意されています。複文は次のように単文をカッコ {} で囲みます。複文はブロックともいいます。

{ 文 ····· 文

一般にはブロック内での変数宣言ができますが、本機ではトップレベルのブロックでしか許されていません。

## ②選択文

C言語では if ~ else 文、switch ~ case 文の選択文が用意されています。

#### ■ if ~ else文

if~else文には次のような形式があります。

1. if (式) 式が真なら文を実行し、偽なら単に通り抜ける。

文

2. if (式) 式が真なら文1を、偽なら文2を実行する。

文 1

else

文 2

3. if (式1) 式1が真なら文1を、そうでなく式2が真なら文2を、式1、式2とも偽なら文

文1 3を実行する。

else if (式2)

文 2

else

文 3

### ■ switch ~ case 文

```
switch ~ case 文は次の形式になっています。
switch (条件式) {
    case 定数式1:文1
        break;
    case 定数式2:文2
        break;

case 定数式n:文n
        break;
    default:文
}
```

switch 文は最初に条件式を評価し、その値と一致する定数式(ラベル)の文を実行します。 実行した後、break 文で switch 文を抜けます。 break 文がないとその後に続くラベルの文へ進みます。

条件式に一致する定数式がない場合はキーワード default に続く文を実行します。  $switch \sim case$  文の条件式、定数式の型は整数型でなければなりません。 また、評価は unsigned int 型に変換して行われます。

## ③繰り返し文

C言語ではfor 文、while 文、do ~ while 文が用意されています。

### ■ for 文

for 文は次の形式になります。 for (式1;式2;式3) 文

for 文は最初に1回だけ式1を評価します。式2が真であれば文を実行した後、式3を実行します。同様の動作を式2が偽になるまで繰り返します。

### ■ while 文

while 文は次の形式になります。 while (条件式) 文

条件式を評価し、真である間、文を繰り返し実行します。

## ■ do ~ while 文

do ~ while 文は次の形式になります。 do 文 while (条件式);

文を実行した後、条件式を評価します。条件式が偽になるまで文を繰り返し実行します。

## ④ジャンプ文

ジャンプ文はプログラムの実行の流れを無条件に移す働きをします。ジャンプ文として goto 文、continue 文、return 文があります。

## ■ goto 文

```
goto 文は次のように使います。goto ラベル;・・・・・ラベル: 文
```

実行の流れが無条件にラベルの位置にジャンプします。ジャンプする先は同じ関数の中に限定されます。

## ■ continue 文

continue 文は繰り返し文の中にのみ置くことができます。 continue 文は繰り返し文で、ムダな実行を省略して実行速度を上げるためなどに使います。

```
for (i = 0; i < 1 0 0; i + +) {

if (i \% 2 = = 0)

continue;

printf ("%d\forall n", i);
}
```

上の例ではiが奇数のときだけ数値が出力されることになります。

## ■ break 文

繰り返し文や switch  $\sim$  case 文で、構文を抜け出し1つ外側の実行単位に移るために使います。

```
for (i = 0; i < 1 0 0; i + +) {
    if (a [i] < 0)
    break;
....
}
```

上の例では配列の要素が負になったら for 文を抜けます。

#### ■ return 文

return 文は実行中の関数を抜け、その関数を呼び出した関数に実行を戻します。次のように戻り値がある場合は return 文の後ろに記述します。

```
return (式);
```

( ) は省略できますが、つけておいたほうがわかりやすくなります。戻り値がない場合に ( ) をつけるとエラーになります。

## 6.8 記憶クラス

C言語では、変数をメモリのどの位置に配置するかによって、自動的と静的の2つの記憶クラスに分かれます。またプログラムで宣言された変数の場所が、関数またはブロックの中か外かによって、有効範囲が決められます。

| 種 類      | 有 効 範 囲                                                | 存 在 時 間                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| auto     | 宣言された実行単位の中で有効。<br>ただし、本機ではトップレベル以外のブロックでの宣言はできない。     | 実行単位から抜けた後は消滅する。                                                               |
| register | auto変数と同じであるが、実行速度を上げるために用いる。ただし本機では auto<br>とみなされる。   | auto と同じ。                                                                      |
| static   | 宣言された実行単位の中で有効。<br>ただし、本機ではトップレベル以外のブロッ<br>クでの宣言はできない。 | プログラム実行中は消滅せず、値を<br>保存する。                                                      |
| extern   | 宣言された実行単位で有効。<br>ただし、本機では「記憶クラス省略」とみ<br>なされる。          | プログラム実行中は消滅せず、値を<br>保存する。<br>ただし、本機では関数内で宣言する<br>と auto 、関数外では static と同<br>じ。 |


# 6. 9 多次元配列

配列の配列を2次元配列、またその配列を3次元配列といいます。C言語ではこのように5多次元配列が使えます。本機では58次元までの配列が使えます。

2次元配列の宣言は次の例のように、配列の大きさを「 ]で囲んで並べます。

1次元配列と同様、宣言のときに初期化ができます。

char color[3] [6] = {"white", "red", "blue"};
図のように配列要素にデータが格納されます。



## 6.10 構造体

配列は同じ型のデータを扱うのに便利なデータ型であるのに対して、構造体、共用体は性質の異なるデータの集まりを、ひとつのデータ構造として表現するためのデータ型です。

たとえば野球選手の打撃成績を表現するデータ型は次のようになります。

```
struct batting {
    char *name;
    float ave;
    int homer;
};
```

struct は構造体であることを示すキーワードです。 batting は構造体のタグといい、定義される構造体の形式につける名前です。 構造体の要素は  $\{\}$  の中に記述します。選手の名前を\*name、打率をave、\*-ムラン数を homer の各要素に格納します。

構造体型の変数は次のように宣言します。

```
struct batting batter;
タグ名を省略して直接、構造体変数を宣言できます。
struct {
    char *name;
    float ave;
    int homer;
} batter;
```

各要素への参照は次のように、変数名と要素名を . でつないで表記します。

変数名. 要素名

選手名、打率、ホームラン数を代入してみましょう。

## 6. 11 プリプロセッサ

C言語の処理系ではソースプログラムの中にプロセッサ指令があると、プログラムをコンパイルする前に指令に従った「前処理」を行います。いくつかのプリプロセッサのうち、「文字列定義/マクロ定義」を行う # define、「ファイルの取り込み」を行う # include と「条件コンパイル」を行う # if、 # ifdef、# ifndef を説明します。

## ■ # define 指令

# define は指定された文字列の置き換えを行います。

# define 文字列 1 文字列 2

文字列 2 は文字列 1 に置き換えられてからコンパイルされます。 # define は次の例のように、プログラム中で使われる定数を文字列に置き換える場合などによく使われます。

# define PI 3. 141592

文字列PIはプログラムの中では円周率を意味する定数として使うことができます。

## 置き換え

s = PI \* r \* r;

- $\Rightarrow$  s = 3. 1 4 1 5 9 2 \*r\*r;
- # define 指令では次のことに注意が必要です。
- 文字列1は大文字で書くことが習慣となっている。
- 構文の途中で改行はできない。

本機ではあらかじめ、次のように各文字列が定義されています。

# define NULL 0

# define EOF -1

# define FILE int

また本機では次のような引数付きマクロを定義できません。

# define SQR(x) ((x) \* (x))

### ■# include 指令

# include 指令は指定したファイルを、ソースプログラムのその位置に取り込みます。一般のC言語 処理系では、ライブラリ関数を使うためのヘッダファイルを読み込むためによく使われますが、本機で はヘッダファイルの読み込みは不要です。

ファイルの読み込みは次のようにします。

# include "ファイル名 "

## ■# if ~# elif ~# else ~# endif 指令

条件文により、コンパイルするテキストを指定します。

# if 条件式

テキスト

「# elif 条件式

テキスト

# else

テキスト

# endif

条件式を満たすところに記述されているテキストのみをコンパイルします。なお、条件式を満たすとこ ろがなければ、次の#elif の条件式を判別します。#elif、#else は省略できます。

### ■# ifdef、# ifndef 指令

# ifdef 文字列

テキスト

[# else

テキスト

# endif

文字列が#define 指令で指定されているかどうかにより、テキストをコンパイルするかしないかを指 定します。

# ifdef は文字列が指定されているときにコンパイルを行い、# ifndef は文字列が指定されていない ときにコンパイルを行います。

# 7. ライブラリ関数

本機で用意されているライブラリ関数を説明します。本機ではライブラリ関数のためのヘッダファイルは 必要ありません。

本機では、標準入力装置・出力装置(stream)は次のように、各機器に割り当てられています。

入力 stream: stdin (キーボード)

出力 stream: stdout (画面)、または stdprn (プリンタ)

SIO stream: stdaux (11ピン 半二重通信)

stream: stdaux1 (11ピン 全二重通信)

また、あらかじめ次のように#defineされています。

# define NULL 0

# define EOF -1

# define FILE int

本機では入力のためのライブラリ関数において、[SHIFT](または[2ndF]) + 🗗 の入力は、それぞれ次 の値を返します。

getch

: 0 x F F

その他の入力関数:EOF

ラムデータファイル、SIOの入力関数では次のコードを区切り文字とします。

行の区切り:0x0d、0x0aまたは0x0d+0x0a

ファイルの終了:0x1a

(0x0d+0x0aは入力時に0x0aに変換されます。)

(注)区切りコードはできるだけOxOaを使用してください。

ラムデータファイル、SIOの出力関数では次のコードを区切り文字とします。

行の区切り:ヌル

(0x0aは出力時に0x0d+0x0aに変換されます。)

関数形式、説明文の記述において、[ ] で囲まれた記述はオプションで、記述の省略が可能です。

#### 標準入出力関数 7. 1

getc, getchar, fgetc

形式: int getc (FILE\* stream);

int getchar (void);

int fgetc (FILE\* stream);

機能: 1文字を読み込みます。stream が stdin のときは 🗗 を押すと文字を読み込みます。

入力 stream から読み込みます。

getchar stdin から読み込みます。

入力 stream から読み込みます。

戻り値: 読み込んだ文字を返します。

## • gets, fgets

形式: char\* gets (char\* s);

char\* fgets (char\* s, int n, FILE\* stream);

機能: 文字列を読み込みます。文字列をSに読み込むとき、オーバーフローチェックは行いません。

gets stdin から  $\checkmark$  の入力で終わる文字列を  $\varsigma$  に読み込みます。文字列の終わりの  $\checkmark$  はヌル文字  $\checkmark$  り に置き換えられます。

fgets 入力 stream から文字列を s に読み込みます。読み込みは、stdin では(n-1) 個の文字を読むか、4 を読み込むことで終わります。それ以外の stream では、 (n-1) 個の文字を読むか、行の区切り文字を読み込むことで終わります。文字列の最後(4 を入力したときはその後)にヌル文字 4 が付加されます。

**戻り値**: 読み込んだ文字列 s を返します。 E O F のときはヌルを返します。

## • scanf, fscanf, sscanf

形式: int scanf (const char\* format (, address, ...));
int fscanf (FILE\* stream, const char\* format (, address, ...)
);

int sscanf (char\* s, const char\* format (, address, . . . ) :

機能: 書式付き入力を行います。

scanf stdin から読み込みます。

fscanf 入力 stream から読み込みます。

sscanf 文字列sから読み込みます。

読み込まれた文字の並びを、書式を与える文字列 format で指示されたデータ型に変換し、 対応する引数 address, ... の示すアドレスに格納します。

書式で与えられた変換指定の数と、引数で示すアドレスの数は同じでなければなりません。 多すぎた場合は無視されますが、不足した場合、結果は保証されません。

scanf と fscanf は 🗗 を押すと入力されます。sscanf はヌル文字'¥ 0'が文字列の終了 とみなされます。

scanf、fscanf は次の場合に処理を終了します。

- 1) フォーマット終了(文字列終了マーク'¥り'の読み込み)
- 2) 読み込みデータとフォーマットの不一致
- 3) 読み込み終了

**戻り値**: 正しく変換、入力したデータの数を返します。入力データがない場合は 0 を返します。 EOFのとき、あるいはエラーのときは-1を返します。

#### ■入力の書式指定

入力データの書式を与える文字列は、書式指定、空白文字、非空白文字で構成されます。空白文字は空白(「SPACE」)、タブ(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(「TAB」)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB)、(TAB))、(TAB))、(TAB)、(TAB)、(TAB))、(TAB))、(TAB)、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))(TAB))、(TAB))、(TAB))、(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TAB))(TA

scanf()は次のように動作します。

● 書式文字列中に空白文字があると、入力における空白文字を、次に非空白文字が現われるまで読みとばします。

- 書式文字列中に非空白文字があると、それに一致する文字を読み込みます。不一致であれば、不一致 文字は読み込まないで終了します。
- 書式指定は入力フィールドを読んで指定に従って変換し、引数で指定されるアドレスへ格納します。 たとえばコンマ ・ を区切りとするには次のように書式指定します。

scanf ( "%d, %d, %d ", &a, &b, &c);

入力データの形式は次のようになります。

12, 34, 56

### ◆変換指定

入力された文字の並びをどのようなデータ型として解釈するか、つまりどのように変換するかを指示するのが変換指定です。変換指定は%で始まり変換文字で終わる綴りです。

| 変換指定 | 期待される入力の形式           | 変換の形式           |
|------|----------------------|-----------------|
| % d  | 10進整数形式の文字列          | int に変換         |
| % i  | 10/8/16進整数形式の文字列     | "               |
| % o  | 8 進整数形式の文字列          | "               |
| % u  | 符号なし10進整数形式の文字列      | unsigned intに変換 |
| % x  | 16進整数形式の文字列          | int に変換         |
| % f  | 浮動小数点数形式の文字列         | float に変換       |
| % e  | "                    | "               |
| % g  | "                    | "               |
| % с  | 1文字がそのまま入力となる        | char に変換        |
| % s  | 文字列がそのまま入力となる        | 文字列の最後に'¥り' がつく |
| % р  | 16進4文字の文字列(89 ab など) | ポインタに変換         |

#### ◆変換のオプション指示

%記号と変換文字の間にオプションの指示を与えることができます。

% [\*] 〔入力幅〕〔変換文字の修飾〕変換文字

[ ] で囲んだ各要素がオプション指示で、必要に応じて指定します。

#### ①代入抑制文字

\* 変換指示に対応するフィールドは読みとばされ、代入されません。

## ②入力幅

n 変換する文字数を指定します。

指定したフィールド幅の中に空白文字があった場合、空白文字までが入力されます。

省略 空白文字、または変換できない文字までが入力幅となります。

### ③変換文字の修飾

- 1 (エル) 変換文字が整数への変換を指示している場合、long intに変換します。 変換文字が実数への変換を指示している場合、doubleに変換します。
- L 変換文字が実数への変換を指示している場合、long double に変換します。

## • putc, putchar, fputc

形式: int putc (int c, FILE\* stream);

int putchar (int c);

int fputc (int c, FILE\* stream);

機能: 1文字を出力します。

putc 出力 stream に 1 文字を出力します。 putchar stdout に 1 文字を出力します。 fputc 出力 stream に 1 文字を出力します。

戻り値: 書き込まれた文字を返します。エラーが発生した場合は、EOFを返します。

## • puts, fputs

形式: int puts (const char\* s);

int fputs (const char\* s, FILE\* stream);

機能: 文字列を出力します。

puts ヌル文字 '¥0' で終わる文字列 s を、ヌル文字を改行文字に置き換えて stdout

に出力します。

fputs ヌル文字 '¥  $\emptyset$  ' で終わる文字列 s を出力 stream に出力します。改行文字はつ

けず、最後のヌル文字は出力されません。

戻り値: 負でない値を返します。エラーが発生した場合は、負の値を返します。

## • printf, fprintf, sprintf

形式: int printf (const char\* format (, arg, ...));

int fprintf (FILE\* stream, const char\* format (, arg, ...));

int sprintf (char\* s, const char\* format (, arg, ...));

機能: 引数 arg , . . . によって与えられる数値や文字、文字列を、書式文字列 format に従っ

て変換された文字の並びとして、出力します。

format の中の文字はそのまま出力されますが、%で始まる書式制御文字列は、それに対応する引数の書式制御に使用されます。format で指定した書式制御文字列の型と引数の型が対応していなかったり、不足している場合は、出力は保証されません。引数の数が書式文字列より多い場合には、余った引数は無視されます。

printf stdout に出力します。

fprintf 出力 stream に出力します。

sprintf 文字列 s に書き込みます。最後にヌル文字 '¥0' を付加します。

**戻り値**: 出力した文字数を返します。エラーが発生した場合は、負の数が返されます。

## ■出力の書式指定

printf は書式文字列に従って処理されます。書式文字列中に変換指示があると、対応する引数を指定 に従って変換して出力します。変換指定でない文字列はそのまま出力されます。

## ◆変換指定

| 変換指定 | 引数の種類  | 変換の形式                               |
|------|--------|-------------------------------------|
| % d  | int    | 符号付き10進数で表示                         |
| % i  | int    | 符号付き10進数で表示                         |
| % o  | int    | 符号なし8進数で表示                          |
| % u  | int    | 符号なし10進数で表示                         |
| % x  | int    | 符号なし16進数で表示(abcdef を使う)             |
| % X  | int    | ″ (ABCDEFを使う)                       |
| % f  | double | 〔一〕ddd. ddd の形の10進数で表示(d は10進数 1 桁) |
| % e  | double | 〔一〕d. ddde ± dd の指数形式で表示            |
| % E  | double | 〔一〕d. ddd E ± dd の指数形式で表示           |
| % g  | double | 上記のfまたはeのうち、短い方で表示                  |
| % G  | double | 上記のfまたはEのうち、短い方で表示                  |
| %с   | int    | 1文字として表示(intはunsigned charに変換)      |
| %s   | 文字列    | 引数で指し示される文字列を表示                     |
| %р   | ポインタ   | 引数をポインタとして表示                        |

### ◆変換指定のオプション指示

変換指定は%で始まり、変換文字で終わる綴りですが、%と変換文字の間にはオプション指示を与える ことができます。変換指示子の一般的な形式は次のようになります。

%〔フラグ〕〔印字幅〕〔. 精度〕〔サイズ〕変換文字

[ ] で囲んだ各要素がオプション指示で、必要に応じて使うことになります。また記述する順序も上の形式に従わなければなりません。それぞれのオプションを説明しましょう。

#### ①フラグ

- 変換の結果は左詰めで表示されます。
- + 符号付きは必ず+または-符号から始まります。
- # 変換文字が $_0$ の場合は先頭が $_0$ (ゼロ)で始まります。  $_{\mathbf{X}}$ (または $_{\mathbf{X}}$ )の場合は $_{\mathbf{X}}$ (または $_{\mathbf{X}}$ )で始まります。
- $\emptyset$  数値型文字のフィールド内をスペースの代わりに $\emptyset$ で埋めます。ただし、d、i、o、u、x、X で精度指定がある場合は、 $\emptyset$ フラグは無効です。 $\emptyset$ と一の両方があれば、-の処理になります。

省略 右詰めで出力されます。

#### ② 印字幅

n 変換された結果を表示する桁数(フィールド幅)の指定です。 出力の幅がフィールド幅より少ない場合、残りは空白で埋められます。 たとえば%10dと指定すると10文字分の幅で10進数として出力されます。

0n nと同じくフィールド幅を指定します。 出力の値がnより小さい場合は先頭から0で埋められます。

省略 必要なフィールド幅がとられます。

#### ③精度指定

n 浮動小数点数の出力で小数点以下の桁数を指定します。(最後の桁は丸められる)

省略 変換文字が e 、E 、f では小数点以下は 6 桁。

変換文字がg、Gでは有効数字がすべて出力されます。

4)サイズ

1 (エル) 1 (エル) 指示でd、i、o、u、x、Xは long 型、n は long 型へのポインタになります。

## • fflush

形式: int fflush (FILE\* stream); 機能: stream のバッファをフラッシュします。

入力 stream の場合はバッファの内容がクリアされます。その他は何もしません。stream

がヌルのときは、全 stream に対してフラッシュします。

戻り値: 0を返します。

#### clearerr

形式: void clearerr (FILE\* stream);

機能: stream に関するエラーとEOFフラグをクリアします。

戻り値: ありません。

#### 文字処理関数 7. 2

• isalnum, isalpha, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit

int isalnum (int c); 形式: int isalpha (int c); int iscntrl (int c); int isdigit (int c); int isgraph (int c); int islower (int c); int isprint (int c); int ispunct (int c); int isspace (int c); int isupper (int c);

int isxdigit (int c);

文字cの分類をします。

機能: isalnum 英字であるか、または数字であるかを判定します。

> isalpha 英字であるかを判定します。 iscntrl 制御文字であるかを判定します。

> > (0x00~0x1f、0x7fを真と判定)

数字であるかを判定します。 isdigit

isgraph 図形(グラフ)文字かを判定します。

(0x21~0x5f、0x61~0x7e、0x81~0x9f、0xa1~0xf7を真と判定)

islower 英小文字であるかを判定します。

印字可能な文字であるかを判定します。 isprint

(0x20~0x7e、0x80~0xf7を真と判定)

ispunct 区切り文字であるかを判定します。

 $(0x21 \sim 0x2f, 0x3a \sim 0x40, 0x5b \sim 0x5f, 0x7b \sim 0x7e, 0x81 \sim 0x9f,$ 

0xa1~0xf7を真と判定)

空白文字(空白、タブ、復帰、改行など)であるかを判定します。 isspace

(0x09~0x0d、0x20を真と判定)

英大文字であるかを判定します。 isupper

isxdigit 16進法の表記文字であるかを判定します。

戻り値: 判定が真の場合は 0 以外の値を返します。偽の場合は 0 を返します。

## • tolower, toupper

形式: int tolower (int c); int toupper (int c);

機能: tolower 英文字を小文字に変換します。

toupper 英文字を大文字に変換します。

戻り値: 変換した文字を返します。

#### 文字列処理関数 7. 3

## strcat

形式: char\* streat (char\* s1, const\_char\* s2);

機能: 文字列 s 2 を文字列 s 1 の最後につけ加えます。付加したときオーバーフローチェックは行

いません。

戻り値: 連結された文字列へのポインタを返します。

## strchr

形式: char\* strchr (const char\* s, int c); 機能: 文字列sを先頭から調べて、文字cを探します。 **戻り値**: 最初に見つかった文字cへのポインタを返します。 見つからなかったときはNULLポインタを返します。

#### • strcmp

形式: int stremp (const char\* s1, const char\* s2);

機能: 文字列 s1と s2 を比較します。各文字列の先頭から順に、異なる文字が現われるまで、ま

たは文字の終わりまで1文字ずつ比較していきます。

戻り値: 比較の結果を次の値で返します。

負数 s1がs2より小さい場合 s1とs2が同じ場合 正数 s1がs2より大きい場合

## strcpy

形式: char\* strcpy (char\* s1, const char\* s2);

機能: 文字列 s 2 を、文字列 s 1 にコピーします。コピーしたときオーバーフローチェックは行い

ません。

戻り値: 文字列 s1へのポインタを返します。

## strlen

形式: int strlen (const char\* string);

文字列 string の長さを計算します。文字列の終わりの「¥0」は数えません。 機能:

戻り値: stringの中の文字数を返します。

## 7. 4 メモリ割り当て関数

## calloc

形式: void\* calloc (unsigned n, unsigned size);

機能: size バイトの大きさのメモリ領域をn個割り当てます。

**戻り値**: 割り当てられた領域のポインタを返します。割り当てに失敗した場合はNULLを返します。

(注)確保サイズは、RAMサイズを超えないようにしてください。RAMサイズを超える値を指定した場合の戻り値は保証されません。

## malloc

形式: void\* malloc (unsigned size);

機能: size バイトの大きさのメモリ領域を割り当てます。

**戻り値**: 割り当てられた領域のポインタを返します。割り当てに失敗した場合はNULLを返します。

#### • free

形式: void free (void\* ptr);

機能: calloc, malloc で確保されたメモリ領域を解放します。

ptr は、calloc, malloc により割り当てられたメモリ領域のポインタでなければなりませ

ho

戻り値: ありません。

## 7. 5 数学関数

#### • abs

形式: int abs (int x); 機能: 整数の絶対値を求めます。

**戻り値**: 0~32767の整数を返します。

### asin, acos, atan

形式: double asin (double x);

double acos (double x) ;
double atan (double x) ;

機能: xに対する逆三角関数の値(角度)を計算します。

扱う角度の単位は angle 関数で(DEG:度)、(RAD)、(GRAD) を指定できます。

asin, acos では、引数 x の値は $-1 \sim 1$  の間でなければなりません。

戻り値: 次の表の範囲の値を返します。

| 逆三角関数 |                                  | 逆三角関数の値の範囲          | 1           |
|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 逆二円 例 | DEG                              | RAD                 | GRAD        |
| asin  | 90°∼ 90°                         | $-\pi/2\sim\pi/2$   | −100° ~100° |
| acos  | $0^{\circ}$ $\sim$ $180^{\circ}$ | 0 ~ π               | 0°~200°     |
| atan  | $-90^{\circ}$ $\sim 90^{\circ}$  | $-\pi/2 \sim \pi/2$ | −100° ~100° |

### asinh, acosh, atanh

形式: double asinh (double x);
double acosh (double x);
double atanh (double x);

機能: 逆双曲線関数の値を計算します。

戻り値: 計算の結果を返します。

#### exp

形式: double exp (double x);

機能: 指数関数 (e<sup>x</sup>) を計算します。ただし e は自然対数の底です。

**戻り値**: e<sup>x</sup> を返します。

## • log, log 10

形式: double log (double x);

double log10 (double x);

機能: log xの自然対数を計算します。

log 10 xの常用対数を計算します。

戻り値: 計算結果を返します。

## pow

形式: double pow (double x, double y);

**機能**: x の y 乗を計算します。 **戻り値**: 計算結果を返します。

## • sin, cos, tan

形式: double sin (double x);

double cos (double x);
double tan (double x);

機能: xに対する三角関数の値を求めます。

扱う角度の単位は angle 関数で(DEG:度)、(RAD)、(GRAD)を指定できます。

戻り値: 計算の結果を返します。

## • sinh, cosh, tanh

形式: double sinh (double x);

double cosh (double x);
double tanh (double x);

機能: 双曲線関数の値を計算します。

戻り値: 計算の結果を返します。

## • sgrt

形式: double sqrt (double x) ; 機能: x の平方根を計算します。

戻り値: 計算の結果を返します。

# 7. 6 ハードウェア・インタフェース関数

I / Oポート関数、機械語インタフェース関数は、誤って使うとプログラムやシステムエリアなどを破壊することがありますので、十分注意してください。

## ■ミニⅠ/〇関数

## miniget

形式: int miniget (void);

機能: ミニI/〇から1バイトのデータを読み込みます。

ビット2:Xin ビット1:Din ビット0:Ack

戻り値: 入力データを返します。

## miniput

形式: void miniput (char byte);

機能: ミニI/〇に1バイトのデータを出力します。

ビット2:Busy ビット1:Dout ビット0:Xout

戻り値: ありません。

## ■11ピンの8ビット制御関数

11ピンで8ビット制御を可能にします。

## fclose

形式: int fclose (FILE\* stream);

機能: stream で指定されたファイルを閉じます。

戻り値: 正常に終了したときは Ø を返し、エラーになったときは EOFを返します。

## fopen

形式: FILE \*fopen (char \*path, char \*type);

機能: 11ピンを8ビット制御モードに設定します。

path でデバイス名を、type でモードを指定します。

"pio": 8ビット制御 "r+"、"w+"または"a+":データの入出力

戻り値: 正常に終了したときはオープンしたストリームへのポインタを返します。

エラーになったときはヌルを返します。

## pioget

形式: int pioget (void);

機能: 11ピンから8ビットデータを入力します。

戻り値: 入力データを返します。

## pioput

形式: void pioput (char byte);

機能: 11ピンへ8ビットデータを出力します。

戻り値: ありません。

## pioset

形式: void pioset (char byte);

機能: 8ビット制御の入出力モードを設定します。

1のときは入力モードの指定になり、0のときは出力モードの指定になります。

戻り値: ありません。

### ■SIO(RS-232C)制御関数

## fclose

形式: int fclose (FILE\* stream);

機能: stream で指定されたファイルを閉じます。

全二重モードで使用しているときは、テキスト終了コード(TEXTモードのFORMAT

で指定している終了コード)を書き込みます。

戻り値: 正常に終了したときは0を返し、エラーになったときはEOFを返します。

## fopen

形式: FILE \*fopen (char \*path, char \*type);

機能: 11ピンをRS-232C準拠で通信を行うモードに設定します。

(通信条件の設定は、TEXTモードのSIOで行ってください。)

デバイス名 (path で指定)

『stdaux』:半二重通信の指定 『stdaux 1』:全二重通信の指定

アクセスモード (type で指定)

"r+"、"w+"または"a+":データの入出力の指定

戻り値: 正常に終了したときはオープンしたストリームへのポインタを返します。

エラーになったときはヌルを返します。

(注) fopen ()を使用する場合は、必ずfclose ()で終了してください。fclose ()を使用しない場合、送信データおよび終了コードが最後まで正しく送信されません。この場合、電源をオフにしたり、モードを切り替えても送信されません。

### ■通信バッファ制御

### feof

形式: int feof (FILE\* stream);

機能: 通信バッファのデータの有無を調べます。

**戻り値**: データが最後に達していれば-1を返し、そうでなければ 0 を返します。

## ■I/Oポート関数

### inport

形式: unsigned char inport (unsigned char port);

機能: アドレス port の I / Oポートから 1 バイトのデータを読み込みます。

本機では0x20から0x3FのI/Oポートが使用できます。

戻り値: 入力データを返します。

#### outport

形式: void outport (unsigned char port, unsigned char byte);

機能: アドレス port の I / Oポートに 1 バイトのデータを出力します。

本機では0x20から0x3FのI/Oポートが使用できます。

戻り値: ありません。

### ■機械語インタフェース関数

## call

形式: unsigned call (unsigned adr, void\* arg\_HL);

機能: アドレス adr から始まる機械語を呼び出します。引数 arg\_HLの値がHLレジスタに渡

されます。

戻り値: HLレジスタの値が返されます。

peek

形式: unsigned char peek (unsigned adr); 機能: アドレス adr から1バイトを読み込みます。

戻り値: 読み込んだデータを返します。

poke

形式: void poke (unsigned adr, unsigned char byte);

機能: アドレス adr に 1 バイトデータ byte を書き込みます。

戻り値: ありません。

## 7. 7 データファイル関数

fclose

形式: int fclose (FILE\* stream);

機能: stream で指定されたファイルを閉じます。

"w"または"a"モードでオープンしているときは、終了コード(1A)を書き込みます。

戻り値: 正常に終了したときは Ø を返し、エラーになったときは EOFを返します。

feof

形式: int feof (FILE\* stream);

機能: ファイルの終わりを調べます。

戻り値: ファイルの終わりを検出したときは-1を返し、検出できなかったときは0を返します。

flof

形式: unsigned long flof (FILE\* stream);

機能: ファイルの未使用バイト数を求めます。

戻り値: 残りバイト数を返します。

fopen

形式: FILE \*fopen (char \*path, char \*type);

機能: データファイルにファイル番号を割り当て、オープンモードを指定し入出力を可能にします。

アクセスモード(typeで指定)

『r』:データの読み出しの指定

"w": データの書き込みの指定

『a』:データの追加書き込みの指定

戻り値: 正常に終了したときはオープンしたストリームへのポインタを返します。

エラーになったときはヌルを返します。

## 7.8 グラフィック関数

表示用のグラフィック関数です。機能はBASICでの命令と同じです。引数などの詳細についてはBASICの各命令の説明を参照してください。

## • circle

形式: int circle (int x, int y, int r, double s-angle, double e-angle,

double ratio, int reverse, unsigned short kind);

機能: 円を描き、内部を塗りつぶします。開始角度から終了角度までを反時計方向に円を描きます。

開始角度、終了角度は10進度で指定します。

x, y: 円の中心点

r: 半径

s-angle:開始角度 e-angle:終了角度

ratio: 比率 (Y軸方向の半径/X軸方向の半径)

reverse: ドットの種類

0:ドットをセット1:ドットをリセット

2:ドットの反転

kind: 塗りつぶす模様の種類 BASIC命令と同じ

(第10章 BASICの各命令の説明を参照)

戻り値: 正常に終了したときは0を返し、エラーになったときは-1を返します。

(注) 半径線を描くときは、開始角度や終了角度をマイナスで指定します。 0°の位置に半径線を描くときは、-360°と指定します。

#### acursor

形式: int gcursor (int x, int y);

機能: グラフィックの表示開始位置をドット(点)単位で指定します。

戻り値: 正常に終了したときは0を返し、エラーになったときは-1を返します。

## gprint

形式: void gprint (char\* image);

機能: 指定されたドットパターンを表示します。

戻り値: ありません。

line

形式: int line (int  $x_1$ , int  $y_1$ , int  $x_2$ , int  $y_2$ , int reverse, unsigned short mask,

int rectangle);

機能: 指定された2点間を線で結びます。

reverse:

0:ドットをセット

1:ドットをリセット

2:ドットの反転

mask: BASIC命令と同じ

(第10章 BASICの各命令の説明を参照)

rectangle:

0:指定した mask で直線を描きます。

1:指定した mask で長方形を描きます。

2:指定した mask で長方形の内部を塗りつぶします。

戻り値: 正常に終了したときは0を返し、エラーになったときは-1を返します。

paint

形式: int paint (int x, int y, unsigned short kind);

機能: 囲まれた領域を塗りつぶします。

x, y: 指定した点の座標

kind:塗りつぶす模様の種類 BASIC命令と同じ

(第10章 BASICの各命令の説明を参照)

戻り値: 正常に終了したときは0を返し、エラーになったときは-1を返します。

point

形式: int point (int x, int y);

機能: 指定したドットの状態を読み取ります。

戻り値: 指定したドットが点灯しているときは1を返し、消灯しているときは0を返します。指定し

たドットが画面外になるときは-1を返します。

preset

形式: int preset (int x, int y);

機能: 指定したドットを消します。

戻り値: 正常に終了したときは <math>0 を返し、エラーになったときは-1 を返します。

pset

形式: int pset (int x, int y, int reverse);

機能: 指定したドットの点灯または反転を行います。

reverse:

0:ドットを点灯

1:ドットを反転

戻り値: 正常に終了したときは0を返し、エラーになったときは-1を返します。

## 7.9 その他の関数

abort, exit

形式: void abort (void);

void exit (int status) ;

機能: 現在実行しているプログラムを終了します。

abort プログラムを異常終了させます。画面に ABORT が表示されます。

exit プログラムを正常終了させます。画面に EXIT に続いて status の値が表

示されます。

戻り値: ありません。

• angle

形式: void angle (unsigned n);

機能: nの値によって、三角関数の単位が設定されます。

n = 0 60分法 : 単位 DEG (度)

n=1 弧度法 :単位 RAD (ラディアン)

n = 2 グラード法:単位 GRAD (グラード)

戻り値: ありません。

breakpt

形式: void breakpt (void);

機能: プログラムの実行を中断して、ブレークモードに入ります。

戻り値: ありません。

clrscr

形式: void clrscr (void);

機能: 画面をクリアし、カーソル(表示位置)を(0,0)にセットします。

戻り値: ありません。

getch

形式: int getch (void);

機能: 1文字を stdin から直接読み込みます。読み込みに ℯ の入力は必要ありません。入力バッ

ファが空のときは、次の入力があるまで待機します。読み込んだ文字は表示されません。

戻り値: 読み込んだ文字を返します。

gotoxy

形式: void gotoxy (unsigned x, unsigned y);

機能: 画面のカーソルを、座標(x,y)に移動します。

ただし、左上隅の座標を(0,0)とします。

戻り値: ありません。

kbhit

形式: int kbhit (void);

機能: キーボードからのキー入力の有無を調べます。

戻り値: キー入力が行われていれば 0 以外の値を返し、行われていなければ 0 を返します。

# 8. エラーメッセージ

# 8. 1 コンパイルエラーメッセージ

| エラーメッセージ                      | エ ラ ー の 内 容                      |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Null dimension                | 配列宣言で要素数が書かれていないものがある            |  |  |
| array of function is illegal  | 要素が関数の配列を宣言している                  |  |  |
| can't find include file       | インクルードファイルが見つからない                |  |  |
| case not in switch            | caseラベルがswitch文の中でない             |  |  |
| constant expected             | ● 配列宣言で要素数が整数定数式でない              |  |  |
|                               | ● caseラベルの式が整数定数式でない             |  |  |
| default not in switch         | defaultラベルがswitch文の中でない          |  |  |
| define buffer full            | #defineが多すぎる                     |  |  |
| different s/u                 | 構造体/共用体の代入で両辺の型が違う               |  |  |
| division by 0                 | /または%演算子の右辺がℓである                 |  |  |
| duplicate # define: 名前        | 定義済みのマクロ名を定義している                 |  |  |
| duplicate case                | switch文中に同じ値のcaseラベルがある          |  |  |
| duplicate default             | switch文中にdefaultラベルが複数ある         |  |  |
| duplicate label:名前            | 定義済みのgotoラベルを定義している              |  |  |
| empty character constant      | 文字定数構文中に文字が1つもない                 |  |  |
| float overflow                | 実数の定数値が大きすぎる                     |  |  |
| float underflow               | 実数の定数値が小さすぎる                     |  |  |
| function illegal in s/u       | 構造体/共用体の中で関数を宣言している              |  |  |
| function returns illegal type | 関数値として返せない型を定義している               |  |  |
| if nest too deep              | # if/# ifdef のネスティングが深すぎる        |  |  |
| if nesting error              | # if/# ifdefと# endif の対応が取れていない  |  |  |
| if -less elif                 | # elif に対応する# if/# ifdef がない     |  |  |
| if -less else                 | # else に対応する # if / # if def がない |  |  |
| if -less endif                | # endif に対応する# if/# ifdef がない    |  |  |
| illegal # line                | #define行の構文が不正である                |  |  |
| illegal break                 | break文がdo、for、while、switch文の中でない |  |  |
| illegal character             | ソースプログラムに不正文字がある                 |  |  |
| illegal class                 | 記憶クラスが不正である                      |  |  |
| illegal continue              | continue文がdo、for、while文の中でない     |  |  |
| illegal digit in octal        | 8進数内に不正数字(8と9)がある                |  |  |
| illegal function              | 関数型でないもので関数呼び出しを行っている            |  |  |
| illegal if                    | # if/# ifdef 行の構文が不正である          |  |  |
| illegal include               | # include 行の構文が不正である             |  |  |
| illegal indirection           | 単項*演算子のオペランドが不正である               |  |  |

| エラーメッセージ                      | エ ラ ー の 内 容               |  |  |
|-------------------------------|---------------------------|--|--|
| illegal initialization        | 初期化の右辺が定数式でない             |  |  |
| illegal main                  | main関数に引数を宣言している          |  |  |
| illegal operand of 演算子        | 演算子のオペランドの型が不正である         |  |  |
| illegal operand of U+         | 単項+演算子のオペランドの型が不正         |  |  |
| illegal operand of U-         | 単項-演算子のオペランドの型が不正         |  |  |
| illegal operand of ARG        | 関数呼び出しの引数の型が不正            |  |  |
| illegal operand of RET        | リターン文の式の型が不正              |  |  |
| illegal s/u                   | 構造体/共用体が不正使用されている         |  |  |
| illegal size                  | 構造体/共用体のサイズが大きすぎる         |  |  |
| illegal switch expression     | switch(e)の式のeの型が不正である     |  |  |
| illegal type                  | 不正な型変換が発生している             |  |  |
| illegal void                  | void型の使用が正しくない            |  |  |
| include nest too deep         | # include のネスティングが深すぎる    |  |  |
| macro recursion               | マクロが再帰している                |  |  |
| memory full                   | メモリが不足している                |  |  |
| missing argument:名前           | 関数定義の( )内にない引数を宣言している     |  |  |
| missing declarator            | 宣言子がない                    |  |  |
| missing function: 名前          | 使用された関数が定義されていない          |  |  |
| missing label                 | ● goto文にラベルがない            |  |  |
|                               | ● 使用されたgotoラベルが定義されていない   |  |  |
| missing main .                | main( )が定義されていない          |  |  |
| missing member                | ● メンバー未定義の構造体/共用体を初期化している |  |  |
|                               | ● 式中で定義していないメンバーを使用している   |  |  |
| missing member in s/u         | 構造体/共用体の定義でメンバーが1つもない     |  |  |
| missing name in prototype     | 関数定義のプロトタイプに引数名がない        |  |  |
| missing type                  | 型を宣言していない                 |  |  |
| missing type in prototype     | プロトタイプで構文規則違反がある          |  |  |
| newline in character constant | 文字定数の構文内に改行文字がある          |  |  |
| newline in string constant    | 文字列定数の構文内に改行文字がある         |  |  |
| prototype unmatch             | 関数呼び出しの式がプロトタイプに適合しない     |  |  |
| redeclaration:名前              | 定義済みの名前を定義している            |  |  |
| reserved:名前                   | この名前は予約されているので使用禁止        |  |  |
| syntax error                  | 構文規則に適合していない              |  |  |
| token buffer full             | マクロ展開が複雑すぎる               |  |  |
| too complicated declarator    | 宣言が複雑すぎる                  |  |  |
| too complicated declaration   | 宣言が複雑すぎる                  |  |  |
| too complicated expression    | 式が複雑すぎる                   |  |  |
| too complicated initialize    | 初期化が複雑すぎる                 |  |  |
| too deep statement            | 文のネスティングが深すぎる             |  |  |

| エラーメッセージ                   | エ ラ ー の 内 容              |  |  |
|----------------------------|--------------------------|--|--|
| too long initializer       | 初期化で文字列定数が長すぎる           |  |  |
| too long macro             | マクロ本文が長すぎる               |  |  |
| too many #define           | #defineの個数が制限を超えている      |  |  |
| too many case              | caseラベルの個数が制限を超えている      |  |  |
| too many characters        | 文字定数の文字数が制限を超えている        |  |  |
| in character constant      |                          |  |  |
| too many characters        | 文字列定数の文字数が制限を超えている       |  |  |
| in string constant         | 9                        |  |  |
| too many initializers      | 初期化式の個数が宣言より多い           |  |  |
| too many label             | gotoラベルの個数が制限を超えている      |  |  |
| too many prototype         | プロトタイプの個数が制限を超えている       |  |  |
| unacceptable operand of &  | &演算子のオペランドが不正である         |  |  |
| undefine:名前                | 未定義の名前を使用している            |  |  |
| unexpected EOF             | 構文規則の途中でソースプログラムが終了している  |  |  |
| unknown size               | サイズが確定できない               |  |  |
| void function              | void関数なのにreturn文で値を返している |  |  |
| zero or negative subscript | 配列の要素数が 0 または負である        |  |  |

## 8. 2 実行時エラーメッセージ

| エラーメッセージ                              | エ ラ ー の 内 容                   |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| NO MEMORY                             | 関数の再帰などでメモリを使い果たした            |
| BAD POINTER                           | ポインタでの代入、C領域以外のメモリへ書き込もうとし    |
|                                       | た                             |
| DIVISION BY 0                         | 0 での割り算                       |
| UNKNOWN ERROR                         | ポインタでの代入で、C領域が破壊されている         |
| BAD FUNCTION ポインタでの関数呼び出しで、ポインタ値がおかしい |                               |
| BAD STREAM                            | 入出力ライブラリのストリームが適正でない          |
| ARITHMETIC ERROR                      | ● 数学ライブラリのシステムコールでエラーリターンした   |
|                                       | ● 浮動小数点数に関するシステムコールがエラーリターンした |
| FRAME ERROR                           | 関数フレームが破壊された                  |
| I/O OPEN ERROR                        | SIOデバイスをオープンしているのに再度オープンした    |
| I/O ERROR                             | ミニI/Oをオープンしていない               |

# 第7章 CASL

# 1. CASL (アセンブラ言語)

コンピュータ言語においてBASIC、FORTRAN、COBOLといった高水準な言語は、その記述がわかりやすいためプログラミングが容易であり、開発期間も短くてすみます。しかしこれらは、メモリの作業領域を多く必要としたり処理速度が遅いといった面があります。コンピュータの性能を最も効率よく活用できるのは機械語ですが、機械語コードで入力する必要があり、プログラミングは非常に手間がかかります。

アセンブラはこの機械語に最も近い言語です。BASICほど手軽ではないにしても、機械語に比べて使いやすく、コンピュータの性能を限界近くまで活用できます。ただ、アセンブラ言語で効率の良いプログラムを作るには、各命令を実行するときに、レジスタやフラグなどがどのような動きや働きをするのかを知る必要があります。これらの動き、働きなどはコンピュータのハードウェアに大きく左右され、メーカーや機種により異なるのが普通です。

このため経済産業省の情報処理技術者試験では、COMETという仮想の計算機を設定し、これのアセンブラ言語としてCASLの仕様を取り決めたうえで試験問題を出しています。(平成13年度より、計算機はCOMETIIに、アセンブラ言語はCASLIIに改定されていますが、本機はこれらに対応していません。)

本機のCASLモードは、COCASLの仕様に準拠したアセンブラ言語が扱えるため、情報処理技術者試験(基本情報技術者試験(旧第 2 種)では選択)のトレーニングとしてプログラミングからデバッグそしてシミュレーションまでの学習にお使いいただけます。

この取扱説明書は、本計算機の操作方法に重点をおいて説明しています。COMET IIやCASLIIの仕様、CASLIIの文法、プログラミングについてのくわしい説明は、有名書店で販売されている情報処理技術者試験のCASLIIに関する書籍を参照してください。

COMETの仕様については、265ページを参照してください。

# 2. CASLモードの構成

CASLモードは次の3つの機能から構成されています。(246ページの機能一覧表を参照ください。)

**アセンブラ** : TEXTエディタで作成したソースプログラムをオブジェクトプログラムに変換してメモリに書き込みます。

CE-126P (プリンタ) をお持ちの場合は、CE-126Pが接続され、"PRINT"が点灯しているとき、アセンブルした結果を印字できます。

モニタ : レジスタの内容やオブジェクトを表示させたり、書き換えることができます。ブレークポ

イントのアドレスを設定することができます。

また、DS命令などで確保したメモリの内容を書き換えることができます。

シミュレー :オブジェクトプログラムを実行します。


ション ノーマル実行とトレース実行ができ、CE-126P(プリンタ)をお持ちの場合は、接続す

れば実行結果を印字できます。

モニタ機能で指定したブレークポイントでの実行中断ができます。


# プログラム作成手順

CASLのプログラミングは次の手順で行います。



## 【作成手順の解説】

- ①TEXTエディタ機能を使用してソースプログラムを入力します。
- CE-126P(プリンタ)をお持ちの場合は、必要であればソースプログラムの印字を行います。本体 のプログラムファイルエリアへの登録を行います。
- ②CASLモードのアセンブラ機能によりオブジェクトプログラムを生成します。
- ③モニタ機能を使用して、オブジェクトプログラムに必要なブレークポイントのアドレス設定やレジスタ、 プログラムカウンタなどの設定を行います。
- ④シミュレータ機能でオブジェクトプログラムのノーマル実行、またはトレース実行を行います。
- ⑤再びモニタ機能を使用して、汎用レジスタやフラグレジスタの変化を確認します。また、オブジェクト やメモリ内容の確認と変更ができます。
- ⑥必要に応じて③~⑤を繰り返します。
- ①プログラムに誤りが発見されたときは①に戻り、ソースプログラムの変更を行い、再び②以降を実行し ます。
- ⑧必要に応じて①~⑦を繰り返します。



# 3. ソースプログラムの作成、編集(エディット)

CASLのソースプログラムの作成や変更などはTEXT(テキスト)モードのエディタ機能を用いて行います。

「TEXT) [E] と押して、テキストエディタを選んでください。

TEXT EDITOR

● TEXTモードのくわしい使いかたは、「第5章 TEXTモード」を参照してください。

## 3. 1 ソースプログラムの入力形式

ソースプログラムの構成を以下に示します。

## (1) 行番号 (ラインナンバー) 欄

- ①行番号は1~65279までの数値を使用します。
- ②1~65279の範囲外の値を指定すると"LINE NO. ERROR"が表示されます。

## (2) ラベル欄

- ① ラベルは  $1 \sim 6$  文字まで使用できます。 7 文字以上を入力した場合は、先頭から 6 文字がラベルとして有効になります。また、79文字以上入力するとエラーになります。
- ②CASLでは、ラベルは6文字以内で先頭の文字はアルファベット大文字、2文字目以降はアルファベット大文字または数字と定義されています。

なお、ラベル欄にセミコロン(;)を書いて注釈行とすることもできます。

- ③ラベルは行番号に続けて入力する必要があります。
- ④ラベル入力後、「TAB」で次の入力位置へカーソルを移し、命令コードを入力します。



### メモング キャキャ (TAB) について キャャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャ

ラベル、命令コード、オペランドの間には1文字以上のスペースが必要です。なお、ラベルを 省略する場合は、行番号の後ろに1文字以上のスペースを入れる必要があります。このとき、 SPACE の代わりに (TAB) を使うと、命令コードやオペランドの表示位置がそろって見やすくな ります。

## (3) 命令コード欄

①アルファベットキーで命令コードを入力します。入力後、(TAB) で次の入力位置へカーソルを移します。

#### (4) オペランド欄

- ①オペランド欄はGRフィールド、adrフィールド、XRフィールドで構成されます。
- ②各ブロック (フィールド) の区切りには、必ずコンマ (,) が必要です。
- ③XRフィールドは省略することができます。

#### (5) 注釈欄

- ①プログラムに注釈を付加する場合は、オペランドの直後にセミコロン (;) を入力し、その後に注釈 を入力します。
- ●一行の長さは、注釈欄を含めて最大254文字までです。

## 3. 2 ソースプログラムの消去

TEXTモードの機能選択画面で、 $\square$  を押せばデリート( $\square$ Del)機能が選ばれ、次のようにテキスト内容を消去 (削除) してよいかを聞いてきます。(テキスト内容がないときは、画面は変わりません。)

TEXT DELETE OK? (Y)

- (Y)を押せば、テキスト内容がすべて消去され、TEXTモードの機能選択画面に戻ります。
- ▼ 以外のキー(そのとき有効に働くキー)を押せば、消去されずに機能選択画面に戻ります。

## 3. 3 ソースプログラムの入力

TEXTモードの機能選択画面で[E]を押せばテキストエディタが選ばれます。

TEXT EDITOR

このとき、▼ または ▲ を押すと、ソースプログラムなどのテキスト内容がある場合は、画面に表示されます。何もないときは、画面は変わりません。

新たにソースプログラムを入力するときなどは、(ON)を押して機能選択画面に戻し、「3.2ソースプログラムの消去」の方法でテキスト内容を消去してください。

次にソースプログラムの入力手順を説明します。

- ①行番号を入力します。
- ②ラベルを入力するときは、行番号に続けて入力し (TAB) を押します。

ラベルがないときはそのまま (TAB) を押します。カーソルが命令コード欄に移ります。

- ③命令コードを入力します。その後 [TAB] を押せばカーソルがオペランド欄に移ります。
- ④オペランドは、コンマ(,)で区切って入力します。

「キー操作]

- ⑤注釈は、オペランドの後にセミコロン(;)を入力して、その後に入力します。 ただし、DC命令の文字列中のセミコロンは注釈のための区切りとしては扱われません。(文字とし て扱われます。)
- ⑥1行の入力を完了したら ❷ を押して、プログラムをメモリに格納します。 次の行を入力するときは、①から繰り返します。
- すべての行の入力が終わったら ON で機能選択画面に戻します。

〈例〉次のソースプログラムを入力してみましょう。

「**▲♥** CARDS**◆♣** | を表示するプログラムです。

| 10 L 1   | START | L 2     |
|----------|-------|---------|
| 20 L 2   | OUT   | DSP, N  |
| 30       | ЕХІТ  |         |
| 40 N     | DC    | 9       |
| 50 D S P | DC    | #E 8    |
| 60       | DC    | #E9     |
| 70       | DC    | 'CARDS' |
| 80       | DC    | # E A   |
| 90       | DC    | # E B   |
| 100      | END   |         |

#### 「解説] (TEXT) (E) テキストモードのエディタにする 10L 1 (TAB) S T A R T (TAB) L 2 ラベル "L 2" の行より実行開始 20 L 2 (TAB) OUT (TAB) DSP, N DSP番地からN番地の文字数分を出力 30 (TAB) E X I T (◄) プログラム実行の終了 40N (TAB) D C (TAB) 9 ◀ 出力する文字数「9」を格納 50DSP (TAB) DC (TAB) # E 8 ← 「▲」マークのコードを16進数で格納 60 (TAB) D C (TAB) # E 9 (♣) 「♥」マークのコードを16准数で格納 70 TAB DC TAB'CARDS' 「CARDS」の文字列を格納 80 (TAB) D C (TAB) # E A (◄) 「◆」マークのコードを16進数で格納 90 (TAB) D C (TAB) ♯ E B ◀ 「♣」マークのコードを16進数で格納 100 (TAB) E N D (♣) プログラムの終わり (実行の終わりはEXIT)

以降の説明でこのプログラムを活用します。

入力完了後、 ON で機能選択画面に戻ります。

なお、 $GR0 \sim GR4 は GR$ を省略して $0 \sim 4$  のみを入力して指定することもできます。

# 4 アセンブル

TEXTモードで入力したソースプログラムを計算機が実行できるオブジェクトプログラムに変換する (アセンブルする)場合、まず、CASLモードにします。

(SHIFT) + (ASMBL) を押してから (C) を押します。 メニュー画面になります。

\*\*\* CASL \*\*\* Assemble Monitor Go

「A」を押します。

アセンブルが実行されます。

\*\*\* CASL \*\*\* Assemble Monitor Go complete!

アセンブル実行中は画面の下の行に "assembling" と表示され、終われば "complete!" と表示さ れます。アセンブルするプログラムが短かいときは、この表示は一瞬で終わります。オブジェクトプロ グラムは1000番地から格納されます。

# 4. 1 アセンブルリストをプリンタで印字する方法

CE-126P(プリンタ)をお持ちの場合は、本機に接続されて電源が入っているとき、メニュー画面で SHIFT +(P↔NP) と押すと画面右下に"PRINT"が点灯します。再度、(SHIFT) + (P↔NP) と押すと消えます。 "PRINT"が点灯しているときにアセンブルを実行すると、アセンブルリストが印字されます。 〈ED字例〉

```
ADD : OBJECT : LINE NO.
1000:7000 100B: 20
1992:7000 100A: 20
1004:8000 0002: 20
1006:1244 0002: 20
1008:6400 0004: 30
             : 40
100A:0009
             : 50
100B:00E8
             : 60
100C:00E9
             : 79
100D:0043
             : 70
100E:0041
             : 70
100F:0052
             : 79
1010:0044
             : 70
1011:0053
             : 89
1012:00EA
             : 90
1013:00EB
             : 100
                             ①アドレス (16進)
                             ②オブジェクト (16進)
IARFL :ADDRESS本
                             ③対応するソースプログラムの行番号
       1000
       1000
12
                             ④ラベルテーブル
       100A
N
       100B
```

アセンブルリストにはソースプログラムは印字されません。

Assemble Monitor Go

## 4. 2 エラーメッセージ

アセンブルの実行で、ソースプログラムにエラーが検出されると、下表のようなエラーメッセージが表示されます。

エラーは CLS で解除して、TEXTエディタでソースプログラムを修正してください。

アセンブル時に使用するメモリは、オブジェクトを記憶するメモリを除いて、ラベル1つで8バイト、ワーク用として4バイト、スタック用として64バイトです。メモリが足りないとメモリエラーになります。

| エラーの種類   | エラーメッセージ            | 原因                                                              |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| オペコードエラー | OP-CODE ERROR (行番号) | 行番号で示すプログラムの命令コー<br>ドに誤りがある                                     |
|          | OP-CODE ERROR (0)   | ソースプログラムがない                                                     |
| オペランドエラー | OPERAND ERROR(行番号)  | 行番号で示すプログラムのオペラ<br>ンドに誤りがある                                     |
| ラベルエラー   | LABEL ERROR (行番号)   | 行番号で示すプログラムのラベル<br>に誤りがある                                       |
| メモリエラー   | MEMORY ERROR (0)    | <ul><li>オブジェクトを記憶するメモリが不足している</li><li>スタック用メモリが不足している</li></ul> |
| その他のエラー  | OTHER ERROR         | プログラムの先頭にSTART命<br>令がない、終わりにEND命令が<br>ないなど、入力形式が正しくない           |

# 5. シミュレーション

メニュー画面で「⑤」を押すと、オブジェクトプログラムの実行処理に移ります。

G

<< SIMULATION >>
START ADDRESS=#1000
実行開始アドレス

実行開始アドレスは、START命令で指定されたアドレスが表示されます。START命令で実行開始アドレスが指定されていないときは、自動的に # 1000 が実行開始アドレスになります。

表示されている実行開始アドレスを変更する場合は、上記のアドレス表示状態で、変更したいアドレスを 10進数、16進数、またはラベルで入力します。

次に ● を押せば、実行方法選択画面になります。



N または T で選択します。

# 5. 1 ノーマル実行

実行方法選択画面で N を押せば、設定された実行開始アドレスからプログラムの実行を開始します。

\*\*\* CASL \*\*\*

EXIT命令が実行されると、メニュー画面に戻ります。

ノーマル実行中、次の場合はプログラムの実行を停止して、実行内容の表示や停止したアドレスを表示します。

- OUT命令を実行した場合。 を押せばプログラムの継続実行ができます。
- ブレークポイント (BP) が設定されていて、プログラムカウンタ (PC) の値がブレークポイントの値と一致した場合。この場合、ブレークポイントが設定されているアドレスの命令は実行されていません。
- ●BREAK が押された場合。この場合、プログラムカウンタに停止(ブレーク)したときのアドレスが入っているので、◢ を押せばプログラムの継続実行ができます。また、CLS や BREAK でメニュー画面に戻してから、再び実行操作をしても継続実行できます。
- \*命令を実行した場合(263ページ参照)

  - \*命令(第1語目が#00XX、第2語目が#XXXXの命令語)を実行した場合、プログラムカウンタには第1語目のアドレスが入っています。したがって (RREAK)でプログラムを中断した後、オブジェクトの修正、または実行アドレスの修正を行わずにプログラムを再実行させると、再度同じアドレスでプログラムが停止します。このような場合は、命令語または実行アドレスを修正した後、プログラムを実行してください。
- ullet 画面右下に "PRINT" が点灯しているときは、OUT命令による結果が印字されます。

# 5. 2 トレース実行

実行方法選択画面で $\Box$  を押せば、表示されている実行開始アドレスからプログラムのトレース実行が開始されます。トレース実行中は 1 命令実行ごとに、実行結果(GR0 ~ GR4、PC、FR0 内容)を表

示して停止します。ここで表示されるPCの値は命令実行後のPCの値、つまり次に実行する番地です。次に $\P$ を押すと、次の命令を実行して停止します。

```
1000: GR0:0000 GR4:1B0B
GR1:0000 PC :1002
GR2:0000 FR :0000
GR3:0000 < PUSH>
```

(注) GR4の値はメモリの使用状態により変わります。

1002: GR0:0000 GR4:1B0A GR1:0000 PC:1004 GR2:0000 FR:0000 GR3:0000 FR:0000 E発行した命令

メニュー画面で  $\overline{SHIFT}$  +  $\overline{P} \Leftrightarrow \overline{NP}$  を押し、"PRINT" が点灯しているときは、以下のフォーマットで実行結果が(16進数で)印字されます。

### 〈印字例〉

4

| ADD :GR0<br>1000:0000<br>1002:0000<br>1004:0000                  | 0000                 | 0000                 | GR3<br>0000<br>0000<br>0000 | ①アドレス<br>②GR 0<br>③GR 1 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>†♥</b> CARDS <b>♦₱</b><br>0002:0000<br>1006:0000<br>1008:0000 | 0000<br>0000<br>0000 | 0000<br>0000<br>0000 | 9999<br>9999<br>9999        | ⊕GR2<br>⑤GR3            |

 $\leftarrow (1) \rightarrow |\leftarrow (2) \rightarrow |\leftarrow (3) \rightarrow |\leftarrow (4) \rightarrow |\leftarrow (5) \rightarrow |$ 

# 5. 3 シミュレーションでのエラー

シミュレーションでは、次のエラーが発生することがあります。

| エラーメッセージ               | 原因                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJECT ERROR           | オブジェクトプログラムがない。                                                                               |
| * M E M *<br>* E R R * | <ul><li>JMP命令などで使用可能な領域を超えたアドレスへのジャンプか行われた。</li><li>使用可能な領域を超えて、データのロードやセーブをしようとした。</li></ul> |
| * O P R * * E R R *    | OUT命令で出力文字を97文字以上にした。                                                                         |

# 6. モニタ

モニタ機能では、仮想計算機COMETの各レジスタの内容確認や、オブジェクトプログラムを表示できます。

また、レジスタの値やオブジェクトの設定・変更、およびシミュレーションのためのブレークポイントの 設定などができます。

モニタ機能は、メニュー画面でMを押すことによって選べます。(SHIFT + ASMBL)を押してからC を押すとメニュー画面になります。)

M

< MONITOR >>
Register Object

モニタ画面では、次の操作が可能です。

| キー操作 | 機                                        | 能                  |
|------|------------------------------------------|--------------------|
| B    | レジスタの内容の表示と、レジスタへの値の設                    | 定ができます。            |
| 0    | オブジェクトプログラムと逆アセンブルした命<br>定したり、変更したりできます。 | 今の表示がでます。また、この内容を設 |

# 6. 1 レジスタの内容の表示

モニタ画面で[R]を押すとレジスタの内容やブレークポイントの内容が表示されます。

R

(注) GR4の値はメモリの使用状態により変わります。

レジスタ 16進数で 10進数で 内容を表示 内容を表示

以降、 $\P$  でカーソル(このときのカーソルはコロン(:)の消灯)を下に移動していけば、 $\P$  R以降を画面に呼び出すことができます。

: **T**  GR3:#0000 0 0 GR4:#1B0B 6923
PC:#1000 4096
FR:#0000 0 BP:#FFFF 65535
BC #0000 0

戻すときは ▲ を押します。▼ の代わりに ← を押しても同様に働きます。

各レジスタ名は以下のとおりです。

| 表示            | レジスタ名     | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| G R 0 ∼ G R 4 | 汎用レジスタ    | 算術演算と論理演算に用います。GR1~GR4は指標<br>レジスタとしても用います。また、GR4はスタックポ<br>インタとしても用います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| PC            | プログラムカウンタ | 次に実行すべき命令が格納されているアドレスを記憶し<br>ます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| FR            | フラグレジスタ   | 特定の命令を実行した結果が、正、ゼロ、負になると、<br>それぞれり、1、2にセットされます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ВР            | ブレークポインタ  | and the second s |  |  |  |
| ВС            | ブレークカウンタ  | シミュレーションでの実行を制御するために使用します                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |

# 6. 2 レジスタに値を設定する方法

GR0~GR4、PC、FR、BP、BCの各レジスタに値を設定できます。

値を設定するときは、レジスタにカーソル(コロン(:)の消灯)を移し、そのまま、10進数、16進数、ラベル、文字などで入力して(┛)を押します。

〈例〉10進数の入力: 123 🚚 #007B 123 が入力されます。

16進数の入力: #007B 4007B 123 が入力されます。

ラベルの入力: "L1"  $extbf{4}$  ラベル "L1" が定義されているアドレスが入力されます。

文字の入力 : 'A' 🕘 Aの文字コード #0041 65 が入力されます。

設定終了後、[BREAK] でモニタ画面に戻ります。

### レジスタに値を設定するときは、次の点に注意してください。

- ①設定する値は10進数、16進数、ラベル、文字で入力します。
- ②負数は先頭に [一] でマイナスを入力します。
- ③設定できる値の範囲は-32768~65535までの整数です。この範囲を超えた値を入力して を押すと、 入力前の値に戻ります。
- ④FRの値は0、1、2だけです。0、1、2以外の値が入力されると、他のビットは無視されます。 ただし、画面には入力した値が表示されます。
- ⑤アセンブル実行後の各レジスタには、以下の値が設定されています。

 $GR0 \sim GR3:0$ 

GR4 :オブジェクトエリアの最上位番地+1

PC :メインプログラムの実行開始アドレス

(STARTで指定されたラベルのアドレス)

F R : 0

BP : FFFF (16進) 65535 (10進)

(ブレークポイントが設定されていない状態)

B C : 0


(注) GR4はスタックポインタとして最大限に使えるように、オブジェクトエリアの最上位番地 +1に指定されています。この値はモニタ機能で呼び出してマニュアル操作で変更、またはプログラム上で変更できます。

# 6. 3 オブジェクトコードの表示

アセンブルの実行によって作成されたオブジェクトプログラムを表示させることができます。メニュー画面で  $\bigcirc$  を押すとモニタ画面になり、モニタ画面で  $\bigcirc$  を押すとオブジェクトプログラムが記憶されているときは、アドレス # 1000 が表示されます。

(回) <</p>
OBJECT >>
ADDRESS = #1000
メインプログラムの開始アドレス

次に ② を押すと、オブジェクトエリアの # 1000番地に記憶された内容から表示されます。表示内容 は、オブジェクトコードと逆アセンブルしたニモニックです。



オペランド表示

▼ でカーソル (コロン (:) の消灯) を移動していけば、以降のアドレスの内容を見ることができます。 また、▲ で戻すことができます。

なお、▼の代わりに ● を使用しても同じ働きになります。

オブジェクトプログラムが記憶されていないときに、モニタ画面で  $\bigcirc$  を押した場合はエラーになり "O B J E C T E R R O R" が表示されます。

このときは CLS を押してメニュー画面に戻し、アセンブルを行ってください。

(注) オブジェクトプログラムは、CASLモードから他のモード (TEXT、RUN) へ切り替わった ときに消去されます。

他のモードからCASLモードに切り替えたときは、再度アセンブルを行ってください。



、 おおおお OUT命令について オネオオカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ

# 6. 4 任意のアドレス内容の表示

メインプログラムの開始アドレスを表示している画面で、表示させたいアドレスを10進数、16進数、<sub>また</sub>はラベルで入力し、 **④** を押すと入力したアドレスの内容が表示されます。

< OBJECT >>
ADDRESS=#1000

#1008

1 0 0 8 6 4 0 0 JMP # 0 0 0 4 1 0 0 9 : 0 0 0 4 1 0 0 A : 0 0 0 9 \* 1 0 0 B : 0 0 E 8 1 0 0 C : 0 0 E 9 \* 1 0 0 D : 0 0 4 3

[BREAK] を押せば、モニタ画面に戻ります。

- (注) 入力したアドレスを命令語の第1語目とみなしますので、逆アセンブルの内容は正しく表示されない場合があります。
  - 逆アセンブルした結果、ニモニックで表示する内容がない場合は \* マークを表示します。 オブジェクトプログラムがないアドレスは、0000 \*表示になります。
  - 入力できるアドレスは  $\sharp$  1 0 0 0 から、アセンブル終了時に GR 4 に入っているアドレス  $\sharp$   $\sharp$  の範囲です。

# 6.5 オブジェクトコードの書き換え

カーソル(コロン(:)の消灯)を書き換えたいアドレスへ移し、10進数、16進数、5ベル、文字でオブジェクトコード、またはそれに相当する内容を入力することにより、オブジェクトコードを書き換えることができます。

〈例〉書き換えたいアドレスの行を表示させ(:の消灯)

#1210

のように操作します。

オブジェクトコードが書き換えられ、ニモニックも変わります。

また、アセンブラの命令語も入力できます。

● 10進数、16進数、ラベル、文字での入力の形式は255ページの「レジスタに値を設定する方法」を参照 してください。

# 7. CASL実行例

次のプログラムは5個のデータの総和を求めるプログラムです。

データは、行番号 $130\sim170$ に定義されています。また、行番号120で総和を格納する領域を確保し、行番号90でその領域に総和を収納しています。

| 10EXAM    | START |               |                        |
|-----------|-------|---------------|------------------------|
| 2 0 B G N | LEA   | GR0, 0        | (GR 0 をクリアする)          |
| 3 0       | LEA   | GR1, 0        | (GR1をクリアする)            |
| 4 0       | ЈМР   | AGN1          | (無条件にAGN1ヘジャンプする)      |
| 5 0 A G N | ADD   | GRØ, DAT, GR1 | (指標レジスタGR1を利用してデータを順番に |
|           |       |               | GR0へ加算する)              |
| 6 0       | LEA   | GR1, 1, GR1   | (GR1の内容に1を加えて、結果をGR1に入 |
|           |       |               | れる カウントアップ)            |
| 70AGN1    | СРА   | GR1, N        | (GR1の内容とN番地の内容とを大小比較する |
|           |       |               | 個数の判断)                 |
| 8 0       | JMI   | AGN           | (FRの値が"負"を示していればAGNヘジャ |
|           |       |               | ンプする)                  |
| 9 0       | ST    | GR0, TTL      | (GR0の内容をTTL番地へ格納する)    |
| 1 0 0     | EXIT  |               | (プログラムの実行終了)           |
| 1 1 0 N   | DC    | 5             |                        |
| 120TTL    | DS    | 1             | (結果を格納するためのエリアを確保する)   |
| 130DAT    | DC    | #000C         |                        |
| 1 4 0     | DC    | # 0 7 F 3     |                        |
| 1 5 0     | DC    | #0231         | サンプルデータ                |
| 1 6 0     | DC    | #0009         |                        |
| 170       | DC    | #000F J       | ( - 0                  |
| 180       | END   |               | (プログラム終了)              |

このプログラムをTEXTモードで入力し、CASLモードでアセンブルしてください。

# 7. 1 オブジェクトコードの内容確認

以下の手順に従って、モニタ機能によりオブジェクトコードの内容を確認します。

| キー操作 |       | 表           | 示         |     |
|------|-------|-------------|-----------|-----|
|      |       | *** CA      | SL ***    |     |
|      | Ass   | emble M     | lonitor G | O   |
| M    |       | << MONI     | TOR >>    |     |
|      | Reg   | ister       | Object    |     |
| 0    |       | << OBJ      | ECT >>    |     |
|      | ADDRE | SS = #100   | 0         |     |
| 4    | 1000  | 1200 LE     | A 0, #00  | 0 0 |
|      | 1001: | 0000        |           |     |
|      | 1002: | 1210 LE     | A 1, #00  | 0 0 |
|      | 1003: | 0 0 0 0     |           |     |
|      | 1004: | 6 4 0 0 J M | P #100A   |     |
|      | 1005: | 100A        |           |     |

260

| ▼ 1006:2001 ADD 0, #1014,               | 1 |
|-----------------------------------------|---|
| 1007:1014                               |   |
| 1008;1211 LEA 1, #0001,                 | 1 |
| 1009:0001                               |   |
| 100A:4010 CPA 1, #1012                  |   |
| 100B:1012                               |   |
| 100C:6100 JMI #1006                     |   |
| 1 0 0 D : 1 0 0 6                       |   |
| 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |   |
|                                         |   |
| 100F:1013                               |   |
| 1010:6400 JMP #0004                     |   |
| 1 0 1 1 : 0 0 0 4                       |   |
| 1 0 1 2 : 0 0 0 5 *                     |   |
| 1 0 1 3 : 0 0 0 0                       |   |
| 1014:000C *                             |   |
| 1015:07F3                               |   |
| 1016:0231 ****                          |   |
| 1 0 1 7 : 0 0 0 9                       |   |
|                                         |   |
| 1018:000F *                             |   |
| 1019:000                                |   |
| BREAK << MONITOR >>                     |   |
| ON                                      |   |
| Register Object                         |   |

# 7. 2 ノーマル実行

次にソースプログラムの行番号80 JMI AGN にブレークポイントを設定して、プログラムの実 行結果を調べることにします。

前項の方法でオブジェクトコードを調べると、この命令はアドレス#100℃に格納されていることがわ かります。

| キー操作  | 表示                  | 説 明              |
|-------|---------------------|------------------|
|       | *** CASL ***        |                  |
|       | Assemble Monitor Go |                  |
| M)    | << MONITOR >>       | モニタ機能を選びます。      |
|       | Register Object     | 4                |
| R     | GR0 #0000 0         | レジスタの内容を呼び出し、    |
|       | GR1:#0000           | カーソル (コロン (:) の消 |
|       | GR2:#0000 0         | 灯)をブレークポイントレジ    |
|       | GR3:#0000 0         | スタへ移します。         |
|       | GR4: #1AA5 6821     |                  |
|       | PC : #1000 4096     |                  |
| V     |                     |                  |
| 1     |                     |                  |
|       |                     | ブレークポイントは設定され    |
| V     | BP #FFFF 65535      | ていません。           |
| #100C | BP #FFFF #100C_     | ブレークポイントをアドレス    |
| 4     | BP #100C 4108       | #100℃に設定します。     |

|                 | BC #0000                          | ブレークカウンタを 2 に設定         |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 2 🗗             | BC #0002 2                        | します。(2回目の実行で停止)         |
|                 |                                   |                         |
| (BREAK) (BREAK) | *** CASL ***                      | メニュー画面に戻します。            |
|                 | Assemble Monitor Go               |                         |
| <b>G 4</b>      | << SIMULATION >>                  | 実行方法選択画面にします。           |
|                 | START ADDRESS = # 1 0 0 0         | 5                       |
|                 | Normal Trace                      |                         |
| N               | 100C: GR0:000C GR4:1AA5           | ノーマル実行をします。 2回          |
|                 | * * GR1:0001 PC :100C             | 目実行の#100C番地でブ           |
| **              | *STP* GR2:0000 FR :0002           | レークがかかり、レジスタの           |
|                 | * * GR3:0000 < JMI>               | 内容を表示します。GR0に           |
|                 |                                   | データ#000℃が加えられ           |
|                 |                                   | ます。                     |
| <b>4</b>        | 100C: GR0:07FF GR4:1AA5           | 実行が再開され、次のデータ           |
|                 | * * GR1:0002 PC:100C              | (#07F3)をGR0に加           |
|                 | *STP* GR2:0000 FR :0002           | え、GR1は2になります。           |
| (BREAK) (BREAK) | * * GR3:0000 < JMI>  *** CASL *** | -                       |
| (BREAN) (BREAN) | Assemble Monitor Go               |                         |
|                 |                                   |                         |
| MR              | GR0 #07FF 2047                    | モニタでレジスタを呼び出し           |
|                 | GR1:#0002 2                       | ます。                     |
|                 | GR2:#0000 0<br>GR3:#0000 0        |                         |
|                 | GR4:#1AA5 6821                    |                         |
|                 | PC : #100C 4108                   |                         |
|                 |                                   |                         |
|                 |                                   | カーソルをブレークカウンタ<br>へ移します。 |
| :               |                                   | · 1多しま 9 o              |
| (T)             | BC #0000 0                        |                         |
| 4 🗗             | BC #0004 4                        | 4を設定します。                |
|                 |                                   |                         |
| (BREAK) (BREAK) | *** CASL ***                      | メニュー画面に戻します。            |
| 8               | Assemble Monitor Go               |                         |
| G <b>4</b>      | << SIMULATION >>                  | 実行方法選択画面にします。           |
|                 | START ADDRESS=#100C               | 実行開始アドレスは先ほど、           |
|                 | Normal Trace                      | 停止したアドレスになってい           |
| (N)             |                                   | ます。                     |
|                 | 100C: GR0:0A48 GR4:1AA5           | ノーマル実行をします。             |
|                 | * * GR1:0005 PC:100C              | 先に停止した状態からの継続           |
| a a             | *STP* GR2:0000 FR :0001           | 実行になります。                |
|                 | * * GR3:0000 < JMI>               | GR0には5個のデータの合           |
| 000             |                                   | 計が入っています。               |
| BREAK) (BREAK)  | * * * CASL * * *                  | メニュー画面に戻します。            |
|                 | Assemble Monitor Go               |                         |

(注)  $\bullet$  プログラムカウンタ (PC) とブレークポイント (BP) の値が一致したときに、ブレークカウンタ (BC) の値が  $\emptyset$  または1 であればプログラムの実行を停止し、ブレークカウンタの値を $\emptyset$  にします。ブレークカウンタの値が  $\emptyset$  または1 以外のときは、ブレークカウンタから1 を減じて、プログラムを続行します。

#### BC=2のときの実行状況

| $20$ 行 $\rightarrow$ 30行 $\rightarrow$ 40行 $\rightarrow$ 70行 $\rightarrow$ 80行 $\rightarrow$ 50行 $\rightarrow$ 60行 $\rightarrow$ 70行 | ī → 80行 → |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2 → 1                                                                                                                                | 1 → 0     |
| $0 \rightarrow 000 C$                                                                                                                | 000C      |
| -                                                                                                                                    | 2 → 1     |

● スタートアドレスとブレークポイント (BP) の値が等しいとき、ブレークカウンタ (BC) の値が 0 であればプログラムを続行し、次にプログラムカウンタとブレークカウンタの値が一致したときに停止します。

また、ブレークカウンタの値が1であれば、何も実行せずに停止し、ブレークカウンタの値を0にします。ブレークカウンタの値が0および1以外のときは、1を減算してプログラムを続行します。

# 7. 3 ブレークポイントの解除

設定したブレークポイントの解除には、次の2通りの方法があります。

①アセンブルを再実行します。

②ブレークポイントの設定時と同じように、メニュー画面より

MR ▼ …と操作して、BPレジスタを表示させます。次に-1 と操作すると解除できます。 (BREAK) でメニュー画面に戻します。

# 7. 4 トレース実行

同じプログラムをトレース実行してみましょう。

ブレークポイントは解除してください。なお次の例はアセンブル実行直後の例を示しています。

| キー操作   | 表示                     | 説 明            |
|--------|------------------------|----------------|
|        | *** CASL ***           |                |
|        | Assemble Monitor Go    |                |
| G.     | << SIMULATION >>       |                |
|        | START ADDRESS=#1000    |                |
|        | Normal Trace           |                |
| $\Box$ | 1000:GR0:0000 GR4:1AA5 | トレースモードで実行を開始  |
|        | GR1:0000 PC :1002      | します。           |
|        | GR2:0000 FR :0001      | LEA 0, 0でGR0をリ |
|        | GR3:0000 < LEA>        | セットします。        |
| 4      | 1002:GR0:0000 GR4:1AA5 | LEA 1, 0でGR1をリ |
|        | GR1:0000 PC :1004      | セットします。        |
|        | GR2:0000 FR :0001      |                |
|        | GR3:0000 < LEA>        |                |

| e        | 1004:GR0:0000 GR4:1AA5 GR1:0000 PC :100A GR2:0000 FR :0001 GR3:0000 <jmp>  100A:GR0:0000 GR4:1AA5 GR1:0000 PC :100C</jmp>       | JMP AGN1に無条件に<br>分岐 (ジャンプ) します。 P<br>Cの値を見れば100A番地<br>であることがわかります。<br>CPA 1, NでGR1の内<br>容とN番地の内容を比較しま |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | GR 2: 0 0 0 0 FR : 0 0 0 2<br>GR 3: 0 0 0 0 < CPA>                                                                              | j.                                                                                                    |
|          | 100C:GR0:0000 GR4:1AA5 GR1:0000 PC :1006 GR2:0000 FR :0002 GR3:0000 < JMI>                                                      | JMI AGNでFRが2の<br>ときはAGNアドレスへ分岐<br>します。                                                                |
| 4        | 1006:GR0:000C GR4:1AA5 GR1:0000 PC :1008 GR2:0000 FR :0000 GR3:0000 <add></add>                                                 | ADD 0, DAT, 1で指標レジスタ(GR1)を利用してデータをGR0に加算します。                                                          |
| <b>4</b> | 1008:GR0:000C GR4:1AA5 GR1:0001 PC :100A GR2:0000 FR :0000 GR3:0000 < LEA>                                                      | GR1に1を加算します。                                                                                          |
| <b>4</b> | 100A:GR0:000C GR4:1AA5 GR1:0001 PC :100C GR2:0000 FR :0002 GR3:0000 < CPA>                                                      | 以降、同様な動作がデータ数分繰り返されます。                                                                                |
| <b>4</b> | 1 0 0 A : G R 0 : 0 A 4 8 G R 4 : 1 A A 5 G R 1 : 0 0 0 5 P C : 1 0 0 C G R 2 : 0 0 0 0 F R : 0 0 0 1 G R 3 : 0 0 0 0 < C P A > |                                                                                                       |
| <b>4</b> | 1 0 0 C : G R 0 : 0 A 4 8 G R 4 : 1 A A 5 G R 1 : 0 0 0 5 P C : 1 0 0 E G R 2 : 0 0 0 0 F R : 0 0 0 1 G R 3 : 0 0 0 0 < J M I > | CPA 1, NでFRが1となったため、分岐せずに次の命令を実行します。                                                                  |
| •        | 100E:GR0:0A48 GR4:1AA5 GR1:0005 PC :1010 GR2:0000 FR :0001 GR3:0000 <st></st>                                                   | ST 0, TTLでGR0の<br>値を番地TTLへ格納します。                                                                      |
|          | 1 0 1 0 : GR 0 : 0 A 4 8 GR 4 : 1 A A 5 GR 1 : 0 0 0 5 PC : 0 0 0 4 GR 2 : 0 0 0 0 FR : 0 0 0 1 GR 3 : 0 0 0 0 < JMP>           | EXIT命令により実行を停止します。(EXIT処理ルーチン#0004番地へ分岐)                                                              |
| Œ)       | *** CASL *** Assemble Monitor Go                                                                                                | メニュー画面に戻ります。                                                                                          |

第7章 CASL

第7章 CASL

264

## 7.5 空欄穴埋め問題の実行例

前の例題でプログラムの行番号 6 0 が空欄穴埋め問題となっていた場合、下の例のように 6 0 ラインに \* を入力します。 \* 命令は [\*] を押して入力します。

| 列〉 |                                              |                                         |                                                | 〈例〉                                                 |                                         |                                                |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | 10EXAM<br>20BGN<br>30<br>40<br>50AGN         | START<br>LEA<br>LEA<br>JMP<br>ADD       | GR0,0<br>GR1,0<br>AGN1<br>GR0,DAT,GR           | 10EXAM<br>20BGN<br>30<br>40<br>50AGN                | START<br>LEA<br>LEA<br>JMP<br>ADD       | GR0,0<br>GR1,0<br>AGN1<br>GR0,DAT,GR           |
|    | 60<br>70AGN1<br>80<br>90<br>100<br>110N      | LEA<br>CPA<br>JMI<br>ST<br>EXIT<br>DC   | GR1,1,GR1<br>GR1,N<br>AGN<br>GR0,TTL           | 60<br>70AGN1<br>80<br>90<br>100<br>110N             | * CPA JMI ST EXIT DC                    | GR1,N<br>AGN<br>GR0,TTL                        |
|    | 120TTL<br>130DAT<br>140<br>150<br>160<br>170 | DS<br>DC<br>DC<br>DC<br>DC<br>DC<br>END | 1<br>#000C<br>#07F3<br>#0231<br>#0009<br>#000F | 120TTL<br>130DAT<br>140<br>150<br>160<br>170<br>180 | DS<br>DC<br>DC<br>DC<br>DC<br>DC<br>END | 1<br>#000C<br>#07F3<br>#0231<br>#0009<br>#000F |

上記、右のプログラムをアセンブルすると行番号60に対応するオブジェクトコードが "#0000 #0000"になります。

## 〈例〉

```
ADD : OBJECT : LINE NO.
             : 10
1990:1200 0000: 20
1002:1210 0000: 30
1004:6400 100A: 40
1006:2001 1014: 50
1008:0000 0000: 60
1004:4010 1012: 70
100C:6100 1006: 80
100E:1100 1013: 90
1010:6400 0004: 100
             : 110
1012:0005
             : 120
1013:0000
             : 130
1014:000C
             : 140
1015:07F3
             : 150
1016:0231
             : 160
1017:0009
             : 170
1018:000F
              : 180
```

このプログラムを実行すると、#1008番地でプログラムの実行を停止しますので、レジスタの値を確認できます。また、モニタ機能を使って、オブジェクトの確認や修正ができます。

| キー操作                      | 表                                                                            | 示                                         | 説 明                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                           | *** CA<br>Assemble M                                                         |                                           |                                       |
| G.₽                       | < SIMUL<br>START ADDRES<br>Normal T                                          |                                           |                                       |
| N)                        | 1 0 0 8 : GR 0 : 0 0<br>* * GR 1 : 0 0<br>*STP* GR 2 : 0 0<br>* GR 3 : 0 0   | 0 0 PC : 1 0 0 8<br>0 0 FR : 0 0 0 0      | *命令があるとプログラム<br>の実行を停止します。            |
|                           | 1 0 0 8 : GR 0 : 0 0<br>* * GR 1 : 0 0<br>* STP * GR 2 : 0 0<br>* GR 3 : 0 0 | 00 PC : 1008<br>00 FR : 0000              | (注1) (注2)                             |
| BREAK) (BREAK)            | *** CA<br>Assemble M                                                         | SL ***<br>Ionitor Go                      |                                       |
| M ○<br># 1 0 0 8<br>•     | ADDRESS = # 1 0 0  1 0 0 8 0 0 0 0 * 1 0 0 9 : 0 0 0 0                       | A 1, #1012                                | アドレス#1008のオブ<br>ジェクトプログラムを呼び<br>出します。 |
| LEA (TAB) GR<br>1, 1, GR1 | 1009:0000                                                                    | PA 1, #1012                               | 空欄の答えを入力します。                          |
| <b>e</b>                  | 1 0 0 9 : 0 0 0 1<br>1 0 0 A : 4 0 1 0 C I<br>1 0 0 B : 1 0 1 2              | EA 1, #0001, 1<br>PA 1, #1012<br>MI #1006 | アセンブルし、オブジェクトが生成されます。                 |
| BREAK)(BREAK)(G)<br>"BGN" | << SIMUI<br>START ADDRES                                                     | LATION >><br>SS= "BGN" _                  | もう一度初めからプログラ                          |
| •                         | << SIMUI<br>START ADDRES<br>Normal                                           |                                           | ムを実行します。                              |
| N                         | *** C.<br>Assemble I                                                         | ASL ***<br>Monitor Go                     | 終了するとメニュー画面に<br>戻ります。                 |
| MO"TTL"                   | 1014:000C                                                                    | ****                                      | (注3)                                  |

- (注1) シミュレーションで\*命令を実行し、プログラムが停止しているときに ← を押すと、次の命令 から実行を開始します。実行後、\*命令があると再び停止します。
- (注 2 ) この時点でGR 0 には # 0 7 FF、GR 1 には # 0 0 0 1 が入っているべきですが、値が異なっていることがわかります。
- (注3) 合計を確認すると正しい値が入っています。つまり、空欄に入れた答えが正しいことがわかりま す。この時点では、オブジェクトコードは変更されていますが、ソースプログラムは変更されて いません。ソースプログラムはテキストモードに戻って変更します。

# 8. COMETの仕様

# 8. 1 仮想計算機COMETと本機CASLとの相異点

本機のCASLの仕様は、経済産業省の設定している仮想計算機COMETのCASLと比べて、以下の点が異なります。(平成13年度より、COMETはCOMETIIに、CASLはCASLIIに仕様改定されています。)

#### (1)START命令

ラベルが省略できます。また、オペランドが省略された場合、 # 1000番地からプログラムを実行します。

#### (2) D C 命令

オペランドが10進定数で $-32768\sim65535$ の範囲にないときは、アセンブルするとエラーになります。

#### (3) I N命令(CALL #0000)

IN命令を実行すると、画面に"?"が表示され、キーからの入力が可能になります。このとき、 $\P$ の入力があると、入力文字長に-1 (#FFFF)を設定します。

この機能は、入力装置としてカードリーダを想定したときに利用すると便利です。

#### (4)OUT命令(CALL #0002)

OUT命令を実行すると、"PRINT"が点灯しているときは印字し、点灯していないときは画面に表示します。

出力文字数が97文字以上のときはエラーになります。

#### (5)WRITE命令(CALL #0006)

WRITE命令を実行するとレジスタの内容を表示し、プログラムの実行を停止します。このとき 🗗 を押せばプログラムの実行を続行します。

## (6)複数プログラムの連結

本機には、別々にアセンブルして作成したオブジェクトプログラムを連結する"リンカ"の機能はありません。このような動作をさせたいときは、個々にSTART命令とEND命令で囲んだ複数のプログラムを一度にアセンブルしてください。なお、アセンブルするとき、他のプログラムのラベルと同じものがあるとエラーになります。

# 8. 2 COMETの仕様概略

アセンブラ言語の理解を深めるため、本機のCASLモードでの仮想ハードウェア仕様(COMETに準 m)について概略を説明します。

(1) 1 語長 : 16ビット

(2)制御方式 :逐次制御方式 (ノイマン型)

(3)数値の表現:16ビットの2進数、負数は2の補数表示

(4)レジスタ : ①GR 0 ~ 4 (16ビット) General Register 汎用レジスタ GR 1 ~ GR 4 は指標レジスタとしても使用。さらにGR 4 はスタックポインタとして

も使用される。

②PC (16ビット) Program Counter プログラムカウンタ 実行中の命令語の先頭アドレスを保持するレジスタ。

③FR (2ビット) Flag Register フラグレジスタ

演算、比較結果の情報保持レジスタ。

|      | G R IC | 設定された | データ |
|------|--------|-------|-----|
|      | Œ      | ゼロ    | 負   |
| FRの値 | 0 0    | 0 1   | 1 0 |

(2進表記)

「補足」トレース実行を行うとレジスタの内容を容易に確認できます。



## 🏎 なぜ01がゼロなのか

LEA命令でGRに設定される値がゼロのとき、FRには01が設定されます。そのため、FRの01をゼロと呼び、JZE (Jump on ZEro) で分岐します。分岐命令においては注意してください。

# 8.3 命令語の構成

CASLの命令は2語長と定義されています。その構成をまとめます。

| 第1語 第2語 |   |     | 命令語とアセンブラとの対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |             |                        |  |
|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|------------------------|--|
| 0       | P |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 書     | き か た       |                        |  |
| 主       | 副 | G R | XR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | adr | 命令コード | オペランド       | ニモニックスペル               |  |
| Ø       | 0 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       | 未使用         |                        |  |
| 1       | 0 |     | ACCUPATION OF THE PARTY OF THE |     | LD    | GR, adr, XR | load                   |  |
| 1       | 1 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ST    | GR, adr, XR | store                  |  |
| 1       | 2 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | LEA   | GR, adr, XR | load effective address |  |
| 2       | 0 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ADD   | GR, adr, XR | add arithmetic         |  |
| 2       | 1 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | SUB   | GR, adr, XR | subtract arithmetic    |  |
| 3       | 0 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | AND   | GR, adr, XR | and                    |  |
| 3       | 1 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | OR    | GR, adr, XR | or                     |  |
| 3       | 2 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | EOR   | GR, adr, XR | exclusive or           |  |

| 第 | 7 | 章 | CASL |
|---|---|---|------|
|   |   |   |      |

| 4 Ø<br>4 1                      |                  |   |      |                         | GR, adr,<br>GR, adr,                         |            | compare arithmetic compare logical                                                              |
|---------------------------------|------------------|---|------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 0<br>5 1<br>5 2<br>5 3        |                  |   |      | SRA (                   | GR, adr,<br>GR, adr,<br>GR, adr,<br>GR, adr, | X R<br>X R | shift left arithmetic<br>shift right arithmetic<br>shift left logical<br>shift right logical    |
| 6 0<br>6 1<br>6 2<br>6 3<br>6 4 | 0<br>0<br>0<br>0 |   |      | JMI a<br>JNZ a<br>JZE a | adr, XR adr, XR adr, XR adr, XR adr, XR      |            | jump on plus or zero<br>jump on minus<br>jump on non zero<br>jump on zero<br>unconditional jump |
| 7 Ø<br>7 1                      | 0                | 0 | 0000 | PUSH a                  | adr, XR<br>GR                                |            | push effective address pop up                                                                   |
| 8 Ø<br>8 1                      | 0<br>0           | Ø | 0000 | CALL a                  | adr, XR                                      |            | call subroutine return from subroutine                                                          |
| 9<br>≀<br>F                     |                  |   |      | 未使用                     |                                              |            |                                                                                                 |

## 8. 4 命令の種類と機能

本機はCASLで定義された23の命令を持っています。以下に各命令の機能を説明します。なお、説明に は次の表記法を使います。

① G R : GRの値を番号とする汎用レジスタを示します。(ただし、 $0 \le GR \le 4$ の範囲)

② X R : XRの値を番号とする指標レジスタを示します。(ただし、 $1 \le XR \le 4$ の範囲)

指標レジスタとしてGR1~GR4が使用できます。

(3) S P :スタックポインタを示します。(スタックポインタはGR4を使用)

:ラベル名に対応する番地、または10進の定数(ただし、-32768≦ adr ≦65535)を示 (4) adr

します。adr はアドレスとして 0~65535の値を持ちますが、32768~65535の値を負の

10進定数で記述することもできます。(例:65535番地は-1と記述できます。)

⑤有効アドレス:adrとXRの内容とのアドレス加算値、またはその値が示す番地です。

(6) (X) : X番地の内容、またはXが汎用レジスタ (GR) を示す場合は、そのGRの内容を表し

ます。

7 [ ] :[]に囲まれた部分は省略可能です。XRを省略した場合は、指標レジスタによる修

飾は行われません。

#### 【各命令と機能】

以下の説明においてAとはA番地に格納されている内容を示します。GR0~GR4においてもそれぞれ のレジスタに格納されている内容(値)を示します。

GR, adr [, XR] (1) L D

機能:有効アドレスの内容をGRにロードします。

GR, adr [, XR] (2) S T

機能:有効アドレスにGRの内容を格納します。

(3) LEA GR, adr [, XR]

機能:有効アドレスそのものをGRにロードします。GRの値によりFRが設定されます。

〈例〉 L E A G R 1, 1 0 0

定数100をGR1に格納します。

LEA GR1,10,GR1 GR1に10をたすことになります。

LEA GR1, 0, GR2

GR2の内容をGR1に移動させます。

(4) ADD GR, adr [, XR]

機能:有効アドレスの内容をGRに加算します。GRの値によりFRが設定されます。

(5) SUB GR, adr [, XR]

機能:有効アドレスの内容をGRから減算します。GRの値によりFRが設定されます。

〈例〉右図の内容のときは次のようになります。ただし、A番地には(1010)<sub>16</sub>が格納されているものと します。したがって、 $A + GR 2 は (1015)_{16} になります。$ 

#### 〔実行前の状態〕

GR1, A, GR2 (1015)<sub>16</sub>番地の30をGR1にロー GR1 K ST GR1, A, GR2 GR1の15を(1015)<sub>16</sub>番地に格納 GR2 20 (1010)<sub>16</sub> LEA GR1, A, GR2 (1015)<sub>16</sub>をGR1に格納 番地 ADD GR1, A, GR2 (1015)<sub>16</sub>番地の30をGR1に加算 SUB GR1, A, GR2 (1015)<sub>16</sub>番地の30をGR1から減算 30 (1015)<sub>16</sub>

算術比較: 符号付の数として比較

論理比較:16ビットの整数として比較

GR, adr [, XR] (6) A N D GR, adr [, XR] (7) O R (8) EOR GR, adr [, XR]

機能:1語16ビットのビットごとの論理積(AND)、論理和(OR)、排他的論理和(EOR)をGRの内 容と有効アドレスの内容とで行い、その結果をGRに設定します。GRの値によりFRが設定さ れます。

〈例〉AND GR1, MASK MASK番地の内容を7にしておくと、GR1の下位3ビットが取 り出せます。

EOR GR1, MASK MASK番地の内容をFFFF(-1)にしておくと、GR1の全ビッ トが反転します。

(9)CPA GR, adr [, XR]

(10) CPL GR. adr [, XR]

機能: GRの内容と有効アドレスの内容との算術比較(CPA)または論理比較(CPL)を行います。比 較結果によりFRに次の値を設定します。

| 比較結果            | FRの設定ビット値 |
|-----------------|-----------|
| (GR) > (有効アドレス) | 00 (0) 正  |
| (GR) = (有効アドレス) | 01 (1) ゼロ |
| (GR) < (有効アドレス) | 10 (2) 負  |

( ) はGRまたは有効アドレスの内容を示します。

〈例〉GR1の内容が(-256)10でA番地の内容が(256)10のときは

CPA GR1, A でFRは(10)っになります。

CPL GR1, A でFRは(00),になります。

16ビット表記では  $(-256)_{10}$  は補数表示され  $(FF00)_{16}$  になり、 $(256)_{10}$  は  $(0100)_{16}$  になり、 $(FF00)_{16}>(0100)_{16}$  です。

(11) J P Z adr [, X R]

(12) JMI adr [, XR]

(13) JNZ adr [, XR]

(14) J Z E adr [, XR]

機能:FRの値により有効アドレスに分岐(ジャンプ)します。分岐しないときは次の命令に移ります。

| 命令    | 分岐するときのFRの値 | 意味         |
|-------|-------------|------------|
| JPZ   | 00 または 01   | 正または0のとき分岐 |
| J M I | 10          | 負のとき分岐     |
| JNZ   | 00 または 10   | 正または負のとき分岐 |
| JZE   | 01          | 0のとき分岐     |

(15) JMP adr [, XR]

機能: FRの値に関係なく無条件に有効アドレスに分岐(ジャンプ)します。

ALL SE

分岐命令はFRの値で分岐先を決めますが、FRの値を決定する命令は次の命令です。 LEA、ADD、SUB、AND、OR、EOR、CPA、CPL、SLA、SRA、SLL、 SRL

(16) S L A G R, adr [, X R]

(17) SRA GR, adr [, XR]

機能:符号ビット(最上位ビット)を除いたGRの内容を、有効アドレスで指定されたビット数だけ左 (SLA)または右(SRA)へシフトします。シフトしてはみ出たビットは切り捨てられます。空 いたビットには左シフトのときは0が入り、右シフトのときは符号ビットが入ります。シフトした後のGRの内容によりFRが設定されます。GRが正のときはFRは(00)。になります。

(18) SLL GR, adr [, XR]

(19) SRL GR, adr [, XR]

機能:符号ビットを含んだGRの内容を、有効アドレスで指定されたビット数だけ左(SLL)または右 (SRL)へシフトします。シフトしてはみ出たビットは切り捨てられます。空いたビットには 0 が入ります。シフトした後のGRの内容によりFRが設定されます。GRが正のときはFRは  $(00)_2$ になります。

〈例〉GR1=1001 1100 0100 1011でGR2=3のとき

SLA GR1, 3→3ビット左へシフトし GR1=1110 0010 0101 1000 になります。

(算術左シフト)

SRA GR1, 3→3ビット右へシフトし GR1=1111 0011 1000 1001 になります。

(算術右シフト)

SLL GR1, 1, GR2→4ビット左へシフトし GR1=1100 0100 1011 0000 になります。 (論理左シフト)

SRL GR1, 1, GR2→4ビット右へシフトし GR1=0000 1001 1100 0100 になります。

(論理右シフト)

## (M) PUSH adr [, XR]

機能: SP(スタックポインタ)から1をアドレス減算した後、SPで指定された番地に有効アドレスを 格納します。

#### (21) POP GR

機能:SPで指定された番地の内容をGRに設定してから、SPに1をアドレス加算します。

#### (22) CALL adr [, XR]

機能:有効アドレス(サブルーチン)に分岐する命令で、分岐する前にスタックに、戻り番地(次の命令の番地)を保持します。

#### (23) R E T

機能: CALLに対する戻り命令で、スタックに保持されていた戻り番地により、メインプログラムに 移ります。

# 8.5 アセンブラの文法

本機のアセンブラ言語はCASLと同様に、疑似命令、マクロ命令、機械語命令を持っています。疑似命令、マクロ命令、機械語命令は次のように記述します。

| ラベル欄  | 命令コード | オペランド欄      | 注釈欄  |
|-------|-------|-------------|------|
| [ラベル] | START | [実行開始番地]    | [注釈] |
| 空白    | END   | 空白          | [注釈] |
| [ラベル] | DC    | 定数          | [注釈] |
| [ラベル] | DS    | 領域の語数       | [注釈] |
| [ラベル] | IN    | 入力領域、入力文字長  | [注釈] |
| [ラベル] | OUT   | 出力領域、出力文字長  | [注釈] |
| [ラベル] | EXIT  | 空白          | [注釈] |
| [ラベル] | WRITE | 空白          | [注釈] |
| [ラベル] | 機械語命令 | 命令の種類と機能 参照 | [注釈] |

表中の「空白」は記入してはならない箇所、[ ]で囲まれた部分は省略可能を意味します。

## 8. 6 疑似命令

疑似命令はアセンブラの制御、定数の定義、プログラムの連結のために必要なデータの生成などを行うも ので、次の4種類があります。

(1)START: 実行開始番地の定義や、他のプログラムとの連結のための入り口名の定義をします。プログラムの最初に必要です。

(2) END:プログラムの終わりを定義します。プログラムの最後に必要です。

(3) D C : define constant の略で、定数で指定したデータを格納します。 定数には次の4種があります。

①10進定数 DC n

nで指定した10進数値を1語の2進数データとして格納します。nは-32768~65535の範囲です。

②16進定数 DC # h

hは4桁の16進数  $(0 \sim F)$  です。hで指定された16進数値を1語の2進数データとして格納します。#hは#0000~#FFFFの範囲です。

③文字定数 DC'文字列'

文字列の左端から 1 文字ずつ連続する語の下位 8 ビット(第 8 ~15 ビット)に文字データを格納します。各語の第  $\emptyset$  ~ 7 ビットには  $\emptyset$  のビットが入ります。文字列には384ページのキャラクタ・コード表の内、コード32~38(& H20~& H26)、40~95(& H28~& H5 F)、97~122(& H61~& H7A)および166~223(& HA6~& HDF)の文字が使えます。なお、文字列の長さは  $\emptyset$  であってはなりません。

④アドレス定数 DC ラベル名

ラベル名に対応するアドレス値を1語の2進数データとして格納します。

(4)DS : define storage の略で、指定した語数の領域を確保します。

領域の語数は、10進定数 ( $\ge 0$ ) で指定します。 0 の場合、領域は確保されずラベル名だけが有効となります。

## 8.7 マクロ命令

(1) IN 入力領域,入力文字長:

キーボードから1レコードの文字データを入力領域のラベル名の番地に格納します。入力 文字長のラベル名の番地には、入力した文字数が格納されます。

(2) OUT 出力領域,出力文字長:

出力領域に格納されている文字データを1レコードとして、表示またはプリンタに出力します。ただし、出力文字長のラベル名の番地で指定されている文字数分だけ出力します。

(3) E X | T : プログラムの実行を終了します。

(4)WRITE: レジスタGR $\emptyset$ ~GR $\emptyset$ 4およびPC、FRの内容を表示します。また、プリンタが印字できる状態になっているときは、GR $\emptyset$ ~GR $\emptyset$ 0内容を印字します。

| 〈例〉  |       |             | 説明                             |
|------|-------|-------------|--------------------------------|
| 10   | START |             |                                |
| 20   | IN    | ArC         | キーボードで文字を入力                    |
| 25   | OUT   | NL+N        | 入力表示と出力表示の区別のため、強制的に表示内容を変えている |
| 30   | OUT   | A,B         | キーボードで入力した文字の出力                |
| 40   | EXIT  |             |                                |
| 50A  | DS    | 20          | 入力文字数を20に設定                    |
| 60B  | DC    | 2           | 出力文字数を 2 に設定                   |
| 700  | DS    | 1           | 入力文字長を格納するアドレス                 |
| 80N  | DC    | 9           |                                |
| 90NL | DC    | * PPPPPPPPP | 強制表示内容の指定                      |
| 9    |       |             |                                |
| 100  | CKID  |             |                                |

[キー操作] (アセンブル実行後)

↓ 開始アドレスは#1000

N

QWERTYUIOP → PPPPPPPP (強制表示)

QW

✓ メニュー表示

①行番号30をOUT A, Cに変えて実行してみてください。

②行番号25を削除して実行してみてください。

③行番号60の「2」を変えて実行してみてください。

いろいろ変えて実行することにより、その違いがわかります。

本機のマクロ命令では、次の命令群を生成します。

|       |    |   | < | < > | - 7 | ブジ | ジェク | 7 | `> | > | <命令>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----|---|---|-----|-----|----|-----|---|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I N   | a, | b | 7 | 0   | 0   | Ø  | a   | а | a  | a | PUSH a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |    |   | 7 | Ø   | Ø   | 0  | b   | b | b  | b | PUSH b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |    |   | 8 | Ø   | 0   | 0  | Ø   | 0 | Ø  | 0 | CALL 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |    |   | 1 | 2   | 4   | 4  | Ø   | Ø | Ø  | 2 | LEA 4, 2, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OUT   | а, | b | 7 | 0   | Ø   | 0  | a   | a | a  | a | PUSH a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |    |   | 7 | Ø   | Ø   | 0  | b   | b | b  | b | PUSH b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |    |   | 8 | Ø   | 0   | Ø  | 0   | 0 | Ø  | 2 | CALL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |    |   | 1 | 2   | 4   | 4  | Ø   | 0 | 0  | 2 | LEA 4, 2, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EXIT  |    |   | 6 | 4   | Ø   | 0  | 0   | Ø | Ø  | 4 | J M P 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WRITE |    |   | 8 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0 | Ø  | 6 | CALL 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |    |   |   |     |     |    |     |   |    |   | THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH |

(注) aaaa、bbbbはラベルaまたはラベルbが定義されているアドレスを示します。

## 8. 8 特殊命令

(1) (\*)

機能:情報処理技術者試験の空欄穴埋め問題に対応するための、空欄入力命令です。

この命令をアセンブルすると # 0 0 0 0 が 2 語生成されます。シミュレーションのときには命令語の第 1 語が # 0 0 X X (X X は何でもかまいません) の命令を実行後一時停止し、\* S T P \* と表示します。このときオブジェクトの変更やレジスタ値の確認をすることができます。その後、プログラムを続行できます。

## 第8章 機械語モニタとアセンブラ機能

274

# 機械語モニタとアセンブラ機能

プログラム言語は用途により色々な種類があります。本機では、高級言語であるBASICや機械語も使用できます。

BASICは英語に近い形で使いやすい言語ですが、処理スピードの点では機械語に劣ります。一方、機 械語は人間にとって非常にわかりにくい言語ですが、いろいろなことができ、コンピュータの機能を最大 限に活用できます。

本機はこの機械語を使用するために、機械語モニタとアセンブラ機能が内蔵されています。

機械語モニタ機能では、メモリ内の機械語の表示、メモリ内の書き換え、機械語の実行などが簡単な命令だけで行えます。

アセンブラ機能は、ニモニック(アセンブラ言語)で書かれたソースプログラムを機械語に変換する機能です。

このポケットコンピュータはCPU(シーピーユー:中央演算処理装置)に、優れた8ビットCPUとして広く利用されているZ80(CMOS Z80相当品)を使用しています。

Z80は人気のあるCPUであり、機械語やニモニックについての入門書等の関連書籍が市販されていますので、それらの書籍を参照してください。

この章では、まず機械語モニタ機能の各命令(コマンド)の働きについて説明し、その後ソースプログラムの作成、アセンブルのしかたなどを説明します。

## 機械語を使う場合のご注意

- 1. 機械語を実行したときに、プログラムや操作に誤りがあると、次のようなことが起こります。
- ①プログラムを実行し続けて、すべてのキーが働かなくなる。
  - この場合は、リセットスイッチを押します。
- ②でたらめな表示や動作を続ける。
- この場合は、BREAK)を押します。それでも止まらないときは、リセットスイッチを押します。
- ③プログラムやデータの一部またはすべてが、壊れたり、消えたりする。
  - これは機械語プログラムだけでなく、他のプログラム、ファイル、データに及ぶことがあります。

これらが起こったときは、計算機の内部の状態がどのようになっているかわかりませんので、リセット スイッチを押し、すべての内容を消去してください。

## ご注意

機械語プログラムを扱うときは、上記のようなことが起こる可能性があります。消えては困るプログラムやデータは、紙に書き写しておいてください。プリンタをお持ちの場合は、印字しておいてください。

## 2. 確保した機械語エリアだけを使用してください。

機械語モニタのUSERコマンドで確保した機械語エリア以外を使用すると、BASICやTEXTのプログラムなど、ほかの記憶内容を壊したり、正しい動作をしないことがあります。

# 参考 energy and a company and a

機械語関係にはむずかしい用語がありますので、主な用語をまとめておきます。

機械語 コンピュータが直接、解読・実行できる言語です。16進法で表されます(コンピュータ内では2進数で扱われます)。

**ニモニック** 機械語コードを人間が記憶しやすいように符号化したものです。

たとえば加算命令(addition)のコードをADDのように定めます。

ニモニックを言語的に体系付けたものをアセンブラ(アセンブリ)言語と呼びませ

### ソースプログラム

ニモニック(アセンブラ言語)で書かれたプログラム。機械語プログラムに変換する元になるプログラムです。

#### オブジェクトプログラム

変換して得られたプログラムで、そのまま計算機で実行可能な形にされたものです。一般的には、ソースプログラムをアセンブルして得られた機械語プログラムのことです。単に**オブジェクト**と呼ぶこともあります。(オブジェクトは、機械語のコード1つ1つを指す場合と機械語プログラム全体を指す場合があります。)

アセンブル ソースプログラムを機械語プログラムに変換(翻訳)することです。

人間が人手によりアセンブルを行うことをハンドアセンブルと呼びます。

アセンブラ アセンブルをコンピュータに行わせるための翻訳プログラムのことです。

疑似命令 オブジェクトを格納する場所(アドレス)を指定したり、データを生成させたり

するアセンブラ制御用の命令です。それ自体は機械語に変換されません。

**生成** 作り出すこと。ニモニックからオブジェクトを作り出すことを言います。

**アドレス** メモリにつけられている番号をアドレス(番地)と呼びます。

機械語では、メモリを使用するときアドレスを指定して使用します。

# 機械語モニタ機能

# 1. 機械語モニタを使ううえでのきまり

機械語モニタは機械語モニタモードで使います。BASI Cモード(RUNまたはPROモード)でMON ← と押 せば、機械語モニタモードに切り替わります。

MACHINE LANGUAGE MONITOR

右の画面が表示されます。

(パスワードが設定されているときは、機械語モニタモードにできません。)

第8章 機械語モニタとアセンブラ機能

276

\*記号は機械語モニタモードのプロンプト記号です。

コマンド (命令) は必ずこのプロンプト記号の後に書き、アドレス (番地) やデータの指定が必要な場合は、コマンドに続けて指定します。そして 🕘 を押して、実行させます。

〈例〉



- アドレスおよびデータの指定は16進数で行います。
- アドレスおよびデータの区切りはコンマ(,) で指定します。
- アドレスおよびデータの指定に  $\emptyset$  ~ Fの16進数字とコンマ以外を入れるとエラー(SYNTAX ER ROR)になります。
- 機械語モニタモードは、(BASIC)、(TEXT) の操作または電源を切ることで解除されます。

# 2. 機械語モニタの各命令の説明

## \*USER……ユーザーエリア

- 機 能 機械語エリアの確保および確保したエリアの表示を行います。
- 書 式 (1) USER 終了番地 →
  - (2) USER (4)
  - (3) USER ØØFF 🗗
- 説 明 ●書式(1)を実行するとメモリの0100H番地(開始番地)から指定した終了番地までを機械語 エリアとして確保します。開始番地は自動的に0100H番地になります。

USER Ø1FF ← と実行した例



● 書式(2)を実行すると、現在確保されている機械語エリアの番地を表示します。

\*USER FREE: 0100-01FF \*

機械語エリアが確保されていないときは"FREE:NOT RESERVED"と表示されます。

● 書式(3)を実行すると、機械語エリアを消去します。そして、次の表示をします。

USER00FF

"FREE: NOT RESERVED"

●確保できない範囲(機械語エリアとして使用できない範囲)を指定するとエラー(MEMORY ERROR)になります。

## \* S……セットメモリ


機 能 メモリの内容を書き換えます。

書 式 (1) S 開始番地 ←

(2) S (4)

説 明 ● 書式(1)を実行すると、指定した開始番地の現在のメモリ内容が表示され、変更するデータの入力待ちになります。

S 0 1 0 0 🗗 と実行した例



- データを変更するときは、1 バイトデータ (2 桁の16進の数字) を入力し、 を押します。 データが変更され、次のアドレス (番地) のデータ入力待ちになります。 データを変更しない場合は、データを入力せずに ● のみを押します。そのまま次のアドレス のデータ入力待ちになります。
- データは2桁以上入力できません。入力途中の値を取り消すときは **■** または CLS を押します。
- ▼で、次のアドレスを呼び出すことができます。また ▲ で前のアドレスを呼び出すことができます。
- 書式(2)を実行すると、以前のSコマンドで表示していた次のアドレスのメモリ内容が呼び出されます。電源を入れた後(初期値)では0100の指定になります。
- (BREAK) を押せばコマンド (命令) 待ちの状態に戻ります。

〈例〉次のオブジェクトプログラムを0100H番地から書き込みます。

〈オブジェクトプログラム〉 3 E 0 1 1 8 0 4 3 A 0 F 0 1 3 C 3 2 0 F 0 1 C 9

=参考= 上記オブジェクトプログラムのソースプログラムを示します。

| -   | 〈ソースプログラム〉        |                           |
|-----|-------------------|---------------------------|
|     | LD A, 01H         | ←Aレジスタに 0 1 Hを入れる         |
|     | JR ST             | ←ラベルSTの番地へジャンプ            |
|     | LD A, (010FH)     | ←Aレジスタに010FH番地の内容を入れる     |
| -   | I N C A           | ←Aレジスタの内容に1を加算する          |
|     | ST: LD (010FH), A | ←Aレジスタの内容を 0 1 0 FH番地へ入れる |
|     | RET               | ←リターン                     |
| - 3 |                   |                           |

[キー操作] 「表示] (BREAK) USER01FF \*USER01FF 「Ø1 Ø Ø H番地から Ø 1 F F H FREE: 0100-01FF 番地までを機械語エリアとして S 0 1 0 0 (4) \* S 0 1 0 0 確保(余裕のある大きさです) 3 E 🚚  $0 \ 1 \ 0 \ 0 : 1 \ 0 - 3 \ E$ 0 1  $0 \ 1 \ 0 \ 1 : 1 \ 2 - 0 \ 1$ 18  $0 \ 1 \ 0 \ 2 : 0 \ 0 - 1 \ 8$ 0 4  $0 \ 1 \ 0 \ 3 : 0 \ 0 - 0 \ 4$ 3 A 🕶  $0 \ 1 \ 0 \ 4 : 0 \ 1 - 3 \ A$ 0 F (4) 0105:10-0F01  $0 \ 1 \ 0 \ 6 : 5 \ 0 - 0 \ 1$ 3 C (4  $0\ 1\ 0\ 7\ :\ 4\ 3\ -\ 3\ C$ 3 2  $0 \ 1 \ 0 \ 8 : 2 \ D - 3 \ 2$ 0 F (4) 0109:47-0F 0 1 0.10 A : 3.8 - 0.1C 9 (4) 0.10B:30-C9(BREAK) 0 1 0 C : 3 1 -

ここには以前の内容が表示されるため、このとおりの数値になるとは限りません。

## \* D……ダンプメモリ

- 機能メモリの内容を表示させます。
- 書 式 (1) D 開始番地 (4)
  - (2) D (4)
  - (3) D 開始番地,終了番地 →
- 説 明 書式(1)を実行すると、開始番地から24バイト分(6行分)のメモリの内容が表示されます。 (プリントモードでは、開始番地から16バイト分(4行分)を印字します。)

〈表示例〉

D 0 1 0 0 ← と実行した例

16バイト単位の先頭アドレス→ 0100 : 3E 01 18 04 > . . . 3 A Ø F Ø 1 3 C : . . < チェックサム→ (1D)32 ØF Ø1 C9 2../ 31 00 00 00 1... 010C番地以降は前に記憶 していた内容が残っています。 各データをアスキーコードとした そのためチェックサムもこの 場合の該当文字を表示します。た ようになるとは限りません。 だし、00H~1FH、F9H~ FFHのデータはピリオド(,) で表示されます。

●開始番地、終了番地のアドレス(番地)の区分は規定(XXX0H~XXXFH番地)されていて、その区分内であればどのアドレスを指定しても同じになります。たとえば Ø 1

0 4 H番地を指定した場合は、0 1 0 0 H~0 1 1 7 H番地の内容を表示します。(0 1 0 0 H~0 1 0 F Hの16バイト分を単位として、この16バイト分を含む24バイト分の内容を表示します。)

- 【▼を押せば、次の単位の16バイト分からのメモリ内容が表示されます。 【▲ を押せば、前の単位の16バイト分からのメモリ内容が表示されます。
- 書式(2)を実行すると、以前にDコマンドで表示していた次の単位の先頭番地から表示します。 初期値は0100Hになります。プリントモード時は印字します。
- 書式(3)を実行すると、プリントモード時は開始番地~終了番地のブロックのメモリ内容を印字します。印字が終了すれば、コマンド待ちの状態に戻ります。 プリントモードでないときは、開始番地から24バイト分のメモリの内容を表示します。(この場合、終了番地の指定は意味がなくなります。)
- プリントモードの指定/解除は、Pコマンドまたは(SHIFT) +  $(P \leftrightarrow NP)$  で行います。
- (BREAK) を押せばコマンド(命令)待ちの状態に戻ります。

チェックサム…検査合計 データ項目の集まりの合計であって、そのデータが記録されるとき計算され、検査の目的でその集まりにつけられるもの。本機では、Dコマンドの実行によって表示された16バイト分のメモリの内容を合計し、その合計値の下位1バイトをチェックサムとして表示します。

プログラムをマニュアル操作で入力したときなど、このチェックサムが元のプログラムと一致することを確認することにより、表示された16バイトの中に入力誤りがないかどうかを確認できます。ただし、入力誤りが2カ所以上あった場合は、偶然チェックサムが一致してしまうことがあります。

## \* E ······イクスチェンジメモリ

- 機 能 メモリの内容を書き換えます。
- 書 式 (1) E 開始番地 ✓

(2) E

- 説 明 ◆メモリ内容の書き換えは、Sコマンドでも行えますが、Eコマンドを使用すると便利に書き換えができます。
  - 書式(1)を実行すると、指定した開始番地を含む24バイト分を表示し、指定した番地でカーソル が点滅します。指定できる範囲は0000H~7FFFHまでです。
  - カーソル移動キー(
     ▼)でカーソルを移動させ、16進数で入力を行います。
     データを入力すると、自動的に次の番地にカーソルが移動しますので、続けて入力できます。
  - 16進数のA~Fはアルファベットキーで入力しますが、右 のように四則演算キーでも入力できます。

| 7 | 8   | 9   | /        |   |
|---|-----|-----|----------|---|
|   |     |     | (F)      | 1 |
| 4 | 5   | 6   | *        |   |
|   |     |     | (E)      |   |
| 1 | 2   | 3   | -        |   |
|   |     |     | (D)      |   |
| 0 |     | =   | +<br>(C) |   |
|   | (A) | (B) | (C)      |   |

第8章 機械語モニタとアセンブラ機能

280

- 「TAB」を押すとカーソルは右側の文字表示に移動し、直接データをアスキー文字(数字および 英文字など)で入力することができます。もう一度 「TAB」を押すと、左側の16進数でのコード 入力に移ります。
- ●書式(2)を実行すると、以前にEコマンドで表示していた次の単位の先頭番地から表示します。 初期値は Ø 1 Ø Ø Hになります。
- Eコマンドを実行すると "カナ" モードは解除されます。

## \* P …… プリントスイッチ

- 機 能 プリントモードの設定/解除を行います。
- 書 式 P 🗗
- 説 明  $\bullet$  P  $\blacksquare$  と押すたびに、プリントモードの設定と解除が交互に行われます。(プリントモードでは画面右下に "PRINT" が点灯します。)

[SHIFT] + [P↔NP] の操作と同じです。

● プリンタが接続されていないときや、プリンタの電源が入っていないときは、Pコマンドは働きません。

## \* G………ゴーサブ

- 機 能 指定した開始番地から機械語プログラムを実行します。
- 書 式 G 開始番地 →
- 説 明 BASICのGOSUB命令と同様で、指定した開始番地から機械語プログラムを実行し、機 械語のリターン命令があればコマンド待ちの状態に戻ります。
  - 必ずプログラムの最後にRET(リターン)命令を入れてください。

RET命令がないと暴走します。

**暴走**…でたらめな実行、または一定の実行を続けて止まらなくなること。内部の状態によって、どのような動きをするか分からず、多くの場合、機械語プログラムやBASIC プログラム、データなど記憶内容を破壊します。

- プログラムの実行を中止する場合は、リセットスイッチを押します。
- (注)機械語プログラムは1カ所でもまちがいがあると暴走することがあります。このため、BA SICなど、他のプログラムが計算機に入っているときは、あらかじめ紙に書き写したり、印字したりしておいてください。
- 〈例〉Sコマンドの例で入力したプログラムを実行する場合

すぐにコマンド待ちの状態に戻ります。

010FH番地に01Hが入っていますので、Dコマンドで確認します。

D0100 (4)

0100 : 3E 01 18 04 > . . . (1E) 3A 0F 01 3C : . . < 32 0F 01 C9 2 . . / 31 00 00 01 1 . . .


次に 0 1 0 4 日から実行します。

(BREAK) G Ø 1 Ø 4



010FH番地に1が加えられています。Dコマンドで確認します。

D0100 (4)



1が加えられています

繰り返し0104H番地から実行すれば、その都度010FH番地に1が加えられます。

## 

- 機 能 SIO (シリアル入出力装置) に送られてくるデータを読み込みます。パソコン等との機械語の 通信等に使用します。
- 書 式 (1) R ◀

(2) R 開始番地 🗗

- 説明SIOからインテル・ヘキサ形式で送られてくるデータを読み込みます。
  - 書式(1)では、W命令実行時の番地に読み込みます。
  - ●書式(2)は読み込んだデータを指定した開始番地から順番に入れていきます。
  - 読み込みが終了すると、データが入ったエリア(領域)を表示します。
  - 読み込みを中止するときは、コマンド待ちの状態になるまで、(BREAK) を押し続けてください。
  - 通信条件の設定は、TEXTモードのSIOで行ってください。

#### \*W.....ライトSIO

- 機 能 SIO (シリアル入出力装置) にデータを出力します。パソコン等との機械語の通信等に使用します。
- 書 式 W 開始番地,終了番地 →
- 説 明 開始番地から終了番地までのメモリ内容をSIOからインテル・ヘキサ形式で出力します。
  - 出力を中止するときは、コマンド待ちの状態になるまで、BREAK を押し続けてください。
  - 通信条件の設定は、TEXTモードのSIOで行ってください。
  - (注) 周辺機器接続端子(11ピン)にプリンタを動作状態で接続し、このWコマンドを実行すると 本機およびプリンタが誤動作することがあります。この場合は、プリンタの電源を切り、本機の [BREAK]を押し続けてください。

## \*BP……ブレークポイント

機 能 指定したアドレス (番地) にブレークポイントを設定します。

書 式 (1) BP 番地 [-カウント数] 4

- (2) B P (4)
- (3) BP 0 (4)
- 説 明 ●書式(1)を実行すると、指定した番地にブレークポイントが設定されます。 ブレークポイントは4カ所まで設定できます。4カ所設定するときは、書式(1)と同様の方法で、 1カ所ずつアドレスを設定します。指定できる番地の範囲は0000H~7FFFHです。
  - カウント数は0~255の範囲で指定できますが、0を指定すると、ブレークポイントの解除になります。カウント数を省略した場合は1の指定とみなします。
  - 同じ番地でもカウント数が異なる場合は、別々のブレークポイントとみなします。 カウント数を0として解除した場合は、同じ番地のブレークポイントすべてを解除します。
  - ブレークポイントを同時に設定できるのは4ヵ所までです。5ヵ所以上設定しようとすると、 先に設定したブレークポイントから解除されます。
  - ブレークポイントは命令 (オペコード) の番地に設定してください。 オペランドの番地に設定 すると、実行が停止しないだけでなく、プログラムが正しく実行されません。
  - 書式(2)では、設定されているブレークポイントのアドレスとカウント数を表示します。設定されていない場合は、次の行にプロンプト(\*)だけを表示します。
  - 書式(3)では、設定されているブレークポイントすべてを解除します。特定の番地のみ解除する ときは、書式(1)でカウント数を Ø にします。
  - 1つのブレークポイントは、1回実行すると無効になります。したがって、繰り返しループの中では、指定したカウント数のときにブレークポイントとして1回だけ有効になります。 ただし、Gコマンドを実行すれば、再び指定したカウント数のときに有効になります。
  - 機械語モニタ以外のモードから、機械語モニタモードにしたときでも、以前に設定したブレー クポイントは記憶されており、Gコマンドを実行すると有効になります。
  - 〈例〉次の機械語プログラムが $0100H\sim010D$ H番地に格納されているものとして、ブレークポイントを0105H番地と0106H番地に設定して実行してみましょう。(ブレークポイントは、命令がある番地に設定します。)

| 〈アドレス〉  | 〈機械語<br>コード〉 | 〈ニモニック〉         | 〈プログラムの意味〉        |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|
| 0 1 0 0 | 3 E          | LD A, 20H       | Aレジスタに20H (16進数)を |
| 0 1 0 1 | 2 0          |                 | 入れる               |
| 0 1 0 2 | 2 1          | LD HL, 0400H    | HLレジスタに0400Hを入    |
| 0 1 0 3 | 0 0          |                 | れる                |
| 0 1 0 4 | 0 4          |                 |                   |
| 0 1 0 5 | 7 7          | LBL: LD (HL), A | HLの内容で示す番地のメモリに   |
|         |              |                 | Aの内容を入れる          |
| 0 1 0 6 | 3 C          | INC A           | Aの内容に1を加えてAに入れる   |

| Ø | 1 | Ø | 7 | 2 | 3 | INC | HL      | HLの内容に $1$ を加えて $HL$ に入 |
|---|---|---|---|---|---|-----|---------|-------------------------|
|   |   |   |   |   |   |     |         | れる                      |
| 0 | 1 | 0 | 8 | F | Е | CP  | 0A0H    | Aの内容とA0Hを比較(Aの内         |
| Ø | 1 | Ø | 9 | Α | 0 |     |         | 容からAのHを減算)              |
| Ø | 1 | Ø | Α | C | 2 | JP  | NZ, LBL | 前の計算で結果がℓでない(Aの         |
| Ø | 1 | 0 | В | 0 | 5 |     |         | 内容がA0Hでない)とき、ラベ         |
| Ø | 1 | Ø | С | Ø | 1 |     |         | ルLBLのある番地へジャンプ          |
| 0 | 1 | 0 | D | C | 9 | RET |         | リターン                    |

機械語モニタモードにして、0105H 番地にブレークポイントを設定します。

BASIC MON

BP0105 🗗

0106H番地にブレークポイントを設 定します。

BP0106−3 🗗

MACHINE LANGUAGE MONITOR \*BP0105 BP=0105 ( 1) \*

```
MACHINE LANGUAGE MONITOR

*BP0105

BP=0105(1)

*BP0106-3

BP=0105(1), 0106(3)
```

ブレークポイントが2カ所に設定されました。 次にGコマンドで0100H番地から実 行します。

G0100 🗗

ブレークポイントを設定したアドレスで 実行を停止し、レジスタの内容を表示し ます。 PC = 0 1 0 5 AF = 2 0 4 4

PC (プログラムカウンタ) の値が、停止したアドレスを示します。 Aレジスタに 2 0 Hが入っています。

実行を再開させます。

4

2ヵ所目のブレークポイント設定アドレスで停止します。

0 1 0 6 H番地で停止。 Aレジスタには 2 回カウントアップした結果 2 2 Hが入っています。

このように、機械語プログラムを変更することなく、ブレークポイントの設定ができます。

(注) ・ブレークポイントを設定すると、設定アドレスの内容を一時F 7 Hに置き換えてプログラムを実行します。

ブレークポイントを設定した状態で、プログラム実行中にリセットスイッチ(RESET)を押すと、そのとき実行していないブレークポイント設定アドレスのメモリ内容が、F7Hに置き換えられたままになります。このような場合は、ブレークポイントを設定したアドレスの内容を確認して、F7Hになっているときは元の値に書き直す必要があります。

・ブレークポイントが不要になったときは、書式(3) (BP 0 ← ) を実行して解除してください。 設定されたブレークポイントは、モードを切り替えたり、機械語プログラムを書き換えても保

第8章 機械語モニタとアセンブラ機能

持されています。そして、Gコマンドで機械語プログラムを実行するたびに、設定アドレスで停止します。

・メモリ内容がF7Hのアドレスには、ブレークポイントを設定できません。

# 3. 機械語モニタモードでのエラー表示

機械語モニタモードでは以下のエラー表示があらわれます。

| エラーメッセージ         | 内容                                        |
|------------------|-------------------------------------------|
| SYNTAX ERROR     | 文法的に実行できない。                               |
| MEMORY ERROR     | 機械語エリアとして使用できる範囲を外れて、機械語エリア<br>を確保しようとした。 |
| I/O DEVICE ERROR | SIOに対するリードインエラー、チェックサムエラーなど。              |
| OTHER ERROR      | その他のエラー。                                  |

# アセンブラ機能

# 1. ソースプログラムと機械語プログラム

機械語は、コンピュータが直接、解読・実行できる唯一の言語です。

機械語でプログラムを作れば、BASICなどに比べて処理スピードが速くなり、コンピュータの機能を最大限に活用できます。

しかし、この機械語はすべて数字で表され、人間にとっては大変覚えにくく、扱いにくい言語です。この ため、機械語のプログラムを作成するときは、先に各命令を覚えやすい符号に置き換えて(符号化して) プログラムを作成した後、符号を機械語コードに変換して機械語プログラムを完成させる方法が用いられ ます。

符号化した命令(ニモニック)で書かれたプログラムをソースプログラムと呼びます。 これに対して、変換して得られた機械語プログラムをオブジェクトプログラムと呼びます。(274ページの 参考を参照)

| 27 C 2 M       |            |                          |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 〈例〉〈ニモニックで書かれた | 〈機械語プログラム〉 | 〈プログラムの意味〉               |  |  |  |  |  |  |
| プログラム〉         | (オブジェクト    |                          |  |  |  |  |  |  |
| (ソースプログラム)     | プログラム)     |                          |  |  |  |  |  |  |
|                |            | 1                        |  |  |  |  |  |  |
| LD A, 2        | 3 E 0 2    | A レジスタに 2 を入れなさい         |  |  |  |  |  |  |
| LD B, 3        | 06 03      | Bレジスタに3を入れなさい            |  |  |  |  |  |  |
| ADD A, B       | 8 0        | AとBの内容を加えて、Aレジスタに入れなさ    |  |  |  |  |  |  |
|                |            | Ųγ.                      |  |  |  |  |  |  |
| LD (010FH), A  | 32 0F 01   | 0 1 0 FH番地のメモリにAレジスタの内容を |  |  |  |  |  |  |
|                |            | 入れなさい                    |  |  |  |  |  |  |
| RET            | C 9        | 戻りなさい(サブルーチン・リターン)       |  |  |  |  |  |  |

この例のように、ニモニックで書かれたプログラムは、機械語プログラムに比べるとわかりやすいので、 プログラムが作りやすくなります。

ニモニックで書かれたプログラムをコンピュータで実行させるためには、機械語プログラムに変換しなければなりません。この変換作業をアセンブルと呼びます。


人間が手操作でアセンブルすることをハンドアセンブルと呼びます。上例のような短いプログラムなら、 ハンドアセンブルしてもすぐに終わりますが、長いプログラムをハンドアセンブルするのは大変な作業で、 まちがえることもあります。そこで登場するのが、アセンブラです。

アセンブラは、ニモニックで書かれたプログラムを機械語プログラムに翻訳(変換)するプログラムです。 これを使えば大変速く、アセンブルするときのまちがいがなくなります。


本機は、Z80機械語用のアセンブラを持っています。以降に、このアセンブラの使いかたを説明します。

# 2. アセンブラの機能

# アセンブラ機能一覧



# アセンブラの手順



# 3. アセンブルしてみましょう

アセンブラやソースプログラムを説明する前に、とりあえずプログラム例を入れて、アセンブルしてみましょう。そして、できたオブジェクトプログラム(機械語プログラム)を実行してみましょう。

機械語プログラムを実行する前に知っておいていただきたいことがあります。

機械語プログラムを実行したとき、プログラムや操作に誤りがあると、すべてのプログラムやデータが消えることがあります(273ページ参照)。したがって、消えては困るプログラムやデータは、紙に書き写したり、印字しておいてください。

#### 〈プログラム例〉

 $0.400 \, \mathrm{H} \sim 0.47 \, \mathrm{FH}$ 番地のメモリに  $2.0 \, \mathrm{H}$  から  $9 \, \mathrm{FH}$  までの数値を入れるプログラム(Hは16進数を示す記号(文字)です)。

|   | 〈ソーフ            | スプログラム〉       | 〈プログラムの意味〉                    |
|---|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | 0 0             | ORG 0100H     | (オブジェクトを0100H番地以降に入れなさい)      |
| 2 | 0 S T A R T : I | LD A, 20H     | A レジスタに 2 Ø Hを入れる             |
| 3 | 0 1             | LD HL, 0400H  | HLレジスタに 0 4 0 0 Hを入れる         |
| 4 | 0 LBL: I        | LD (HL), A    | HLの内容で示す番地のメモリにAの内容を入れる       |
| 5 | 0 1             | INC A         | Aの内容に 1 を加えてAに入れる             |
| 6 | 0 I             | INC HL        | HLの内容に1を加えてHLに入れる             |
| 7 | 0 0             | C P 0 A 0 H   | Aの内容とA Ø Hを比較(Aの内容からA Ø Hを減算) |
| 8 | 0 J             | JP NZ, LBL i  | 前の計算で結果が0でない(Aの内容がA0Hでない)と    |
|   |                 |               | き、ラベルLBLのある番地へジャンプ            |
| 9 | 0 F             | RET           | リターン(サブルーチンリターン)              |
| 1 | 0 0 E           | END           | (ソースプログラム終わり)                 |
|   | 〈オブジェク          | <b>ゥト〉</b>    |                               |
|   | 3 E 2 Ø         |               |                               |
|   | 2 1 0 0         | 0 4           |                               |
|   | 7 7             |               |                               |
|   | 3 C             |               |                               |
|   | 2 3             |               |                               |
|   | FE A0           |               |                               |
|   | C 2 0 5         | 0 1 ←ラベルは番地に変 | 換されます。(0105H番地)               |
|   | C 9             |               |                               |
|   |                 |               |                               |

ソースプログラムの10行と100行の命令は、疑似命令と呼ばれ、アセンブラを制御する命令です。それ自身は機械語(オブジェクト)に変換されません。(300ページ参照)

#### (1)ソースプログラムの入力

それでは、ソースプログラムを入力してみましょう。ソースプログラムはTEXTプログラムとして入力 します。(169ページ参照)

(TEXT) を押してテキストモードの機能選択画面 (メインメニュー画面) にします。

\*\*\* TEXT EDITOR \*\*\* Edit Del Print Sio File Basic Rfile

(E)を押して、エディット機能を選びます。

TEXT EDITOR

すでにTEXTプログラムが入っているときは、 機能選択画面で「D」を押した後、「Y」を押して消 去してください。

ソースプログラムを入力します。

| [キー操作]                           |                 | [表  | 示]        |
|----------------------------------|-----------------|-----|-----------|
| 10 (TAB) ORG (TAB) 0100H 🗗       | 1 0             | ORG | 0 1 0 0 H |
| 20START:LDTABA, 20H 🗗            | 2 0 S T A R T : | L D | A, 20H    |
| 3 0 TAB L D TAB H L, 0 4 0 0 H 🗗 | 3 0             | L D | HL, 0400H |
| 40LBL: TAB LD TAB (HL), A 🚚      | 4 0 L B L:      | L D | ( HL), A  |
| 5 0 TAB INC TAB A 🗗              | 5 0             | INC | A         |
| 6 0 (TAB) INC (TAB) HL 🚚         | 6 0             | INC | HL        |
| 7 0 (TAB) C P (TAB) 0 A 0 H 📣    | 7 0             | CP  | 0 A 0 H   |
| 80 TAB JPTABNZ, LBL 🗗            | 8 0             | JP  | NZ, LBL   |
| 9 0 (TAB) RET                    | 9 0             | RET |           |
| 100 TAB END 🗗                    | 1 0 0           | END |           |

入力が終わったら、まちがいがないことを確認してください。

アセンブルの前にオブジェクトを格納するための機械語エリアを確保しておきます。確保しておかないと アセンブルできません。

#### (2)機械語エリアの確保

機械語エリアは機械語モニタのUSER命令で確保します。(275ページを参照)

機械語モニタモードにします。

MACHINE LANGUAGE MONITOR

BASIC MON

USER命令で機械語エリアを確保します。

ここでは、04FFHまで(0100H~04FFH)を確保しておきます。

USER04FF

MACHINE LANGUAGE MONITOR \*USERØ4FF FREE: 0100-04FF

確保した機械語エリア(ユーザーエリア)が表示されます。

#### (3)アセンブルの実行

ソースプログラムを機械語プログラムに変換します。

SHIFT) + (ASMBL) と押してから(A)

アセンブラモードになります。

(画面のワークエリアの値は変わることがありま す。295ページを参照してください。)

\*\*\*\* ASSEMBLER \*\*\*\* user area = 0 1 0 0 H - 0 4 F F H work area = 4645bytes < Asm Display Print >

(A)

アセンブルが実行されます。

アセンブルが正常に終われば右のように表示され ます。(画面の内容については296ページ参照)

アセンブル中にエラーが発生したときは、右のよ うにエラーの内容と、エラーが発生した行が表示 されます。(296ページ参照) このときはテキストエディタへ戻ってソースプロ

object: 0100H-010DH size :000EH( 14) bytes label : error : 0 complete!

\*\*\*\* ASSEMBLER \*\*\*\*

--- assembling ---

\*\*\*\* ASSEMBLER \*\*\*\* \*FORMAT ERROR (1)0105 \*\*\*\* 4 0 LBL: LD HL), A

#### (4)生成したオブジェクトの確認

牛成したオブジェクトを機械語モニタで確認してみましょう。オブジェクトは0100H~010DH番 地に入っています。

(CLS)を押します。

グラムを修正します。

(または (BASIC) MON (₄))

機械語モニタモードになります。

D命令(ダンプメモリ)で呼び出します。

D 0 1 0 0 (4)

オブジェクトが表示されます。

(010EH番地以降は前に記憶していた内容が 残っています。)

MACHINE LANGUAGE MONITOR

0100 : 3E 20 21 00 > !. 04 77 3C 23 . w<# FE AØ C2 Ø5 01 C9 00 00 . ... 0110 : 20 00 19 00 00 00 00 00

#### (5)オブジェクト(機械語)プログラムの実行

生成したオブジェクトプログラムを実行してみましょう。機械語モニタのG命令(ゴーサブ)で実行しま す。

機械語モニタの命令待ち状態に戻します。

(BREAK)

実行します。

G0100 🚚

実行が終わると命令待ち状態に戻ります。

結果を確認しましょう。

D 0 4 0 0 (4)

Y

0400H~047FH番地に20H~9FHまでの16進数値が入っています。

\* G 0 1 0 0 \*

| 0 4 0 0 | : | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | !"#     |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|---------|
| (78)    |   | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | \$ % &' |
|         |   | 2 8 | 2 9 | 2 A | 2 B | () *+   |
|         |   | 2 C | 2 D | 2 E | 2 F | ,/      |
| 0 4 1 0 | : | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 3 3 | 0 1 2 3 |
|         |   | 3 4 | 3 5 | 3 6 | 3 7 | 4 5 6 7 |

| 0 | 3 0 3 1 | 3 2 3 3                                    | 0 1 2 3                                                                    |
|---|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | 3 4 3 5 | 3 6 3 7                                    | 4 5 6 7                                                                    |
|   | 3 8 3 9 | 3 A 3 F                                    | 89:;                                                                       |
|   | 3 C 3 D | 3 E 3 F                                    | <=>?                                                                       |
|   | 40 41   | 4 2 4 3                                    | @ABC                                                                       |
|   | 4 4 4 5 | 4 6 4 7                                    | DEFG                                                                       |
|   |         | 3 4 3 5<br>3 8 3 9<br>3 C 3 D<br>: 4 Ø 4 1 | 3 4 3 5 3 6 3 6<br>3 8 3 9 3 A 3 B<br>3 C 3 D 3 E 3 B<br>: 4 0 4 1 4 2 4 3 |

# 4. ソースプログラムの作成・編集

本機のアセンブラでは、CASLのアセンブルと同様、TEXTエリアに入れたソースプログラムをオブジェクトコードに変換(アセンブル)します。

変換したオブジェクトコードは、指定した番地のメモリ以降へ順番に入れていきます。

ここでは、ソースプログラムを作成するための仕様(入力形式など)について説明します。

# 4.1 ソースプログラムの構成

ソースプログラムの1行は通常、1ステートメント(1つの文)になります。

この行が何行か集まって、1つのプログラムが構成されます。


1つのソースプログラムはORG命令から始まって、END命令で終わります(ただし、この命令は省略可能です)。

- ORG命令は、生成したオブジェクトを入れる番地を指定します。つまり、生成したオブジェクトは、 ORG命令で指定した番地から順番に入れられます。
- END命令は、ソースプログラムの終わりを指定します。つまり、END命令があると、そこでアセンブルを終了します。

これらの命令は、アセンブラを制御する命令ですので、オブジェクトには変換されません。(300ページの 疑似命令参照)

#### ◆行(ステートメント)の構成

1行は、行番号、ラベル、命令、オペランド、注釈、疑似命令などにより構成されます。



- 1行の長さは、注釈を含めて最大254文字までです。
- アルファベットの小文字は、オペランドで文字列として書いた場合と、注釈に書いた場合以外は、大文字と同じものとみなします。

#### ①行番号(ラインナンバー)

- ・ 行番号は1~65279までの数値が使用できます。
- 1~65279の範囲外の値を指定すると"LINE NO. ERROR"と表示されます。

#### ②ラベル

- ラベルは行番号に続けて入力します。(ラベルと行番号との間にスペースを入れるとエラーになります。)
- ラベルは1~6文字まで使用できます。7文字以上入れるとエラーになります。
- ラベルには次の文字が使用できます。

英文字  $(A \sim Z)$ 、数字  $(0 \sim 9)$ 、記号  $([,], @, ?, \_)$ 。 ただし、数字はラベルの先頭には使えません(行番号と区別ができなくなります)。

● 次のレジスタおよび条件コードと同じ文字(文字列)は単独で使えません。

(シングルレジスタ) A、B、C、D、E、H、L、I、R
 (ペアレジスタ) AF、BC、DE、HL、IX、IY、SP
 (条件コード) NZ、Z、NC、C、PO、PE、P、M

- ラベルの後ろにはコロン (:) が必要です。コロンがないとエラーになります。 ただし、疑似命令のEQU命令で、ラベルに値を定義するときはコロンをつけません。
- ラベルを書かないときは、行番号と次の命令の間に1つ以上のスペース(空白)を入れてください。 「TAB」を用いることもできます。

#### ③命令部 (オペコード)

- Z80の命令をニモニックコードで書き表します。また、300ページ以降に記載している疑似命令も用います。なお、命令をオペコード(オペレーションコード)と呼びます。
- 命令部と、次のオペランドとの間は1つ以上のスペース(空白)で区切ります。 「TAB」を用いることもできます。

#### ④オペランド部

命令(オペコード)に対して、その実行対象となるレジスタ、アドレス(番地)、定数などをオペランド といいます。

● オペランドが 2 つ以上あるときは、コンマ(,) で区切ります。

- 1つのオペランドは、32文字まで書くことができます。

#### 【数値定数】

2 進数、10進数、16進数が使用できます。

2 進数…… 0 と 1 の数字で表し、最後に B をつけます。

〈例〉 10111100B、10000B

10進数……0~9の数字で表します。

〈例〉 188、32

16進数…… 0~9、A、B、C、D、E、Fの16進用数字で表し、最後にHをつけます。数値がA、 B、C、D、E、Fで始まる場合は、先頭に0をつけて他の命令と区別できるようにしま す。

〈例〉 0BCH、20H

#### 【文字定数(文字列)】

文字列は、(シングルクォーテーション)で囲んで表します。文字のアスキーコードが定数になります。

| (例) | (文字列)  | (指定)      | (定数)         |   |
|-----|--------|-----------|--------------|---|
|     | A      | ' A '     | 4 1 H        |   |
|     | АВ     | ' A B '   | 41H, 42H     |   |
|     | В'С    | , В, , С, | 42H, 27H, 43 | Н |
|     | , D    | , , , D,  | 27H, 44H     |   |
|     | Е'     | . E , , , | 45H, 27H     |   |
|     | ,      | 2 1 1 3   | 2 7 H        |   |
|     | (NULL) | , ,       | 0 0 H        |   |

#### 【ラベル定数】

EQU命令により、ラベルに定数を定義しておけば、そのラベルを定数として使用できます。

数式(四則計算)が使用できます。

次の符号と演算子が使用できます。ただし、計算の優先順位の判別は行いません。

(符号) +、-

(演算子) \*、/、+、-

- ●計算は16ビットで行われます。オーバーフロー(桁あふれ)が起こっても、オーバーフロー分は無視し ます(エラーにはなりません)。計算結果の8ビットまたは16ビットを使用してオブジェクトを生成し ます。
- 数式が書けるところでは、バイト、ワードのチェックは行いません。
  - 〈例〉 LD A,  $4142H \rightarrow LD$  A, 42H とみなされます。

#### ⑤注釈(コメント)

各行はセミコロン(;)をつけて注釈を書くことができます。セミコロン以降は、行の終わり(行末)ま で注釈とみなされ、機械語(オブジェクト)には変換されません。

# 4.2 ソースプログラムの消去

TEXTモードの機能選択画面で、[D]を押せばデリート (Del) 機能が選ばれ、次のようにテキスト内 容を消去(削除)してよいか聞いてきます。(テキスト内容がない場合は、画面は変わりません。)

TEXT DELETE OK? (Y)

|Y||を押せば、テキスト内容がすべて消去され、TEXTモードの機能選択画面に戻ります。 くわしくは174ページを参照してください。

# 4.3 ソースプログラムの入力

TEXTモードの機能選択画面で「E」を押せばエ ディット機能が選ばれます。

TEXT EDITOR

次にソースプログラムの入力手順を説明します。

①行番号を入力します。

②ラベルがないときは、「TAB」を押します。カーソルが命令部に移ります。

「TAB」の代わりに (SPACE) でスペースを入力してもかまいません。

スペースは1つ以上入れてください。

ラベルを入力するときは、行番号に続けて入力し、コロン (:) を入れます。この後ろはスペースを入 れても、入れなくてもかまいません。

③命令を入力します。

命令の後にオペランドがある場合は、(TAB) または (SPACE) でスペースを1つ以上入れます。

④オペランドを入力します。

オペランドが2つ以上ある場合は、コンマ(,)で区切って入力します。

- ⑤注釈をつける場合は、セミコロン(;)を入力して、その後に入力します。
- ⑥1行の入力を完了したら → を押して、プログラムをメモリに格納します。→ を押せばカーソルが消 えます。

次の行を入力するときは、①から繰り返します。

289ページのソースプログラムの入力例を参照してください。

# 5 アヤンブル

TEXT(テキスト)モードで入力したソースプログラムをアセンブル(オブジェクトに変換)します。 288ページのプログラム例が入力されているものとして説明します。プログラムを入力しておいてくださ

# 5.1 メニュー画面

アセンブルする場合、まずアセンブラモードにします。

▼を押せば次へ進みます。



▼で次へ進みます。

object:0100H-010CH size :000DH( 13)bytes label: 2 error: 2

アセンブルの終了画面になります。

このときは、"complete!"は表示されません。

この後、CLS を押すと、アセンブラのメニュー画面に戻ります。

- この例では、50行の命令はないものとみなされ、80行のラベルは0000 H番地の指定とみなされて、 アセンブルされます。
- エラーが検出された場合、生成されたオブジェクトプログラムは、正しいプログラムにはなりません。 これを実行すると暴走したり、記憶内容を壊したりする場合があります。ソースプログラムを修正して、 再度アセンブルしてから、エラーのないプログラムを実行してください。

# 5.3 アセンブルリストを表示させる方法

ソースプログラムをアセンブルした場合に、各行で生成されるオブジェクトおよび格納されるアドレスなどを確認することができます。

アセンブラのメニュー画面で、Dを押せばアセンブルリストの表示が開始されます。

以降「▼」で表示を送っていきます。

288ページのプログラム例が入っているものとして、実行してみましょう。

メニュー画面で「D」を押します。



オブジェクト欄が空白の場合は、オブジェクトがありません。8桁を超えるときは8桁ごとに行を変えて表示します。

HL, 04 LD 以降「▼」で表示を送って確認していきます。 0 0 H 0 1 0 5 7 7 LBL: LD (HL). 0 1 0 6 3 C 5 0 INC A 0 1 0 7 2 3 6 0 INC HL0108 FEA0 CP 0 A 0 H 0 1 0 A C 2 0 5 0 1 JP NZ, LB 010D C9 9 0 RET 1 0 0 0 1 0 E END シンボルテーブル\* \*\*\*\* SYMBOL TABLE \*\*\*\* START : 0100 LBL オブジェクト格納番地 object: 0100H-010DH size :000EH ( 14) bytes オブジェクトの大きさ label: ラベル数 error: complete! エラー件数

※シンボルテーブルは、ラベルに与えられる値を16進数で示します。

- リスト表示中に「CLS」を押せば、メニュー画面に戻ります。
- リスト表示では、生成したオブジェクトを機械語エリアに格納しません。格納するには、アセンブルを 行ってください。

# 5.4 アセンブルリストを印字させる方法

CE-126P(プリンタ)をお持ちの場合は、本機に、プリンタ CE-126Pを接続してプリンタの電源を入れ、アセンブラのメニュー画面で[P]を押すと、アセンブルリストが印字されます。

- プリンタの電源が入っていない場合や接続されていない場合などには、P を押したとき "\*PRIN TER ERROR" と表示されます。このときは CLS でエラーを解除し、プリンタを確認してください。
- 画面右下の "PRINT" が点灯していなくても、リストは印字できます。 リストの印字が終了するとアセンブル終了画面になります。 (CLS) を押せばメニュー画面に戻ります。

印字の様式はリスト表示の様式と同じです。

〈印字例〉

\*\*\*\* ASSEMBLE LIST \*\*\*\* 0100 10 0100H 0100 3E20 START: LD A : 20H 0102 210004 30 LD HL,04 99H 0105 77 40 (HL), LBL: LD 0106 3C 50 INC 0107 23 INC 0108 FEA0 79 0A0H 010A C20501 JP NZ, LB 010D C9 99 RET 010E 100 END \*\*\*\* SYMBOL TABLE \*\*\*\* START :0100 LBL :0105

\*\*\*\* SYMBOL TABLE \*\*\*\*
START :0100 LBL :0105
object:0100H-010DH
size :000EH( 14)bytes
label : 2
error : 0 complete !

● リストの印字を途中で中止させる場合は、印字が止まるまで「BREAK」を押してください。 印字を中止すると "--- break ---" と表示されます。「CLS」を押せば、メニュー画面に戻ります。

アセンブラのメニュー画面で □ を押すと、ミニ I / O のパラレルポートからアセンブルリストが送出されます。詳しくは、先生の指導に従ってください。(366ページを参昭)

# 6. アセンブラの疑似命令の説明

疑似命令は、アセンブラを制御する命令で、それ自体はオブジェクトに変換されません。 本機のアセンブラには、次の疑似命令があります。

● 格納開始番地の指定

ORG命令

● データの定義

DEFB/DB/DEFM/DM命令

DEFS/DS命令

DEFW/DW命令

● ラベルの値の定義EQU命令

● アセンブル終了の指定

END命令

次に、これらの疑似命令の機能を説明します。

〈書式で使用している用語、記号の意味〉

式 数値、数式、ラベル、'文字列'を書くことができます。

数式 数値、ラベル、およびこれらを用いた四則計算式を書くことができます。

{ } 内に併記されている内容のいずれか1つを選ぶことを示します。

[ ] で囲まれた部分の省略ができることを示します。

[]… []で囲まれた部分を省略、または繰り返しができることを示します。

#### ORG……オリジン

機 能 オブジェクトの格納開始番地 (アドレス) および、実行番地を指定します。

**書 式** ORG [式<sub>1</sub>, ] 式<sub>2</sub>

説 明 ●式<sub>2</sub>により、アセンブルをして生成されたオブジェクトの格納開始番地を指定します。 式。で指定した番地以降に、オブジェクトが順番に格納されます。


- 式 $_1$ により、最終的にオブジェクトプログラムを格納し、実行する場所の開始番地を指定します。(次ページの ご注意 を参照)
- ・式」を省略した場合は、式。と同じ番地を指定したものとみなされます。
- ソースプログラムにORG命令を書かなかった場合は、ORG 100H の設定があるものとみなして、オブジェクトの生成、格納が行われます。
- 式 $_1$ は $_0$  HからFFFFHの範囲内で指定できます。ただし、オブジェクトプログラムがこの範囲を超えないように指定してください。(この範囲でも、メモリの制約によりエラーになる場合があります。)

●式。は90Hから、機械語モニタのUSER命令で確保した機械語エリアの範囲内で指定でき ます。ただし、オブジェクトプログラムがこの範囲を超えないように指定してください。

## ご注意

先の説明のように、アセンブルして生成したオブジェクトは式。で指定した番地から格納されます。 そのまま(この場所で)オブジェクトプログラムを実行する場合、式」は式っと同じ番地にします。 (このとき、式」の指定は省略できます。)

図のように、牛成したオ ブジェクトプログラムを パソコン等に記録し、そ れを別の場所に読み込ん で実行する場合は、読み 込む場所の番地を式,で



指定します。

式、と式。で別々のアドレスを指定した場合は、アセンブル実行後、必ず上図のようにオブジェクトプロ グラムを式、で指定した番地で始まるメモリに移し変えて、実行してください。 そのまま実行すると、プログラムによっては暴走する恐れがあります。

● 式,と式,に別々の番地が指定されると、アセンブラは、式,で指定された番地からオブジェクトを格 納するものとみなしてアセンブルします(実際は、式。で指定した番地以降に格納します。) つまり、ソースプログラムのラベル等に与えられる番地は、式、で指定された番地を基準にした値にな ります。

このため、生成されたオブジェクトが格納された番地と、プログラムに与えられた番地が異なります。 したがって、このオブジェクトプログラムを式、で指定した番地に移し変えないで実行すると、暴走す る可能性があります。

#### 例 ORG 0400H

0400日番地からオブジェクトを格納します。

ORG 0C00H, 0100H

0 C 0 0 H番地を開始番地としてアセンブルし、生成したオブジェクトを 0 1 0 0 H番地以降 に格納します。

#### $DEFB/DB/DEFM/DM\cdots\cdots$

機 能 オペランドに記述した数値の下位1バイト、または文字列をオブジェクトに牛成します。

説 明 ● オペランドに記述された数値の下位 1 バイトがオブジェクトに生成されます。

DB

1 2 3 4

〈例〉 DEFB 1234H 3 4 Hがオブジェクトになります。 D2Hがオブジェクトになります。(10進数123


4 は16進数では 4 D 2 です。)

● 文字列は、'(シングルクォーテーション)で囲んで記述します。32文字まで記述できます。 文字列は、その1文字1文字のアスキーコードがオブジェクトとして生成されます。

44H、41H、54H、41Hがオブジェクトに 〈例〉 DEFM 'DATA' なります。

● オペランドが複数ある場合は、、(コンマ)で区切って記述します。

 $\langle M \rangle$  DB 32 \* 4 + 5, 'X2' 85H、58H、32Hがオブジェクトになります。





# 

LDIRだけで次の一連の実行がなされます。くわしくはZ80に関する市販の書籍を参照してく ださい。

HLで指定されたアドレスの内容をDEで指定されたアドレスに格納し  $(DE) \leftarrow (HL)$ 

ます。

アドレスは間接指定で、最初は0100のアドレスの内容を300のア

ドレスに格納します。

 $D E \leftarrow D E + 1$ DE、HLレジスタの値をカウントアップします。

 $HL \leftarrow HL + 1$ 

BCレジスタの値をカウントダウンします。  $BC \leftarrow BC - 1$ 

BCレジスタの値がOになるまで繰り返します。 Repeat until

BC = 0

| エラーの種      | 類・エラーメッセージ          | 内容(原因)                 |
|------------|---------------------|------------------------|
| フォーマット エラー | FORMAT ERROR (1)    | オペランドの区切り子に誤りがある。      |
|            | FORMAT ERROR (2)    | 数値などに特殊なコード(アスキーコード    |
|            |                     | の01H~1FHなど)や文字が入ってい    |
|            |                     | る。(ただし、このようなコードや文字は、   |
|            |                     | 通常の入力操作では入りません。)       |
|            | FORMAT ERROR (3)    | オペランドの数に誤りがある。         |
|            | FORMAT ERROR (4)    | ラベルに、使えない文字を使用している。    |
|            | FORMAT ERROR (5)    | ラベルの文字数が 6 文字を超えている。   |
|            | FORMAT ERROR (6)    | 文字列を指定するシングルクォーテーショ    |
|            |                     | ンが閉じていない。              |
|            | FORMAT ERROR (7)    | 命令や、個々のオペランドなどの、文字数    |
|            |                     | が32文字を超えている。(たとえば、オペ   |
|            |                     | ランドの数値(番地など)の前に、不要な    |
|            |                     | 0 を多くつけた場合など)          |
| アンデファインド   | UNDEFINED SYMBOL    | 定義されていないシンボル (ラベル) を使っ |
| シンボル       |                     | ている。                   |
| マルチ デファイン  | MULTI DEFINE SYMBOL | 同じシンボル(ラベル)が2回以上定義さ    |
| シンボル       |                     | れている。                  |
| ファイル ノット   | FILE NOT EXIST      | TEXTエリアにアセンブルするプログラ    |
| エグジスト      |                     | ムが入っていない(存在しない)。       |
| ユーザーエリア    | USER AREA OVER      | 機械語エリア内にオブジェクトが格納でき    |
| オーバー       |                     | ない。(ORG命令で指定した格納開始番    |
|            |                     | 地が機械語エリアの外になっている。また    |
|            |                     | は、オブジェクトを格納していくと、途中    |
|            |                     | で機械語エリアをはみ出してしまう。)     |
| ワークエリア     | WORK AREA OVER      | フリーエリア(未使用のエリア)が小さく、   |
| オーバー       |                     | アセンブル用のワークエリアが確保できな    |
|            |                     | い。(他の機能からアセンブラ機能に移っ    |
|            |                     | たときや、アセンブル中に、ワークエリア    |
|            |                     | が確保できない。)              |
| プリンタ エラー   | PRINTER ERROR       | プリンタに異常がある(プリンタが接続さ    |
|            |                     | れていない、プリンタの電源が入っていな    |
|            |                     | い、プリンタの電池の消耗などでプリンタ    |
|            |                     | が動作しない)。               |

# 第9章 PIC

# 1. PIC

PIC(Peripheral Interface Controller)とは、コンピュータの周辺に接続される周辺機器の接続部分を制御するために米マイクロチップテクノロジー社が開発した"マイコン"と呼ばれる領域の I C です。 PIC については、入門書等の関連書籍が市販されていますので、それらの書籍を参照してください。 この章では、 PIC 用プログラムの作成方法について説明します。

なお、本機でプログラムの作成が可能なPIC(14ビット・コア Flash メモリのPIC)は次のとおりです。

| 品 名       | プログラムメモリ | ピン数  |
|-----------|----------|------|
| PIC16F627 | 1 Kワード   | 18ピン |
| PIC16F84  | 1 Kワード   | 18ピン |
| PIC16F84A | 1 Kワード   | 18ピン |

2001年7月9日現在

PIC製品名や開発ツールなどの固有名詞は米国マイクロチップ・テクノロジー社の商品名などです。


# 2. PICプログラムの作成手順

PICプログラムの作成手順とその準備について説明します。

なお、PICプログラムの詳しい使いかたについては、先生の指導に従ってください。

# 2. 1 プログラム作成手順

PICのプログラムの作成は次の手順で行います。



#### 【作成手順の解説】

- ①モニタ機能を使用して機械語エリアを確保します。
- ②TEXTエディタ機能を使用してソースプログラムを入力します。
- ③ PICモードのアセンブラ機能によりオブジェクトプログラムに変換します。
- ④必要に応じて②~③を繰り返します。
- ⑤必要であればソースプログラムの本体のプログラムファイルエリアへの登録、印字を行います。

# 2.2 機械語エリア(ユーザーエリア)の確保

機械語エリアは機械語モニタのUSER命令で確保します。(275ページ参照)

確保しておかないとソースプログラムの変換などができません。

機械語モニタモードにします。

(BASIC) MON 🗗

MACHINE LANGUAGE MONITOR \*

USER命令で機械語エリアを確保します。

本機では、1 Kワード (3 KB) までの PIC用プログラムを作成することができます。

したがって、0CFFHまで(0100H~0CFFH)を確保しておきます。

USERØCFF 🗗

MACHINE LANGUAGE MONITOR \*USERØCFF FREE:0100-0CFF \*

確保した機械語エリアが表示されます。

# 3. ソースプログラムの作成・編集

本機のアセンブラでは、CASLのアセンブルと同様、TEXTエリアに入れたソースプログラムをオブジェクトコードに変換します。(マイクロチップ・テクノロジー社のパソコン用開発ツール:MPLABに準拠)


ここでは、ソースプログラムを作成するための仕様(入力形式など)について説明します。

# 3.1 ソースプログラムの構成

ソースプログラムの1行は通常、1ステートメント(1つの文)になります。この行が何行か集まって、1つのプログラムが構成されます。

# ◆行(ステートメント)の構成

1行は、行番号、ラベル、命令、オペランド、注釈、疑似命令などにより構成されます。



- 1 行の長さは、注釈を含めて最大254文字までです。
- アルファベットの小文字は、オペランドで文字定数として書いた場合と、注釈に書いた場合以外は、大文字と同じものとみなします。

#### ①行番号 (ラインナンバー)

- 行番号は1~65279までの数値が使用できます。
- 1~65279の範囲外の値を指定すると "LINE NO. ERROR" と表示されます。

#### ②ラベル

- ラベルは行番号に続けて入力します。(ラベルと行番号との間にスペースを入れると命令とみなされます。)
- ラベルは1~8文字まで使用できます。9文字以上入れるとエラーになります。
- ラベルには次の文字が使用できます。

英文字(A~Z)、数字(0~9)、記号()。

ただし、数字はラベルの先頭には使えません(行番号と区別ができなくなります)。

- ラベルと、次の命令部の間は1つ以上のスペース (空白) で区切ります。 [TAB] を用いることもできます。
- ラベルを書かないときは、行番号と次の命令の間に1つ以上のスペース(空白)を入れてください。 「TAB」を用いることもできます。
- ラベルは最大102個まで定義できます。

#### ③命令部 (オペコード)

- 14ビット・コア用の35命令をニモニックコードで書き表します。また、311ページ以降に記載している 疑似命令、#INCLUDE命令も用います。なお、命令をオペコード(オペレーションコード)と呼びます。
- 命令部と、次のオペランドとの間は1つ以上のスペース(空白)で区切ります。 「TAB」を用いることもできます。

#### ④オペランド部

命令(オペコード)に対して、その実行対象となるレジスタ、アドレス(番地)、定数などをオペランド といいます。

- オペランドが複数あるときは、コンマ(,)で区切ります。
- 定数には次のものが使用できます。

#### 【数値定数】

10進数、16進数が使用できます。

10進数…… 0~9の数字で表します。

〈例〉 188、32

16進数……先頭に 0 x をつけ、 0 ~ 9 、A、B、C、D、E、F の16進用数字で表します。

〈例〉 0 x B C 、 0 x 2 0

#### 【文字定数】

文字は'(シングルクォーテーション)で囲んで表します。文字のアスキーコードが定数になります。

〈例〉 (文字) (指定) (定数) A 'A' 0x41 (NULL)'' 0x0

#### 【ラベル定数】

EQU命令により、ラベルに定数を定義しておけば、そのラベルを定数として使用できます。

#### ⑤注釈(コメント)

各行はセミコロン (;) をつけて注釈を書くことができます。セミコロン以降は、行の終わり(行末)まで注釈とみなされ、機械語(オブジェクト)には変換されません。

# 3.2 ソースプログラムの消去

TEXTモードの機能選択画面で、Dを押せばデリート (Del) 機能が選ばれ、次のようにテキスト内容を消去 (削除) してよいか聞いてきます。 (テキスト内容がない場合は、画面は変わりません。)

TEXT DELETE OK? (Y)

▼ を押せば、テキスト内容がすべて消去され、TEXTモードの機能選択画面に戻ります。 くわしくは174ページを参照してください。

# 3.3 ソースプログラムの入力

TEXTモードの機能選択画面で E を押せばエディット機能が選ばれます。

TEXT EDITOR

次にソースプログラムの入力手順を説明します。

- ①行番号を入力します。
- ②ラベルがないときは、「TAB」を押します。カーソルが命令部に移ります。

[TAB] の代わりに [SPACE] でスペースを入力してもかまいません。

スペースは1つ以上入れてください。

ラベルを入力するときは、行番号に続けて入力します。この後ろは、TAB または SPACE でスペースを1つ以上入れます。

③命令を入力します。

命令の後にオペランドがある場合は、「TAB」または「SPACE」でスペースを1つ以上入れます。

④オペランドを入力します。

オペランドが複数ある場合は、コンマ(,)で区切って入力します。

- ⑤注釈をつける場合は、セミコロン(;)を入力して、その後に入力します。
- ⑥1行の入力を完了したら を押して、プログラムをメモリに格納します。● を押せばカーソルが消えます。

次の行を入力するときは、①から繰り返します。

# 4. アセンブラ

TEXTモードで入力したソースプログラムをPICマイコンが実行できるオブジェクトプログラムに変 換する場合、まず、PICモードにします。

(SHIFT) + (ASMBL) を押してから(P)を押します。

メニュー画面になります。

A を押します。

アセンブルが実行されます。

アセンブル実行中は画面の下の行に "Assembling..." と表示され、終われば "Complete! (\*\*\*\*\* words)"と表示されます。アセンブルするプログラムが短いときは、この表示は一瞬で終わります。 (\*\*\*\*\*は、データ変換サイズ(word単位)を示します。)

# 4.1 アセンブラの疑似命令

疑似命令は、アセンブラを制御する命令で、それ自体はオブジェクトに変換されません。 本機のアセンブラには、次の疑似命令があります。

- コンフィグレーションビットの指定 CONFIG命令
- プログラム開始番地の指定 ORG命令
- ラベルの値の定義 EQU命令
- データの定義 DW命令

次に、これらの疑似命令の機能を説明します。

〈書式で使用している用語、記号の意味〉

数値、ラベル、'文字'を書くことができます。

「 ] で囲まれた部分の省略ができることを示します。

# \_\_ CONFIG······コンフィグ

- 機 能 コンフィグレーションビットの設定をします。
- 書 式 \_\_CONFIG 式
- 説 明 ●各PICに従ったコンフィグレーションビットの設定をします。

コンフィグレーションビットの詳細は各PICの説明書を参照してください。

● MPASMでは"&" (ビットのAND) による指定ができますが、本機ではできません。

## ORG……オリジン

機 能 プログラムの開始番地 (アドレス) を指定します。

書 式 ORG 式

- 説 明 ◆ソースプログラムにORG命令を書かなかった場合は、ORG Ø の設定があるものとみな して、0番地からプログラムが開始されます。
  - 式」は 0 Hから 1 F F F H の範囲内で指定できます。ただし、オブジェクトプログラムがこの 範囲を超えないように指定してください。(この範囲でも、メモリの制約によりエラーになる 場合があります。)

〈例〉 ORG 0x0006

#### EQU·····イー・キュー・ユー

機 能 ラベルにオペランドで指定した値を与えます。

書 式 ラベル EQU 式

説 明 ● ラベルに、オペランドで指定した値を定義付けます。式の演算はできません。

● 1または2バイトの値(数値または'文字')を指定します。

〈例〉 START EQU 0x1000 ラベルSTARTに、0x1000が定義付け られます。STARTは定数0x1000とし

て扱うことができます。

OKEQU 'Y' ラベルOKに、0x59が定義付けられます。

# DW……デファイン ワード

- 機 能 オペランドに記述した数値の下位2バイトをオブジェクトに生成します。
- 書 式 「ラベル: ] DW 式
- 説 明 ●オペランドに記述された数値の下位2バイトをオブジェクトに生成します。

ただし、3 FFFH (14ビット) を超えた場合は14ビットでカットされます。

〈例〉 DW

 $0 \times 1234$   $0 \times 1234$  mathred matrred matrre

# 4.2 #INCLUDE

- 機 能 指定されたファイルをソースコードの一部として読み込み、標準的なラベルを使うことが可能に なります。
- 書 式 #INCLUDE "ファイル名"
- 説 明 ●MPASMにある同名ファイルのラベル定義を、本機に保有しており使用できます。

ファイル名は" (ダブルクォーテーション) で囲んで表します。

なお、指定できるファイル名は次のとおりです。

P16F627.INC, P16F83.INC, P16F84.INC, P16F84A.INC

…14ビット・コアFlashメモリPIC

および

PIC. INC…上記以外

- 定義できるラベル数102個には含まれません。
- プログラムの先頭で指定します。
- MPASMで定義されている8文字を超えるラベルは、本機では次のとおり指定してください。

| MPASMで定義<br>されているラベル名 | 本機での指定   |
|-----------------------|----------|
| OPTION_REG            | OPTION_R |
| NOT_T1SYNC            | NOT_T1SY |

# 4.3 エラーメッセージ

アセンブラ機能を使用するときに、発生することがあるエラーのエラーメッセージと、その内容を記載します。エラーは (CLS) で解除できます。また、(BASIC) や (TEXT) などでモードを切り替えた場合も解除されます。

| エラーメッセ           | ージ                        | 内 容 (原 因)                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| File not exist!  |                           | TEXTエリアにアセンブルするプログラムが入っていない (存在しない)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No USER AREA     | !                         | 機械語エリアが確保されていない。                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | and a financial from 1991 | ラベルエリア分の機械語エリアが確保されていない。             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NotCONFIC        | data!                     | CONFIG疑似命令がない。                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Syntax error!    | (****)                    | CONFIGの前にラベルがある。                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | ORG指定の前にラベルがある。                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | EQU指定の前にラベルがない。                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | 不当ニモニック、疑似命令がある。                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | ニモニック、疑似命令のオペランドの後ろに、SPACE/TAB/CR/   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | ;以外がある。                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | オペランドなしの命令の後ろに、SPACE/TAB/CR/; 以外がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | オペランド1と2の間に、SPACE/TAB/, 以外がある。       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | オペランド1と2の間に、、がない。                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | 不当なオペランドがある。                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | 不当なプリプロセッサコマンドがある。                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | プリプロセッサコマンドのフォーマットに間違いがある。           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Out of range!    | (*****)                   | 結果格納先指名子が 1 ビット以上ある。                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | リテラル値が8ビット以上ある。                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | ビット指定値が3ビット以上ある。                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | オペランド値等が16ビット以上ある。                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Undefined label! | (*****)                   | オペランドで使用しているラベルがない。                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Undefined line!  | (*****)                   | アドレス値が機械語エリアを超えている。                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Label too long!  | (****)                    | ラベルが8文字以上ある。                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Out of memory!   | (****)                    | ORG指定が8K以上を指している。                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | オペコードが機械語エリアを超えている。                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                           | ラベル数がMaxを超えている。                      |  |  |  |  |  |  |  |  |

| エラーメッセ               | ージ     | 内              | 容      | (原 | 因) |  |  |  |
|----------------------|--------|----------------|--------|----|----|--|--|--|
| Multi define! (****) |        | 同一ラベルが複数ある。    |        |    |    |  |  |  |
|                      |        | #includeが複数ある。 |        |    |    |  |  |  |
| 'Not include file!   | (****) | 指定includeファイ   | ル名が不当。 |    |    |  |  |  |

(\*\*\*\*\*は、エラー発生行番号を示します。)

#### 316

# 第10章

# BASICの各命令の説明

この章ではBASICの各命令を1つ1つ説明します。

本機がどのような命令をもっているかを見て頂いた後で、必要な命令の説明をお読みください。

以降の説明で書式などに使用する用語の意味を示します。

式……数値、数値変数およびこれらを含んだ計算式を示します。

変数………配列要素を含んだ数値変数、文字変数を示します。

"文字" …… " (ダブルクォーテーションマーク) で囲まれたキャラクタ (文字、数字、記号) を示します。

文字列…… "文字"、文字変数を示します。

- ( ) ……カッコでくくる必要があることを示します。
- [ ] ……省略可能であることを示します。ただし、この後にほかの指定を行う場合は、コンマなどの 区切り記号が必要です。
- A R R A あるいはBを選択することができます。

プログラム …プログラムによる実行が可能です。

マニュアル …マニュアル操作による実行が可能です。

省略形………命令の中には、そのつづりを省略した形で入力できるものがあり、その場合は最も省略した 形で示しています。

〈例〉 省略形…P. これはPRINTの省略形ですが、次の形でも有効になります。

PR.

PRI.

PRIN

- (注)・変数などに続いてBASIC命令を入力する場合は、変数と命令の間にスペースを入力してください。

  - ・関数命令などをマニュアルで実行する場合はRUNモードで実行してください。 PROモードで実行するとエラー12になります。

ただし、PRINT命令の中で使用すれば、PROモードでも使用できます。

〈例〉 PRINT CHR\$ 90 ← Z

関数

AND……アンド

プログラムマニュアル

省略形·····AN.

機能 式と式との論理積を計算します。また、条件式の結合を行います。

走 d A N D 式

条件式 AND 条件式

参照 OR、NOT、IF

説明 ● 2 進数において、論理積は次のような値を取ります。

1 AND 1 = 1

 $\emptyset$  AND  $1 = \emptyset$ 

1 AND  $\emptyset = \emptyset$ 

 $\emptyset$  AND  $\emptyset = \emptyset$ 

10進数の論理積を求めた場合は、計算機内では10進数を2進数に変換してから各桁の論理積を求め、その結果を10進数に戻します。

たとえば、41と27の論理積は次のように計算されます。

 $4.1 \quad AND \quad 2.7 = 9$ 

AND 
$$< \frac{101001 \cdots 41}{011011 \cdots 27}$$
  
 $001001 \cdots 9$ 

41と27をそれぞれ2進数に変換し、各桁のANDを取ります。 そして、その結果を10進数に変換すれば9になります。

● 式の値は-32768~32767の整数部が有効になります。

● 2つ以上の条件をすべて満足するような条件を1つの式で表します。

 $\langle \mathfrak{GI} \rangle$  50 IF B>5 AND C>=4 THEN.....

もし、Bが5よりも大きく、かつCが4よりも大きいか等しいとき、THENに続く命令を実行します。

関数

# ASC……アスキー

プログラム マニュアル

省略形······AS.

「機能」 文字や記号、数字などをキャラクタコードに変換します。

**注**書

A S C { " 文字 " ] 文字変数〕

参照 CHR\$

説明 ● 文字や記号、数字などをキャラクタコードに変換します。たとえば「Z」という文字のキャラクタコードを知りたい場合は

 $A = A S C \parallel Z \parallel$ 

として実行すれば、Aには「Z」のキャラクタコードが10進数の90として代入されます。 文字が 2 文字以上指定された場合は、先頭の文字のみがキャラクタコードに変換されます。

〈例〉 10 CLS

20 A \$ = INKEY\$

30 IF A\$= "THEN 20

40 B = ASC A\$

プログラムをスタートさせた後、アルファ ベットや数字キーなどを押せば、その文字 のキャラクタコードを表示します。

50 PRINT A\$; "..."; B

● 文字、数字、記号など(これらを総称してキャラクタといいます)を計算機が記憶したり、処 理したりする場合は、すべて計算機が取り扱いやすい数値に変換します。たとえばアルファベッ トのAは計算機内では65(10進数)という数値(コード)になっています。(実際には2進数 の01000001となっています。) 同様にBは66、Cは67というようにコードを決めています。こ のコードの決めかたに何種類かあって、代表的なものにアスキーコード (ASCII code) と JISコードがあります。

本機ではJISコードを元にして作成されたキャラクタとそのコードを使用しています。(384 ページのキャラクタ・コード表を参照してください。)

#### 基本命令

# AUTO..........オート

省略形……なし

マニュアル

行番号の自動発生を行います。(PROモードのマニュアル操作でのみ有効)

AUTO [「開始行] [ , 増分]] [┛

NEW, PASS

● 最初に開始行で指定された行番号を発生して、入力待ちになります。1行分のプログラムを入 力して (4) を押すと、増分で指定した値を加えた行番号を発生して入力待ちになります。 以下、同様に→を押すたびに新たな行番号を発生します。

- 開始行や増分に 0、負数、65279を超える値を指定したときはエラーになります。
- 開始行や増分を省略したときは、それぞれ10が指定されます。 ただし、前回AUTO命令で指定された値があれば、その値が指定されます。
- PROモードからRUNモードに移り、再びPROモードに戻ったとき、AUTO 4 と操作 すると、前の設定値が有効で、引き続いた行番号を発生します。

BREAK また、行番号を表示しているときに (CLS) や (ON) を押したときも同じです。

- パスワードが設定されているときは、AUTO命令は無視されます。
- 次の場合は設定値(開始行、増分値)が解除されます。
- [SHIFT] + [CLS] と操作したとき
- 電源をオフ、オンしたとき
- LOAD、NEW命令を実行したとき
- BLOAD命令を実行し、BASICプログラムが読み込まれたとき
- FILES命令により一覧されたファイルから選択後、(SHIFT) + (M) の操作をしたとき
- BASICコンバータでBASICへの変換(Basic ← Text)を実行したとき

〈例〉 AUTO 100, 10 🗗

開始行番号を100とし、110、120、……と行番号を発生します。

# ポケコン間通信命令

# BLOAD……バイナリ・ロード

省略形……BLO.

マニュアル

別のポケコンから本機にBASICプログラムを読み込ませます。(PROおよびRUNモード のマニュアル操作でのみ有効)

BLOAD 書式

BLOAD?, BSAVE

●別のポケコンに記録されているBASICプログラムを本機に読み込みます。

● 読み込みが行われているときは、画面右下に\*マークが表示されます。読み込みが終われば、 \*マークは消えます。

BASICプログラムの受信待ちのときは、まだ読み込みが行われていませんので\*マークは 表示されません。

これは、BLOAD?命令でも同じです。

なお、読み込みが終われば、プロンプト記号">"が表示されます。

- ●別のポケコンにBASICプログラムがなかった場合でも、本機はBASICプログラムを検 索し続けます。この場合は(ON)を押して検索を止めてください。これは、BLOAD?命令
- ●実行中にエラーが発生すると、計算機内のBASICプログラムが無効になります。
- 実行するとオープンされていた全ファイルが閉じられます。(クローズされます。)

#### ポケコン間通信命令

# BLOAD M…バイナリ・ロード・エム

省略形······BLO. M

マニュアル

別のポケコンから機械語プログラムを読み込みます。

BLOAD M [ロード番地]

BLOAD, BSAVE M

- BSAVE M命令で別のポケコンに書き込んだ機械語プログラムを読み込みます。そのとき、 本体のプログラムは消去しません。
- ●「ロード番地」を指定したときは、指定した番地を開始番地として読み込みます。省略すると、 BSAVE M命令で指定した番地に読み込みます。

#### ポケコン間通信命令

# BLOAD?…バイナリ・ロード?

省略形……BLO.?

マニュアル

本機内のBASICプログラムと別のポケコンに記録されている内容との照合を行います。(P ROおよびRUNモードのマニュアル操作でのみ有効)

**注**書 BLOAD?

BLOAD, BSAVE

● 照合は、BASICプログラムが正しく別のポケコンに記録されたか、あるいは別のポケコン から正しく読み込まれたか確認するために行います。

- 照合において、もし内容に不一致が生じたときはエラー82になります。
- BASICプログラムの照合が行われているときは画面右下に\*マークが表示されます。 照合が終われば\*マークは消え、プロンプト表示">"になります。

#### ポケコン間通信命令

# BSAVE……バイナリ・セーブ

プログラム マニュアル

省略形……BS.

機能 BASICプログラムを別のポケコンに記録します。

書式 BSAVE

参照 PASS、BLOAD、BLOAD?

説明 ●別のポケコンに記録します。

- パスワードが設定されているときは、BSAVE命令は無視されます。
- 事行するとオープンしていた全ファイルが閉じられます。

#### ポケコン間通信命令

BSAVE M…バイナリ・セーブ・エム

プログラム

省略形……BS. M

マニュアル

機能 機械語プログラムを別のポケコンに記録します。

書式 BSAVE M 開始番地,終了番地

参照 BSAVE、BLOAD M

説明 ●バイナリ形式で別のポケコンに記録します。

- 指定した開始番地から終了番地までの内容を書き込みます。
- 番地は10進数、または&Hをつけて16進数で指定します。

#### 基本命令

CALL……コール

プログラム

省略形……СА.

マニュアル

機能 機械語プログラムを実行します。

書式 CALL 番地

参照 PEEK、POKE

説明 ● 指定された番地から機械語プログラムを実行します。

CALL &H1F58

(注) この命令を誤って使用するとBASICプログラムや本機のシステムエリアを破壊し、異常が発生することがあります。この場合はリセットスイッチを押して、メモリの内容を消去してください。

関数

# CHRS……キャラクタドル

プログラム

省略形……СН.

「機能」 キャラクタコードを文字や記号など(キャラクタ)に変換します。

書式 CHR\$ 式

参照 ASC

● CHR \$ はASC命令とは逆の関数で、キャラクタコードを文字や記号、数字に変換します。 たとえば、キャラクタコード「90」の文字を知りたい場合は

A S = C H R S 9 0

として実行すれば、A \$ には " Z " が代入されます。

● 本機で扱うことのできるキャラクタと、それに対応するコードについては384ページのキャラクタ・コード表を参照してください。

〈例〉 10 AA\$=""

2 0 INPUT " = - ; A: CLS

3 0 AA S = AA S + CHR SA

40 LOCATE 7, 1: PRINT AA\$

50 GOTO 20

このプログラムは、キャラクタコードを入力し、それを文字や記号に変換して文字変数 A A \$ に順次格納していきます。変換されたキャラクタはそのつど表示されます。

プログラムを実行させ、次のコードを入力してみてください。

234、83、72、65、82、80 ("◆SHARP"が表示されます)

256以上の値が指定されたときは、エラー33になります。

# グラフィック命令

# CIRCLE……サークル

プログラム マニュアル

省略形……C 1.

機能 DEGモードで円、扇形や楕円などを描きます。

書式 CIRCLE (式<sub>1</sub>, 式<sub>2</sub>), 式<sub>3</sub> [, [式<sub>4</sub>], [式<sub>5</sub>], [式<sub>6</sub>] [,  $\begin{bmatrix} x \\ x \end{bmatrix}$  , [式<sub>7</sub>]]]

参照 GCURSOR、LINE、PSET

• (式 $_1$ , 式 $_2$ ) で指定した点を中心として、式 $_3$  で指定した長さ(ドット数)を半径とする円を描きます。

 式1:中心点のX座標
 画面左端は0、右端は143です。

 式2:中心点のY座標
 画面上端は0、下端は47です。

(143, 47)

式 $_1$ 、式 $_2$ の値は $-32768\sim32767$ の範囲内で指定できますが、上記の範囲を超えた場合は、画面外の指定の点を中心として円を描きます。

●式3で半径をドット数で指定します。式3の範囲は1~32767です。

・式』で開始角度、式。で終了角度を度単位で指定します。

式  $_4$ 、式  $_5$  は  $_0$  ~360度の範囲内で指定します。中心座標の右側が  $_0$  で反時計方向に描きます。省略した場合は、開始角度は  $_0$  、終了角度は360が指定されます。(円になります。)

#### 角度指定はDEGモードにしてください。RAD、GRADモードでは正しく描かれません。

●開始角度、終了角度に負の値を指定したときは、円周から中心点までの線(半径線)を描きますので、扇形を描くことができます。負の値に対してはその絶対値が指定されたものとして描きます。

なお、0°の半径線を描くときで角度を変数で指定するときは、-360°と指定するか、もしくは-1\*変数名で指定してください。変数に-0を代入しても+0として認識されます。

・ 式 6 の値により比率を指定します。

比率が1のときは円で、それ以外のときは楕円を描きます。省略した場合は1が指定されます。

比率= Y軸方向の半径 (ry) X軸方向の半径 (rv)

比率を0.5にすると構長の楕円になります。

- S、R、Xで円周に相当するドットを点灯させるか、消すか、あるいは反転させるかを指定します。省略した場合はSが指定されます。
  - S…円を描くとき、ドットを点灯させて円を描きます。(ドットをセット)
  - R…円を描くとき、ドットを消灯させて円を描きます。(ドットをリセット) 円の回りのドットが点灯している場合に円を描くときや、描かれている円を消すときなど に用います。
  - X…円を描くとき、円に相当するドットが点灯しているときは消して、消えているときは点灯させます。(ドットの反転)
- ●式7で円の内部の模様を次のように指定します。省略した場合は0が指定されます。



- 〈例〉 10 CLS
  - 20 CIRCLE (71, 23), 20, , , 0.5, , 2
  - 3 0 END



横長の楕円を描きます

- 10 CLS
- 20 CIRCLE (71, 23), 20, -45, -135
- 30 END



- (注) 円の一部を描く場合でも、円のすべてが範囲内(-32768~32767) にないとエラー33になります。
  - ●画面はドットで構成されていますので、円、斜線、曲線などは正確な線にならない場合があります。
  - 半径が小さい扇形を描くとき、描画精度が悪くなる場合があります。
  - CIRCLE命令を実行するためには、ワーク用として約1440バイト以上のフリーエリアが必要です。

## 基本命令

# CLEAR ……クリア

プログラム

省略形……CL.

「機能」 固定変数の内容および配列変数、単純変数を消去します。

書式 CLEAR

参照 DIM

> ● 単純変数や、DIM命令により確保されていた配列変数はすべて消去(未定義の状態に)され、 固定変数の内容もすべて消されます。

〈例〉 100 CLEAR: DIM B (4)

この例では、すべての変数を消去してから、配列変数 B(4)の定義を行っています。プログラムの先頭ではよくこのような方法を用います。

#### ファイル関連命令

# CLOSE……クローズ

プログラム マニュアル

省略形······CLOS.

機能 入出力のファイルを閉じます。

[書式] CLOSE [#ファイル番号, #ファイル番号……]

参照 OPEN、PRINT#、INPUT#

説明 ●ファイル番号に対応するファイルを閉じます。ファイル番号は1、2または3のいずれかです。

- ファイル番号を省略するとすべてのファイルを閉じます。
- ファイルが出力(OUTPUTまたはAPPEND)モードでオープンしていた場合は、メモリ(出力バッファ)に残っているデータおよびファイル終了コードを、出力してからクローズします(閉じます)。
- 次の場合も自動的にファイルを閉じます。
  - ・END、NEW、RUN命令を実行したとき
  - 電源が切れたとき
  - ・プログラムの編集をしたとき(プログラムの入力、修正、削除やDELETE命令などを実行したとき)
  - ・プログラムファイルエリアへのプログラムの登録、呼び出し、削除などを行ったとき
  - ・BSAVE、BLOAD、BLOAD?、BSAVE M、BLOAD M命令実行時
  - ・機械語モニタモードへ切り替えたとき
  - ・BASICモード (RUN、PRO) から他のモード (TEXT、CASLなど) へ切り替えたとき

#### 基本命令

CLS……クリアスクリーン

プログラム

省略形……なし

機能 表示内容を消去します。

書式 CLS

参照 LOCATE

説明 表示内容を消去し、表示開始位置を(0,0)位置に戻します。

#### 基本命令

CONT……コンティニュー

省略形……C.

マニュアル

|機能| 一時停止しているプログラムの実行を再開します。(RUNモードのマニュアル操作でのみ有効)

書式 CONT ←

参照 STOP

説明 STOP命令や[ON] によりプログラムが一時停止しているとき、実行を再開させます。

#### 基本命令

DATA……データ

プログラム

省略形……DA.

機能 READ文に続く変数に与えるデータを指定します。

書式

$$DATA \left\{ \begin{array}{c} \vec{x} \\ \vec{y} \neq \vec{y} \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{c} \vec{x} \\ \vec{y} \neq \vec{y} \end{array} \right\} \dots$$

参照 READ

説明 ● READ命令の説明を参照ください。

#### 基本命令

DEGREE…ディグリー

プログラム

省略形 ..... D E.

マニュアル

機能 角度単位を"度"に設定します。

書式 DEGREE

参照 RADIAN、GRAD

画 明 ● 三角関数、逆三角関数、座標変換で扱う角度の単位を"度"単位〔°〕に設定します。〔1直 角=90°〕

## 基本命令

DELETE…デリート

省略形······DEL.

マニュアル

|機能| プログラム行を削除します。(PROモードのマニュアル操作でのみ有効)

書式

(1) DELETE 開始行番号 [- [終了行番号]] ←

(2) DELETE -終了行番号 **←** 

参照 NEW、PASS

● 開始行番号と終了行番号を指定したときは、その間に含まれるすべての行を削除します。

- ■開始行番号のみを指定したときは、その行だけを削除します。
- 開始行番号とハイフン (一) を指定したときは、開始行番号以降のすべての行を削除します。
- 書式(2)では、プログラムの先頭行から終了行番号間に含まれるすべての行を削除します。
- 開始行番号と終了行番号の両方を省略したときは、エラー10になります。
- 指定した行番号が存在しないときは、エラー40になります。
- 開始行番号が終了行番号よりも大きい指定をすると、エラー44になります。
- パスワードが設定されているときは、DELETE命令は無視されます。

#### 基本命令

# DIM ....ディメンジョン

プログラムマニュアル

省略形……D.

機能 配列名と、その大きさを定義(宣言)し、配列変数をメモリ(プログラム・データエリア)上に 確保します。

**走書** 

(注) 書式(2) は文字変数でのみ使用できます。

20 MM

参照 CLEAR、RUN、ERASE

- ●配列変数を使用するときは、事前にDIM命令により配列名と、その大きさを定義(宣言)して、メモリ(プログラム・データエリア)上に確保しておく必要があります。
- 配列名はアルファベット 1 文字あるいは 2 文字 (2 文字目は数字も使用可能) で指定し、文字 配列変数の場合は後に \$マークをつけます。
- $\bullet$  式  $_1$  および式  $_2$  は添字といわれ、配列の大きさ(配列要素数)と次元を指定します。添字が 1 つのものを一次元配列と呼び、 2 つのものを二次元配列と呼びます。本機では二次元配列までが使用できます。

〈例〉 DIM B(3) 一次元配列変数B() について、配列要素B(0)、B(1)、B(2)、B(3) の 4 個が確保されます。

DIM XA\$ (2,3) 二次元配列変数XA\$ ()について、配列要素XA\$(0,0)、XA\$(0,1)、……XA\$(2,2)、XA\$(2,3)

添字は理論的に  $0\sim255$ までの整数値を用いることができますが、計算機のメモリの大きさ、使用状態によっては添字で指定しただけ、変数が確保できない場合があります。(確保できないときはエラー60になります。)

- 添字が小数部を含んでいるときは小数部は無視され、整数部のみが有効になります。
- 添字は数値変数や式の形で用いることもできます。

〈例〉 10 INPUT A, B 20 DIM X (A), Y (B-1)

書式(2)において、式。により文字数を $1\sim255$ 文字の範囲で任意に指定できます。

〈例〉 DIM F\$ (2) \* 30

F\$(0)~F\$(2)の各変数には、それぞれ最大30文 字まで記憶できます。

DIM Y\$ (5, 4)\*6 Y\$  $(0, 0) \sim Y$ (5, 4)$  の各変数には、それぞれ 最大6文字まで記憶できます。

文字数の指定(\*式。)を省略した場合は、自動的に16文字が指定されます。 指定文字数が大きいほど多くのメモリを必要とします。

- 複数の配列を使用する場合は、DIM命令で一度に定義することができます。 〈例〉 DIM J (5), K\$ (4, 3), XB\$ (5) \* 10
- 一度定義した配列名は再定義できません。

たとえば、DIM X (5) とDIM X (3, 4) は同じXという配列名になり、同時に使 用できません。ただし、数値配列変数と文字配列変数は別の配列とみなされます。たとえば、 配列 Z ( ) と Z \$ ( ) は同時に使用できます。

● 配列変数はERASE、CLEAR命令により消去する(未定義の状態にする)ことができます。 また、RUN命令によりプログラムの実行を開始したときも、以前に定義されていた配列変数 はすべて消去されます。GOTO命令によるプログラムの実行では、変数は消去されません。 したがって、一度実行したプログラムをGOTO命令により再実行させるときなどに、DIM 命令の書かれている行を実行させると同じ変数名を再定義することになり、エラー30になりま す。このような場合はERASEまたはCLEAR命令で消去してから、定義し直すようにし てください。

〈例〉 50 "S": ERASE X: DIM X (3, 4)

#### 基本命令

DMS\$……ディー・エム・エス・ドル

プログラム マニュアル

省略形······DM.

10進数(度)を60進数(度・分・秒)の文字列に変換します。 書式

DMS\$ 式

参照 VDEG

● 10進数を60進数の文字列(度(°)・分(′)・秒(″)の記号を含む)の形に変換します。

1 0 B = 6/1. 0 1

2 0 A A = DMS B

30 PRINT AA\$

RUN 61° Ø Ø′ 36″

(注)変換した結果を格納する文字変数には、文字単純変数か文字配列変数を使用してくださ い。文字固定変数には、最大7文字まで格納できます。(変数の長さについては153ペー ジを参昭)

RUN

 $A \$ = 1^{\circ} 1 4' \emptyset 4$ 

 $AA\$ = 1^{\circ} 14' \emptyset 4. 2''$ 

〈例〉 10 B=1.2345

2 0 A = DMS B

3 0 PRINT "A\$ = "; A\$

40 AA\$ = DMS\$ B

5 0 PRINT "AA\$ = "; AA\$

● 度・分・秒の記号のキャラクターコード(くわしくは384ページ参照)

度(°)…223(H&DF)、分(′)…39(H&27)、秒(″)…248(H&F8)

#### 基本命令

END……エンド

プログラム

省略形……E.

機能 プログラムの実行を終了させます。

書式 END

● プログラムの実行を終了し、オープンされていたファイルをすべて閉じます。

#### 基本命令

EOF……エンド・オブ・ファイル

プログラム マニュアル

省略形……EO.

ファイルの終わりを検出します。

書式 EOF (ファイル番号)

OPEN

● ファイル番号で指定したファイルのデータを最後まで読み取ったかどうかを調べます。ファイ ル番号は1、2、3のいずれかです。

- ラムデータファイルまたは11ピンの通信時のみ有効です。
- 最後に達していれば-1(真)、そうでなければ0(偽)の値を与えます。
- ●11ピン通信時で全二重通信の場合は、受信バッファ内が空のときは-1(真)、空でないとき は0(偽)になります。

半二重通信の場合は、最後に達していれば-1(真)、そうでなければ0(偽)になります。

- ファイル番号で指定したファイルの装置名が E (ラムデータファイル) の場合は、INPUT モードでオープンされていないとエラーになります。
  - 〈例〉 ラムデータファイル (ABC. DAT) の確保 (181ページ参照) をした後で、次の プログラムを入力してください。
    - 10 OPEN "E: ABC. DAT " FOR OUTPUT AS #2
    - 20 PRINT #2, 123, 456, 789
    - 30 CLOSE
    - 40 OPEN "E: ABC. DAT " FOR INPUT AS #2
    - 50 INPUT #2, A, B
    - 6 0 X = EOF(2)
- ← データの読み出しは終了していない
- 70 INPUT #2, C
- $8 \ \emptyset \ Y = E O F (2)$
- ← データの読み出しは終了している
- 90 CLOSE : PRINT X, Y: END

このプログラムを実行すると、X=0、Y=-1になります。

#### 基本命令

ERASE……イレーズ

プログラム マニュアル

省略形……ER.

機能 配列変数を消去します。

ERASE 配列名「, 配列名……]

#### 参照 CLEAR、DIM

説明

- 指定した配列変数を消去します。
- ERAS E命令で配列変数を消去すれば、その配列変数が占めていた領域を他の目的のために 使うことができます。

また、配列の大きさを変更したいとき、ERASE命令でそれまでの配列を消去すればDIM命令で配列の大きさを再定義できます。

すべての変数を消去するときはCLEAR命令を使います。

#### ファイル関連命令

## FILES……ファイルズ

省略形……F 1.

マニュアル

「機能」 プログラムファイルエリアに登録されているファイルのファイル名とファイルサイズを表示します。

書式 FILES ←

参照 LFILES、SAVE、LOAD

説明

- 実行すると先頭のファイル名から表示します。画面には6つのファイル名まで表示されます。
- ファイル名の左側に→マークが点灯しています。→マークは ▲、▼ で上下に移動できます。これを移動させていけば必要に応じて画面が送られて、別のファイル名を表示します。
- →マークを必要なプログラムのファイル名に移動させてから [SHIFT] + [M] を押すと、そのプログラムを呼び出すことができます。ただし、TEXTモードで登録したプログラムを呼び出すことはできません。
- ファイルサイズについてのくわしい説明は、179ページをご覧ください。
- [CLS]、[BREAK] などでファイル名の表示を解除できます。

## 基本命令

# FIX……フィックス

プログラム

マニュアル

省略形……なし

機能 数値の整数部を求めます。

書式 FIX 式

式の値の小数点以下を取り除いた整数部だけの値を求めます。

〈例〉 A = F I X 2.5

Aには2が代入されます。

A = F I X - 2.5

Aには-2が代入されます。

A = F I X (2.45\*3) Aには7が代入されます。

# 基本命令

# FOR~NEXT…フォー~ネクスト

プログラム

省略形······F. N. STE.

|機能| FORとNEXTの間に書かれた命令を指定された条件が満たされるまで、繰り返し実行します。

書式 FOR 数値変数=初期値 TO 最終値 STEP きざみ値

}

NEXT「数値変数]

参照説明

REPEAT~UNTIL, WHILE~WEND

● 数値変数が初期値から始まって、指定されたきざみ値分ずつ増加(あるいは減少)していき、 最終値よりも大きく(あるいは小さく)なるまでFORとNEXTの間を繰り返し実行します。 (この繰り返し部分をFOR~NEXT $\nu$ - $\tau$ と呼びます。)

 (例)
 FOR A=0 TO 10 STEP 2
 Aがりから始まって、1回FORとNEX T間を実行するごとにAに2を加えながら、Aの値が10を超えるまで、FORとNEX Tの間を実行します。

● きざみ値が1のときはSTEP 1を省略することができます。

● FORとNEXTは必ず対にして使い、FORの後の数値変数とNEXTの後の数値変数は同一でなければなりません。ただし、NEXTの後の数値変数は省略できます。

FOR B=1 TO 5 同じ数値変数にする。 NEXT B

- 初期値、最終値、きざみ値(ステップ値)は次の範囲内で指定できます。
- $-9.999999999 E 99 \sim 9.999999999 E 99$

 $(-9.999999999 \times 10^{99} \sim 9.999999999 \times 10^{99})$ 

● 初期値にきざみ値を加えると最終値から離れてしまう場合は、ループ内を1回だけ実行してループを抜けます。

なお、きざみ値を $\theta$ に指定しますと、永遠にループ内の実行を繰り返すプログラムになってしまいます。

- FOR~NEXTループの中に、別のFOR~NEXTループを入れる場合、中に入るFOR ~NEXTループは外のFOR~NEXTループ内に完全に入っていなければなりません。こ の条件でループを最大5段まで重ねて使う(深みをもたせる)ことができます。(379ページの スタック参照)
- FOR~NEXTループの外からループ内に飛び込むことはできません。(飛び込ませるとエラー52になります。)
- (注) ・ FOR  $\sim$  NEXTループから外に飛び出した場合、そのループは終了したことになりません。プログラムによっては(FOR命令を何回か実行するようなプログラムの場合)、FOR  $\sim$  NEXTの深みエラー50が発生することがあります。
  - ・FOR~NEXTループ内ではCLEAR、ERASE、DIM命令は使用できません。

#### 関数

FRE.....フリー

プログラムマニュアル

省略形……FR.

機能 未使用部分のバイト数を求めます。

書式 FRE

章 学 用 目

◆ 本機内のメモリの中で、現在使用されていない部分のバイト数が得られます。
 BASICのプログラムや配列変数、単純変数および機械語エリア、プログラムファイルエリア、ラムデータファイルエリア、テキストエリアとして使用されている部分以外のバイト数を求めます。

#### グラフィック命令

# GCURSOR……グラフィックカーソル

プログラム マニュアル

省略形……GC.

グラフィック表示の開始位置をドット(点)単位で指定します。

GCURSOR(式<sub>1</sub>,式<sub>2</sub>)

GPRINT, LOCATE

説明

329

● 画面は横144、縦48のドット(点)で構成されています。 このドットはそれぞれ横方向に0~143、縦方向に0~47の番号がつけられています。この番 号をX-Y座標と同様の形、つまり式1でX方向、式9でY方向の番号を指定して、表示開始 位置(表示の開始ドット)を指定します。



- 式<sub>1</sub>、式<sub>2</sub>は-32768~32767の範囲で指定できます。ただし、画面をはみ出すような指定を行 う(式  $_1$  が  $0\sim143$ 、式  $_2$  が  $0\sim47$ の範囲外の値)と、画面外の仮想位置を表示開始位置に指定 することになります。
- 表示開始位置はRUN命令を実行したときや電源を入れ直したとき、または、SHIFT + CA を押したときなどでは(0,7)位置が指定されます。


〈例〉 10 CLS:WAIT

20 GCURSOR (70, 28)

30 GPRINT 1834458F452C18

このプログラムを実行すると、画面の中程に次のように表示されます。

(斜線部分は表示されません。)



#### 基本命令

GOSUB~RETURN…ゴーサブ~リターン

プログラム

省略形……GOS. RE.

機能

指定した行から始まるサブルーチンへプログラムの実行を移し、RETURN命令で戻ります。

RETURN

GOTO, ON GOSUB

- 何回も同じ計算や処理が出てくる場合、その部分を抜き出してプログラムしておきます。抜き 出したプログラムを必要に応じて実行すれば、プログラムを短かく簡略化できます。
- サブルーチンへのジャンプはGOSUB命令に続いて、サブルーチンのおかれている行番号ま たはラベルを書いて指示します。(ラベルについては163ページ参昭)

50:GOSUB 200 200行へサブルーチンジャンプ

100:GOSUB "A" ラベル " A " または\* A が書かれている行へ

● サブルーチンの最後にはRETURN命令を書いて、メインルーチンへの復帰を指示します。 (RETURN命令には行番号の指定は不要です。) メインルーチンへ復帰したときは、GOSUB命令の次の命令を引き続き実行します。

● サブルーチンから別のサブルーチンへ実行を移すことができます。 サブルーチンからサブルーチンへ、また次のサブルーチンへ……というように重ねて使用する 場合、最高10段まで重ねる(深みをもたせる)ことができます。(10段を超えるとエラー50に なります。)

#### 基本命令

GOTO……ゴートゥー

プログラム

省略形……G.

マニュアル

プログラムの実行を指定された行へ無条件に移します。

GOTO

GOSUB, ON~ GOTO, RUN

● 通常プログラムは小さい行から順次実行されますが、GOTO命令により、その実行を指定し た行へ移す (ジャンプさせる) ことができます。

また、RUNモードでのマニュアル操作により、指定した行からプログラムの実行を開始させ ることができます。

● ジャンプ先は、GOTO命令に続けて行番号またはラベルを書いて指定します。(ラベルにつ いては163ページ参照)

〈例〉 GOTO 40

40行ヘジャンプしなさい。

GOTO "AB"

ラベル " AB " または \* ABのついている行へジャンプし なさい。

● 指定した行番号およびラベルがない場合はエラー40になります。

- 同じラベルが2個以上書かれているときは、行番号の小さいほうへジャンプします。
- GOTO命令によりプログラムの実行が開始されたときの計算機の状態については163ページ を参照してください。

# グラフィック命令

GPRINT……グラフィックプリント

プログラム マニュアル

省略形……GP.

機能 指定されたドットパターンを表示します。

書式


331

(1) GPRINT 文字列

(2) GPRINT 式[;式;式;....]

参照 説明 GCURSOR, PRINT


- 文字列や式で、表示させるドットパターンを指定します。ドットパターンは縦に並ぶ8ドット を1まとまりとして指定します。
- 書式(1)では、縦に並ぶ8ドットを下側4ドットと上側4ドットに分けて、それぞれのパター ンを16進数で表し、文字列として 『 で囲んで指定します。



GPRINT "00 00 00.... "

数字2字を1組にして縦1列のドットパターンを指定します。 最初の数字は下側4ドット、2番目の数字は上側4ドットを 表します。

〈例1〉 GPRINT "102812FD122810"



0 8 2 D 2 8 0 ······上側のドットパターンを16進数で表した場合 1 2 1 F 1 2 1 ······下側のドットパターンを16進数で表した場合

●書式(2)では、縦に並ぶ8ドットを1まとまりとして、ドットパターンを数値で指定します。 縦に並ぶ8ドットは、下に示すようにそれぞれ"重み"が与えられています。

| → 各ドットの重み<br>(16進数値の場合) | — 各ドットの重み<br>— (10進数値の場合) |
|-------------------------|---------------------------|
| ←1                      | ← 1                       |
| ← 2                     | ← 2                       |
| ← 4                     | ← 4                       |
| ←8                      | ← 8                       |
| ←10                     | ← 16                      |
| ←20                     | ← 32                      |
| ←40                     | ← 64                      |
| ←80                     | ←128                      |

第10章 BASICの各命令の説明

ドットパターンを指定するときは、点灯させたいドットの重みを加え合わせた値で指定します。 〈例2〉 例1に示したパターンを表示します。

16進数値による指定

GPRINT &H10; &H28; &H12; &HFD; &H12; &H28; &H10

10進数値による指定


GPRINT 16; 40; 18; 253; 18; 40; 16

● GCURSOR命令で表示開始位置が指定されている場合、GPRINT命令で表示される内 容は、指定されている表示開始位置 (ドット)を含んだ上側の8ドットを使って、最初のドッ トパターンを表示します。

〈例3〉 10 AA\$= "102812FD122810"

20 GCURSOR (30, 20)

30 GPRINT AA\$; AA\$; AA\$



GCURSOR命令の指定位置(30,20)

この位置より上側8ドットを使用して表示が開始されます。

- GPRINT命令がセミコロン(;) で終わっている場合は、実行後、表示された内容の1列 右側が次の表示開始位置に指定されます。なお、GPRINT命令の最後がコロン、または改 行の場合は、横方向(X方向)の指定が0に戻ります。
- WAIT命令で指定された時間だけ表示します。

#### 基本命令

GRAD ……グラード プログラム マニュアル 省略形……G R.

機能 角度単位を"GRAD" (グラード) に設定します。

**た**書 GRAD 説明

参照 DEGREE, RADIAN

> ● 三角関数、逆三角関数、座標変換で扱う角度の単位を "GRAD"単位 [g] に設定します。 (1 直角=100g)

#### 基本命令

HEX\$……ヘキサドル

プログラム

省略形……H.

マニュアル

機能 数値データを10進数とみなし、16進数の文字列に変換します。

書式 HEX\$ 式

説明 式の値は-999999999から99999999の範囲で、整数部のみが有効です。

〈例〉 C\$=HEX\$12+HEX\$15 C\$には "CF "が代入されます。

#### 基本命令

#### IF~THEN~ELSE…イフ~ゼン~エルス

プログラム

省略形······IF T. EL.

条件を判断し、プログラムの流れ(実行の順番)を変えます。 機能

書式

説明

(行番号) (行番号) IF 条件式 THEN ラベル [ELSE ラベル 実行文 実行文

AND, OR

■ IFに続く条件式が成立した場合はTHENに続く命令を実行します。条件式が成立しない場 合は、ELSEに続く命令を実行します。ELSEを省略した場合、条件式が成立しないとき は次の行へ実行が移ります。

- THENやELSEに続けて行番号またはラベルを書くと、その行またはラベルが書かれてい る行へジャンプします。
- 実行文として代入文を書くときは、THENまたはLET命令が必要です。
- THEN命令を省略して実行文(PRINT文、INPUT文など)を書くことができますが、 ジャンプを指示する場合はTHENまたはGOTO命令が必要です。(ELSEは省略できま せん。)

具体的な使いかたについては、117ページも参照してください。

〈例〉 IF A < 5 THEN C = A \* B : GOTO 50

もしAが5よりも小さければ、A\*Bの結果をCに代入し て、50行へジャンプします。

IF B=C+1 GOTO 60 ELSE 100 \*ttd IF B=C+1 THEN 60 ELSE 100

> もし、BとC+1の結果が等しければ60行へジャンプし、 等しくなければ100行へジャンプします。

- ◆条件式としては、=、>、>=、<、<=、< >が使用できます。
- ◆条件式は、AやB+4のような変数や、通常の式にすることもできます。

IF B+4 THEN 60

IF A THEN 60

この場合は、変数や式の値が Ø 以外(IF文が成立)ならば IF文の後に続く内容を実行し、 0 (IF文が不成立) ならば次の行を実行します。

● 条件式は次の例のように"\*"と"+"を用いて結合できます。

〈例〉 IF (A>5) \* (B>1) THEN………

Aが5よりも大きく、かつBが1よりも大きいとき、TH ENに続く内容を実行(論理積:AND)

 $I F (A > 5) + (B > 1) T H E N \dots$ 

Aが5よりも大きいか、あるいはBが1よりも大きいとき、 THENに続く内容を実行(論理和:OR)

比較、並べ替えループ

● 文字列の比較

条件式に文字列を用いることにより、文字列の比較、大小判断ができます。 文字列はキャラクタコードの大きさによって比較されます。たとえば、キャラクタコードでは "A" が65、"B" が66、 "C" が67……となっています。したがって "A" は "B" よりも 小さく、"B"は"C"よりも小さくなります。同様に数字はアルファベットより小さくなり ます。

〈例〉 150行のデータを読み込んで、アイウエオ順に並べ替えます。

- 5 CLS
- 10 DIM Y\$ (4)
- 20 READ Y\$ (1), Y\$ (2), Y\$ (3), Y\$ (4)
- 30 GOSUB 200: PRINT
- 40 FOR A = 1 TO 3
- 50 FOR B = A + 1 TO 4
- 60 IF Y\$ (A)  $\leq = Y$ \$ (B) THEN 80
- 70 Y (0) = Y (A) : Y (A) = Y (B) : $Y \$ (B) = Y \$ (\emptyset)$

- 80 NEXT B: NEXT A
- 90 GOSUB 200: END
- 150 DATA アサミ, サチコ, アサコ, キョミ
- 200 FOR A = 1 TO 4
- 210 PRINT Y\$ (A); "\_\_\_";
- 220 NEXT A
- 230 PRINT: RETURN
- 1つの式で扱う文字列の長さについて

文字列の結合や大小比較などの式において、1つの式に含まれる文字(アルファベット、 カタカナ、数字など)の数は、合計で255文字を超えない範囲で演算処理を行ってください。 255文字を超えると、エラー55になります。

## 基本命令

IF~THEN~ELSE~ENDIF…イフ~ゼン~エルス~エンドイフ プログラム

省略形······IF T. EL. ENDI.

条件を判断し、プログラムの流れ(実行の順番)を変えます。

IF 条件式 THEN 書式

実行文1

[ELSE

実行文2]

ENDIF

実行文3

# 参照

IF~THEN~ELSE, AND, OR, NOT, XOR

- IF、ELSE、ENDIFはそれぞれ行頭(ラインナンバーのすぐ後ろ)に書く必要があり ます。なお、ラベルの後ろは行頭にはなりません。
- THEN(もしくはELSE)の後ろにステートメント、式、リマーク等の実行文を書くこと はできません。THENの後ろにステートメントなどを書いたり、THENを省略したりする と1行形式のIF~THEN~ELSEと見なされます。
- 条件式が成立した場合は、実行文1を実行した後、実行文3に移ります。 条件式が成立しない場合は、実行文2を実行した後、実行文3に移ります。
- ELSEと実行文2を省略した場合、条件式が成立しないときは、実行文3に移ります。
- ◆条件式の使用方法や判断内容はIF~THEN~ELSE(1行形式)の場合と同じです。 〈例〉 鶴亀算を行うプログラムです。
- 10 WAIT: CLS
- 20 INPUT "セ ンタイノカス: : "; A
- 30 LOCATE 14, 0: INPUT " アシノカス : "; B
- 40 IF (4\*A) < B OR (2\*A) > B THEN —
- 50 PRINT IMPOSSIBLE ヤリナオシ! "
- 60 ELSE
- 70 C = B INT (B/2) \* 2
- IF C = 1 THEN8 0
- 90 PRINT "アシノカス゛カ゛ キスウテ゛ス "
- 1 0 0 ELSE
- 1 1 0 X = (2 \* A) - B / 2 : Y = (B / 2) - A
- 1 2 0 WAIT 0:PRINT "ツルノカス、ハ";X
- 1 3 0 WAIT: PRINT "カメノカス゛ハ "; Y
- 1 4 0 ENDIF
- 150 ENDIF
- 160 GOTO 10

# 関数

# INKEYS…インキードル

プログラム

①と②でブロック

形式のIF~TH

ENDIFを使用

① EN~ELSE~

しています。

省略形…… I N K.

機能 押されたキーの内容を読み込んで指定された文字変数に代入します。

文字変数= INKEY\$

● 通常、次の例のように繰り返しループを作って、有効なキーが押されるのを待ちます。実行さ れたときに、キーが押されていなければ、変数にはNull(空白)が代入されます。

〈例〉 10 CLS

- $2 \ 0 \ Z \ S = I \ N \ K \ E \ Y \ S$ このラインを繰り返し実行し、
- 30 IF Z\$ = " "THEN 20 」 キーが押されるのを待ちます。
- 40 PRINT "---"; ASC Z\$; "---"
- 50 Z\$ = INKEY\$
- 60 IF Z\$ = "THEN 10 ELSE 50

- (ON) はプログラムの一時停止キー (ブレークキー) として働きます。
- [SHIFT]を押しながら、キーを押したときに働く機能や入力される記号、2nd F に続いて押し たときに働く機能などを読み込むことはできません。また、英小文字やカナ文字を読み込むこ ともできません。

第10章 BASICの各命令の説明

- (OFF)、(SHIFT) は読み込むことはできません。
- 命令実行時に押されていたキーのデータを読み込むための命令です。 I NPUT命令のように キー入力時に (4) を押す必要はありません。
- (注) プログラムの初めにINKEY \$ があると、プログラムをスタートさせたときにスタート キーを読み取ってしまうことがあります。

INKEY\$で読み取られるキーとキーコード

|    |                | 0           | 16    | 32    | 48 | 64 | 80           |       | 128   | 144  | <br>240 |
|----|----------------|-------------|-------|-------|----|----|--------------|-------|-------|------|---------|
|    | 16進上位<br>16進下位 | 0           | 1     | 2     | 3  | 4  | 5            |       | 8     | 9    | <br>F   |
| 0  | 0              |             | 2nd F | SPACE | 0  |    | P            |       |       |      |         |
| 1  | 1              |             |       |       | 1  | A  | Q            |       |       | ln   |         |
| 2  | 2              | CLS         |       |       | 2  | В  | R            |       |       | log  |         |
| 3  | 3              |             |       |       | 3  | С  | S            |       |       |      |         |
| 4  | 4              | <b>A</b>    | カナ    |       | 4  | D  | Т            |       |       |      |         |
| 5  | 5              | <b>V</b>    | CAPS  |       | 5  | Е  | U            |       |       | sin  |         |
| 6  | 6              |             |       |       | 6  | F  | V            | V2004 |       | cos  |         |
| 7  | 7              | ANS         | BS    |       | 7  | G  | W            |       | 1/x   | tan  |         |
| 8  | 8              | BASIC       | R•CM  | (     | 8  | Н  | X            |       | $x^2$ |      |         |
| 9  | 9              | TEXT        | M+    | )     | 9  | I  | Y            |       |       |      |         |
| 10 | A              | TAB         |       | *     |    | J  | Z            |       |       |      |         |
| 11 | В              | INS         |       | +     | ;  | K  |              |       |       | →DEG | π       |
| 12 | С              | CONST       |       | ,     |    | L  |              |       |       | F⇔E  |         |
| 13 | D              | 4           |       | -     | =  | M  |              |       |       | nPr  |         |
| 14 | Е              | <b>&gt;</b> |       |       |    | N  | $y^x \wedge$ |       |       | MDF  |         |
| 15 | F              | <b>4</b>    |       | 1     |    | 0  |              |       |       |      |         |

#### 基本命令

# INPUT……インプット

プログラム

省略形……1.

キーから数値または文字列の入力を行います。

**走** 

- (1) INPUT 変数 [, 変数……]
- (2) INPUT "文字 ", 変数 [, "文字 ", 変数……]
- (3) INPUT "文字";変数[, "文字";変数……]

参照

INPUT#, INKEY\$, READ, LOCATE

- ●変数に、キーボードから数値や文字列を代入したいときに使用します。INPUT命令に続い て、データを格納するための変数を指定します。
- 書式 (1) では、?を表示して入力待ち(プログラムの実行を停止)になります。データを入

第10章 BASICの各命令の説明

338

力して、��を押せば、データが変数に代入されて実行が再開されます。 (変数を複数個指定する場合はコンマ(,)で区切ります。)

● 書式(2)では、" "で囲まれた文字を入力ガイダンス(入力案内)として表示し、入力待 ちになります。

データを入力すると入力ガイダンスは消えます。

「入力ガイダンスは、計算機がデータ待ちになったとき、何のデータを要求しているのか、 しどのデータを入力すればよいか、などをわかりやすくするためのメッセージです。

- 書式(3)では、書式(2)の場合と同じく入力ガイダンスを表示して入力待ちになります。 データを入力すると、入力ガイダンスに続けて、入力したデータが表示されます。
- 書式(1)、(2)、(3) は1つのINPUT命令の中で同時に使えます。 〈例〉 INPUT "A="; A, B, "C=?", C
- INPUT命令の入力待ちのときに、データを入力せずに (4) のみを押したときは、変数に入っ ていたデータを保持したまま、次の実行に移ります。
- INPUT命令に続いて指定された変数の型と、入力するデータの型は同じでなければなりま

文字変数に数値を入れると文字データとして認識されます。数値変数に文字を入れると、その 変数に記憶されている数値が入力されます。

- INPUT命令実行前に、LOCATE命令により表示開始位置が指定されている場合は、そ の位置から入力ガイダンス、あるいは?が表示されます。
- (注) INPUT命令による入力時のエラーは (CLS) で解除して、正しいデータを入れてくださ 110

## ファイル関連命令

# INPUT#…インプット・クロスハッチ

プログラム

#### 省略形……Ⅰ. #

機能ファイルのデータを、指定した変数に代入します。

書式 INPUT #ファイル番号,変数[,変数…]

参照 OPEN、PRINT#

- |説明| ●SIO(シリアル入出力装置)に送られてくるデータ、またはラムデータファイル(データファ イル)に記録されているデータを指定されている変数に代入します。
  - この命令が有効になるのは、OPEN命令で"СОМ:", "СОМ1:"を指定していると き、または "E:" の I N P U T を指定してオープンしているときだけです。
  - OPEN命令で、"COM:", "COM1:"を指定しているときは、ファイル番号を1に 指定します。 "E:"を指定しているときは、OPEN命令で指定したファイル番号(2また は3)を指定します。
  - INPUT # 1, B (\*) とすると、配列全体の指定になります。文字配列変数のときは C \$ (\*)のように指定します。くわしくはPRINT#命令を参昭してください。
  - 指定した変数の数よりもファイルのデータが少ない場合は、エラー87になります。

#### 変数への読み込み規則

- 数值
  - ・データの区切りは、コンマ (, ) およびスペース、CR (&H0D)、LF (&H0A) コー ドです。
  - ・スペースでない最初の文字をデータの始まりとします。最初のスペースは無視します。

- ・数値化できないデータを読み込んだ場合は 0 とします。
- 文字
  - ・データの区切りはコンマ (, ) およびCR (&H 0 D)、LF (&H 0 A) コードです。256 文字目を読み込んだときも区切りになります。
  - ・スペースでない最初の文字をデータの始まりとします。最初のスペースは無視します。
  - ・データの始まりがダブルクォーテーション ( " ) のときは、次のダブルクォーテーションま でを1つのデータとします。
- EOF (エンドオブファイル) コードの処理 (174ページで指定したコードです。)
  - データの前にEOFコードがある場合はエラーになります。
  - データの途中にEOFコードがある場合はデータの区切りと見なします。

# ファイル関連命令

## K | L L ....・キル

省略形……K.

マニュアル

プログラムファイルエリアに登録されているファイルを消去します。 機能

K I L L "ファイル名 " **(4**)

● プログラムファイルエリア内の指定したファイルを消去します。拡張子が ". BAS "のとき は拡張子の指定は省略できます。

● 指定したファイルが存在しないときはエラー94になります。

#### 基本命令

# LCOPY……ラインコピー

省略形……LC.

マニュアル

プログラム行を複写します。(PROモードのマニュアル操作でのみ有効)

LCOPY コピー元開始行番号,コピー元終了行番号,コピー先開始行番号 大書

参照

PASS, LIST

- コピー元開始行番号からコピー元終了行番号までのすべてのプログラム行を、コピー先開始行 番号から複写します。
- GOTO、GOSUB、RESTORE命令などで参照している行番号は、コピー先のプログ ラムにおいても元のままです。必要に応じて変更してください。
- ルスワードが設定されているときは、LCOPY命令は無視されます。
- 次の場合はエラーになります。
  - 指定した行番号が存在しないとき
  - コピー元開始行番号がコピー元終了行番号よりも大きいとき
  - コピー先開始行がすでに存在するとき
  - ・コピーしたプログラムがすでに存在するプログラムと行番号が混在するとき
  - ・コピーした行番号が65279を超えるとき
  - フリーエリアが足りなくなったとき

〈例〉 LCOPY 10, 100, 200 10行から100行までのプログラムを200行から同じ増 分で複写します。

#### 関数

LEFT\$……レフトドル

プログラム マニュアル

省略形······LEF.

|機能|| 文字列の左側から指定した文字数分を取り出します。

書式 LEFT\$ (文字列, 式)

参照 MID\$、RIGHT\$

● 指定された文字列の左から、式の値で指定された桁数(文字数)だけ、文字を取り出します。 たとえば、A \$ = "ABCDE"のときLEFT\$ (A\$, 3)はA\$の文字列の左側 3文字、 すなわち "ABC"を取り出しなさいという意味になります。

■ 式の値は、0~255の範囲の整数でなければなりません。

## 関数

LEN……レングス

プログラム

省略形……なし

マニュアル

機能 文字列の文字数を求めます。

書式 LEN 文字列

**京党** 8月

- 1つの文字列の中に含まれる文字の数(記号、スペース、数字も含みます)を求めます。たとえば、A=LEN "ABC1234ハ ン "とすれば、文字数10が変数Aに代入されます。 (だく点や半だく点も1文字と数えられます。)
- 文字列としては、AB\$のように文字変数でも指定できます。

#### 基本命令

LET……レット

プログラム

省略形……LE.

機能 変数に数値や文字を代入するための命令です。

|書式| [LET] 変数=データ [, 変数=データ] …

説明 ●代入

- 代入文はLET命令に続いて代入式を書きます。なお、LET命令は省略できます。
   代入式はA=5+3、B\$= "ABC"のように、左辺に変数を、右辺に式や文字列を書きます。
  - この場合の "=" は "等しい" という意味ではなく、 "左辺の変数に、右辺の内容あるいは計算結果を入れなさい" という意味です。
- 変数とデータの型は同じ(文字型どうし、または数値型どうし)でなければいけません。

#### ファイル関連命令

LFILES…エルファイルズ

省略形……LF.

マニュアル

機能 プログラムファイルエリアに登録されているファイルのファイル名を印字します。

書式 LFILES ←

参照 FILES

● プログラムファイルエリアに登録されているすべてのファイル名をプリンタで印字します。

#### グラフィック命令

# LINE……ライン

プログラム

省略形……LIN.

機能 指定された2点間を線で結びます。

書式

LINE 
$$[(式_1, 式_2)]$$
 -  $(式_3, 式_4)$  [,  $\begin{cases} S \\ R \\ X \end{cases}$ ] [, 式<sub>5</sub>] [,  $\begin{cases} B \\ BF \end{cases}$ ]

参照

GCURSOR, PSET

- (式<sub>1</sub>, 式<sub>2</sub>)で指定される点と(式<sub>3</sub>, 式<sub>4</sub>)で指定される点を線で結びます。
   (例) LINE(0, 0) − (143, 47)
- 式 $_1$   $\sim$ 式 $_4$  の値の範囲は $_3$ 2768 $\sim$ 32767ですが、画面に表示できる範囲は次のとおりです。 式 $_1$  、式 $_3$  : 0  $\sim$ 143 画面の左上が(0, 0)で、右下が(1 4 3, 4 7)です。 式 $_2$  、式 $_4$  : 0  $\sim$  47

画面外の領域を指定した場合でも、一32768~32767の範囲内であればエラーにならず、画面内に当たる部分のみが描かれます。

•  $( \vec{\mathbf{x}}_1, \vec{\mathbf{x}}_2 )$  を省略した場合は、 $( \theta, \theta)$  位置、または直前に実行されたLINE命令の  $( \vec{\mathbf{x}}_3, \vec{\mathbf{x}}_4 )$  で指定された位置から線が描かれます。

〈例〉 10 CLS

20 LINE (10.0) - (143.24)

 $3 \emptyset \text{ WAIT}: LINE-(71, 47)$ 

- [C] 項のS、R、Xにより、線に当たるドットを点灯させるか、消すか、あるいは反転させるかを指定します。
  - S……線を描くとき、ドットを点灯させて線を描きます。(ドットをセット)
  - R……線を描くとき、ドットを消灯させて(消して)線を描きます。(ドットをリセット) 線の回りのドットが点灯している場合に線を描くときや、描かれている線を消すときな どに用います。
  - X ……線を描くとき、線に当たるドットが点灯しているときは消して、消えているときは点灯 させます。(ドットを反転)

指定を省略した場合は、Sを指定したときと同じになります。

● [D] 項の式<sub>5</sub> の値により、線の種類を指定します。

たとえば、式 $_5$ の値が5503(&H157F)の場合、次のような線が描かれます。



16ドット

左と同じ形が繰り返されて線が描かれます。

この5503(&H157F)を16桁の2進数で表せば、次のようになります。

01111111100010101 (7F15の順になります。)

上記の図で示した16ドット分と、この2進数を比べてみると、各桁の1に相当するドットが点灯し、0に相当するドットが消えていることがわかります。

このように、式  $_5$  の値を16桁の  $_2$  進数に変換したときの各桁が  $_0$  か  $_1$  かによって、線の種類が指定されます。

したがって、式 $_5$ の値が $_0$ のときは線が画面にあらわれず、 $_65535$ ( $_8$ HFFFFF)のときは実線になります。また、式 $_5$ を省略した場合も実線になります。

ただし、(C) 項でRが指定されているときは、各桁の1に相当するドットをリセット(消去)し、Xが指定されているときは、各桁の1に相当するドットの反転を行います。

- 式<sub>5</sub> の値は0~65535 (&HFFFFF) の範囲で指定できます。
- [E]項のB、BFにより、(式<sub>1</sub>,式<sub>2</sub>)の点と(式<sub>3</sub>,式<sub>4</sub>)の点を結ぶ線を対角線とした長方形を描きます。

B……長方形を描く

BF……長方形を線で塗りつぶすように描く

(注

画面はドットで構成されていますので、斜めの線などは正確な直線にならない場合があります。また、曲線も正確な曲線にはなりません。

〈例〉 10 CLS:WAIT 0

- 20 AA\$= "102812FD122810"
- 3 0 GCURSOR (64, 28)
- 40 GPRINT AAS; AAS; AAS
- 50 LINE (24, 0) (124, 47), &HF18F, B
- 60 LINE (34, 3) (114, 44), X, BF
- 70 GOTO 60

#### 基本命令

# LIST ……リスト

省略形……L.

マニュアル

#### 機能 記憶されているプログラムを表示させます。(PROモードのマニュアル操作でのみ有効) 書式 (1) LIST 🛺

- (2) LIST 行番号 🚚
- (3) LIST ラベル **4**

LLIST, PASS

- | 説明 | 書式(1)では、プログラムの先頭行から、表示できる範囲で表示します。
  - 書式(2)では、指定した行番号の行から、表示できる範囲で表示します。指定した番号の行がない場合は、それよりも大きく、かつ一番近い行から表示します。
  - 書式(3)では、指定したラベルの書かれている行から、表示できる範囲で表示します。ラベルは163ページを参照ください。
  - プログラムが記憶されていないときや、バスワードが設定されているときは、LIST命令は 無視されます。
  - プログラム内にないラベルや、プログラムの最終行よりも大きい行番号を指定した場合はエラー40になります。

## プリンタ命令

# LLIST……ラインリスト

省略形……LL.

マニュアル

機能 プログラムをプリンタで印字します。(PROおよびRUNモードのマニュアル操作でのみ有効)

書式

(1) LLIST 🚚

(2) LLIST  $\left\{ \hat{i} \right\}$ 

番号 } 🗗

(3) LLIST [開始行] - [終了行] **→** 

| 参照 |

- LIST、PASS ●書式(1)では、計算機内のプログラムをすべてプリンタで印字します。
- ●書式(2)では、指定した行番号または指定したラベルのついている行だけを印字します。
- 書式 (3) では、指定した開始行から終了行までのプログラムを印字します。(開始行および終了行はラベルも可)

なお、書式 (3) では開始行または終了行の指定を省略できます。(同時に両方を省略することはできません。)

開始行を省略した場合は、プログラムの先頭行から、指定した終了行までのプログラムを印字 します。

終了行を省略した場合は、指定した開始行から最終行までのプログラムを印字します。

〈例〉 LLIST - 200 ← 5

先頭行から200行までを印字します。

LLIST 100- ■ 100行から最後の行までを印字します。

- 指定した番号の行がない場合は、それぞれの値よりも大きくかつ最も近い行が指定されます。 ただし、開始行が終了行よりも大きくなるような指定をするとエラー44になります。
- パスワードが設定されているときは、LLIST命令は無視されます。

#### ファイル関連命令

# LNINPUT#…ラインインプット・クロスハッチ

プログラム

省略形……LNI.#

機能 ファイルの1行(255バイト以内)単位のデータを、指定した文字変数に代入します。

書式 LNINPUT #ファイル番号,文字変数 [,文字変数……]

OPEN

参照

- 説明 SIO (シリアル入出力装置) に送られてくるデータ、またはラムデータファイル (データファイル) に記録されているデータを指定されている文字変数に代入します。
  - この命令が有効になるのは、OPEN命令で "COM:", "COM1:"を指定しているとき、または "E:"のINPUTを指定してオープンしているときだけです。
  - OPEN命令で、"COM:"、"COM1:"を指定しているときは、ファイル番号を1に指定します。"E:"を指定しているときは、OPEN命令で指定したファイル番号(2または3)を指定します。

#### 変数への読み込み規則

- データの区切りは、CR(&H0D)+LF(&H0A)コードです。 256文字目を読み込んだときも区切りになります。SIOに送られてくるデータの区切りはシリアル入出力の条件設定に従います。
  - CRとLFコードは、文字変数には代入されません。
- EOF (エンドオブファイル) コードの処理
- データの前にEOFコードがあるときは、エラーになります。
- ・データの途中にEOFコードがあるときは、EOFコードを読み込んだ時点で、通信が終了します。

# ファイル関連命令

LOAD......

省略形……LO.

マニュアル

機能

プログラムファイルエリアに登録されているBASICプログラムを呼び出します。

書式

LOAD『ファイル名『 4

SAVE

#### 説明

- プログラムファイルエリアから、指定したファイル名のプログラムを呼び出します。
- 拡張子が「. BAS」のときのみ、拡張子の記述は省略できます。
- 読み込み終了時、SIOがオープンしているとクローズされます。
- テキスト (TEXT) プログラムを呼び出そうとするとエラー96になります。

#### 基本命令

# LOCATE…ロケート

プログラム

省略形……LOC.

機能 表示の開始位置(ポジション)を指定します。

書式 LOCATE 式<sub>1</sub> [, 式<sub>2</sub>]

参照 CLS、INPUT、PRINT

説明

- PRINT命令などで表示される内容の表示開始位置(カーソルの位置)を指定します。
- 表示位置は、次の図のようになります。

このように、表示部を横と縦に分け、式 $_1$ の値で横の位置を指定し、式 $_2$ の値で縦の位置を指定します。

- • 式<sub>1</sub> の値は 0 ~ 23、式<sub>2</sub> の値は 0 ~ 5 の範囲で指定します。この範囲外ではエラー33になります。
- ●式。を省略した場合、縦の位置は現在カーソルがある位置になります。


〈**例**〉 5 CLS

10 LOCATE 7, 0: PRINT "ABC"

20 LOCATE 9, 1:PRINT DEF

30 LOCATE 20, 1: PRINT "MNOPORS"

プログラムを実行すると、次のように表示されます。



- ◆ LOCATE命令で表示開始位置を指定した場合は、表示の一部分だけを変えることもでき、応用範囲も広がります。スペースに変えると、一部分だけを消したことになります。
- LOCATE命令による指定はINPUT命令に対しても働きます。

#### 基本命令



機能 指定したラムデータファイルの未使用領域の大きさを求めます。

**書式** LOF ファイル番号

省略形……LP.

説明 ●ファイル番号で指定したラムデータファイルの未使用バイト数を求めます。

● 指定したファイル番号のファイルがOPENされていないとエラー85になります。

# プリンタ命令

# LPRINT…ラインプリント

プログラム

マニュアル

機能 指定した内容をプリンタで印字します。

走書

 $LPRINT \begin{bmatrix} \left\{ \begin{array}{c} \vec{x} \\ \hat{y} \neq \vec{y} \end{array} \right\} \begin{bmatrix} \left\{ \begin{array}{c} , \\ ; \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \vec{x} \\ \hat{y} \neq \vec{y} \end{array} \right\} ...... \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} \end{bmatrix}$ 

参照

PRINT, USING

● 項目を1つだけ指定したときは、式の値は紙の右側に詰めて印字し、文字は紙の左端から印字します。文字列が24桁を超える場合は自動的に改行して印字します。

- コンマ (, )を入れて2つ以上の項目を記述すると、1行の印字桁数24桁を左右12桁に分けて 印字します。このときも12桁の範囲内で数値は右詰め、文字は左詰めにします。なお、印字内 容が12桁を超える場合、数値は仮数部の下位桁を切り捨てて12桁以内で印字し、文字は先頭から12桁を印字します。
- 区切りにセミコロン(;)を使用している場合は紙の左端から連続的に印字します。印字内容が24桁を超える場合は自動的に改行されます。
- ullet プログラム中で末尾がセミコロン(;)の場合は、印字が終了しても改行を行わず、次のLP RINT命令で、指定されている内容を前の内容に続けて印字します。
- LPRINTのみで、印字する内容が指定されていないときは改行を行います。

# 関数

# MID\$……ミッドドル

プログラム マニュアル

省略形……MI.

機能 文字列の中から指定した文字数分を取り出します。

書式 MID\$ (文字列, 式1, 式2)

式,:文字列の左何文字目から取り出すかを指定します。

式2:何文字分を取り出すか指定します。

参照 LEFT\$、RIGHT\$

**兑明** ●

・式」は1~255の範囲で指定できます。

• 式 $_2$  は  $_0$  ~255の範囲で指定できます。ただし、 $_0$  を指定した場合、文字は得られずNullになります。

〈例〉 10 AS= "ABCDE"

2 0 B = M I D (A \$, 2, 3)

A \$ の文字列の左側 2 文字目から 3 文字、つ まり B C D を取り出し、B \$ に代入します。

30 PRINT B\$

第10章 BASICの各命令の説明

346

# MON······モニタ

省略形·····MO.

マニュアル

機能 機械語モニタモードにします。(RUNおよびPROモードのマニュアル操作でのみ有効)

走書 MON (4

機械語モニタモードにします。274ページ 「機械語モニタ機能」を参照ください。

#### 基本命令

N E W · · · · · · · · . \_ ¬ -

省略形……なし

マニュアル

|機能| プログラムとデータを消去します。(PROモードのマニュアル操作でのみ有効)

書式 NEW(

参照 CLEAR, PASS

- プログラム・データエリア内のプログラム(BASICプログラム)や配列変数、単純変数が すべて消去され、固定変数の内容も消去されます。
- ◆オープンしているファイル(デバイス)をクローズします。
- パスワードが設定されているときはNEW命令が無視されます。

## 関数

NOT……ノット

プログラム

マニュアル

省略形……NO.

与えられた数値の否定を取ります。

善式 大 TON

AND, OR

● 2 進数において、否定は次の値を取ります。

NOT  $1 = \emptyset$ 

NOT  $\emptyset = 1$ 

● 10進数の否定を取った場合は、その10進数を2進数に変換して各桁の否定を取り、その結果を 10進数に変換します。

このときの10進数をXとしたとき、Xとその否定 (NOT X) の間には次の関係があります。 NOT X = -(X+1)

この関係式から

NOT  $\emptyset = -1$ 

 $NOT-1=\emptyset$ 

NOT - 2 = 1

となります。

基本命令

ON~GOTO……オン~ゴートゥー ON~GOSUB…オン~ゴーサブ

プログラム

省略形······O. G.、O. GOS.

式の値により、指定された行を選択して実行を移します。

ON 式  $\left\{ \begin{array}{l} \text{GOTO} \\ \text{GOSUB} \end{array} \right\}$  行番号 $_1$  [,行番号 $_2$  ] [,行番号 $_3$  ] ......

GOTO, GOSUB

- ullet ONに続く"式"の値が1であれば"行番号 $_1$ "、2であれば"行番号 $_2$ "、3であれば"行 番号 $_3$ "というように、"式"の値により指定されている"行番号"が決定され、GOTOや GOSUBの各機能を実行します。
- "式"の値は整数部のみが有効になります。
- "式"の値が1より小さいときや指定されている"行番号"の個数より大きいときは、本命令 の次の命令へ実行が移ります。
- "行番号"はラベルを指定することもできます。(ラベルについては163ページ参照)

10 CLS

20 LOCATE 5, 0

30 INPUT "ハ ンコ ウ (1-3) ? ", N

40 LOCATE 10, 2

50 ON N GOTO 100, 200, 300

60 CLS:GOTO 20

70 END

100 PRINT FIRST "

110 GOTO 20

200 PRINT "SECOND"

210 GOTO 20

300 PRINT "THIRD "

3 1 0 GOTO 2 0

# ファイル関連命令

# OPEN ……オープン

プログラム マニュアル

省略形……OP.

SIO(シリアル入出力装置)に対するデータの入出力、ミニI/Oへの出力、ラムデータファ 機能 イルに対するデータの入出力を可能にします。

書式 (1) OPEN "COM: "

(2) OPEN "COM1: "

(3) OPEN PIO: "

(4) OPEN "E:ファイル名" FOR モード AS #ファイル番号

(5) OPEN LPRT: "

参照 CLOSE

●書式(1)、(2)、(3)では、SIOに対する入出力を可能にします。(SIO回路をオープ ンします。)ファイル名を書くことや、入出力の指定はできません。

書式(1)は半二重通信、書式(2)は全二重通信、書式(3)は8ビットの入出力指定(371 ページ参照)です。

 $\bullet$  書式 (1)、(2) の入出力条件はTEXTモードのSIOで設定します。

- 書式(4)では、ラムデータファイル(シーケンシャルデータ)へのデータの入出力を可能にします。なお、OPEN命令実行前に、ラムデータファイルモードで Init 機能を使って、ファイルの確保と容量の指定を行っていなければなりません。(181ページ参照)ファイルが確保されていないとエラーになります。
- 書式 (4) で指定するモードは次のとおりで、ファイル番号は2または3を指定します。 INPUT……データの読み出しを行います。

OUTPUT…データの書き込みを行います。すでにデータがある場合は、データの書き替 えになります。

APPEND…データの追加書き込みを行います。

- 書式 (5) では、ミニ I / O に対する出力を可能にします。(367ページ参照)
- 書式(4)以外で複数の回路(ファイル)を同時にオープンしておくことはできません。(すべて自動的にファイル番号1を使用します。)

どれか1つがオープンしているときにOPEN命令を実行するとエラー86になります。ただし、これとは別に、書式(4)では同時に2つのファイルをオープンしておくことができます。

#### 関数

# OR……オア

プログラム

省略形……なし

マニュアル

|機能| 式と式との論理和を計算します。また、条件式の結合を行います。

書式 式 OR 式

条件式 OR 条件式

参照 AI

AND, NOT, IF

説明 ● 2 進法において、論理和は次のような値を取ります。

1 OR 1 = 1

0 OR 1 = 1

1 OR  $\emptyset = 1$ 

 $\emptyset$  OR  $\emptyset = \emptyset$ 

● 10進数の論理和を求めた場合は、10進数を2進数に変換したうえで、各桁の論理和を求め、その結果を10進数に戻します。

たとえば、41と27の論理和は次のように計算されます。

41 OR 27=59

OR  $\left\langle \frac{101001\cdots\cdots41}{011011\cdots\cdots27} \right.$ 

41と27をそれぞれ2進数に変換し、各桁のORを取ります。 そして、その結果を10進数に変換すれば59になります。

● 2つ以上の条件のうち、いずれかを満足するような条件を1つの式で表します。

〈例〉  $A < \emptyset$  OR A > 6

AはOよりも小さいか、あるいは6よりも大きい。

IF A=1 OR B=1 OR C=1 THEN...

A、B、Cのいずれかが1のとき、T H E N に続く命令を実行します。

# グラフィック命令

# PAINT……ペイント

プログラム

省略形……PAI.

マニュアル

機能 指定した点を囲む領域を、指定した模様で塗りつぶします。


**書式** 

PAINT(式<sub>1</sub>,式<sub>2</sub>),式<sub>3</sub>

CIRCLE, GCURSOR, LINE

参照説明

- ullet (式 $_1$ , 式 $_2$ ) で指定した点を囲む領域を、式 $_3$  で指定した模様で塗りつぶします。 なお、CIRCLE命令で円の内部を塗りつぶしたときの模様や表示している文字も境界にな れます
- ・式 $_1$ 、式 $_2$  で指定できる範囲は $-32768\sim32767$ です。画面内は、式 $_1$  は  $0\sim143$ 、式 $_2$  は  $0\sim47$ の範囲です。
- 画面外の点を指定したときはPAINT命令は無視されます。
- PAINT命令を実行するためには、ワーク用として約1440バイト以上のフリーエリアが必要です。
- 式 3 で塗りつぶす模様を次のように指定します。



#### 基本命令

PASS……パス

省略形……PA.

マニュアル

機能 パスワードの設定あるいは解除を行います。(PROおよびRUNモードのマニュアル操作での み有効)

PASS "文字 " (4)

参照

NEW, SAVE, BLOAD, BSAVE

説明

- 作成したプログラムを他の人に知られたくないときや変更されたくないときに、ある言葉や記号をパスワード(暗号)とし、パスワードを与えないかぎり、計算機内のプログラムを呼び出せないようにできます。(プログラムの秘密化)
- パスワードは、8 文字までの英文字、カナ文字、数字、記号を使用することができます。 " " (Null) はパスワードとして設定できません。8 文字以上のパスワードを宣言したときは、頭から8 文字のみが有効となり、設定または解除が行われます。
- パスワードが宣言されていない状態のとき、PASS命令を実行すれば、そのとき計算機内にあるBASICプログラムに対してパスワードが設定され、秘密プログラムになります。
- 秘密化されたプログラムに対しては、LIST命令、▲ や▼など、プログラムの呼び出し にかかわる命令や機能、行の追加・削除などの機能は働きません。
- 秘密プログラムはNEW、DELETE命令でも消去されず、保護されます。AUTO、RE NUM、LCOPY、LLIST命令は無視されます。また、プログラムファイルエリアへ登録したりポケコンや他の出力機器に出力することもできません。
- 秘密プログラムを解除する場合はもう一度同じパスワードを宣言します。(パスワードが違っているとエラー92になります。)
- 計算機内にBASICプログラムが入っていないときにPASS命令を実行するとエラー14になり、バスワードは設定されません。

## 関数

PEEK……ピーク

プログラム

省略形……PF.

マニュアル

機能 機械語プログラムやデータを直接読み出します。

書式 PEEK 番地

POKE, CALL

説明 ●指定した番地からデータを読み出します。

- 番地は 0~65535 (&H 0~&HFFFF) の値で指定します。
- 読み出されるデータは、0~255(&H0~&HFF)の値になります。
- ●パスワードが設定されているとき、本命令をマニュアルで実行するとエラー93になります。 〈例〉 4001番地(16進表記)のデータを読み出し、変数Aに入れます。

A = PEEK & H 4 0 0 1

#### グラフィック命令

POINT ……ポイント

プログラム

省略形……POI.

マニュアル

機能 指定したドットの状態を読みとる命令です。

書式 POINT (式<sub>1</sub>, 式<sub>2</sub>)

参照 GCURSOR、PSET、PRESET

- |説明 (式+, 式2) で指定されたドットが点灯しているときは1、消えているときは0が得られま す。指定されたドットが画面の範囲外にある場合は-1が得られます。
  - 式<sub>1</sub>、式<sub>2</sub>の値は-32768~32767の範囲内で指定できます。ただし、画面内は式<sub>1</sub>が0~143、 式 が 0~47の範囲になります。

〈例〉 10 CLS:WAIT 3:A=50

- 20 LINE(20,8)-(20,39) ← 画面に縦の線を2本描きます
- 30 LINE (100, 8) (100, 39)
- 40 PSET (A. 24)
- ← 2本の線の間にドット(点)を点灯 させます
- 5 0 B=POINT (A+1, 24) ← 右側のドットが点灯しているかどう かを調べます
- 60 IF B THEN 150
- ← もし、点灯していたら150行へ行き ます
- 70 PSET (A+1, 24)
- ← 消えているときは、そのドットを点 灯させます
- 80 PRESET (A. 24)
- ← そして、前に点灯していたドットを 消します

9  $\emptyset$  A = A + 1

← 横方向の位置を右へ寄せます

100 GOTO 50

- ← 50行に戻ります
- 150 B=POINT (A-1, 24) ← 左が点灯しているかどうかを調べま
- 160 IF B THEN 50
- ← もし、点灯していたら50行へ行きま す

170 PSET (A-1, 24)

← 消えているときは、そのドットを点 灯させます

180 PRESET (A, 24)

← そして、前に点灯していたドットを

消します

1 9 0 A = A - 1

← 横方向の位置を左に寄せます

200 GOTO 150

← 150行へ戻ります

このプログラムを実行すると、画面に描かれた2本の線の間をドットが行ったりきたりします。

#### 基本命令

POKF……ポーク

プログラム マニュアル

省略形……POK.

機械語プログラムやデータをメモリに直接書き込みます。

書式 POKE 番地、データ1、データ2、……

参照 CALL、PEEK

「説明」 ● 指定した番地をデータ記憶の開始番地として、データ1、データ2……と、順にメモリに記憶 していきます。

- 番地は0~65535 (&H0~&HFFFF) の値で指定します。
- データは1バイト単位で指定します。したがって、各データの範囲は0~255(&H00~&
- ●パスワードが設定されているとき、本命令をマニュアルで実行するとエラー93になります。
  - 〈例〉 & H 0 1、& H 0 2、& H 0 3 を7000~7002番地 (16進表記) に書き込みます。 POKE&H7000, &H01, &H02, &H03

#### ご注意

この命令を誤って使用するとBASICプログラムやシステムエリアを破壊し、異常が発生することがあ ります。

# グラフィック命令

PRESET.....ポイント・リセット

プログラム マニュアル

省略形……PRE.

機能 画面上の指定されたドット(点)を消します。

書式 PRESET (式<sub>1</sub>, 式<sub>2</sub>)

参照 PSET、GCURSOR、POINT

説明 ● (式1, 式9) で指定されたドットを消します。

● 式1、式2の値は-32768~32767の範囲内で指定できます。ただし、画面内は式1が0~143、 式。が0~47の範囲になります。

〈例〉 10 CLS:WAIT 0

- 20 LINE (0, 0) (143, 47), BF
- 30 FOR I = -1 TO 1 STEP 2
- 40 FOR X = -24 TO 24 STEP 0.5
- 50 Y = I \* SQR ABS (24 \* 24 X \* X)
- 60 PRESET (X+71, Y+24)

第10章 BASICの各命令の説明

352

70 NEXT X:NEXT I

80 WAIT : GPRINT

このプログラムを実行すると、塗りつぶされた四角形の中に円が描かれます。

#### 基本命令

# PRINT……プリント

プログラム

省略形……P.

マニュアル

G =0//2

機能 指定した内容を表示部に表示します。

書式

 $PRINT \begin{bmatrix} \left\{ \begin{array}{c} \vec{x} \\ \hat{y} \neq \vec{y} \end{array} \right\} \begin{bmatrix} \left\{ \begin{array}{c} \vec{x} \\ \vdots \end{array} \right\} \begin{bmatrix} \vec{x} \\ \hat{y} \neq \vec{y} \end{bmatrix}$  ....... \left]

参照説明

LOCATE, LPRINT, USING, WAIT

項目を1つだけ指定したときは、式の値は表示部の右側に詰めて表示し、文字は表示部の左端から表示します。

〈例〉 10 PRINT "ABCD" 20 PRINT 123



ただし、LOCATE命令により、表示開始位置が指定されているときは、その位置から表示します。

- コンマ (,) で区切って 2 つ以上の項目を指定したときは、表示部を12桁ずつに区切り、最初 に指定されている内容から順番に表示していきます。この場合も、12桁の範囲内で式の値は右 側に詰めて表示し、文字は左側から表示します。なお、数値または文字が12桁を超える場合は 次のように処理されます。
- ①数値が12桁を超える場合(指数表示において、仮数部が7桁以上になる場合)は、仮数部の下位桁が切り捨てられます。
- ②文字が12桁を超える場合は、先頭から12桁のみを表示します。

〈例〉 10 CLS 20 A=123:B=5/9:C\$= A= 123.ABCD "ABCD" 30 PRINT "A=", A

40 PRINT A, C\$, B

● 区切りにセミコロン (;) を使用している場合は、指定された内容を続けて表示します。

 (例)
 1 0 CLS

 2 0 A = 1 2 3 : B = 5 / 9 : C \$ =
  $\begin{vmatrix}
 A = 1 2 3 \\
 1 2 3 . ABCD 5 . 5 5 5 5 5 5 5 6 E - Ø 1 V \\
 WXYZ
 \end{vmatrix}$ 

30 PRINT A = A; A

40 PRINT A; C\$; B; "VWXYZ"

● 末尾がセミコロン (;) の場合は、その前に指定されている内容を左に詰めて表示し、その表示した内容の最後に続く桁が、次の P R I N T 命令に対する表示開始位置となります。

〈例〉 10 A=123:B=45 20 CLS: PRINT "123\*45=";

123\*45=5535. \_\_\_\_この桁からCの内容を表示

3.0 C = A \* B

40 PRINT C

- PRINTのみで、表示する内容が指定されていないときは、改行を行います。
- LOCATE命令や、末尾がセミコロンのPRINT文で表示開始位置が指定されている場合は、その位置から表示を開始します。

なお、このとき表示する内容の項目が(, )で区切られている場合、最初の項目は12桁の範囲に こだわらずに表示されます。

● 1つのPRINT命令で表示に使用する桁数は、255桁までです。255を超えた桁は切り捨てられます。

# ◎PRINT→LPRINT指定

本機はPRINT命令を、必要に応じて印字命令に切り替えることができます。

たとえば、計算機本体のみで使用しているときは、PRINT命令を表示命令として画面に計算結果を表示させ、プリンタを接続しているときは印字命令として計算結果などをプリントさせることができます。

#### 指定·解除

プリンタが接続されているとき、マニュアルあるいはプログラムで

PRINT = LPRINT

の命令を実行すると、PRINT命令はすべてLPRINT命令と同様に働きます。

この機能は

PRINT = PRINT

の命令で解除できます。 RUN命令の実行、(SHIFT) + (CLS) の操作、電源のオフ・オンなどでも解除され、 PRINT命令は通常の表示命令に戻ります。 マニュアルで PRINT = LPRINT命令を実行させ、有効に働かせるには、次の方法を用います。

- 命令実行後、GOTO命令でプログラムをスタートさせる。(163ページ参照)
- INPUT命令などにより、プログラムがストップしているときに、この命令を実行する。

# ファイル関連命令

# PRINT#…プリント・クロスハッチ

プログラムマニュアル

省略形……P. #

指定したデータをSIO(シリアル入出力装置)、ラムデータファイルに出力します。

[書式

PRINT #ファイル番号, データ  $\left[ \left\{ \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \end{array} \right\}$  データ…  $\left[ \left\{ \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \end{array} \right\} \right]$ 

参照説明

OPEN, INPUT#

- ●指定したデータをSIOから出力します。またはラムデータファイル (シーケンシャルファイル) に記録します。
- この命令が有効になるのは、OPEN命令で "COM:"、 "COM1:" を指定しているとき、または "E:" OOUTPUTあるいはAPPENDを指定してオープンしているときだけです。
- OPEN命令で、"COM:", "COM1:"を指定しているときは、ファイル番号を1に指定します。"E:"を指定しているときは、OPEN命令で指定したファイル番号(2 または 3)を指定します。
- 『データ』は、一般式(数式、文字式)の他に変数を指定できます。

PRINT#1. B(\*) とすると、配列全体の指定になります。文字配列変数のときはC\$ (\*) のように指定します。

#### 配列全体の出力順序

〈例〉 -次元配列  $B(\emptyset) \rightarrow B(1) \rightarrow B(2) \rightarrow \cdots$ 二次元配列  $C(0,0) \rightarrow C(0,1) \rightarrow C(0,2) \rightarrow \cdots$  $C(1, \emptyset) \rightarrow C(1, 1) \rightarrow C(1, 2) \rightarrow \cdots$ 

- ●配列全体を指定したときは、各要素を出力するごとにCR、LFコードを出力します。 たとえば、PRINT#1, B(\*)はPRINT#1, B(0): PRINT#1, B(1) : PRINT # 1, B (2) ……と指定した場合と同じ状態になります。
- 『データ』の後ろがコンマ(,) のときは20桁を1ゾーンとして出力します。 データが20桁以内なら1ゾーンの領域の中で、数値は右詰め、文字は左詰めで出力します。文 字データが20桁を超えている場合は、必要なゾーン数を確保して出力します。ゾーンの残りの 桁はスペースで埋めます。

- 『データ』の後ろがセミコロン(;)のときは、データを続けて出力します。
  - 〈例〉 A \$ = "ABC" : C = 1 2 3 : D = -5. 2 E 1 0PRINT#1, A\$;C;D

出力 ABC 123. \_ - 5. 2E+10\_CRLF

- 指定された『データ』をすべて出力すると、最後にCR(&H0D)とLF(&H0A)コー ドが送られます。ただし、データの最後にコンマ(,) またはセミコロン(;) が指定されて いるときはCR、LFコードは出力されません。
- 数値データの出力フォーマット
- ①数値データの後ろには1桁分のスペースがつけられます。
- ②数値の前には符号桁が1桁つきます。数値が負数の場合は、この桁が-(マイナス符号)に なり、正数の場合はスペースになります。
- ③指数形式で出力される場合は、仮数部の後ろに指数部を示す記号(E)、符号、数値2桁 (1桁の場合は前に0をつける)が出力されます。
- 〈例〉 PRINT#1, 12345678987

...1. 234567898E+10, CRLFを出力

- ④未定義の変数(CLEAR実行後のABなど)を指定した場合は0が出力されます。
- 文字データの出力フォーマット
- ①指定されているデータをそのままアスキー形式で出力します。
- ②CHR\$(0)は " "(Null:何もない状態)になります。
- ③未定義の変数(CLEAR実行後のAB\$など)を指定した場合は『『(Null)が出力さ れます。したがって、本機やパソコンでは何も表示されません。
- 文字や配列全体以外の文字変数を指定するとき、コンマ(,) やセミコロン(;) で続けると データの区切りコードがつかないため、ラムデータファイルから読み込むときなどにデータを 分けることができません。したがって、次のように1命令に1データを指定するようにしてく ださい。

PRINT#1, "ABC"

PRINT#1, AB\$

#### グラフィック命令

# PSET……ポイント・セット

プログラム マニュアル

省略形……PS.

画面上の指定されたドット(点)の点灯または反転を行います。

走書

(1) PSET (式<sub>1</sub>, 式<sub>2</sub>)

(2) PSET (式<sub>1</sub>, 式<sub>2</sub>), X

参照

PRESET, GCURSOR, POINT

- |説明| 書式 (1) では、 $(式_1, 式_2)$  で指定されたドットを点灯させます。
  - 書式 (2) では、 $(式_1, 式_2)$  で指定されたドットが点灯しているときは消し、消えている ときは点灯させます。
  - 式<sub>1</sub>、式<sub>2</sub>の値は-32768~32767の範囲内で指定できます。ただし、画面内は式<sub>1</sub>が0~143、 式。が0~47の範囲になります。

〈例〉 10 CLS:WAIT 0:DEGREE

- 20 FOR A=0 TO 420 STEP 3
- 3 0 B = -1 \* S I N A
- 40 Y = INT (B \* 24) + 24
- 5 0 X = INT (A/6.25)
- 60 PSET (X, Y)
- 70 NEXT A
- 80 WAIT : GPRINT

このプログラムを実行すると、サインカーブが描かれます。

# 基本命令

# RADIAN…ラディアン

プログラム マニュアル

省略形……RAD.

「機能」 角度単位を"RADIAN"(ラディアン)に設定します。

書式

RADIAN

DEGREE, GRAD

● 三角関数、逆三角関数、座標変換で扱う角度の単位を"RADIAN"単位〔rad〕に設定し ます。

(1直角= $\pi/2$  (rad))

# 基本命令

# RANDOMIZE…ランダマイズ

プログラム マニュアル

省略形……RA.

「機能」 RND命令の使用に先立って乱数のタネを植えつけるものです。

RANDOMIZE 書式

RND

● RND命令により乱数を発生させた場合、電源を入れ直すと常に同じ乱数系列を発生します。 しかし、電源を入れた後にRANDOMIZE命令を実行すれば、実行のたびに違った乱数を 発生させます。

#### 基本命令

READ......リード

プログラム


省略形······REA.

DATA文に続いて指定されているデータを変数に読み込みます。

READ 変数「, 変数] ......... **左害** 

DATA, RESTORE

●変数にデータを代入する方法の1つです。変数はREAD文で指定し、データはDATA文で 指定します。



● 1つのプログラムの中に何回でもREAD文およびDATA文を書くことができますが、デー タは何行に分けて書いても一連のデータと見なされ、小さい番号の行のデータから順番に変数 に代入されます。また、複数のプログラムが書き込まれ、それぞれのプログラムにDATA文 がある場合でも、それは一連のデータと見なされます。

したがって、それぞれのプログラム内のデータを使用するときは、プログラムの最初の行に、 RESTORE命令を書き込んでください。

- データと変数はその型 (数値変数か文字変数かの型) が一致していなければなりません。
- 読み込もうとして、読み込むデータがない場合はエラー53になります。
- DATA文では文字データを " "で囲まずに指定できますが、データの前後にスペースが指定 されていても、スペースはないものと見なされます。

## 基本命令

# REM············リマーク

プログラム

省略形……なし

プログラムに注釈を入れます。 機能

REM 注釈

● プログラムの実行には関係なく、プログラムリストなどをわかりやすくする目的で、プログラ ムの先頭や途中に注釈を入れておくためのものです。

- 同じラインで、REMの後に書かれている内容はすべて注釈とみなされ、プログラム実行時は 無視されます。
- R E M の代わりに '(シングルクォーテーション)を使用することもできます。

10 REM キンリ ケイサン

200 'サブルーチン

#### 基本命令

# RENUM……リナンバー

省略形······REN.

PASS

マニュアル

プログラムの行番号をつけ直します。(PROモードのマニュアル操作でのみ有効)

走書

RENUM [新行番号] [, [旧行番号] [, 増分]] [◄

- "旧行番号"で指定したプログラムの行番号を"新行番号"に書き換え、それ以降の行番号を、 "増分"で指定した値に従って順次書き換えていきます。
- "旧行番号"で指定した行番号がプログラム内に存在しない場合はエラー40になります。

第10章 BASICの各命令の説明

● 新行番号、旧行番号、増分を省略した場合、旧行番号はプログラムの最初の行、新行番号、増 分はそれぞれ10が指定されたものとみなされます。

〈例〉 RENUM ←

プログラム全体の行番号を10から10ステップきざみでつけ直します。

RENUM 100, 50, 10

行番号50が100になり、それ以後、行番号を10ステップきざみで最後までつけ 直します。

● RENUM命令は、GOTO、GOSUB、IF~THEN~ELSE、ON~GOTO、O  $N \sim GOSUB$ 、RESTORE命令などで参照している行番号も新しい行番号に対応させて 自動的につけ直します。

なお、参照する行番号がプログラム内に存在しないときはエラー40になります。

● 上記の命令で参照している行番号またはラベルの中に行番号やラベルでない文字や記号が入っ ていると、それより後に書かれている行番号のつけ直しは行いません。

〈例〉 GOTO 10\*2

ON A GOTO "ABC", 200, AB, 400 ~で示す部分は行番号やラベルとなりません。\_\_で示す部分は行番号とみなされ、つけ直しを 行います。

- 新しくつけ直す行番号が65279を超える場合はエラー41になります。
- 実行の順番が変わるような指定(たとえば10、20、30の3つの行がある場合、RENUM15, 30を実行するとき)を行うとエラー43になります。
- ●長いプログラムに対してRENUM命令を実行すると、少し時間がかかります。表示部右端に \*を1つ表示しているときは ON で中断すると実行前のプログラムの状態に戻ります。\*を 2つ表示しているときは ON は無視されます。
- パスワードが設定されているときは、RENUM命令は無視されます。

# 基本命令

# REPEAT~UNTIL…リピート~アンティル

プログラム

省略形······REP. UN.

|機能| REPEATとUNTILの間に書かれた命令を指定された条件が満たされるまで、繰り返し実 行します。

書式 REPEAT

実行文1

UNTIL 条件式 実行文2

参昭

FOR~NEXT, WHILE~WEND

- REPEAT以降の命令(実行文1)を実行し、UNTIL文で条件式の判断をします。 条件が成立した場合は、実行文2に移ります。(繰り返しループの終了) 条件が成立しなかった場合は、実行文1を再実行し、条件が成立するまで繰り返します。(こ の繰り返し部分をREPEAT~UNTILループと呼びます。)
- REPEATとUNTILは必ず対にして使用します。
- REPEAT~UNTILループの中に、別のREPEAT~UNTILループを入れること ができます。ただし、中に入るループは外のループ内に完全に入っていなければなりません。 したがって、ループが交差するような使いかたはできません。(交差している場合はエラーに なります。)

この条件でループを最大22段まで重ねて使う(深みをもたせる)ことができます。(379ページ のスタック欄を参昭)

- REPEAT~UNTILループの外からループ内に飛び込むことはできません。飛び込ませ るとエラーになります。
- (注)・REPEAT~UNTILループから外に飛び出した場合でも、そのループは終了した ことにはなりません。プログラムによっては(REPEAT文を何回か実行するような プログラムの場合) REPEAT~UNTILの深みエラーが発生することがあります。
  - ・REPEAT~UNTILループ内ではCLEAR、ERASE、DIM命令は使用で きません。

〈例〉 1 0 A = 0 : B = 0

20 REPEAT

3  $\emptyset$  A = A + B

40 INPUT B ← データ入力

50 UNTIL B<0 ← 負の値が入力されるまでREPEAT~

60 PRINT A

UNTILを繰り返し実行します。

70 END

このプログラムはデータを入力しその累計を求めます。データとして負の値を入力すると、累 計値を表示して終わります。

## 基本命令

# RESTORE…リストア

プログラム

省略形······RES.

機能 READ命令に続く変数に読み込まれるデータの順番を変えます。

書式 RESTORE [読み込み開始行]

参照 READ、DATA

- |説明| READ命令の実行時、DATA命令で指定されているデータのどのデータを読み込むかは常に 計算機に記憶されていますが、この読み込むデータの順番を強制的に変えるときに使用します。
  - "読み込み開始行"を指定すると、その行のDATA命令または指定した開始行以降の最も小 さい行番号のDATA命令から読み込みを開始します。
  - "読み込み開始行"を省略するとプログラムの最初のDATA命令のデータから読み込みを開 始します。
  - "読み込み開始行"は、行番号またはラベルで指定します。

#### 関数

# RIGHTS…ライトドル

プログラム マニュアル

省略形……R 1.

機能 文字列の右側から指定した文字数分を取り出します。

走書 RIGHT\$(文字列,式)

参照 LEFT\$, MID\$

● 指定された文字列の右から、式の値で指定された桁数(文字数)だけ、文字を取り出します。

● 式の値は 0~255の範囲の整数でなければなりません。

〈例〉 10 AS= "ABCDE"

2 0 B \$ = R I G H T \$ (A \$, 3) ← A \$ の文字列の右側 3 文字すなわち C D E を取

30 PRINT B\$

り出しB\$に代入します。

#### 関数

# RND……ランダム

プログラム マニュアル

省略形……RN.

乱数(疑似乱数)を発生させます。

書式 RND 式

参照 RANDOMIZE

■ RND XにおいてXの値により次のような乱数を得ることができます。 説明

① X が 2 以上の場合

Xが整数のとき: 1からXの値以下の乱数を発生します。

 $(1 \le R ND X \le X)$ 

Xが小数部を含むとき:1からXの整数部に1を加えた値以下の乱数を発生します。

 $(1 \le RND \quad X \le (INT \quad X) + 1)$ 

ただし、この場合は小数部の値によって乱数の発生に差が生じます。

② X が負数の場合:同じ乱数(乱数列)を発生させるために、初期値を一定にします。

③ Xが Ø から 2 未満の場合: 1 未満の乱数を発生します。

 $(\emptyset < RND X < 1)$ 

● 乱数の有効桁数は10桁です。

10 CLS

20 USING "##"

 $3 \emptyset \quad FOR \quad A = \emptyset \quad TO \quad 2$ 

に入れています。

 $4 \ \emptyset \ Y = R N D - 1$ 

50 FOR B = 0 TO 3

60 C = RND 9

70 PRINT C; 80 NEXT B

これにより、同じ乱数列が3回表示されます。 40行を削除してプログラムを実行してみてく

40行は同じパターンの乱数を発生させるため

ださい。

同じ乱数が発生されなくなります。

90 PRINT: NEXT A

100 END

プログラムを実行すれば同じ乱数列が表示されます。

7 1 4 3

7 1 4 3 3 3 回表示されます。

第10章 BASICの各命令の説明

#### 基本命令

RUN……ラン

省略形……R.

マニュアル

プログラムの実行を開始します。(RUNモードのマニュアル操作でのみ有効)

(1) RUN 🕡

(2) RUN { 行番号 }

GOTO

説明

● 書式(1)では、プログラムの一番小さい行番号から実行が開始されます。

- 書式(2)では、指定した行あるいはラベルが書かれている行からプログラムの実行が開始さ れます。(ラベルについては163ページ参照)
- 指定した行番号あるいはラベルがない場合はエラー40になります。
- プログラムに同じラベルが 2 個以上書かれているときは、行番号の小さいほうが実行されます。
- RUN命令によりプログラムの実行が開始されたときの計算機の状態については162ページを ご覧ください。

# ファイル関連命令

SAVE……セーブ

マニュアル

省略形……SA.

機能 BASICプログラムをプログラムファイルエリアに登録します。

SAVE "ファイル名"

LOAD, FILES

● BASICプログラムにファイル名をつけて登録します。

- ファイル名は8文字以下の名前と、拡張子を3文字まで指定できます。
- 拡張子の記述を省略した場合は「. BAS」になります。
- 既存のファイル名を指定した場合は、そのファイルの書き換えになります。ただし、既存のファ イル名がTEXT(テキスト)ファイルの場合はエラー96になります。
- ●計算機内のプログラムが秘密化されているときや、プログラムがないときは、SAVE命令は 無視されます。

# 基本命令

STOP……ストップ

プログラム

省略形……S.

プログラムの実行を一時停止させます。

書式 STOP

CONT

● プログラムにバグ(誤り)が発生したとき、プログラムの実行を途中で止めて、変数の状態を 調べたり、変数に数値などを代入したりしてバグを探します。このようなとき、プログラムを 止めたい位置にSTOP命令を書き込みます。

- この命令が実行されると「BREAK IN 200」のように、実行した行番号を伝えるブ レークメッセージを表示して停止します。
- この命令により停止したプログラムの実行を再開させるときはCONT命令を使用します。

#### 関数

STR\$……ストリングドル

プログラム マニュアル

省略形······STR.

数値を文字列に変換します。

STR\$ 式 **注**書

VAL 参昭

● 数値を文字列の形に変換します。

たとえば、B=1234のとき

A \$ = S T R \$ B

として実行すれば、A \$ には " 1 2 3 4 " という文字列が代入されます。

#### 基本命令

SWITCH~CASE~DEFAULT~ENDSWITCH ......スイッチ~ケース~デフォルト~エンドスイッチ

プログラム

省略形……SW. CAS. DEFA. ENDS.

変数の値に従って、処理の1つを実行します。

SWITCH 変数

CASE 文字列

実行文

[CASE

実行文]

[DEFAULT

実行文]

ENDSWITCH

参照

ON~GOTO ●変数の値をCASEの式(文字列)と比較し、一致した場合にそのCASE以降の処理を実行 します。1つの処理の範囲は次のCASE、DEFAULT、もしくはENDSWITCHま でです。1つの処理を実行すると、ENDSWITCHステートメントに移ります。また、変 数の値がどのCASEとも一致しなかったときは、DEFAULTに移ります。DEFAUL

Tを省略している場合はENDSWITCHに移ります。

- SWITCHとENDSWITCHは必ず対にして使用します。 ● CASE、DEFAULT、ENDSWITCHは行頭(ラインナンバーのすぐ後ろ)に書く 必要があります。なお、ラベルの後ろは行頭にはなりません。行頭に無い場合はSWITCH で認識されないだけでなく、実行した場合エラーになります。
- CASEに同じ値を指定してもエラーにはなりませんが、実行されるのはSWITCHに近い ほうのCASE処理だけです。
- DEFAULTはCASEの処理をすべて書き終わってから一番最後に書かなければなりませ ん。(DEFAULT処理の後にCASEを書くことはできません。)
- CASEまたはDEFAULTの実行文中に、SWITCH文は使用できません。
- SWITCH~ENDSWITCHの外から内部に飛び込むことはできません。飛び込ませる とエラーになります。

- (注) ・SWITCH~ENDSWITCHから外に飛び出した場合でも、SWITCH処理が 終了したことにはなりません。プログラムによっては次のSWITCHでエラーが発生 します。
  - ・SWITCH文では深みをもたせることはできません。なお、スタックは6バイト以上 残っていないと使用できません。(379ページのスタック欄参照)
  - ・変数には文字変数や数値変数を使うことができますが、式は使用できません。
- 10 INPUT "ミセノナマエ"; A\$
  - 20 SWITCH A\$
  - 30 CASE ABC
  - 4 0 PRINT A\$; "TEL: 012-3456"
  - 50 CASE XYZ
  - PRINT A\$; "TEL: 024-6802" 6 0
  - 70 DEFAULT
  - 8 0 PRINT A\$; "ハ ミトウロク "
  - 90 ENDSWITCH
  - 100 END

このプログラムは、店の電話番号のクイックリファレンスです。中のデータと入力された店名 を照合して、合えば店名と電話番号を表示し、合わなければ "~ ハ ミトウロク "と表示し て終わります。

#### 基本命令

# TROFF……トレースオフ

プログラム

マニュアル

省略形·····TROF.

機能 トレースモードを解除します。

書式 TROFF

参照 TRON

▼TRON命令で設定されたトレースモードを解除します。(TRON参照)

#### 基本命令

# TRON……トレースオン

プログラム

マニュアル

省略形……TR.

機能 トレースモードを設定します。

TRON

TROFF

● トレースモードでは、プログラムが1行実行されると、その実行された行番号を表示して停止 します。

次の行を実行するときは ▼ を押します。 ▼ でプログラムを1行ずつ実行させていくことが できますので、プログラムがどのように実行されていくかをたどることができます。(156ペー ジのデバック参照)

これにより、プログラムが正しく実行されるかどうかをチェックできます。

●トレースモードはTROFF命令の実行、「SHIFT」+ 「CA」の操作、電源オフ・オンなどで解除 されます。

#### 基本命令

# USING……ユージング

プログラム マニュアル

省略形……U.

数値や文字などを表示または印字するときのフォーマットを指定します。

**法**書

(1) USING "フォーマット"

(2) USING

参昭 PRINT, LPRINT

説明

● PRINT命令による表示の形、LPRINT命令による印字の形を指定する命令です。また、 マニュアル計算の結果が数値の場合には、このUSINGのフォーマットに従います。

第10章 BASICの各命令の説明

表示フォーマットは、書式(1)ではUSING命令に続く □ 『内に、次の記号を用いて指定 します。指定の解除は書式(2)で行います。

#### 数値の桁数を指定

整数部桁数: 2~11行(符号を含む)

指定桁より数値のほうが少ないときはその分だけスペース表示になり、 多いときはエラーになります。12桁以上指定した場合はすべて11桁の指

定とみなされます。

小数部桁数: 0~12桁(指数方式による表示のときは0~9桁)

指定桁より数値のほうが少ないときはその分だけℓ表示になり、多いと

きはその分だけ切り捨てられます。

#### 小数点の表示を指定(整数部と小数部の区切りを指定)

数値の3桁区切りの指定

数値の整数部を3桁ごとにコンマ(,)で区切って表示するときは、整数 部の#の途中または最後にコンマを記述します。

△ 数値の指数方式による表示を指定

整数部の指定桁にかかわりなく、仮数部の整数桁は2桁(符号を含む)に

文字列の桁数を指定

指定桁より文字数が少ない場合はその分スペース表示になり、文字数が多 い場合は指定された桁数分だけ表示します。

〈例〉 ① USING "###"

符号と整数2桁を表示

② USING "###."

符号と整数2桁と小数点を表示

③ USING "###. ##" ④ USING "###, ###." 符号、3 桁区切りマーク(,)、整数5 桁と小数点を

符号と整数2桁と小数点と小数点以下2桁を表示

3桁区切りマークも1桁と数えます。たとえば、 -1,234,567. を表示させるときはUSING #### **###. ###** "のように#と, をあわせて最低10 個指定する必要があります。

⑤ USING "##. ##^ "

小数点以下2桁までの指数方式で表示

「このとき、仮数部の整数は符号と整数1桁、指数〕 部は符号を含めて4桁(E 00)が自動的に取 しられます。

6 USING "&&&&&"

文字を6桁表示

⑦ USING "###&&&&"

数値と文字を同時に指定

® USING

フォーマット指定を解除

(注) コンマ(,)とへは混在しては使用できません。

第10章 BASICの各命令の説明

364

● USING命令はPRINT文の中でも使用することができます。

〈例〉 10 B=-10.8:C=10.7703 20 PRINT USING "&&&###"; "B="; B, "C=";USING "###. ###";C

 $\bullet$  USING命令で表示フォーマットの指定を行うと、以降に実行されるPRINT命令、LP RINT命令には、すべてそのフォーマット指定が有効になります。 したがって、フォーマット指定が不要なときは書式(2)の形で指定を解除してください。

フォーマット指定はRUN命令の実行や、(SHIFT) + (CA) の操作などでも解除されます。

#### 関数

# **VAL……バリュー**

プログラム

省略形……Ⅴ.

マニュアル

文字列を数値に変換します。

書式 VAL 文字列

STR\$

- ◆数字(0~9)、符号(+、-)、指数部を示す記号(E)で構成されている文字列、および先 頭に& Hがついた16進数を表す文字列を数値(10進数)に変換します。
- 1つの文字列の中に数値に変換できない文字や記号が含まれている場合、それから右の文字列 は無視されます。

〈例〉 A = V A L " - 1 2 0 "

Aに-120が代入されます。

B = V A L | 3 . 2 \* 4 = | 1

Bに3.2が代入されます。

 $C = VAL \| & HFF \|$ 

Cに255が代入されます。

#### 関数

# VDEG.....バリュー・ディグリー

プログラム

省略形……VD.

マニュアル

60進数(度・分・秒)の文字列を10進数(度)に変換します。

**走** VDEG 文字列

DMS\$

参照

● 60進数の文字列を10進数に変換します。

〈例〉 10 AA\$= "1°30′36″ "  $2 \emptyset B = VDEG AA$$ 30 PRINT B

RUN 1. 51

● 文字列に度(°),分(′),秒(″)の記号が含まれていないときは、整数部を度(°)、小 数点以下 $1 \sim 2$  桁目を分('),小数点以下3 桁目以降は秒(")とみなします。

〈例〉 10 B=VDEG 1.3036 1 RUN 20 PRINT B 1. 51

● 文字列の中に数値に変換できない文字や記号が含まれている場合は、エラー22が発生します。

● "VDEG DMS\$ A"と"DEG DMS A"の結果が異なる場合があります。 これは、DMS\$とDMSの有効桁数が違うためです。

DMS \$ の有効桁数は10桁、DMSの有効桁数は12桁です。

 $\langle 491 \rangle$  1 0 A = 1. 2 3 4 5 6 7 8 9

20 PRINT DEG

DMS A

30 PRINT VDEG DMS\$ A

RUN 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 234566667

● 度・分・秒の記号のキャラクターコード(くわしくは384ページ参照) 度(°) ···223 (H&DF)、分(′) ···39 (H&27)、秒(″) ···248 (H&F8)

#### 基本命令

# WAIT……ウエイト

プログラム マニュアル

省略形……W.

PRINT命令によるプログラムの停止時間を指定します。 機能

書式 (1) WAIT 式

(2) WAIT

参照

PRINT

● 書式(1)では、式で時間を指定すると、PRINT命令を実行するたびに指定時間だけプロ グラムが停止し、その時間が経過すると自動的に再開します。

・ 式の値は Ø ~65535の範囲で指定できます。 なお、式の値1は約1/64秒に相当します。

● 時間を無限にしたいときは、書式(2)の形で時間指定を解除してください。この場合、プロ グラムを再開するには 🗗 を押す必要があります。

◆本機の電源を入れたとき、またはRUN命令を実行したときはWAIT 0 (停止時間 0) に 設定されます。

(注) 一般のパソコンではWAIT指定はできません。パソコンでは通常次のようにFOR~N EXTを用いて、時間の調整を行います。

(1911) 50 FOR J=1 TO 500: NEXT J

#### 基本命令

### WHILE~WEND…ホワイル~ホワイルエンド

プログラム

省略形······WH. WE.

|機能| WHILEとWENDの間に書かれた命令を指定された条件が満たされている間、繰り返し実行 します。

書式 WHILE 条件式

実行文1

WEND

実行文 2

FOR~NEXT, REPEAT~UNTIL

● WHILE文において条件式の判断をし、条件が成立しなかった場合は実行文2に移ります。 (繰り返しループの終了)。条件が成立している間は実行文1を繰り返し実行します。(この繰 り返し部分をWHILE~WENDループと呼びます。)

- ●WHILEとWENDは必ず対にして使用します。
- WHILEの条件式が最初から成立していない場合は、1回も実行せずにループを抜けます。 つまり、実行文1を1回も実行せずに実行文2に移ります。条件式がずっと成立している場合 は永遠にループ内の実行を繰り返すプログラムになります。
- ●WHILE~WENDループの中に、別のWHILE~WENDループを入れることができま す。ただし、中に入るループは外のループ内に完全に入っていなければなりません。したがっ て、ループが交差するような使いかたはできません。(交差している場合はエラーになります。) この条件でループを最大18段まで重ねて使う(深みをもたせる)ことができます。(379ページ のスタック参照)
- WHILE~WENDループの外からループ内に飛び込むことはできません。飛び込ませると エラーになります。
- (注)・WHILE~WENDループから外に飛び出した場合でも、そのループは終了したこと にはなりません。プログラムによっては(WHILE文を何回か実行するようなプログ ラムの場合)WHILE~WENDの深みエラーが発生することがあります。
  - ・WHILE~WENDループ内ではCLEAR、ERASE、DIM命令は使用できま せん。
  - 〈例〉 1 0 PRINT "3 カラ 1 0 0 マテ゛ノ ソスウヲ モトメマス " 2 0 D I M A (3 0) : J = 0 : A = 3 : A (0) = 23 0 WHILE A <= 100

    - 40 FOR I = 0 TO J
    - IF  $A INT (A/A (I)) *A (I) = \emptyset$  THEN  $I = J : NEXT \quad I : GOTO \quad 90$
    - 6 0 NEXTI
    - 7 0 PRINT A
    - J = J + 1 : A (J) = A
    - 9 0 A = A + 1
    - 100 WEND
    - 110 END

このプログラムは、3以上の数を2もしくは算出した素数で割り切れるかどうかで素数の判断 をしています。A <= 100 (条件式が成立) の場合は素数を求める計算式を実行し、Aが 1 00を超えるまでWHILE~WEND間を繰り返し実行します。

#### 基本命令

### XOR……エクスクルーシブオア

プログラム

マニュアル

省略形……X.

機能 式と式との排他的論理和を計算します。

書式 式 XOR 式

条件式 XOR 条件式

AND, OR, NOT, IF

● 2 進数において、排他的論理和は次のような値を取ります。

- $1 \ XOR \ 1 = 0$
- $1 \quad X \cap R \quad 0 = 1$
- $0 \quad XOR \quad 1 = 1$

 $0 \quad X \cap R \quad 0 \quad = \quad 0$ 

なお、10進数の排他的論理和を求めた場合でも、計算機内では10進数を2進数に変換したうえ で、各桁の排他的論理和を求め、その結果を10進数に戻します。たとえば、41と27の排他的論 理和は次のように計算されます。

41と27をそれぞれ2進数に変換し、各桁のXORを取ります。そして、その結果を10進数に変 換すれば50になります。

- 式の値は-32768~32767の整数部が有効になります。
- 2つ以上の条件のうち奇数個を満足するような条件を1つの式で表します。

〈例〉 50 IF A > 5 XOR B > = 4 THEN… A>5またはB>=4のいずれか一方のみが満足するとき、THENに続く命令を実 行します。

本機には、制御実習のために、周辺機器接続端子(11ピン)を制御できるミニI/O、および8ビット制 御に関する命令システムバス端子(40ピン)に対する入出力命令もあります。

これらの命令は本機で制御実習を行うとき以外には使用しないでください。詳しくは、先生の指導に従っ てください。

#### ミニ 1 / Oに関する命令

### INP……イン・ポート

プログラム マニュアル

省略形……なし

入力ポート (Xin, Din, ACK) からの入力関数です。 機能

INP

参照 OUT

●ポート制御命令で、INP命令は現在の入力ポートの状態を読み取って、0~7の値で返しま す。入力ポートは Xin, Din, ACK の 3 つからなり、Xin=4、Din=2、ACK=1の重 みを持ちます。すなわち、各入力ポートの状態を2進数の各桁と見なしたときの値を、10進数 に変換して0~7の値を返します。なお、信号レベルはHi=1、Lo=0とします。

〈例1〉 Xin=Lo, Din=Hi, ACK=Hi のとき  $0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 3$   $\mathcal{C}$ 

INPの値は3となります。

(4912) 50 IF INP AND 2 THEN 50

Din の値が Lo レベルであれば次の行に実行が移り、Hi レベルであれば 5 0 行 を繰り返し実行します。

(注) ・OPEN "COM1: " またはOPEN "PIO: " が実行されているとエラーになり ます。

#### ミニI/Oに関する命令

OUT……アウト・ポート

プログラム マニュアル

省略形……なし

出力ポート (Busy, Dout, Xout) への出力命令です。

**注**書 DUT 式

INP

ポート制御命令で、OUT命令は10進数(0~7)で指定した値を出力ポート Busy、Dout、 Xout に出力します。指定する値は、出力ポートをそれぞれ Busy = 4、Dout = 2、Xout = 1の重みで加算した値です。すなわち、各出力ポートの状態を2進数の各桁と見なしたときの 値を10進数で指定します。なお、信号レベルはHi=1、Lo=0とします。

〈例〉 OUT 6

 $6 = 1 \times 4 + 1 \times 2 + \emptyset \times 1$   $\overline{c}$ 

Busy=Hi, Dout=Hi, Xout=Lo となります。

- (注) OPEN "COM1: " またはOPEN "PIO: " が実行されているとエラーになり
  - ・OUT命令で出力した内容は、次のOUT命令が実行されるまで保持されます。ただし、 次の操作を行った場合は出力ポートの状態が変化します。
  - (1) 次の命令を実行したとき

LPRINT

PRINT#

END

LLIST

INPUT#

CLOSE

(SHIFT) + (P↔NP) RUN

BSAVE

BLOAD

- (2) その他、次の操作を行ったとき
  - ・電源を入れた直後
  - RUN実行直後
  - ・マニュアル計算実行

ただし、あらかじめOPEN『LPRT:』 🛹 と操作しておけば出力ポートの状 態は保持されます。

モードを切り替えた場合

### ミニ 1/0に関する命令

OPEN ……オープン

プログラム マニュアル

省略形……〇P.

機能 出力デバイスを指定します。

書式 OPEN "LPRT: "

CLOSE, LPRINT, LLIST

● OPEN "LPRT: "実行後のLPRINT、LLIST命令は、パラレルポートに対して の出力命令になります。

ミニ 1/0に関する命令

CLOSE……クローズ

プログラム マニュアル

省略形······CLOS.

機能デバイス指定を解除します。

**走** CLOSE

OPEN, LPRINT, LLIST 参照

● OPEN状態を解除し、それ以後のLPRINT、LLIST命令はCE-126P(プリンタ) に対しての命令になります。

#### ミニI/Oに関する命令

# LIIST……ラインリスト

省略形……LL.

マニュアル

プログラム内容をパラレルポートより送出します。

書式

(1) LLIST

(3) LLIST 開始行一終了行

OPEN, CLOSE 参昭

● データ出力命令です。OPEN『LPRT:『により、パラレルポートが指定されているとき に、プログラムをアスキーコードで送出します。

● CLOSEされているときは、プリンタ(CE-126P)でプログラムを印字する命令になりま す。(341ページ参照)

### ミニI/Oに関する命令

## LPRINT…ラインプリント

プログラム マニュアル

省略形……LP.

指定した内容をパラレルポートから送出します。 機能

OPEN, CLOSE 参照

> ● OPEN "LPRT: "によりパラレルポートが指定されているときに、指定した内容をパラ レルポートからアスキーコードで送出します。

● CLOSE (クローズ) されているときは、プリンタ (CE-126P) の印字命令になります。

#### 8ビット制御に関する命令

#### PIOSET…パラレルセット

プログラム マニュアル

省略形……P1.

機能 ミニI/Oで8ビット制御を行うために各信号の入出力モードを設定します。

[ 注書 PIOSET 式

PIOGET, PIOPUT

- 各信号を入力モードにするか、出力モードにするかの設定を行います。
- ●式は8ビットに変換され、対応するビットが"1"のときは入力モードに設定され、"0"の ときは出力モードに設定されます。

ビット7 EX2

ビット6 EX1

ビット5 ACK

ビット4 Din 〈例〉 PIOSET &HFのとすると

ビット3 Xout Din、ACK、EX1、EX2の端子が入力モードに指定

ビット2 Xin

されます。

ビット1 Dout

他は出力モードになります。

ビット0 Busy

● 式は0~255までの値で、この範囲外の値を指定するとエラーになります。 0のときは全ての端子が出力モードになり、255のときは入力モードになります。

#### 8ビット制御に関する命令

#### PIOGET…パラレルインプット

プログラム

マニュアル

省略形·····PIOG.

機能 入力ポートからの8ビット入力関数です。

書式 PIOGET

参照 PIOSET, PIOPUT

● OPEN "PIO: "により8ビット制御が指定されているときに、PIOSET命令で入力 モードに設定された端子からのデータを読み取ります。

値は、0~255になります。

● PIOSET命令で出力モードに設定されている端子は、常に"0"になります。

#### 8ビット制御に関する命令

### PIOPUT…パラレルアウトプット

プログラム マニュアル

省略形·····PIOP.

機能 出力ポートへの出力命令です。

PIOPUT 式

PIOSET, PIOGET

● OPEN "PIO: "により8ビット制御が指定されているときに、PIOSET命令で出力 モードに設定された端子からデータを出力します。

1回の命令実行で0~255の範囲内の値を1回だけ返します。

● PIOSETで指定した出力端子のうち、式で指定したビット分だけマスクして出力します。

- 〈例〉 PIOSETで15として指定しているとき、PIOPUTの式が15 (00001111) のと きは"0"しか出力されず、92 (01011100) のときは80 (01010000) が出力されます。
- PIOSET命令で入力モードに設定されている端子は、無視されます。
  - (注)・8 ビット制御を使用する場合は、周辺機器接続端子(11ピン)がショートしないよう にしてください。(1 k Ω以下でショートすると故障の原因となります。)

#### システムバス入出力命令

## INP……イン・ポート

プログラム マニュアル

省略形……なし

指定したポートから送られてくるデータを読み込みます。

左

INP ポートアドレス ● "ポートアドレス"で指定したポートから送られてきたデータを読み込みます。

● "ポートアドレス"は0~65535または&H0~&HFFFFの範囲で指定します。変数 や式での指定はできません。

 $\langle \langle B \rangle \rangle$  A = INP & H 2 Ø

ポート20Hから送られてきたデータを読み込み、変数Aに代入します。

● "ポートアドレス"を指定しないときはミニⅠ/○に対する命令になります。(366ページ参照)

#### システムバス入出力命令

# OUT……アウト・ポート

プログラム マニュアル

省略形……なし

機能 指定したポートへデータを送出します。

OUT ポートアドレス, データ

- "ポートアドレス"で指定したポートへ、"データ"で指定した値を出力します。 説明
  - "ポートアドレス"は0~65535または&H0~&HFFFFの範囲で指定します。
  - "データ"は0~255の範囲で指定します。

〈例〉 OUT 32, 121 ポート32 (20H) へ121 (79H) を出力します。

- "ポートアドレス"を指定しないときはミニⅠ/○に対する命令になります。(367ページ参照)
- (注) ・ "ポートアドレス"で指定した値(アドレス)は、アドレスバス( $A_0 \sim A_{15}$  端子)へ 出力されます。

"データ"で指定した値はデータバス  $(D_0 \sim D_7$ 端子) へ出力されます。

• "ポートアドレス"は20H~3FHを使用してください。他のアドレスはシステム (本体)で使用しています。


付 緑

# 1. パソコン通信ケーブルCE-T800について


CE-T800は、本機とパソコンなどとの通信(シリアル方式)を行うためのケーブルです。 CE-T800をお持ちの場合、本機とパソコンとの間でTEXTモードのSIO機能を使ったプログラムやデータの入出力、機械語モニタを使った機械語の入出力などができます。

シリアル方式によるパソコンとの通信にはパソコンのRS-232C端子を使用します。本機とRS-232Cでは信号の電圧レベルが異なるため、RS-232Cの信号を直接本機に加えると本機が壊れます。したがって、この信号レベルを合わせるための回路がCE-T800に入っています。

(注) CE-T800の端子に指などで触れないでください。静電気などにより内部回路が壊れることがあります。



【CE-T800のコネクタ信号〈DB-25(W)〉】



#### 信号名

|      | R S-232 C | 信号      | CE-T800(〈図1〉) | Me Alt HIT HI                             |  |  |  |
|------|-----------|---------|---------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| ピン番号 | 信号名       | 記号      | から見た信号の方向     | 機能概要                                      |  |  |  |
| 1    | フレーム接地    | FG      |               |                                           |  |  |  |
| 2    | 送信データ     | TXD(SD) | 入力 パソコン→本機    | 本機に送信されるデータ信号                             |  |  |  |
| 3    | 受信データ     | RXD(RD) | 出力(注) 本機→パソコン | 本機から送信するデータ信号                             |  |  |  |
| 4    | 送信要求      | RTS(RS) | 入力 パソコン→本機    | ハイレベルパソコンからのデータ送信可<br>ローレベルパソコンからのデータ送信停止 |  |  |  |
| 5    | 送信可       | CTS(CS) | 出力(注) 本機→パソコン | 受信可のときハイレベル<br>受信不可のときローレベル               |  |  |  |
| 7    | 信号用接地     | SG      |               | 入出力装置間の基準電位を合わせます。                        |  |  |  |
| 11   |           | NC      |               | 本機では使用していません。                             |  |  |  |

372

- (注) ・CE-T800は、パソコンのRS-232C端子につないで使用できるように、パソコンからの出力信号 (2番、4番) は本機の入力信号に、パソコンの入力信号 (3番、5番) へは本機の出力信号 が接続されています。
  - ・これらの出力信号は、下記以外の状態では不定です。
  - ①BASICモードおよびC言語モードでSIOがオープンしているとき。
  - ②機械語モニタモードでR命令およびW命令を実行するとき。
  - ③TEXTモードでSIOの送受信をするとき。

# 2. 電池の交換について

電池が消耗して、規定電圧以下になると画面左下に BATT シンボルが点灯します。

このシンボルが点灯したときは、 (OFF) で電源を切り、再び (ON) で電源を入れてください。それでもこのシンボルが消えないときは、速やかに次の手順で新しい電池と交換してください。このシンボルが点灯した状態で使用し続けると、本機の電源が自動的に切れて何も動作しなくなります。

(注)機械語命令実行中は、電池が消耗しても **BATT** シンボルが点灯しませんので、ご注意ください。 機械語命令を実行したまま長時間放置しますと、電圧が低下し、正常な動作をしなくなる恐れがあります。


なお、機械語命令実行中に誤動作等が発生した場合は電池の消耗が考えられます。リセットスイッチで実行を止め、『BATT』シンボルの点灯または電源が切れる場合は速やかに電池を交換してください。

### 電池を交換する前に

本機内に大切なプログラムやデータが入っている場合、そのまま電池の交換を行うと、その内容が消えてしまいます。電池を交換する前に、紙に書き写しておいてください。CE-126P(プリンタ)をお持ちの場合は、印字しておいてください。


### 電池の交換

①本体裏面の電池ぶたを図のようにして外します。



②乾電池を新しいものと交換します。(乾電池は4本 とも交換してください。)

乾電池の⊕・⊖をまちがえないように、⊖(マイナ ス)側から入れます。



③電池ぶたをもとどおり取り付けます。

④14ページの「お買いあげ後はじめてご使用になるときの操作」の(2)~(3)の項目を実行します。

⑤パソコンなどに記録しておいた内容を読み込みます。

■乾電池は次のタイプをお使いください。

単4形乾電池R03 4本(指定している電池以外は使用しないでください。)

### ・電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると、破れつや発火の原因になることがあります。また、液もれして 機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因になることもあります。以下のことをお守りくださ

- 乾電池のプラス (+) とマイナス (-) の向きを本体の表示どおり正しく入れてください。
- 指定されていない電池を使用しないでください。
- 使えなくなった電池を本体の中に入れたままにしないでください。
- 種類の違うものや、新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。
- ●もれた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。
- 充電や分解、ショートする恐れがあることはしないでください。 また、加熱したり、水や火の中に入れたりしないでください。




\*\*\*\* 使用時間について

付属の電池は工場出荷時に入れていますので、所定の連続使用時間に満たないうちに、寿命が切 れることがあります。

#### ACアダプターの接続のしかた

別売のACアダプターEA-23Eを使用すると、家庭用電源 "AC100V"で動作します。 本機の電源を切ってから、矢印①、②の順に接続してください。



### ご注意

- 本体の雷池を取り外したまま、A C アダプターだけで動作させないでください。A C アダプター だけで動作させると、誤って接続プラグが外れた場合、せっかく記憶させたデータがすべて消 えてしまいます。このため、ACアダプターは本体の電池が消耗しているときは使用できない (動作しない) ことがあります。
- 通信中にACアダプターの抜き差し(コンセントやACアダプター接続端子から)をしないで ください。通信が中断されることがあります。

### ♠ A C アダプター使用上のご注意

- ACアダプターEA-23E以外のACアダプターを使用しないでください。故障の原因になりま
- ACアダプターEA-23Eを他の機器に使用しないでください。その機器を壊す恐れがあります。

# 3. 主なキーの主な機能

次に主なキーの主な機能を説明します。

| +-                 | 機能                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| BREAK              | ● 電源を入れるときに押します。                                       |
| (ON)               | ● プログラム実行中、プログラムを一時停止状態(BREAK:ブレーク)に                   |
|                    | します。                                                   |
|                    | ● BSAVEやLOADなどの命令実行中は、その実行を中止します。                      |
|                    | ● 統計計算では、機能の選択画面に戻すときにも使用します。                          |
|                    | ● TEXTモード、C言語機能モードでは、メニュー画面、機能選択画面に戻                   |
|                    | すときにも使用します。                                            |
| OFF                | ● 電源を切ります。                                             |
| (BASIC)            | ● RUNモードとPROモードを切り替えます。                                |
|                    | <ul><li>他のモードからRUNモードにします。</li></ul>                   |
| (SHIFT) + (ASMBL)  | ● アセンブラ、CASLまたはPICモードにします。                             |
| (TEXT)             | ● TEXTモードにします。                                         |
|                    | ● TEXTの機能選択画面(メインメニュー画面)にします。                          |
| С                  | ● C言語機能モードにします。                                        |
| (SHIFT) + (TEXT)   | ● C 言語機能のメニュー画面にします。                                   |
| (SHIFT) + (JV15ZI) | ● 表示の濃度調整画面にします。                                       |
| (SHIFT)            | ●各キーの橙色で書かれている機能を使うとき、このキーを押したまま、それ                    |
|                    | ぞれのキーを押します。([2nd F] 参照)                                |
| 小文字<br>(CAPS)      | ● アルファベットの大文字と小文字の入力モードを切り替えます。(画面右側                   |
| (CAPS)             | の "CAPS"シンボルの点灯、消灯を行います。)                              |
|                    | ● カナの入力モードのとき、小さいカナ文字(アイウエオヤユヨッ)を入力し                   |
|                    | たいときに押します。("小"シンボルの点灯、消灯を行います。)                        |
| <b>万</b> 尹         | ● カナ入力モードの設定、解除を行います。("カナ"シンボルの点灯、消灯                   |
|                    | を行います。)                                                |
| (TAB)              | ● カーソルを決められた桁数だけ移動させます。                                |
|                    | RUN、PROモードでは7桁ずつ移動します。TEXTモードのエディタ                     |
|                    | では、最初8桁、2回目は6桁、3回目以降は7桁ずつ移動させます。                       |
| <b>•</b>           | ● カーソルを右に移動させます。                                       |
|                    | ● プレイバックを行います。                                         |
|                    | ● プログラムが表示されているときで、カーソルが表示されていない場合はカー                  |
|                    | ソルを呼び出します。                                             |
|                    | ● マニュアル計算などでのエラーを解除します。                                |
| •                  | ●カーソルを左に移動させます。                                        |
|                    | <ul><li>◆ その他は ► と同じ。</li></ul>                        |
| (ANS)              | <ul><li>● ラストアンサーを呼び出します。</li></ul>                    |
| (CONST)            | <ul><li>● 定数計算の定数と計算命令を設定します。("CONST"シンボル点灯)</li></ul> |
|                    | (2nd F) (CONST) ((SHIFT) + (CONST)) を押すと、設定されている定数を    |
|                    | 表示します。                                                 |

|                  | Total Sile                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +-               | 機 能                                                                                                                                                                                  |
| (INS)            | ●訂正モードと挿入モードの切り替えを行います。                                                                                                                                                              |
| SHIFT) + (DEL)   | ● 現在のカーソル位置の文字を削除します。                                                                                                                                                                |
| BS               | ● カーソル位置の1字前の文字を削除します。                                                                                                                                                               |
| (2nd F)          | ● 各キーの橙色で書かれている機能を使うとき、各キーを押す前にこのキーを押します。( SHIFT) 参照)                                                                                                                                |
| (CLS)            | <ul><li>◆ 入力中の内容や表示をクリア (消去) するときに押します。</li><li>◆ エラーを解除します。</li></ul>                                                                                                               |
| (SHIFT) + (CA)   | ● 計算機の状態を解除します。(クリアオール) ・プログラムの実行が一時停止状態にあるとき、実行を中止させます。 ・表示内容などを消去します。 ・表示フォーマット指定(USING指定)を解除します。 ・トレースモードを解除(TROFF状態に)します。 ・エラーを解除します。 その他                                        |
| <b>4</b>         | <ul> <li>プログラムの行の終了を指定します。</li> <li>プログラムを計算機に書き込みます。</li> <li>マニュアル計算の実行、あるいはBASIC命令などのマニュアル操作による実行を行います。</li> <li>PRINT命令やINPUT命令で一時停止しているプログラムの再スタートなど、プログラムの再開に使用します。</li> </ul> |
| (SHIFT) + (P↔NP) | ● プリンタが接続され、電源が入っているとき、プリントモードの設定、解除<br>を行います。("PRINT"シンボルの点灯、消灯を行います。)                                                                                                              |

▼ ▲ の動きは、モードの指定および計算機の状態によって変わります。BASICモード(RUN、PRO)では次のようになります。

| モード | 状 態                                                          | T                             | <b>A</b>                           |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| RUN | プログラム実行中                                                     | 無効                            | 無効                                 |
|     | プログラムの一時停止中、<br>WAITが無限のPRIN<br>T命令実行中やINPUT<br>命令実行中のブレーク状態 | 次の行を実行<br>(1行ずつ実行して停止し<br>ます) | 押している間、実行してい<br>る行あるいは実行した行を<br>表示 |
|     | プログラム実行時のエラー<br>状態                                           | 無効                            | 押している間、エラーが発<br>生した行を表示            |
|     | トレースモードオン状態                                                  | トレースを実行                       | 押している間、実行してい<br>る行あるいは実行した行を<br>表示 |
| PRO | (RUNモードからPROモ                                                | ードに切り替え、プログラムが                | 表示されていないとき)                        |
|     | プログラムの一時停止中                                                  | 停止している行を表示                    | 同左                                 |
|     | エラー発生後                                                       | エラーが発生した行を表示                  | 同 左                                |
|     | その他                                                          | 先頭行を表示                        | 最終行を表示                             |
| PRO | (プログラム行が表示されて                                                | いるとき)                         |                                    |
|     |                                                              | 次のプログラム行を表示                   | 1行前の行を表示                           |

# 4. 計算範囲

#### 加減乗除算

被演算数、演算数、結果が $\pm$  1 imes 10  $^{-99}$   $\sim$   $\pm$ 9. 999999999imes 10  $^{99}$  および 0

#### 関数計算

| 関数                   | 計算範囲                                          | 備考                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| SINx                 | DEG : $ x  < 1 \times 10^{10}$                |                                       |
| COSx                 | RAD : $ x  < \frac{\pi}{180} \times 10^{10}$  |                                       |
| TANx                 | $GRAD:  x  < \frac{100}{9} \times 10^{10}$    |                                       |
|                      | り<br>ただし tan x において次の場合は除く                    |                                       |
|                      | DEG : $ x  = 90 (2n-1)$                       |                                       |
|                      | RAD : $ x  = \frac{\pi}{2}(2n-1)$             |                                       |
|                      | GRAD:  x  = 100(2n-1)                         | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
|                      | (n は整数)                                       |                                       |
| ASN x                | $-1 \le x \le 1$                              | $\sin^{-1} x$                         |
| A C S x              | - 1 \(\text{\geq} 1                           | $\cos^{-1} x$                         |
| A T N x              | $ x  < 1 \times 10^{100}$                     | $tan^{-1} x$                          |
| HSNx                 |                                               | sinh x                                |
| HCSx                 | $-227.9559242 \le x \le 230.2585092$          | cosh x                                |
| HTN x                |                                               | tanh x                                |
| AHSx                 | $ x  < 1 \times 10^{50}$                      | $\sinh^{-1} x$                        |
| AHC x                | $1 \le x < 1 \times 10^{50}$                  | $\cosh^{-1} x$                        |
| AHT x                | x  < 1                                        | $\tanh^{-1} x$                        |
| L N x                | $1 \times 10^{-99} \le x < 1 \times 10^{100}$ | $ \ln x = \log_e x $                  |
| LOGx                 |                                               | $mx = \log_e x$                       |
| EXPx                 | $-1 \times 10^{100} < x \le 230.2585092$      | $e^x = e = 2.718281828$               |
| TENx                 | $-1 \times 10^{100} < x < 100$                | 10 <sup>x</sup>                       |
| RCPx                 | $ x  < 1 \times 10^{100} \qquad x \neq 0$     | $\frac{1}{x}$                         |
| S Q U x              | $\mid x \mid < 1 	imes 10^{50}$               | $x^2$                                 |
| CUBx                 | $ x  < 2.154434690 \times 10^{33}$            | <i>x</i> <sup>3</sup>                 |
| SQRx                 | $0 \le x < 1 \times 10^{100}$                 | $\sqrt{x}$                            |
| CURx                 | $ x  < 1 \times 10^{100}$                     | $\sqrt[3]{x}$                         |
| $y \wedge x \ (y^x)$ | <ul><li>y &gt; 0 のとき</li></ul>                | $y^x = 10^{x \cdot \log y}$           |
|                      | $-1 \times 10^{100} < x \log y < 100$         |                                       |
|                      | <ul><li>y = 0 のとき</li></ul>                   |                                       |
|                      | x > 0                                         |                                       |
|                      | <ul><li>y &lt; 0 のとき</li></ul>                |                                       |
|                      | $x$ は整数または $\frac{1}{x}$ が奇数                  |                                       |
|                      | ただし $-1	imes10^{100} < x\log \mid y\mid <100$ |                                       |
|                      | 1100                                          |                                       |

| 関 数                            | 計算範囲                                                                                        | 備考                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| & H x                          | $0 \le x \le 2540 \mathrm{BE} 3\mathrm{FF}$ または                                             | x は16進数での整数                      |
|                                | $FDABF41C01 \le x \le FFFFFFFFFF$                                                           |                                  |
| POL(x,y)                       | $(x^2+y^2) < 1 \times 10^{100}$                                                             | $r=\sqrt{x^2\!+\!y^2}$           |
| $(x, y \to r, \theta)$         | $\frac{x}{y} < 1 \times 10^{100}$                                                           | $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ |
| $R \to C (r, \theta)$          | $r < 1 \times 10^{100}$                                                                     | $x = r \cos \theta$              |
| $(r, \theta \rightarrow x, y)$ | $\theta$ の範囲は $\sin x$ 、 $\cos x$ の $x$ と同じ                                                 | $y = r \sin \theta$              |
| N P R (n, r)                   | $\frac{n!}{(n-r)!} < 1 \times 10^{100}$ $0 \le r \le n \le 99999999999$                     | nPr                              |
|                                | 7、 11 13 正数                                                                                 |                                  |
| NCR(n,r)                       | $\frac{n!}{(n-r)!r!} < 1 \times 10^{100}$ $0 \le r \le n \le 99999999999999999999999999999$ | nCr                              |
|                                | $n-r < r$ のとき $n-r \le 69$                                                                  |                                  |
|                                | $n-r \ge r \circ \xi $ $r \le 69$                                                           |                                  |
| FACTx                          | $0 \le x \le 69$                                                                            | n!                               |
| DEGx                           | $ x  < 1 \times 10^4$                                                                       | DMS→DEG                          |
| DMSx                           | $ x  < 1 \times 10^4$                                                                       | DEG→DMS                          |

#### 統計計算

|     | 計                                                        | 算 範 囲                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| データ | $ x  < 1 \times 10^{50}$ $1 \le n < 1 \times 10^{10}$    | $ y  < 1 	imes 10^{50}$                                  |
| 統計量 |                                                          | 結果の絶対値が1×10 <sup>100</sup> 未満であること。                      |
|     | 分母(除数)が0でないこと。√ で計                                       | 算する値が負数でないこと。                                            |
|     | $\sum x$ $\sum x^2$                                      | $\sum y$ $\sum y^2$                                      |
|     | $\overline{x} = \frac{\sum x}{n}$                        | $\bar{y} = \frac{\sum y}{n}$                             |
|     | $sx = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n\overline{x}^2}{n - 1}}$   | $sy = \sqrt{\frac{\sum y^2 - n\overline{y}^2}{n-1}}$     |
|     | $\sigma x = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n\overline{x}^2}{n}}$ | $\sigma y = \sqrt{rac{\sum y^2 - n \overline{y}^2}{n}}$ |
|     |                                                          | $b = \frac{Sxy}{Sxx}$                                    |
|     | $r = \frac{Sxy}{\sqrt{Sxx \cdot Syy}}$                   | $Sxx = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}$                  |
|     | $x' = \frac{y - a}{b}$                                   | $Syy = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}$                  |
|     | y' = a + bx                                              | $Sxy = \sum xy - \frac{\sum x \cdot \sum y}{n}$          |

計算の誤差は原則として、10桁目に $\pm 1$ となります。(指数表示の場合は仮数部表示の最下位桁に $\pm 1$ となります。)

ただし、関数の特異点および変曲点の近くでは誤差が累積されて大きくなります。また、連続計算を行った場合もそれぞれの誤差が累積されて大きくなります。(べき乗  $(y^x)$  のように、計算機内で連続計算を行っている場合も同様です。)

# 5. 仕様

形 名 PC-G850VS

C P U CMOS 8ビットCPU (Z80相当品)

メ モ リ 容 量 システムエリア·····・約2.3Kバイト

データ専用エリア………208バイト

プログラム・データエリア………30179バイト

ス タ ッ ク ファンクション用 16段 データ用 8段 サブルーチン用 10段

構造化BASIC用 合計90バイト

「REPEAT~UNTIL:1段で4バイト

WHILE~WEND: 1段で5バイト

SWITCH~CASE: 1段で6バイト

LFOR~NEXT:

(ただし、SWITCH~CASEは1段しか使用できません。)

基本計算機能 基本計算:加減乗除算

関数計算:三角関数、逆三角関数、対数、指数、角度変換、べき乗、開平計算、

1段で18バイト

整数化、絶対値、符号関数、円周率、座標変換、その他

計 **算 桁 数** 10桁(仮数部) + 2桁(指数部)

計 算 方 法 数式どおり (優先順位判別機能つき)

周辺機器接続端子(11ピン)

C E-126 P (プリンタ)、C E-T800 (パソコン通信ケーブル)、E A-129 C (ポケコン接続ケーブル)

システムバス端子(40ピン)

表 示 液晶表示 5×7ドットマトリックス表示 (24桁×6行)

使 用 温 度 0℃~40℃

電 源 6 V ... (DC):単4形乾電池R03 4本

(AC100V 50/60Hz:別売のACアダプターEA-23E使用)

電池使用時間 実使用状態で連続使用 約90時間(単4形乾電池R03の場合)

「使用温度25℃で1時間当り演算またはプログラム実行を10分間、表示状態を

50分間行った場合

(注) パソコン通信ケーブル CE-T800 を使用して通信を行っているときの電池使用 時間は約70時間になります。

可回はかりい可回になります。

「使用温度25℃で、通信を2分間、演算またはプログラム実行を8分間、

し表示状態を50分間行った場合

● 電池の種類や使用方法などにより多少の変動があります。

消費電力約0.2W

外 形 寸 法 幅196mm×奥行95mm×厚さ20mm

付属 品 ハードカバー、単4形乾電池 4本、ネームラベル(本体裏面に貼りつけ済み)、

取扱説明書\*、お客様ご相談窓口のご案内

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# 異常が発生した場合の処理

BDEAR

BREAM を含めたすべてのキーの機能が働かない、あるいは正しく動作しないなどの異常が発生した場合は、本機の電源を入れたままで周辺機器の接続や取り外しを行ったか、またはプログラムのミス、あるいは強度の外来ノイズなどによる異常発生などの原因が考えられます。

または、電池交換を行った後、リセットスイッチを押さなかった場合が考えられます。 このような場合は、次の方法でリセットしてください。

#### リセットのしかた

① ON を押して電源を入れた後、ボールペンなどで、 本体左端のリセット (RESET) スイッチを押し てください。

芯先の出たシャープペンシルや先の折れやすいもの、また、針など先のとがったものは使用しないでください。



②リセットスイッチを離すと次の画面になります。違う 画面になったときはもう一度リセットスイッチを押し てください。

MEMORY CLEAR O. K. ? (Y/N)

(メモリー内容を消去しますか?)

③プログラムやデータを保持したいときは、

N を押してください。RUNモードの最初の画面になります。

● この後、プログラム実行などで再び異常が発生する場合は、次のプログラムやデータなどをすべて 消去する方法を行ってください。


プログラムやデータなどをすべて消去するときは、 上記の表示中に ② を押してください。記憶内容を すべて消去して、次の画面(点滅)になります。 (初期設定し、記憶内容をすべて消去したことを示 しています。)

この画面で、

■ を押せばRUNモードの最初の画面になります。




# システムバス端子信号表




| 表       | 面    | 裏面   |         |  |  |  |
|---------|------|------|---------|--|--|--|
| 信号名     | 端子番号 | 端子番号 | 信号名     |  |  |  |
| Vсс     | 1    | 2    | Vсс     |  |  |  |
| M 1     | 3    | 4    | MREQ    |  |  |  |
| IORQ    | 5    | 6    | IORESET |  |  |  |
| WAIT    | 7    | 8    | INT1    |  |  |  |
| WR      | 9    | 10   | RD      |  |  |  |
| BNK1    | 11   | 12   | BNK 0   |  |  |  |
| CEROM 2 | 13   | 14   | CERAM 2 |  |  |  |
| D 7     | 15   | 16   | D 6     |  |  |  |
| D 5     | 17   | 18   | D 4     |  |  |  |
| D 3     | 19   | 20   | D 2     |  |  |  |
| D 1     | 21   | 22   | D 0     |  |  |  |
| A 15    | 23   | 24   | A 14    |  |  |  |
| A 13    | 25   | 26   | A 12    |  |  |  |
| A11     | 27   | 28   | A 10    |  |  |  |
| A 9     | 29   | 30   | A 8     |  |  |  |
| A 7     | 31   | 32   | A 6     |  |  |  |
| A 5     | 33   | 34   | A 4     |  |  |  |
| A 3     | 35   | 36   | A 2     |  |  |  |
| A 1     | 37   | 38   | A 0     |  |  |  |
| GND     | 39   | 40   | GND     |  |  |  |

システムバス端子カバー を取り外すとき



上にスライドさせる。

システムバス端子カバー を取り付けるとき



みぞにあわせてスライド させる。

(注) 本機の Vcc 電源電圧は、電池の消耗度合いにより、  $4\sim6$  Vollowedge Vcc +0.5V 以上の信号電圧が加 本機内部は、 C-MO S 部品により構成されているため、端子に Vcc +0.5V 以上の信号電圧が加 えられると、本機内部が壊れることがあります。

# ローマ字→カナ変換表

|        | A   |       | I U        |    | Е   |          | О        |            |     |          |
|--------|-----|-------|------------|----|-----|----------|----------|------------|-----|----------|
| ア行     | A   | 7     | I          | 1  | U   | ウ        | E<br>Y E | エ<br>イェ    | 0   | オ        |
|        | ΚA  | カ     | ΚΙ         | +  | КU  | 2        | KE       | ケ          | КО  | <b>3</b> |
|        | СА  | カ     |            |    | СU  | ク        |          |            | СО  | コ        |
| カ行     | Q A | クァ    | QI         | クィ | QU  | ク        | QΕ       | クェ         | QO  | クォ       |
|        | КҮА | キャ    | KYI        | キィ | KYU | キュ       | KYE      | 丰工         | KYO | 牛ョ       |
|        | S A | サ     | SI         | シ  | SU  | ス        | SE       | セ          | SO  | ソ        |
| サ行     | SHA | シャ    | SHI        | シ  | SHU | シュ       | SHE      | シェ         | SHO | ショ       |
|        | SYA | シャ    | SYI        | シィ | SYU | シュ       | SYE      | シェ         | SYO | ショ       |
|        | ТА  | 9     | ТΙ         | チ  | TU  | ツ        | ТЕ       | テ          | ТО  | ۲        |
|        | TSA | ツァ    | TSI        | ツィ | TSU | ツ        | TSE      | ツェ         | TSO | ツォ       |
| タ行     | СНА | チャ    | СНІ        | チ  | CHU | チュ       | СНЕ      | チェ         | СНО | チョ       |
|        | ТҮА | チャ    | TYI        | チィ | TYU | チュ       | ТҮЕ      | チェ         | ТҮО | チョ       |
|        | CYA | チャ    | CYI        | チィ | CYU | チュ       | СҮЕ      | チェ         | CYO | チョ       |
| 1. 4.3 | N A | ナ     | ΝΙ         | =  | NU  | ヌ        | NE       | ネ          | NO  | )        |
| ナ行     | NYA | ニャ    | NYI        | ニィ | NYU | <u></u>  | NYE      | <u>=</u> ± | NYO | 드ョ       |
|        | НА  | ハ     | НІ         | Ł  | ΗU  | フ        | ΗE       | ^          | НО  | ホ        |
| ハ行     | FA  | ファ    | FI         | フィ | F U | フ        | FE       | フェ         | FO  | フォ       |
|        | НҮА | ヒャ    | HYI        | ヒィ | HYU | ヒュ       | НҮЕ      | Łх         | НҮО | ヒョ       |
|        | M A | マ     | ΜI         | 3  | MU  | ム        | ΜE       | ×          | МО  | Æ        |
| マ行     | MYA | ミャ    | ΜΥΙ        | ミィ | MYU | <u> </u> | MYE      | ₹ '±       | МҮО | ₹ 3      |
| ヤ行     | ΥA  | ヤ     | ΥI         | 1  | ΥU  | ユ        |          |            | ΥO  | 3        |
|        | R A | ラ     | RI         | ŋ  | RU  | ル        | RE       | ν          | RO  | D        |
| ラ行     | L A | ラ     | LI         | IJ | LU  | ル        | LE       | ν          | LO  | D        |
| 711    | RYA | リャ    | RYI        | リィ | RYU | リュ       | RYE      | リェ         | RYO | IJз      |
|        | LYA | リャ    | LYI        | リィ | LYU | リュ       | LYE      | リェ         | LYO | IJз      |
| ワ行     | WA  | ワ     |            |    |     |          |          |            | WO  | Ŧ        |
| ン      | N   | N (SF | IIFT) + (U | )  | M   |          |          |            |     |          |

|       | А   |    | I   |    | U   |    | Е   |    | 0   |    |
|-------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| ア行    | V A | ヴァ | VΙ  | ヴィ | VU  | ヴ  | VE  | ヴェ | V O | ヴォ |
| ガ行    | G A | ガ  | G I | ギ  | GU  | グ  | GE  | ゲ  | GO  | ゴ  |
| W 11  | GYA | ギャ | GYI | ギィ | GYU | ギュ | GYE | ギェ | GYO | ギョ |
|       | ΖA  | #  | ΖI  | ジ  | ZU  | ズ  | ZE  | ゼ  | ZO  | ゾ  |
| ザ行    | ЈА  | ジャ | JΙ  | ジ  | JU  | ジュ | JE  | ジェ | ЈΟ  | ジョ |
| 911   | ЈҮА | ジャ | JYI | ジィ | JYU | ジュ | JYE | ジェ | JYO | ジョ |
|       | ZYA | ジャ | ZYI | ジィ | ZYU | ジュ | ZYE | ジェ | ZYO | ジョ |
|       | DA  | ダ  | DΙ  | ヂ  | DU  | ヅ  | DE  | デ  | DO  | k  |
| ダ行    | DHA | デャ | DHI | ディ | DHU | デュ | DHE | デェ | DHO | デョ |
|       | DYA | ヂャ | DYI | ヂィ | DYU | ヂュ | DYE | ヂェ | DYO | ヂョ |
| バ行    | ВА  | ノベ | ВІ  | Ľ  | BU  | ブ  | BE  | ベ  | ВО  | ボ  |
| ~ .11 | ВҮА | ビャ | BYI | ビィ | BYU | ビュ | ВҮЕ | ビェ | ВУО | ビョ |
| パ行    | РΑ  | パ  | PΙ  | ۴° | РU  | プ  | PΕ  | ~  | PO  | ポ  |
| 11    | РҮА | ピャ | PYI | ピィ | PYU | ピュ | PYE | ピェ | PYO | ピョ |

#### ①「ン」の入力

「ン」は「N」と入力します。

ただし、 $\lceil N \rfloor$  の次に母音(A、I、U、E、O)および  $\lceil Y \rfloor$  がくるとき、または後に文字がこないときは  $\lceil N \rceil$  (SHIFT) +  $\lceil U \rceil$  」と押します。

なお、「N」の代わりに「M」を用いることもできます。

- (例) シンユウ → SIN SHFT + Ü YUU シンニュウ → SINNYUU シンブン → SIMBUN SHFT + Ü
- ②「ッ」の入力

「ッ」は子音を重ねて入力します。ただし、「N」や「M」を重ねて入力したときは「ン」が入ります。 (例) キップ ———  $\rightarrow$  K I P P U

セット SETTO

③小さい文字の単独入力

(例) ティーカップ → T E CAPS I – K A P P U

# キャラクタ・コード表

| 下位析 | 上位桁  | 0  | 16 | 32   | 48 | 64 | 80       | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176         | 192 | 208 | 224      | 240 |
|-----|------|----|----|------|----|----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|----------|-----|
| 桁   | 16進数 | 0  | 1  | 2    | 3  | 4  | 5        | 6  | 7   | 8   | 9   | A   | В           | С   | D   | Е        | F   |
| 0   | 0    | ヌル |    | スペース | 0  | @  | Р        | ·  | р   |     | T   | -   | 3 <b></b> 3 | 9   | 3   | =        | ×   |
| 1   | 1    |    |    | !    | 1  | Α  | Q        | а  | q   | _   | Т   | 0   | ア           | チ   | 4   | þ        | 円   |
| 2   | 2    |    |    | "    | 2  | В  | R        | b  | r   | _   | 4   | _   | 1           | ツ   | ×   | +        | 年   |
| 3   | 3    |    |    | #    | 3  | С  | S        | с  | s   |     | -   |     | ウ           | テ   | £   | 4        | 月   |
| 4   | 4    |    |    | \$   | 4  | D  | Т        | d  | t   |     | _   | `   | ı           | 7   | ヤ   | 4        | 日   |
| 5   | 5    |    |    | %    | 5  | Е  | U        | e  | u   |     | -   | •   | オ           | ナ   | ュ   | _        | 時   |
| 6   | 6    |    |    | &    | 6  | F  | V        | f  | v   |     | I   | ヲ   | カ           | FI. | 3   | ٦        | 分   |
| 7   | 7    |    |    | ,    | 7  | G  | W        | g  | w   |     | I   | ア   | +           | ヌ   | ラ   | •        | 秒   |
| 8   | 8    |    |    | (    | 8  | Н  | X        | h  | X   | 1   | Г   | 1   | ク           | ネ   | IJ  | <b>^</b> | "   |
| 9   | 9    |    |    | )    | 9  | I  | Y        | i  | у   | I   | ñ   | ゥ   | ケ           | 1   | ル   | ٧        |     |
| 10  | A    |    |    | *    | :  | J  | Z        | j  | Z   | I   | L   | I   | コ           | //  | V   | •        |     |
| 11  | В    |    |    | +    | ;  | K  | [        | k  | {   |     | J   | オ   | サ           | ٢   | D   | *        |     |
| 12  | С    |    |    | ,    | <  | L  | ¥        | 1  | 1   |     | (   | t   | シ           | フ   | ワ   | •        |     |
| 13  | D    |    |    | -    | =  | M  | J        | m  | }   |     | ٦   | ユ   | ス           | >   | ン   | 0        |     |
| 14  | Е    |    |    | ٠    | >  | N  | $\wedge$ | n  | ~   |     | ٦   | 3   | セ           | ホ   | "   | 1        |     |
| 15  | F    |    |    | 1    | ?  | О  | -        | o  |     | +   | נ   | ッ   | ソ           | マ   | ō   | /        |     |

キャラクタコードは次のように表します。

〈例〉 "\*" のコード

16進数 & H 2 A

10進数 42 (32+10)

#### 「補足」

CHR \$ 命令により、本機でキャラクタを表示させる場合

- 表中のコード 0 (&H 0 0) のキャラクタはヌル (Null:何もない状態) です。 したがって何も表示されません。
- ◆キャラクタが記載されていない部分はスペース(空)になります。

CHR \$命令により、CE-126Pでキャラクタを印字させる場合

- キャラクタが記載されていない部分はスペース(空)になります。
- 次のコードはスペースになります。

 $129(\&H 8 1)\sim159(\&H 9 F)$ ,  $224(\&H E 0)\sim231(\&H E 7)$ ,  $236(\&H E C)\sim240(\&H F 0)$ ,  $245(\&H F 5)\sim248(\&H F 8)$ 

386

# メモリマップ・1/0マップ

# メモリマップ

# $0000 \, H$

0100 H 機械語エリア プログラムファイルエリア

ラムデータファイルエリア

リザーブエリア

テキストエリア

BASICプログラムエリア (プログラム・データエリア)

変数エリア

ワークエリア

固定変数エリア

ワークエリア

スタックエリア

8000 H

ROM BANK 0

C 000 H

FFFFH

ROM ROM BANK 1

ROM BANK 2 BANK 3

# 1/0マップ

| 使用不可    |      |
|---------|------|
| システムポート | 10 H |
|         | 20 H |
| 空きポート   | 30 H |
| 空きポート   | 40 H |
| ディスプレイ用 |      |
| ディスプレイ用 | 50H  |
| システムポート | 60 H |
|         | 70 H |
| システムポート | 80 H |
|         |      |
|         |      |
| 体四丁司    |      |
| 使用不可    |      |
|         |      |
|         |      |

FFH

---- 00 H

# エラーコード表

| エラーコード | 内容                                      |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10     | 文法的に実行できない場合。                           |  |  |  |  |  |
| 12     | PROモードでしか使えない命令(LIST、RENUMなど)をRUNモードで   |  |  |  |  |  |
|        | 使おうとした。または、逆にRUNモードでしか使えない命令をPROモードで使   |  |  |  |  |  |
|        | おうとした。                                  |  |  |  |  |  |
|        | OPEN命令のモード指定がまちがっている。                   |  |  |  |  |  |
| 13     | CONT命令でプログラムの再実行ができない。                  |  |  |  |  |  |
| 14     | BASICプログラムがないときに、パスワードを設定しようとした。        |  |  |  |  |  |
| 15     | BSAVE M命令で、アドレスの指定が逆。(開始アドレスよりも、終了アドレ   |  |  |  |  |  |
|        | スの方が小さくなっている。)                          |  |  |  |  |  |
| 20     | 計算結果が1×10 <sup>100</sup> 以上になった。        |  |  |  |  |  |
| 21     | 除数が0の除算を実行した。                           |  |  |  |  |  |
| 22     | 不合理な演算を行った。(例 LOG-3)                    |  |  |  |  |  |
|        | 計算範囲外の値の関数計算を行った。(例 ASN 2)              |  |  |  |  |  |
| 30     | すでに宣言されている配列変数名を再度宣言している。               |  |  |  |  |  |
| 31     | DIM命令で宣言していない配列変数を使用している。               |  |  |  |  |  |
| 32     | 配列変数の添字がDIM命令で宣言した大きさを超えている。            |  |  |  |  |  |
| 33     | 指定している数値が規定の範囲から外れている。                  |  |  |  |  |  |
| 40     | 指定した行番号やラベルが存在しない。                      |  |  |  |  |  |
| 41     | 行番号 (ラインナンバー) が 1 ~65279の範囲外になっている。     |  |  |  |  |  |
| 43     | RENUM、LCOPY命令の指定に不都合がある。                |  |  |  |  |  |
|        | (指定した開始行以降の行番号のつけ替えを行うと、開始行よりも小さい番号の行   |  |  |  |  |  |
|        | (行番号のつけ替えをしない行)と混ざってしまうような指定になっている。)    |  |  |  |  |  |
| 44     | LLIST、DELETEなどの命令で指定した開始行と終了行の大きさが逆になっ  |  |  |  |  |  |
|        | ている。(終了行よりも開始行が大きくなっている。)               |  |  |  |  |  |
| 50     | GOSUB、FOR、REPEAT、WHILEもしくはSWITCHでの段数オ   |  |  |  |  |  |
|        | -/o                                     |  |  |  |  |  |
| 51     | RETURN文に対するGOSUB文がない。                   |  |  |  |  |  |
| 52     | NEXT文に対するFOR文がない。                       |  |  |  |  |  |
| 53     | READ文に対するDATA文がない。                      |  |  |  |  |  |
| 54     | ファンクションバッファ(16段)または、データバッファ(8段)の段数オーバー。 |  |  |  |  |  |
| 55     | 文字記憶エリア(255文字)の容量を超えた。                  |  |  |  |  |  |
|        | 1行の長さが255バイトを超えた。                       |  |  |  |  |  |
| 60     | プログラムおよび変数が大きすぎて、プログラム・データエリアの容量を超えた。   |  |  |  |  |  |
| 61     | ブロック形式のENDIFがないのにブロック形式のIF文もしくはブロック形式   |  |  |  |  |  |
|        | のELSE文を実行した。                            |  |  |  |  |  |
| 62     | UNTILに対するREPEATがない。                     |  |  |  |  |  |
| 63     | WHILEに対するWENDがない。                       |  |  |  |  |  |

| エラーコード | 内容                                                                         |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 64     | WENDに対するWHILEがない。                                                          |  |  |  |  |  |
| 66     | DEFAULTを実行中にCASEまたはDEFAULTを実行しようとした。                                       |  |  |  |  |  |
| 68     | SWITCH、CASEもしくはDEFAULTに対するENDSWITCHがない。                                    |  |  |  |  |  |
| 69     | SWITCHが実行されていないのにCASE、DEFAULTまたはENDSWITCHを実行した。                            |  |  |  |  |  |
| 70     | USING命令で指定されたフォーマットで表示または印字できない。                                           |  |  |  |  |  |
| 71     | USING命令の指定が正しくない。(『『で囲んで指定した内容が正しくない。)                                     |  |  |  |  |  |
| 72     | 入出力装置に関するエラー。                                                              |  |  |  |  |  |
| 77     | ファイルの容量が足りない。                                                              |  |  |  |  |  |
| 80     | SIOに対するリードイン(読み込み)エラー。                                                     |  |  |  |  |  |
| 81     | SIO、ミニI/Oなどのタイムアウトエラー(プログラムやデータの入出力で、<br>規定の待ち時間を超えた。)                     |  |  |  |  |  |
| 82     | BLOAD ?命令による内容の照合で、内容の不一致がある。                                              |  |  |  |  |  |
| 83     | INPUT#命令で指定している変数の型が、読み込もうとしているデータの型と<br>一致していない。                          |  |  |  |  |  |
| 84     | プリンタ関連のエラー。                                                                |  |  |  |  |  |
| 85     | PRINT#、INPUT#命令でデータの入出力を行うとき、相手の装置(デバイス)がオープンされていない。                       |  |  |  |  |  |
| 86     | 1つの装置 (デバイス) がオープンしているときに、同じファイル番号でほかの装置をオープンしようとした。または、ファイルがすでにオープンされている。 |  |  |  |  |  |
| 87     | ファイルのデータを最後まで読み込んだ後、さらにデータを読み込もうとした。                                       |  |  |  |  |  |
| 90     | 数値変数に文字、文字変数に数値を代入しようとした。また、SIN AS のように数値を扱う関数に文字変数を指定したなど、変数名の不適合。        |  |  |  |  |  |
| 91     | 固定変数において、数値が入っている変数を文字変数として使用したり、文字が入っている変数を数値変数として使用した。                   |  |  |  |  |  |
| 92     | パスワードが一致していない。                                                             |  |  |  |  |  |
| 93     | パスワードが設定されているときに、マニュアルでMON、PEEK、POKE、<br>RENUMなどの命令を実行しようとした。              |  |  |  |  |  |
| 94     | 指定されたファイルが存在しない。                                                           |  |  |  |  |  |
| 95     | ファイル名の指定が正しくない。                                                            |  |  |  |  |  |
| 96     | BASICモードでTEXTファイルを読み込もうとした。                                                |  |  |  |  |  |
| 97     | ファイルの数が255を超えた。                                                            |  |  |  |  |  |

C言語でのコンパイル時と実行時のエラーメッセージについては241ページを参照してください。

# 故障かな?と思ったら

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お確かめください。それでも具合の悪いときは、次ページの「アフターサービスについて」をご覧のうえ修理を依頼してください。

| こんなとき       | ここをお確かめください                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない     | ● 新しい電池と交換してくだい。(☞372ページ)                                     |
|             | ● リセットしてください。(☞380ページ)                                        |
| 表示が薄いまたは濃い  | ● 表示濃度を調整してください。(□17ページ)                                      |
|             | ● " <b>BATT</b> " が点灯しているときは、電池を交換してください。                     |
|             | (ロ372ページ)                                                     |
| すべてのキーが働かない | ● リセットしてください。(☞380ページ)                                        |
| または正しく働かない  |                                                               |
| プログラムが表示できな | ● パスワードを解除してください(PASS命令でプログラムの表示を                             |
| ()          | 禁止しているとき)。(ロ348ページ)                                           |
|             | ● 最初からプログラムを入れ直してください(何かの原因でプログラム                             |
|             | が消えているとき)。                                                    |
| プリンタで印字できない | <ul><li>● RUNモードで、POKE &amp; H 7 7 7 4, 0 を実行してください</li></ul> |
|             | (メモリーの一部が、本機の内部制御コードと偶然一致したとき)。                               |

# アフターサービスについて

### 保証について

1. この製品には取扱説明書の巻末に保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

2. 保証期間はお買いあげの日から3年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間後の修理は……

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

### 補修用性能部品の保有期間

- ・当社はポケットコンピュータの補修用性能部品を製品の製造打切後7年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるときは

- 1. 異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店にこの製品を **お持込み** のうえ、修理をお申しつけください。**ご自分での修理はしないでください。**
- 2. アフターサービスについてわからないことは……

お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

3. ポケットコンピュータに接続した周辺機器に起因して、ポケットコンピュータ本体が故障・損傷した場合は、保証書に記載されている無料修理規定が適用されません(有料修理となります)ので、あらかじめご了承ください。

### お問い合わせは

この製品についてのご意見、ご質問は、もよりのシャープお客様ご相談窓口へお申しつけください。 付属の「お客様ご相談窓口のご案内」のとおり、全国にお客様ご相談窓口を設けております。

# =メ モ=

# =メ モ=

### SHARP

# ポケットコンピュータ保証書 持込

(WARRANTY CARD)

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するも のです。保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、 お買いあげの販売店にご依頼し本書をご提示ください。お買いあげ年月 日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お 買いあげの販売店にお申し出ください。

で転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合 は、商品に同梱しております「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧のうえ、 お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

#### 〈無料修理規定〉

1.取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状 態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店が無料修理 いたします。

なお、故障の内容によりまして、修理にかえ同等製品と交換させていた だくことがあります。

- 2.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、 または字句を書き換えられた場合。
  - (八) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (二) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
  - (ホ) 火災・公害および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に 要因がある故障・損傷。
  - (へ) 消耗部品(乾電池)が損耗し、取り替えが必要な場合。
  - (ト) 電池の液漏れ、または、指定規格外の電池の使用による故障・損傷。
  - (チ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出 張料はお客様の負担となります。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

(THIS WARRANTY CARD IS ONLY VALID FOR SERVICE IN JAPAN.)

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお 約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行 している者(保証責任者)、および、それ以外の事業者に対するお客様の 法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修 理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店ま たはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

#### 修理メモ

393

| 形名   | 1                   | PC-G850VS |     |     |                     |  |
|------|---------------------|-----------|-----|-----|---------------------|--|
| お客   | ふりがな<br><b>お名前</b>  |           | 様 🕾 |     |                     |  |
| 様    | <sub>〒</sub><br>ご住所 |           |     |     |                     |  |
| 取扱   | 販売店名・住              | 所・電       | 話番号 |     |                     |  |
| 保証期間 | お買いあげ日              | 年         | 月   | 日より | 本体は3年間<br>(消耗部品は除く) |  |

# シャープ株式会社

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22-22

お問合せ先:お客様相談センター 012

00,0120-303-909

フリーダイヤルが使用できない場合のご利用は

043-351-1822

または

06-6792-1583

■よくある質問などはパソコン から検索できます。



パソコン http://www.sharp.co.jp/support/





使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】

東日本相談室→ 043 - 351 - 1822 043 - 299 - 8280 06 - 6792 - 5993 西日本相談室→ 06 - 6792 - 1583

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)



修理のご相談など

|           | PHS/IP電話            | ファックス                      |
|-----------|---------------------|----------------------------|
| 東日本地区→    | 043 - 299 - 3863    | 043 - 299 - 3865           |
| 西日本地区→    | 06 - 6792 - 5511    | 06 - 6792 - 3221           |
| 油螺 本羊州区 。 | 「邪悪サービフャンター」の日日 - 日 | 861 - 0866(E~\$9:00~17:40) |

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~18:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.12)

# シャープ株式会社

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 情報システム事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492